IoT-3288A

数字标牌

规格书

文档修改历史

版本	描述	日期
V1.0	创建	2017-07-13

目录

第一章	产品	概述	3
	1.1	适用范围	3
	1.2	产品概述	3
	1.3	产品特点	3
	1.4	外观及接口示意图	4
第二章	基本	功能列表	6
第三章	PCB	8 尺寸和接口布局	7
	3.1	PCB 尺寸图	7
	3.2	接口参数说明	8
第四章	电气	性能	20
笋五音	细装	使用注意事项	21

第一章产品概述

1.1 适用范围

IoT-3288A 属于安卓智能主板,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告机、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人设备等。

1.2 产品概述

IoT-3288A 采用瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核处理器,搭载 Android5.1/7.1 系统,主频最高达 1.8 GHz,超强性能。采用 Mali-T764 GPU,支持 4K、H.265 硬解码。无论是游戏、跑分还是解码都是超一流,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。


1.3 产品特点

- ◆ 高集成度。集成 LVDS/eDP/以太网/HDMI/WIFI/蓝牙多功能于一体,简约超薄,卓尔不凡.
- ◆ 内置 PCI-E 3G 模块.支持华为、龙尚等多种 PCI-E 3G/4G 模块,支持上网和通话.
- ◆ 丰富的扩展接口.7 个 USB 接口(5 个插针,2 个标准 USB 口),3 路可用 串口(1路 TTL,2路 RS232),GPIO/ADC接口,可以满足市场上各 种外设的要求.
- ◆ 高清晰度。最大支持 4K 3840x2160 的解码和各种 LVDS/eDP 接口的 LCD 显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏.


- ◆ 支持 Android 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发。
- 完美支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的 HID 配置,无需调试。

1.4 外观及接口示意图

正面/反面:








第二章**基本功能列表**


	主要硬件指标			
板卡尺寸	146*100mm			
СРИ	RK3288, 四核,主频最高达 1.8GHz , Android 5.1.1/7.1			
内存/存储	标配 2G(4G 可选)/ 标配 8G(16/32/64G 可选)			
内置 ROM	2KB EEPROM(默认不带,可选贴)			
HDMI 输出	1 个,支持 1080P@120Hz , 4kx2k@60Hz 输出			
LVDS 输出	1 个单/双路,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏			
eDP 输出	可直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏			
视频格式支持	支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等			
图片格式支持	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF			
功放输出	支持左右声道输出,内置双 4R/20W , 8R/10W 功放			
耳机输出	支持一路三/四段耳机插入			
USB2.0 接口	2个USB HOST、5个USB 插座			
串口	3 路可用串口 (1个 TTL+2个 232), 1 路蓝牙复用串口			
以太网	1 个 , 10/100M 自适应以太网			
WIFI、BT	内置 WIFI,BT4.0(标配)			
3G/4G	内置 PCI-E 接口 3G/4G 上网及通话			
SD卡	支持 SD 卡			

RTC 实时时钟	支持
定时开关机	支持
系统升级	支持本地 SD,USB 升级

第三章PCB 尺寸和接口布局

3.1 PCB 尺寸图





PCB:6 层板

尺寸:146mm*100mm, 板厚1.6mm

螺丝孔规格: ∮3.2mm x 4

3.2 接口参数说明

◆电源输入接口

采用 12 V 的直流电源供电,只允许从 **DC 座和电源插座**给板子系统供电,电源适配器的插头 **DC IN** 规格为 D 6.0,d 2.0。在未接外设空负载情况下,12 V 直流电源需支持最小 600mA 电流。





电源插座的接口定义如下,可以采用电源板供电,座子规格为6PIN2.54mm间距。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	输入	12V 输入
2	VCC	输入	12V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	VCC-5V	输入	待机 5V 输入
6	STB	输出	待机信 号 输出

待机 5V 输入和待机信号输出是用来做电源板待机用的,如需做低功耗待机,将待机 5V 输入和待机信号输出信号分别与电源板的 5V STB 和 PS_ON 相连(不同家的电源板对这两个信号的描述可能不一样,请以实际的为准),如不需要做低功耗待机,这两个脚空接就可以了。

◆ BAT1 RTC 电池接口

标准的 2032 接口,用于断电时给系统时钟供电。



序号	定义	属性	描述
1	RTC	输入	3V 输入
2	GND	地线	地线

◆ MIC 接口


请注意 MIC 正负极的接法, 勿反接。





序号	定义	属性	描述
1	MIC-	输入	MIC-
2	MIC+	输入	MIC+

• 遥控接收接口



序号	定义	属性	描述
1	IR	输入	遥控信 号 输入
2	GND	地线	地线
3	3V3	电源	3.3V 输出

• 工作指示灯

默认支持共阳红蓝双 LED 灯。




序号	定义	属性	描述
1	LED_B	蓝灯	工作指示灯
2	VCC	电源	3.3V 输出
3	LED_R	红灯	待机指示灯

◆ LED/IR 接口

位置与遥控接收座和指示灯共用(可选择焊接 2.54mm 间距的 7pin 座)。





序号	定义	属性	描述
1	LED_B	输出	工作指示灯
2	VCC	电源	3.3V 输出
3	LED_R	输出	待机指示灯
4	ADC	ADC 输入	ADC 按键输入
5	IR	输入	遥控信 号 输入
6	GND	地线	地线
7	3.3V	电源	3.3V 输出

◆ 背光控制接口

用于 LVDS/eDP 屏的背光控制,12V 供电电流不大于 1.5A,当使用 19 寸以上大屏或者屏背光的功率在 20W 以上的话时,背光供电请从其他电源板上取电,以免造成系统不稳定。此 12V 电源只能作为背光电源输出,干万不能作为电源输入供给系统。



序号	定义	属性	描述
6	VCC	电源	12V 输出
5	VCC	电源	12V 输出
4	BL-EN	输出	背光使能控制
3	BL-ADJ	输出	背光亮度控制
2	GND	地线	地线
1	GND	地线	地线

◆ IO/KEY接口

IO 用于给外设提供控制信号的输入/输出,电平为 3.3V,ADC 信号可用于做按键控制。该插座中还引出了开关机按键和升级按键的接口。



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V 输出
2	I/O	输入	GPIO-1
3	I/O	输入	GPIO-2
4	I/O	输出	GPIO-3



5	ADC	输入	ADC 信号
6	GND	地线	地线
7	PWR-ON	输入	外接电源按键
8	Uboot	输入	外接升级按键

◆ LVDS 屏接口

通用的 LVDS 接口定义,支持单/双,6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择,可选择支持3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏,请注意以下事项:

- 1. 请确认屏规格书屏供电电压是否正确,板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
- 2. 请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
- 3. 接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时,靠近 pin1 端来接插安装。



上图中用跳线帽来进行屏电源的选择,从上到下,依次为: 3.3V/5V/12V.

序号	定义	属性	描述
1			
2	PVCC	电源输出	液晶电源输出,+3.3v/+5V/+12V 可选
3			
4			
5	GND	地线	地线
6			
7	0-VN0	输出	Pixel0 Negative Data (Odd)
8	0-VP0	输出	Pixel0 Positive Data (Odd)
9	0-VN1	输出	Pixel1 Negative Data (Odd)
10	0-VP1	输出	Pixel1 Positive Data (Odd)
11	0-VN2	输出	Pixel2 Negative Data (Odd)
12	0-VP2	输出	Pixel2 Positive Data (Odd)
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线



0-VNC	输出	Negative Sampling Clock (Odd)
0-VPC	输出	Positive Sampling Clock (Odd)
0-VN3	输出	Pixel3 Negative Data (Odd)
0-VP3	输出	Pixel3 Positive Data (Odd)
1-VN0	输出	Pixel0 Negative Data (Even)
1-VP0	输出	Pixel0 Positive Data (Even)
1-VN1	输出	Pixel1 Negative Data (Even)
1-VP1	输出	Pixel1 Positive Data (Even)
1-VN2	输出	Pixel2 Negative Data (Even)
1-VP2	输出	Pixel2 Positive Data (Even)
GND	地线	地线
GND	地线	地线
1-VNC	输出	Negative Sampling Clock (Even)
1-VPC	输出	Positive Sampling Clock (Even)
1-VN3	输出	Pixel3 Negative Data (Even)
1-VP3	输出	Pixel3 Positive Data (Even)
0-VN4	输出	Pixel4 Negative Data (Odd)
0-VP4	输出	Pixel4 Positive Data (Odd)
1-VN4	输出	Pixel4 Negative Data (Even)
1-VP4	输出	Pixel4 Positive Data (Even)
	0-VPC 0-VN3 0-VP3 1-VN0 1-VP0 1-VN1 1-VP1 1-VN2 1-VP2 GND GND 1-VNC 1-VPC 1-VN3 1-VP3 0-VN4 0-VP4 1-VN4	0-VPC 输出 0-VN3 输出 0-VP3 输出 1-VN0 输出 1-VP0 输出 1-VN1 输出 1-VP1 输出 1-VN2 输出 1-VP2 输出 GND 地线 1-VNC 输出 1-VPC 输出 1-VN3 输出 1-VP3 输出 0-VP4 输出 1-VN4 输出

◆ eDP 屏接口

该接口为常见的 eDP 屏接口,形式为 10*2 双排插针。屏电压可以通过跳线帽进行选择,可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏,请注意以下事项:

- 1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确,板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
- 2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。



屏接口的电气定义如下:



序号	定义	属性	描述
1	PVCC	电源	。DD 法目员中海岭山
2	PVCC	电源	eDP 液晶屏电源输出
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	D0-	输出	Display Port Lane 0 negative output
6	D0+	输出	Display Port Lane 0 positive output
7	D1-	输出	Display Port Lane 1 negative output
8	D1+	输出	Display Port Lane 1 positive output
9	D2-	输出	Display Port Lane 2 negative output
10	D2+	输出	Display Port Lane 2 positive output
11	D3-	输出	Display Port Lane 3 negative output
12	D3+	输出	Display Port Lane 3 positive output
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	AUX-	输出	Display Port AUX- chanenl negative singal
16	AUX+	输出	Display Port AUX+ chanenl positive singal
17	GND	地线	地线
18	GND	地线	地线
19	GND	地线	地线
20	eDP_HPD	输入	屏热插拔检测信号,屏输出

◆ 232 串口插座接口*2

板卡引出了两组普通232串口,可支持市面上通用的232串口设备。

注意事项:

1.串口电压是否匹配。不能直接接入TTL,485 串口设备。

2.TX, RX 接法是否正确。



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	PC232-RX	输入	232-RX
3	PC232-TX	输出	232-TX

4	VCC	电源	5V 输出
•		- 01/35	2 v 1111 LL

◆ TTL 串口插座接口*2

板卡也另外引出了2组普通双线串口,可支持市面上通用的串口设备,串口的电平为0V到3.3V。如果对接的串口的电平高于3.3V时,要有隔离电路或者电平转换电路,否则会烧坏主控和设备。

注意事项:

1.TTL 串口电压是否匹配。不能直接接入 MAX232,485 设备。


2.TX, RX 接法是否正确。



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	UART-RX	输入/出	RX
3	UART-TX	输入/出	TX
4	VCC	电源	3.3V 输出

USB

板卡具有 2 个 USB 标准接口, 5 个内置的 USB 插座,用于外设扩展,默认为 HOST,供电电流不大于 1A,其中 USB OTG 座,默认为 Host 模式,可以通过"设置→USB→连接到 PC"的勾选项来配置为 Device 模式。



4pin 单排 USB 插座电气定义如下:

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

双排插座 J23 的电气定义如下:

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线
5	VCC	电源	5V 输出
6	DM	输入/出	DM
7	DP	输入/出	DP
8	GND	地线	地线

双排插座 J22 电气定义如下:【注意: J22 插座中只有一路 USB Host 可用】

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线




5	VCC	电源	5V 输出
6	/	/	/
7	/	/	/
8	GND	地线	地线

◆ 触摸屏接口



序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V 输出
2	SCK	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

◆ HDMI_IN 接口




该接口搭配我司的 ${
m HDMI_IN}$ 小板实现 ${
m HDMI_IN}$ 功能,插座 ${
m CON14}$ 的电气定义如下:

序号	定义	属性	描述			
1	VCC	电源	5V 输出			
2	PWREN	输出	电源使能			
3	GND	地线	地线			
4	GND	地线	地线			
5	D0N	输入/出	mipi 数据通道 0 负			
6	D0P	输入/出	mipi 数据通道 0 正			
7	D1N	输入/出	mipi 数据通道 1 负			
8	D1P	输入/出	mipi 数据通道 1 正			
9	D2N	输入/出	mipi 数据通道 2 负			



10	D2P	输入/出	mipi 数据通道 2 正			
11	D3N	输入/出	mipi 数据通道 3 负			
12	D3P	输入/出	mipi 数据通道 3 正			
13	CLKN	输入/出	mipi 时钟通道负			
14	CLKP	输入/出	mipi 时钟通道正			
15	INT	输入	中断信号			
16	STBY	输出	待机控制			
17	IR	输出	待定			
18	RST	输出	复位信号			
19	I2S_LRCK_RX	输入/出	I2S 组内信号			
20	I2S_SCLK	输入/出	I2S 组内信号			
21	I2S_MCLK	输出	I2S 组内信号			
22	I2S_SDI	输入	I2S 组内信号			
23	I2C4_SDA	输入/出	SDA 信号			
24	I2C4_SCL	输出	SCL 信号			

◆ Camera_IN 接口



板卡最高支持 1400w 像素的 mipi 摄像头,安装于 JP26 插座,插座的电气定义如下:

W. 1 - W.							
序号	定义	属性	描述				
1	NC	/	/				
2	VDD	电源	2.8V 输出				
3	DVDD	电源	1.2V 输出				
4	DOVDD	电源	1.8V 输出				
5	NC	/	/				
6	GND	地线	地线				
7	VDD	电源	2.8V 输出				
8	GND	地线	地线				
9	I2C3_SDA	输入/出	SDA 信号				
10	I2C3_SCL	输出	SCL 信号				
11	RST	输出	复位信 号				
12	PWDN	输出	掉电控制				
13	GND	地线	地线				
14	MCLK	输出	主时钟				



15	GND	地线	地线			
16	D3P	输入/出	mipi 数据通道 3 正			
17	D3N	输入/出	mipi 数据通道 3 负			
18	GND	地线	地线			
19	D2P	输入/出	mipi 数据通道 2 正			
20	D2N	输入/出	mipi 数据通道 2 负			
21	GND	地线	地线			
22	D1P	输入/出	mipi 数据通道 1 正			
23	D1N	输入/出	mipi 数据通道 1 负			
24	GND	地线	地线			
25	CLKP	输入/出	mipi 时钟通道正			
26	CLKN	输入/出	mipi 时钟通道负			
27	GND	地线	地线			
28	D0P	输入/出	mipi 数据通道 0 正			
29	D0N	输入/出	mipi 数据通道 0 负			
30	GND	地线	地线			

• 喇叭接口



序号	定义	属性	描述		
1	OUTP-R	输出	音频输出右+		
2	OUTN-R	输出	音频输出右-		
3	OUTN-L	输出	音频输出左-		
4	OUTP-L	输出	音频输出左+		

◆ 其它一些标准接口以及功能:

	SD卡	数据存储,最大支持 32G		
存储接口	USB	HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄		
	ОЗВ	像头,触摸屏等		
以太网接口	RJ45 接口	支持 100M 有线网络		
HDMI 接口	标准接口	支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P		
耳机接口	标准接口	3.5mm 标准接口		
3G 接口	PCI-E 标准接口	支持华为、中兴等多种 Mini PCI-E 3G/4G 模块		
SIM 卡接口	标准接口	支持各种制式 (取决于 3G 模块)		

第四章**电气性能**

项目		最小	典型	最大
电源参数	电压		12V	
	纹波			50mV
	电流	3A		
中海中海/JDMJ 松山	工作电流		200mA	350mA
电源电流(HDMI 输出,	待机电流		17mA	20mA
未接其它外设)	USB 供电电流			1A
	3.3V 工作电流		400 mA	1A
电源电流(LVDS)	5V 工作电流		550 mA	2A
电源电池([[[]]]	12V 工作电流		580 mA	2A
	USB 供电电流			1A
	3.3V 工作电流		400 mA	500 mA
中海中次(cDD)	5V 工作电流			
电源电流(eDP)	12V 工作电流			
	USB 供电电流			1A
总输出	电流	3.3V		800mA
环培	相对湿度			80%
环境	工作温度	0℃		60°C

存储温度	-20℃		70°C
------	------	--	------

备注一:接 LVDS 屏时,需注意选择正确的背光工作电压 3.3V, 5V, 12V,请用户不能将其应用于超出相应的最大电流的外设。

备注二:接 eDP/LVDS 屏时,板卡整体的工作电流和待机电流视所接的屏而定,上表未——列出。

第五章**组装使用注意事项**

在组装使用过程中,请注意下面(且不限于)问题点。

- 一, 裸板与外设短路问题。
- 二, 在安装固定过程中,避免裸板因固定原因而造成变形问题。
- 三, 安装 eDP/LVDS 屏时,注意屏电压,电流是否符合。注意屏座子第1脚方向问题。
- 四 , 安装 eDP/LVDS 屏时 , 注意屏背光电压 , 电流是否符合。屏背光的功率在 20W 以上的话 , 是否使用其他电源板供电。
- 五, 外设(USB, IO.etc)安装时,注意外设IO电平和电流输出问题。
- 六, 串口安装时,注意是否直连了232,485设备。TX,RX接法是否正确。
- 七 , 输入电源是否接入在电源输入接口上 , 根据总外设评估 , 输入电源电压 , 电流等是 否满足要求。杜绝为了方便操作从背光插座进行接入供电输入电源。