

单灯路灯控制解决方案



北京博大光通物联科技股份有限公司 BEIJING GTI IOT TECHNOLOGY CORP.,LTD



第一章 系统简介

1.1 概述

智慧路灯控制系统是一种基于物联网技术的路灯智慧管理平台,根据城市路灯使用的特点,充分结合实际应用场景,因地制宜,通过 LoRaWAN/NB-IOT,无需布线即可快速实现路灯智能开闭,极大地缩短了设备信息更新时限, 降低了施工、运营成本。在保障路灯正常使用的同时,进一步提高路灯运维的信息化、智能化水平,为路灯智慧管理奠定行业应用基础。

路灯控制器配合常用(包括:LED路灯、普通钠灯等)的灯具使用,对非LED路灯可实现远程控制灯具的亮、灭,对LED路灯在配以恒流源的基础上,可以在实现对路灯的远程控制开关的基础上,实现对路灯智能调光。路灯控制器和控制中心平台采用无线通信方式,支持LORA、NB-IOT等多种模式;通过路灯控制器把灯具融入到智慧照明控制系统中,实现灯具的本地、远程、场景模式控制,让照明更智能、环保、科学。

路灯控制器采用工业级的设计和生产,可无忧使用 3~5 年,1 万次无故障开启。设备使用简单,功能强大,可适应各种需求。在 APP 中,平台均可查询历史开关灯、调光记录,实现灯具管理信息的可追溯。每一个控制器都有唯一编号,完善了控制器的资产管理,系统对控制器基本信息的录入,可进一步提高路灯运维的信息化,智能化水平,为路灯的智慧管控奠定行业应用基础。



1.2 规格参数

单灯路灯控制器		
产品尺寸	(长*宽*高): 55mm*35mm*195mm	
输入电源	交流 220V(可选磷酸铁锂电池充电)	
通讯方式	NB-IOT,LORA	
工作温度	-35°C75°C	
工作湿度	90%相对湿度无冷凝	
产品寿命	≥3年	
最大输出电流	6A	
最大输出功率	200W	
其它参数	支持 2 路 RS-485 接口, 2 路 AD 接口	

第二章 建设意义和目标

2.1 建设意义

建设城市照明智能控制管理系统具有以下重要意义:

1、提升科学管理能力

本系统能对城市照明实现精细化管理,将繁琐复杂的工作通过系统实现简单化。 提供专家分析进行提前预测,做到真正的事前预知,能有效消除安全隐患,做到防患 于未然。能根据不同的故障等级,启动不同的处置流程,进行协同办公,提高处置效 率。



2、节约电能支出

在满足国家标准的前提下,通过智能开关灯、降功率等管理方式,为不同的应用场合提供不同的照明需求,减少过度照明,从而节约了大量的电能,真正实现节能减排。在响应国家的低碳经济的号召的同时,又能实现良好的节能效果。

3、降低运维成本

将"人工巡检"改为"值班等待报警"的维护方式,精准巡视,有效解决了巡检人员的问题,将被动巡检改为定点维护,有效减少车辆损耗,提高了维护人员及车辆的使用效率,极大降低了维护成本。

4、减少经济损失,降低安全隐患

当有灯杆漏电人员伤亡、线路破损、电缆盗割等现象发生时,值班工作人员会在第一时间接到短信报警通知,方便工作人员及时处理,也避免了裸露电线对行人造成的安全隐患。

5、提高城市形象

城市照明系统既是一种公益性事业,也是城市形象工程,城市照明智能控制管理系统的建成,将使灯光管理水平与现代化的大都市相适应,提高亮灯率,减少各种故障,合理照明,美化照明,安全照明,营造出智慧城市和数字城市的照明效果,树立和提升城市的品牌。

2.2 建设目标

本方案将有助于城市管理局实现以下目标:

以按需照明为理念,通过单灯调节管理功能实现城市照明智能管理目的,节约运行成本。提高路灯管理水平和效率。




以精细管理为导向,通过照明设施资源管理系统,动态管理照明设施信息。

以主动发现为目的,通过照明移动监控系统,实现随时随地监控路灯运行情况, 突发事件紧急调控。

第三章 系统架构

城市照明智能控制管理系统由监控中心、路灯集中控制器、单灯控制器及路灯电缆监测报警器组成。路灯集中控制器安装在配电柜内,通过 GPRS 无线网络与监控中心进行通信,监控终端安装在照明终端。集中控制器接受、执行、转发监控中心的命令,并通过监控终端对每盏灯进行开关控制和亮度调节,实现灵活的远程控制。同时,路灯集中控制器可通过内置输出端口对各路灯回路的监控,并通过监控终端监控每盏灯的实时状态,还可以通过模拟量、数字量输入端口,将现场的光照、用电量等信息反馈至监控中心,以实现对城市路灯系统的科学管理。





第四章 功能介绍

- ▶ 开关控制:路灯控制器对路灯进行开关控制。
- > 调光控制:路灯控制器配合恒流源,对路灯进行调光控制。
- > 计量管理:对路灯的相关电力参量进行监测,主要包括以下参量:
- ✓ 有功功率;
- ✓ 无功功率;
- ✓ 视在功率;
- ✓ 电能;
- √ 频率;



- ✓ 电压;
- ✓ 电流;
- ✓ 温度;(芯片温度)
- ▶ 校时和断网存储:每天校时一次,路灯控制方案由平台下发,控制器接收并存储,断网和网络较差时,控制器无法接收到平台下发指令情况,控制器可存储之前的设置来执行之前的功能。




第五章 产品说明

5.1 基本结构





5.2 安装说明



路灯控制器安装分为灯杆顶部或灯具内安装、灯杆检修口内安装两种方式,安装 步骤如上图所示。

- (一)灯杆顶部或灯杆内安装
- 1. 工作人员使用升降车安装,并系好安全带;
- 2. 使用升降车升至灯具高度, 打开灯具外壳;
- 3. 安装单灯控制器前确认电源关闭;
- 4. 安装单灯控制器;
- 5. 连接交流电源到单灯控制器;
- 6. 严格按照电气接线图接线;接线部位需要确保完全接牢,缠绕绝缘胶布保证接线部位完全密封绝缘,防止发生漏电;
 - 7. 将单灯控制器的电源输出连接恒流源上;
- 8. 严格按照电气接线图接线;接线部位需要确保完全接牢,缠绕绝缘胶布保证接线部位完全密封绝缘,防止发生漏电;
 - 9. 接线完毕,检查线路是否正确,检查接线部位是否完全绝缘且密封;



- 10. 记录单灯编号和对应的灯杆号码,以及所属的路段和所属集中器的号码,并且需要有人核对;避免调试过程返工;
 - 11. 确认完毕以后,盖上灯具外壳,上好固定螺丝;
 - 12. 下降升降车,单灯控制器安装完毕。
- 13. 当整个线路单灯控制器安装完毕后送电检查,确认所有设备正确安装,以便设备调试。
 - (二)检修口内安装
 - 1. 使用专业钥匙打开灯具灯杆检修口;
 - 2. 安装单灯控制器前确认电源关闭;
 - 3. 安装单灯控制器;

重要提示:

- 1. 在安装或者替换单灯控制器前,请务必断开线路电压。
- 2. 安装人员必须是专业操作人员!
- 3. 本产品不能安装在开放的户外环境中。
- 4. 本产品必须安装在灯具内,或路灯灯杆内,以及其它控制器内。



第六章 设备清单

序号	项目	数量
1	路灯控制器	1
2	天线	1
3	产品合格证	1