若禅 RC-NBG1 操作说明

1
2
3
5
7
9



一、 下载 APP

- 1. 通过扫描下方二维码获取 APP, 操作如下:
 - 扫描二维码下载【艾若智能】APP;



2. 安卓或者 IOS 在应用市场,搜索: 艾若智能,下载最新 APP:





二、 注册及认证

下载 APP 完成后,进入登陆页面完成注册:


- 1. APP 注册
 - 进入 APP 登陆页面—>点击【注册】按钮—>填写注册手机号码—>发送验证码



- 2. 完成 APP 账号注册
 - 填写收到的验证码以及密码—>点击【注册】—>点击完成 APP,使用注册的账号登陆







3. 实名认证

● 在尚未实名认证状态下,点击任何按钮都会提示实名认证─>点击【去认证】 按钮─>进入身份认证页面







● 扫描完身份证正反面,检查 ORC 信息是否正确,可手动修改—>确认信息后, 点击【下一步】—>进入【人脸识别】页面完成实名认证







三、 绑定设备

● 点击首页的【绑定设备】图标—> 进入添加设备页面 —> 点击【公寓锁】扫描,门锁电池盒内二维码(此时保证门锁键盘灯点亮)









● 扫描成功后,系统会自动绑定门锁一>进入门锁备注页面一>为了方便管理门锁,给门锁备注一个名称一>点击右上角【保存】,当听到门锁播报:添加用户信息,门锁绑定成功。




若绑定失败,可以在电池盒上重置按钮,长按5秒回复出厂设置(当听到门锁播报:欢迎使用智能门锁,门锁重置成功。




四、 添加房源信息

1. 首页点击【房源管理】图标—>进入房源管理页面—>点击【添加】图标新增房源






2. 新增房源页面,填写房源信息及上传房源照片—>进入下一步,添加设备,选择绑定的门锁,并设置权限—>点击右上角【完成】按钮,新增房源完成。



3. 房源页面详情页面,点击添加租户—>进入邀请用户页面—>填写手机号码,设置 好时间限制,点击【邀请】,租户即可添加完成。





五、 租客使用

- 1. 蓝牙开门
 - 租户进入 APP, 可以看到房东授权的门锁设备—>触摸键盘, 键盘灯点亮时—> 点击此设备的【ON】, 门锁通过蓝牙打开





2. 身份证开门

● 在设备页面(如上图),点击有上角【设置】图标─>进入菜单页面,选择添加身份证
─>点击开始后,放置身份证在感应区域,等待读取至添加成功(提示:身份证的头像部位,放置键盘数字"8"正上方,识别更加精准!)





● APP 上进入读取状态时,身份保持不动 3-8 秒—>添加成功后,放置身份证即可开门



- 3. 添加 IC 卡开门
 - IC 添加过程与上述身份一致,IC 卡添加更加快捷
- 4. 添加数字开门
 - 在设备页面(如上图),点击有上角【设置】图标─>进入菜单页面,选择添加数字密码─>填写数字密码,次数,时间限制等信息(不填使用默认值),点击确认,即可添加成功



● 添加完成,数字密码后,首次使用需点亮键盘,等待 NB 下发指令,等待时间 5-10 秒,当听到锁播报:添加密码成功,以后输入密码+#开门