DDS155 型 BR(LoRaWAN) 单相电子式电能表





概述

DDS155型 BR (LoRaWAN) 单相电子式电能表是我司研制的全数字化电能表,采用 SOC 高集成度 V9821S 芯片,具有有功电能计量功能外,还有在线功率显示、智能防窃电、过载控制、远程集中抄表等多种功能,通过 LoRaWAN 无线自组网络将数据传送到相应网关。具有高精度、低功耗,稳定性好。可广泛应用于城市、农村或工厂企业单相交流电的计量场合。

一、主要功能及特点

- 1、采用 SOC 单片机 V9821S: 增强型 8052MCU 内核,电能计量功能,集成模拟前端,RTC 模块,LCD 驱动,FLASH,精确计量和显示有功电能。
- 2、远程断、送电功能:根据具体用电情况,可以在主站端发出断电指令,切断用户负载回路。或发出送电指令,接通用户负载回路。
- 3、具有 LoRaWAN 无线自组网络将数据传送到相应网关,具有主动上传数据,默认间隔 10 分钟上传一次数据(时间可设置)。
 - 4、通信规约符合 DL/T645-2007。

二、规格及主要技术参数

- 1. 符合国标 GB/T17215. 321-2008、DL/T645-2007 标准
- 2. 额定电压: 220V
- 3. 工作电压: 80%~120%(额定电压)
- 4. 标定电流: 5(60)A
- 5. 精 度: 2级
- 6. 额定工作频率: 50Hz/60Hz
- 7. 脉冲常数: 1200imp/kWh
- 8. 整机功耗: <1.0W
- 9. 启动电流: ≤0.004Ib
- 10. 外型尺寸: 154mm×110mm×60mm
- 11. 重 量: 0.5kg
- 12. 工作寿命: >10年
- 13. 正常工作温度: -25℃[~] +55℃; 极限工作温度: -40℃[~] +70℃;

相对湿度:一般不大于85%,一年中可以30天(自然分布)有时达到95%

三、组成原理

电压/电流采样电路对电网的电压和流过电能表的电流进行采样,采样得到的电压电流信号,经过乘积后得到功率值,再按时间积分,得到电能量,而智能电能表通过输出的CF脉冲计数来衡量电能量,电能表校正好误差后,只需要对CF脉冲计数就可以得到电能量,通过存储来保存电能量。微处理器同时完成显示和与外部进行信息交换的功能。其原理框图如图1所示。




图1 工作原理框图

四、操作、调整与安装

- 1) 电表出厂后无需用户进行相应操作和调整,按安装接线图由专业人员安装后使用。
 - 2) 电能表在安装前,检查生产厂铅封,铅封完好,开始安装。
- 3) 电能表应安装在室内或室外坚固的耐火墙上,安装高度 1.8m 左右,空气中无腐蚀性气体。
- 4) 电能表应按照说明书所示的接线图接线,最好用铜线或铜接线头接入,各接线端子必须拧紧。
 - 5) 主端子接线




图2接线图

6) 主端子和辅助端子接线

主端子接线如图 2 所示,其中 1 为相线进,2 为相线出,3 为零线进,4 为零线出。 在电能表主端子上方有 4 个辅助端子,其中,7、8 为计量脉冲输出。

五、显示说明:

上电后,液晶屏全显3秒,再显示当前有功电能,当前有功功率,交替显示。显示界面如图3,图4为灯说明。




图 3 1cd 全显界面



图 4 为灯说明

在线: 常亮表示已经入网, 闪烁表示没有入网:

断电: 常亮继电器断开, 熄灭继电器合闸;

脉冲: 计量有功用电时闪烁, 不计量时电时灭;

六、LoRaWAN 通信接口使用

用 LoRaWAN 通信方式进行抄表与参数设置

抄表时,可用本公司提供的电能表数据远程传输软件进行抄表和参数设置。也可以根据电力行业标准 DL/T 645-2007(支持部分通信协议),设计完全符合协议要求的软、硬件系统进行抄表和参数设置。

抄表和设置参数时,注意如下几点:

a. 设置参数时,请只设与本表有关的项目。

LoRaWAN 主动上传数据格式:

名称	数据	说明	长度
前导	FEFEFEFE		4
帧起始符	68H		1
地址	A5 A4 A3 A2 A1 A0	发送时低位在前	6
帧起始符	68H		1
控制码	91H		1
长度	1DH		1
数据标识	04601001	发送时低字节在前	4
组合有功总电	XXXXXX. XX	发送时低字节在前	4
正向有功总电量	XXXXXX. XX	发送时低字节在前	4
反向有功总电量	XXXXXX. XX	发送时低字节在前	4
电压	XXX. X	发送时低字节在前	2
电流	XXX. XXX	发送时低字节在前	3
有功功率	XX. XXXX	发送时低字节在前	3
电网频率	XX. XX	发送时低字节在前	2
功率因数	X. XXX	发送时低字节在前	2
状态位	XX	发送时低字节在前	1
校验和	CS		1
结束符	16H		1