# 阿里云一键上云模块规格说明书

### 1. 概述

本产品是基于 GPRS 数据传输模块,主要功能是将下层串行通信接口上的数据通过无线 GPRS 方式实时传输到阿里云平台。内嵌高性能嵌入式处理器,具有功能强大、运行稳定、使用方便等特点,广泛应用于无线数传、工业控制、远程监控、集抄系统、无线电表、电力监控、物联网、智能家居等多种领域。户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输,以及实现 IOT 相关功能。

# 2. 外形结构描述

该模块外形如下图所示



#### 接口描述:

- 1, 供电接口: 0.5mm 间距 14pin FPC 座子
- 2, 通讯接口: UART TTL 电平标准
- 3, SIM卡槽:标准1.8V或3V支持GSM/GPRS网络的插卡及贴片卡
- 4, 天线接口: 双频天线 IPX 接口

#### 接线端子信号定义:

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| VCC | VCC | VCC | VCC | GND | GND | GND | GND | I01 | I02 | 3V | RX | TX | NC |

#### 信号描述:

| 信号名称    | I/O | 描述               | DC 特性     | 备注 |
|---------|-----|------------------|-----------|----|
| VCC     | I   | 模块供电             | 5~24V     |    |
| GND     | -   | 电源地/信号地          | _         |    |
| IO1     | I/O | RS485 接口差分信号 A 端 | H:3.3V    |    |
|         |     |                  | L:0V      |    |
| IO2 I/O |     | RS485 接口差分信号 B 端 | H:3.3V    |    |
|         |     |                  | L:0V      |    |
| 3V      | 0   | 输出               | 3.0V~3.3V |    |

| RX | I | TTL 电平串口接收端 | H:3.3V |  |
|----|---|-------------|--------|--|
|    |   |             | L:0V   |  |
| TX | 0 | TTL 电平串口发送端 | H:3.3V |  |
|    |   |             | L:0V   |  |
| NC | - | 预留          | _      |  |

### 3. 电气特性

● 电源输入: 5~24V DC, ≥1A

● 峰值电流: 1A

● 保持连接平均电流: 200mA

● 待机平均电流: 20mA

● 温度范围: -25°C to +85°C

# 4. 无线参数

- 天线阻抗: 50 Ω
- 工作频段: EGSM 900MHz 和 DCS 1800MHz
- GPRS 连接标准: GPRS multi-slot class 10 (默认) / class 8 (可选)
- GPRS 编码格式 : CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4。
- 理论带宽:下行85.6Kbps;上行42.8Kbps
- 发射功率: Class 4 (2W) at EGSM 900; Class 1 (1W) at DCS 1800
- 接收灵敏度: <-107dBm

### 5. 功能特点

#### 1,功能要点:

- 支持 TCP/HTTP/MQTT 传输协议
- 支持服务器地址(域名或 IP)和端口号可配置
- 支持 OTA/FOTA 在线升级功能;
- 支持远程配置;
- 支持域名和 IP 两种连接服务器方式;
- 支持心跳包功能,可保证终端永远在线;
- 支持注册包功能, GPRS 连接上则首先发送指定数据包, 方便服务器对终端的识别;
- 支持唤醒模式;
- 支持配置参数掉电保存;
- 支持 GPRS 网络状态灯指示;

#### 3,指示灯定义

| 指示灯 | 功能     | 描述                   |
|-----|--------|----------------------|
| NET | 网络状态指示 | 熄灭:没有工作              |
|     |        | 64ms 亮/ 800ms 熄灭:没有  |
|     |        | 找到网络                 |
|     |        | 64ms 亮/ 3000ms 熄灭: 己 |
|     |        | 注册到网络                |
|     |        | 64ms 亮 / 300ms 熄 灭:  |
|     |        | GPRS 通讯中             |
| STA | 工作指示   | 熄灭: 未开机或已休眠          |
|     |        | 常亮: 已开机              |
| PWR | 电源指示   | 模块上电后常亮              |

# 6. 供货包装

每套供货产品包括: 带外壳模块×1、天线×1