智能云网关电源说明书

提拇物联网科技有限公司 2019年3月20日

目 录

智能云网关电源参数

安装与使用说明

APP 使用说明

APP 安装说明

APP 使用说明

用电监管平台说明

适用范围

本产品适用于户内,周围温度-25 至 55℃的环境下,用于提供智能漏电重合闸断路器向互联网通讯。

工作环境


- 室内;
- 周围温度不低于-25 摄氏度,不超过55 摄氏度;
- 海拔低于 2000m;
- 空气相对湿度低于 50%, 在较低温度下可允许较高的相对湿度, 例如在 20 摄氏度时, 相对湿度为 90%;

A. 主要技术性能和参数

产品尺寸	103*36*66mm
输入电压	100-260AC 50/60Hz
最大功耗	0.5W
工作温度	-25 摄氏度~55 摄氏度
输出电压	5V
最大输出电流	2.5A

1.1 连接方式

● 接线图



产品接线步骤:

- 1. 网关正负极连接电源正负极
- 2. 通过以太口网线或通过 WI-FI 连接网络
- 3. 火线火线进口
- 4. 火线通过火线的出口给用电设备
- 5. 零线通过零线的进口
- 6. 零线通过零线的出口给用电设备
- 7. 网关连接断路器 485 通信接口(AB 线接口)

APP 使用说明

1. APP 安装说明

IOS : 可在 app store 中搜索"提拇慧电"进行下载,并按照提示进行安装注册;

安卓:可在豌豆荚中搜索"提拇慧电"进行下载或扫描下方二维码进行下载,然后

按照提示进行安装注册;



2. APP 使用说明

2.1 匹配说明


WiFi 配对:打开软件→右上角+号→按住网关按钮五秒,松手后红蓝灯一起闪烁,灯呈粉色,进入匹配模式,→输入需要连的WIFI 密码→手机切换到网关WiFi(如:YD-Breaker-XXXX,无密码)→点击配对按钮→等待十秒钟,网关网络配置成功后会自动重启,LED灯为蓝色,配对成功。





局域网配对:先把网关插好网线,打开软件→点击右上角+号→选择局域网添加→确保 手机和网关在同一局域网,点击下一步→双击网关匹配键→选择网关,添加→配对成功。


注意:WiFi 配对和局域网配对两种方法选择一种,网关即已匹配到手机 APP。网关使用有线网络更稳定。






操作说明







平台界面



智慧用电数据平台

- 实时查看用电量、电流、电压等数据
- 随时检测各用户的报警信息
- 集中管理旗下的所有用户设备
- 定位各设备的实时位置方便维护检修
- 设置每月漏电自检时间
- PC 后台留言,及时反馈(更好的售后维修)