


WIFI 局域网变电站电缆沟水位监测及自动排水系统系统原理图如下:






由原理示意图,系统分 2 个模块,"WIFI 水位监测及发送模块"负责实时测量当前电缆沟里的水面高度,且通过 WIFI 无线实时发送到"WIFI 主控制器"。"WIFI 主控制器"接收水位数据,一方面根据事先设定的上下限水位高度自己进行实时判断,确定是否开关动作接通水泵,另一方面也可以随时接受远程局端内电脑通过有线网络的控制,确定水泵是否开启。同时局端电脑程序可以实时显示当前远程电缆沟的水位高度,供人工操作时作为依据。

主控制器内有控制水泵启停的继电器,触点容量是 250V/10A,如果水泵电机功率低于这个值则可以直接用,如果超过这个值,则需增加接触器进行功率放大。注意,主控制器输出的是一个继电器触点开关,用于控制水泵或者及接触器时,是串在电路里对水泵或接触器进行通断电的,原理示意图如下:



水位高度监测器的安装方法如下:



注意,水位高度 0mm 位置,在水位高度监测器的底面位置高度。安装水位高度监测器时注意底部不能被挡上。

电脑程序简单介绍:控制板(就是WIFI主控制器)IP地址出厂默认为192.168.2.199.程序里首先输入此IP地址,然后点"连接"按钮,当前网络状态会提示连接成功,而且颜色会变绿。再点击"开始",则电脑程序会自动与远程主控制器进行实时通讯,将远程水位数据显示在程序界面上。出厂默认高水位点(水泵开启)为800mm,水位低点(水泵停止)为200mm。

建议先在办公室里进行模拟测试,熟悉后再实际安装。

蚌埠利圆电子科技有限公司 0552-2055903 技术 QQ 415810948

http://www.bblydz.cn/