# iBox-zjy002 边缘网关产品规格书

## 1 概述

该产品是一套以A8低功耗嵌入式CPU为核心(主频600MHz)的高性能嵌入式边缘网关设备。





## 2 硬件规格

### 产品特性

中央处理器: A8 嵌入式ARM低功耗CPU, 主频600MHz

内 存: 256MB DDR2 SDRAM

存储设备: 256M Flash电子盘

扩展存储: SD卡存储最大支持扩展到32G

电源输入: DC 24V, 1.6A;

接 口:

4路RS-232接口;

2路RS-485接口; (1路RS232与1路RS485复用)

2路网络接口;

其 它:

内置RTC实时时钟(可断电保护);

看门狗管理;

#### 应用环境

工作温度: -20℃~80℃

存储温度: -30℃~80℃

工作湿度: 20%RH~95%RH,不可结露

## 产品规格

结 构:金属

安 装: 导轨安装

## 3 对外接口说明



#### 从下到上依次为:

24V V+: 接电源, DC9~30V电压输入;

24V V-: 接DC负;

电源地;

A1: COM5 RS485+;

B1: COM5 RS485-;

A2: COM4 RS485+;

B2: COM4 RS485-;

RS485地。

#### 网口:

NETO 和NET1 是百兆自适应网口, 其中NETO 的默认IP 为192.168.1.253, NET1 的默认IP 为192.168.2.253。

#### DB9座:


4 路 RS232 电平的串口,标准 DB9 接口。

#### TF座:

TF卡座,可以通过这个接口作为外部存储。

#### SIM卡座:

安装SIM卡,注意SIM卡斜角朝外。



## 4 规格尺寸(mm)

119\*140\*48。

## 5 安装方式

导轨安装。

## 6 恢复默认 IP

按USER按钮5秒后网关自动重启并恢复为默认IP。

## 7 远程下载开关

REMOTE拨到ON可以在互联网上下载网关配置及相关PLC程序。远程下载需要在PC上安装授权软件。