ARQ1 Artigo - Arquitetura de Computadores

Cecília Capurucho Bouchardet

¹Curso de Computação — Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)

cbouchardet@sga.pucminas.br

1. Propriedades

1.1. Questão 2

Uma constante

1.2. Questão 3

Segundo os textos recomendados, definir e caracterizar

ASIC: (Application-specific integrated circuit)tem a necessidade de um processo de fabricação especial, que requer máscaras específicas para cada projeto. Essa característica acarreta em altos custos de projeto e um longo tempo de desenvolvimento para esse tipo de implementação, em caso de grandes implementações esse alto custo é amortizado.

ASSP: (Application-specific standard parts) possuiu as mesmas características de um ASIC, são enssencialmente a mesma coisa. A única diferença é que um ASSP é um dispositivo de propósito mais geral e é usado por diferentes sistemas em diferentes projetos.

SPLD: ou (Simple PLDs(Programmable Logic Device)) é uma categoria que agrupa todos os pequenos PLDs,como PLAs, PALs, e outros dispositivos similares, cujas caracteristicas mais importantes são o baixo custo e alto desempenho.

CPLD: (Complex Programmable Logic Device) são dispositivos com maior capacidade baseados na arquitetura SPLD. Isso devdo a integração de múltiplos SPLDs em um único chip e prover interconexão programável para os blocos SPLDs. Algumas características positivas são baixo custo e alta velocidade e negativa é que é difícil extender essa arquitetura para maiores densidades.

SOC: (System-on-Chip) se refere a todos os componentes de um computador, ou qualquer outro sistema eletrônico, em um circuito integrado. Ele pode conter funções digitais, analógicas, mistas e, muitas vezes, de Radiofrequência - RF; tudo em um. Suas caracteristicas se assemelham -se a um microcontrolador.

FPGA: (Field Programmable Gate Array) consiste de um grande arranjo de células configuráveis (ou blocos lógicos) contidos em um único chip. Cada uma dessas células contem certa capacidade computacional para implementar funções lógicas e/ou realizar roteamento para permitir a comunicação entre as células. Essas operações podem acontecer simultaneamente no arranjo das células.

1.3. Questão 4

Diferenciar PROM, PLA, PAL (sugestão: montar uma tabela)

Característica/Nome	PROM	PLA	PAL
quantos niveis	X	2	1
seus planos	X	plano AND e plano OR	plano AND e plano fixo OR
desvantagens	ineficiência	alto custo e atrasos	infelxibilidade do plano OR

1.4. Questão 5

Diferenciar CPLD e FPGA (sugestão: montar uma tabela)

Característica/Nome	CPLD	FPGA
quantidade de chips	1	1
agrupamento de	blocos SPLDs	arranjos de celulas
mantem a programação	Não	Sim
tipo de projeto	menores	grandes e complexos
Elemento interno de configuração	EPORM/FLASH	SRAM
interface de configuração	JTAG	JTAG
flexibilidade nas interconexões	baixa	alta
tempos de propagação	uniforme	não uniforme
vantagens	Baixo custo e alta velocidade	tempo e alta capacidade
desvantagens	difícil para maiores densidades	custo elevado