



line following robot

NHOUDSTAFEL

1	Doelstelling	3
2	Onderdelen	4
2.1	Osoyoo V2.1 Smart Robot Car Kit voor Arduino	4
2.2	RGB led module	7
2.3	Drukknop	8
3	Productie wagen	0
4	Programmatie - diagram	<u>'</u> O
5	Programmatie - Code	1:1
5.1	Detecteren van een object2	1
5.2	RGB2	2
5.3	Tracking sensor2	2
5.4	Motor2	2
5.5	Extra's	<u>'</u> 4
5.6	Hoofdcode2	<u>'</u> 4
5.7	Tracking met zwarte lijn2	27
6	Bevindingen3	Ю
6.1	RGB3	Ю
6.2	Timer 3	Ю
6.3	Objectdetectie en tracking samen	Ю
7	Bijlage – code oranje led	1
7.1	RGB3	1
7.2	Hoofdcode3	1
8	Bronnen	55

1 DOELSTELLING

Een zelfrijdende wagen moet een parcours volgen. Deze route is door middel van een witte lijn op de grond vastgelegd.

Indien de wagen aan een witte dwarslijn komt, moet de wagen stoppen.

Indien de bestuurder op een drukknop drukt, rijdt de wagen verder. Indien de bestuurder niet op de drukknop drukt, zal de wagen na 5 minuten toch verder rijden. Omdat het project op kleine schaal is gebouwd, is de tijd verkort naar 5 seconden.

De wagen mag niet botsen met een voorligger. Er moet 1,5 meter afstand zijn tussen de wagens. Omdat het project op kleine schaal is gebouwd, is de afstand verkort naar 20 centimeter.

De wagens moeten ook van leds voorzien zijn zodat men kan zien in welke modus de wagen zich bevindt :

- Groene led: alles verloopt correct
- Blauwe led : de wagen is gestopt voor een dwarsstreep of voor een voorliggende auto
- Rode led: de wagen is van het parcours geweken

Dit document geeft een beknopte omschrijving van:

- De hardware die nodig is om dit project te kunnen maken
- Hoe de hardware in elkaar wordt gezet
- De code(s) die je nodig hebt om dit project te kunnen laten werken

2 ONDERDELEN

Voor de wagen en zijn onderdelen, koos ik voor de Osoyoo V2.1 Smart Robot Car Kit voor Arduino. In deze kit zit geen RGB led module en geen drukknop, deze moeten dus apart aangekocht worden.

2.1 Osoyoo V2.1 Smart Robot Car Kit voor Arduino

De Osoyoo V2.1 Smart Robot Car Kit voor Arduino kan aangekocht worden via de website van Amazon en komt op 78,85 € incl.btw.

Url website:

https://www.amazon.nl/OSOYOO-V2-1-Smart-Robot-

Arduino/dp/B08DHHXBTN/ref=pd_day0_23?pd_rd_w=TKynm&pf_rd_p=24063e d8-52fb-434a-81fc-

<u>a85fc785a118&pf_rd_r=AWDTG8HB8SKMAN0YHXN7&pd_rd_r=bada25ed-60df-4f2a-ab71-a6aabbf3db3d&pd_rd_wg=aH3HX&pd_rd_i=B08DHHXBTN&psc=1</u>

Voor dit project heb je volgende onderdelen uit de kit nodig:

Onderdeel	Aantal	Onderdeel	Aantal
UNO R3 board	1	WiFi shield V1.3	1
Motoraandrijfmodule	1	Voltagemeter	1
Tracking sensor	1	Ultrasonic sensor	1

Onderdeel	Aantal	_Onderdeel	Aantal
Ultrasonic sensor houder	1	Servo Motor	1
Wielaandrijving	4	Wielaandrijfhouder + vijzen	4
Wiel	4	Onderste chassis	1
Bovenste chassis	1	Verbindingsdraad : 3-Pin V* → 3Pin V	1
Verbindingsdraad : 6-Pin V → 6Pin M*	1	2Pin PnP kabel	1
Verbindingsdraad: M → V	8	7-Pin V → V kabel	1

Onderdeel	Aantal	Onderdeel	Aantal
Batterijhouder	1	Oplaadbare batterijen	2
Danienji loodel			
	1		10
<u>Batterijlader</u>		M3*10 zeskantschroef	
	4	(Q) (B)	4
M3*10 schroef		M3 moeren	
	5	@manummmmme#	1
Koperbuisjes		Schroeven voor wiel	
Plastic 3M schroef	19	M3 plastic buisjes	19
		1	
00	19		1
M3 plastic moeren		M2*4 zelftappende schroef	

Onderdeel	Aantal	Onderdeel	Aantal
M2.2*8 zelftappende schroef	2	M1.4*8 schroef met moer	4

* V : vrouwelijk* M : mannelijk

2.2 RGB led module

De RGB led module kan aangekocht worden bij Banggood en kost 4,54 € inclusief btw voor 5 stuks

Url website:

https://nl.banggood.com/5Pcs-KY-016-RGB-3-Color-LED-Module-Red-Green-Blue-p-

954086.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmc Country=BE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-beg-nlpc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1

Onderdeel	Aantal	Onderdeel	Aantal
RGB led Module	1	Verbindingsdraad ¹ : M → V	4
Plastic 3M schroef	02	M3 plastic buisjes	O ²
M3 plastic moeren	O ²	TVIO PIGSTIC DOISJOS	

- Aangezien er bij de Car Kit 40 stuks van deze draad wordt geleverd en je er maar 8 nodig hebt, moet je deze kabels niet meer aankopen. Je kan die gebruiken die zijn meegeleverd met de Car Kit.
- ^{2.} Aangezien er bij de Car Kit andere onderdelen worden meegeleverd die in dit project niet zijn gemonteerd, zijn er dus plastic schroeven, buisjes en moeren over. Je kan deze gebruiken om de RGB led module mee te monteren.

2.3 Drukknop

Een drukknop en de weerstand maken normaal gezien deel uit van een basiskit Arduino. Een basispakket kan je bestellen bij Banggood en kost 11,69 € inclusief btw.


De drukknop moet worden geïnstalleerd op een printplaat die je ook bij Banggood kan kopen. Deze kost 2,18 € inclusief btw.

Url website basispakket:

https://nl.banggood.com/Geekcreit-Electronic-Components-Base-Starter-Kits-With-Breadboard-Resistor-Capacitor-LED-Jumper-Cable-With-Plastic-Box-Package-For-Geekcreit-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-1210603.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search

Url website printplaat:

https://www.banggood.com/Double-Side-Prototype-PCB-Universal-Printed-Circuit-Board-p-89057.html?cur warehouse=CN&ID=49521&rmmds=search




Onderdeel	Aantal	Onderdeel	Aantal
80	02	86	O ²
Plastic 3M schroef		M3 plastic buisjes	
00	02		
M3 plastic moer			


- Aangezien er bij de Car Kit 40 stuks van deze draad wordt geleverd en je er maar 8 nodig hebt, moet je deze kabels niet meer aankopen. Je kan die gebruiken die zijn meegeleverd met de Car Kit.
- ^{2.} Aangezien er bij de Car Kit andere onderdelen worden meegeleverd die in dit project niet zijn gemonteerd, zijn er dus plastic schroeven, buisjes en moeren over. Je kan deze gebruiken om de RGB led module mee te monteren.

3 PRODUCTIE WAGEN


1. Haal de beschermfolie van het onderste en het bovenste deel van het chassis.




2. Maak de 4 wielaandrijvingen vast aan het onderste chassis met behulp van de wielaandrijfhouders, de M3*10 zeskantschroeven en M3 moeren. Je hebt 2 schroeven per wielaandrijving nodig.




3. Bevestig de motoraandrijfmodule aan het onderste chassis met behulp van 4 plastic M3 buisjes, 4 plastic M3 schroeven en 4 plastic M3 moeren.



4. Installeer de voltagemeter met behulp van 4 plastic M3 buisjes, 4 plastic M3 schroeven en 4 plastic M3 moeren.



5. Bevestig het UNO-board op het bovenste chassis met behulp van 4 plastic M3 buisjes, 4 plastic M3 schroeven en 4 plastic M3 moeren.




6. Bevestig de batterijhouder op het bovenste chassis met behulp van 4 M3*10 schroeven en 4 M3 moeren.



7. Plaats het WiFi shield V1.3 op het Uno-board.




8. Sluit de 4 wielaandrijfmodules aan op de motoraandrijfmodule volgens onderstaand schema. Gebruik hiervoor de K1 tot K4 contacten.




9. Sluit de voltagemeter aan op de motoraandrijfmodule met behulp van de 3Pins Vrouwelijk naar Vrouwelijk (V → V) aansluitdraad volgens het onderstaand schema:
Voltagemeter








10. Sluit de motoraandrijfmodule aan op het Wifi Shield V1.3 met behulp van de 6Pin Vrouwelijke naar Mannelijke (V → M) aansluitdraad volgens onderstaande tabel en schema. Verbind tevens de 12V-GND-aansluiting met de VIN-GND-aansluiting via de 2Pin PnP-kabel volgens onderstaand schema:



11. Sluit de batterijhouder aan op de VIN-GND-aansluiting van het WiFi Shield V1.3 volgens onderstaande schema:




12. Verbind het bovenste chassis met het onderste chassis met behulp van de 5 koperen buisjes en 10 M3*10 zeskantschroeven.




13. Bevestig de wielen aan de wielaandrijvingingen met behulp van de lange schroeven.




14. Bevestig de trackingsensor onderaan het onderste chassis met behulp van 2 plastic M3 buisjes, 2 plastic M3 schroeven en 2 plastic M3 moeren.




15. Verbind de GND-VCC-Pin van de trackingsensor met de GND-5V-Pin van het WiFi Shield V1.3 met behulp van de 7-Pin Vrouwelijk naar Vrouwelijk (V → V) aansluitkabel volgens onderstaande tabel en schema:




16. Bevestig de Servomotor aan de onderkant van het bovenste chassis met behulp van 2 M2*2.8 zelftappende schroeven.




17. Bevestig de Ultrasonic sensor aan de Ultrasonic sensorhouder met behulp van 4 M1.4*8 schroeven.




18. Bevestig de Ultrasonic sensorhouder aan de servo motor met behulp van 1 M2*4 zelftappende schroef.



19. Sluit de Ultrasonic aan op het WiFi Shield V1.3 volgens onderstaande tabel :



20. Sluit de servo motor, de motoraandrijfmodule en het WiFi Shield V1.3 aan volgens onderstaande tabel en schema:




Motor aandrijfmodule	Kleur	WiFi Shield V1.3
ENA	Zwart	D3
IN1	Paars	D12
IN2	Groen	D11
IN3	Geel	D7
IN4	Wit	D8
ENB	Rood	D6
S		D9


21. De gaten op de RGB led module zijn 2,5 en die op het chassis van de wagen zijn 3. Je zal de gaten dus groter moeten maken zodat de RGB led module kan bevestigd worden aan het chassis. Dit doe je door met een 3-boor in de gaten te boren.




22. Bevestig de RGB led module aan het bovenste chassis met behulp van 2 plastic M3 buisjes, 2 plastic M3 schroeven en 2 plastic M3 moeren.




23. Sluit de RGB led module aan op de WiFi Shield V1.3 volgens onderstaand schema:




24. Zaag de printplaat op het juiste formaat (± 6 x 15 gaatjes).



25. Plaats de drukknop, weerstand en verbindingsdraden op de printplaat volgens onderstaand schema:




26. Verbind de drukknop aan het WiFi Shield V1.3 volgens onderstaande tabel:



4 Programmatie - Diagram

De denkwijze bij het programmeren van dit project heb ik in onderstaand diagram weergegeven.



5 Programmatie - Code

Voor de programmatie van mijn project, heb ik beslist om een aantal bibliotheken en functies in aparte bestanden op te maken die in het hoofdbestand kunnen opgeroepen worden.

Op die manier is mijn project gestructureerder en is de hoofdcode van mijn project minder lang en overzichtelijker.

Mijn project, dat een traject volt die is uitgestippeld door een witte lijn, bestaat dus uit volgende bestanden:

- Detecteren van een object
- RGB
- Tracking sensor
- Motor
- Extra's
- Hoofdcode

Er werd bijkomend gevraagd om het project te laten werken met detectie van een zwarte lijn in plaats van een witte lijn. Deze code voeg ik na de hoofdcode toe.

5.1 Detecteren van een object

```
#include <Servo.h>
                                    //ophalen van de Servo bibliotheek
#define SERVO PIN 9
                                    //Servo Pin connectie met D9
#define Echo_PIN 2
                                    // Ultrasonic Echo Pin connective met D2
#define Trig_PIN 10
                                    // Ultrasonic Trig Pin connective met D10
                                    //waarde van de afstand bij start meting
int distanceThreshold = 0;
int cm = 0:
                                    //omzetting naar cm
Servo head;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
 pinMode(triggerPin, OUTPUT);
                                    // TriggerPin wordt gereset
 digitalWrite(triggerPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(triggerPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
                                    //TriggerPin wordt 10 microsec. op HOOG gezet
 digitalWrite(triggerPin, LOW);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 return pulseln(echoPin, HIGH);
                                    //leest de EchoPin en
                                    // geeft de reistijd van de geluidsgolf weer in microsec.
}
```

5.2 RGB

Zoals gevraagd, moet de wagen voorzien worden van leds.

Een van de gevraagde kleuren is oranje. De oranje kleur ligt zo dicht bij het rood of het geel dat het verschil tussen rood/oranje en groen/oranje heel klein is.

Om die reden heb ik de oranje kleur vervangen door blauw.

In bijlage code van het volledig project met aanduiding van wijzigingen aangaande RGB kleur.

```
int red_led= 5;
                                    //aansluiting rode led op D5
int green led = 13;
                                     //aansluiting groene led op D13
int blue_led = 4;
                                    //aansluting blauwe led op D4
5.3 Tracking sensor
#define LFSensor 0 A0
                                            //Trajectsensor: IR1
#define LFSensor_1 A1
                                            // Trajectsensor: IR2
#define LFSensor_2 A2
                                            // Trajectsensor: IR3
#define LFSensor_3 A3
                                            // Trajectsensor: IR4
#define LFSensor_4 A4
                                            // Trajectsensor: IR5
boolean flag=false;
/*sensorwaardestring: 1= zwart & 0= wit*/ //leest de lijn : indien zwart = 1; indien wit = 0
char sensor[5];
String read_sensor_values(){
 int sensorvalue=32;
 sensor[0]=!digitalRead(LFSensor_0);
 sensor[1]=!digitalRead(LFSensor_1);
 sensor[2]=!digitalRead(LFSensor 2);
 sensor[3]=!digitalRead(LFSensor 3);
 sensor[4]=!digitalRead(LFSensor_4);
 sensorvalue +=sensor[0]*16+sensor[1]*8+sensor[2]*4+sensor[3]*2+sensor[4];
                                            //volgorde binaire code
 String senstr= String(sensorvalue,BIN);
 senstr=senstr.substring(1,6);
 return senstr;
}
5.4 Motor
#define FAST_SPEED 200
                                    //instellen van hoge snelheid
#define SLOW SPEED 110
                                    //instellen van lage snelheid
#define speedPinR 3
                                    //snelheid bepalen van de rechter motor(K2 & K1): door
                                      fast en slow
#define RightMotorDirPin1 12
                                    //aansluiting Motor – Rechts Vooraan = K2
#define RightMotorDirPin2 11
                                    //aansluiting Motor - Rechts Achteraan = K1
```

```
#define speedPinL 6
                                    //snelheid bepalen van de linker motor(K4 & K3): door
                                      fast en slow
#define LeftMotorDirPin1 7
                                    // aansluiting Motor – Links Vooraan = K4
#define LeftMotorDirPin2 8
                                    // aansluiting Motor -Links Achteraan = K3
/*motor control*/
/*vooruit*/
                                            //controle van de motor indien de wagen
                                             rechtdoor rijdt
void go_Advance(void){
 digitalWrite(RightMotorDirPin1, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorDirPin2,LOW);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin1,HIGH);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin2,LOW);
 analogWrite(speedPinL,200);
 analogWrite(speedPinR,200);
/*links draaien*/
                                            // controle van de motor indien de wagen links
                                              draait
void go_Left(int t=0){
 digitalWrite(RightMotorDirPin1, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorDirPin2,LOW);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin1,LOW);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin2,HIGH);
 analogWrite(speedPinL,200);
 analogWrite(speedPinR,200);
 delay(t);
/*rechts draaien*/
                                            // controle van de motor indien de wagen rechts
                                              draait
void go_Right(int t=0){
 digitalWrite(RightMotorDirPin1, LOW);
 digitalWrite(RightMotorDirPin2,HIGH);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin1,HIGH);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin2,LOW);
 analogWrite(speedPinL,200);
 analogWrite(speedPinR,200);
 delay(t);
}
/*stop*/
                                            // zegt wanneer de wagen moet stoppen
void stop_Stop(){
 digitalWrite(RightMotorDirPin1, LOW);
 digitalWrite(RightMotorDirPin2,LOW);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin1,LOW);
 digitalWrite(LeftMotorDirPin2,LOW);
}
```

```
/*makkelijke command snelheid*/
                                          //variabelen meegeven Linker en Rechterkant
void set_Motorspeed(int speed_L,int speed_R){
 analogWrite(speedPinL,speed_L);
 analogWrite(speedPinR,speed_R);
}
5.5 Extra's
int button = 1:
                            //aansluiting drukknop op D1
5.6 Hoofdcode
                                                 //onder #include staan alle bibliotheken
                                                  en functies die de hoofdcode ophaalt
#include "01_object_detecteren.h"
#include "02_RGB.h"
#include "03_Tracking_sensor.h"
#include "04_Motor.h"
#include "05_extra.h"
void setup() {
 /*object_detecteren*/
 head.attach(SERVO_PIN);
 /*RGB*/
 pinMode(red_led, OUTPUT);
 pinMode(green_led, OUTPUT);
 pinMode(blue_led, OUTPUT);
 digitalWrite(red_led, LOW);
 digitalWrite(green_led, LOW);
 digitalWrite(blue_led, LOW);
 /*Motor*/
 pinMode(RightMotorDirPin1, OUTPUT);
 pinMode(RightMotorDirPin2, OUTPUT);
 pinMode(speedPinR, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorDirPin1, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorDirPin2, OUTPUT);
 pinMode(speedPinL, OUTPUT);
 stop_Stop();
 /*button*/
 pinMode (button, INPUT);
}
```

//hier maak je een void loop voor de autotracking

```
void auto_tracking() {
 /*tracking sensor*/
 /*wit=0, zwart=1*/
 String sensorval = read_sensor_values();
 /*Vooruit*/
 if (sensorval == "11011") {
  go Advance();
  set_Motorspeed(SLOW_SPEED, SLOW_SPEED);
                                                   //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite(green led, HIGH);
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
 }
 /*Sla linksaf*/
 if (sensorval == "01111") {
  go_Left();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED);
                                                   //motorsnelheid instellen
  head.write(45);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
                                                    // instellen blauwe led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
 }
 /*Flauwe bocht naar links*/
 if (sensorval == "00111" | | sensorval == "10111" | | sensorval == "01011" | | sensorval == "10011"
| | sensorval == "00011" | | sensorval == "01001" | | sensorval == "00001" | | sensorval == "00101"
| | sensorval == "01101") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(0, FAST_SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(60);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
 }
 /*Sla rechtsaf*/
 if (sensorval == "11110") {
  go_Right();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED);
                                                   //motorsnelheid instellen
  head.write(15);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
 }
```

```
/*Flauwe bocht naar rechts*/
 if (sensorval == "11100" | | sensorval == "11101" | | sensorval == "11010" | | sensorval == "11001"
| | sensorval == "11000" | | sensorval == "10010" | | sensorval == "10000" | | sensorval == "10100"
| | sensorval == "10110") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, 0);
                                                     //motorsnelheid instellen
  head.write(0);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                     // instellen blauwe led
 }
 /*spoor verloren*/
 if (sensorval == "11111") {
  stop Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                             //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red led, HIGH);
                                             // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, LOW);
                                             // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                             // instellen blauwe led
 }
 /*witte lijn*/
 if (sensorval == "00000") {
  stop_Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                             //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                             // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, LOW);
                                             // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, HIGH);
                                             // instellen blauwe led
  /*tijd*/
  int start = millis();
                                             //data meegeven: timer wordt gestart bij zien van
  int periode = millis() - start;
                                             //data meegeven: timer begin traject - resultaat
                                               timer start
  /*na 5 sec doorrijden*/
  while (digitalRead(1) == LOW && periode < 5000) {
   periode = millis() - start;
  }
  go_Advance();
  set Motorspeed(SLOW SPEED, SLOW SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
                                                     // instellen rode led
  digitalWrite (red_led, LOW);
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                     // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
 }
}
```

```
//hier maak je een void loop voor het detecteren
                                              van een object
void auto_object() {
 /*afstand object decteren*/
 distanceThreshold = 20;
                                            // instellen afstand detecteren object
 cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(Trig PIN, Echo PIN);
                                            // meet de ping-tijd in cm
 /*object_detecteren*/
 while (cm <= distanceThreshold) {
  stop Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                            //motorsnelheid instellen
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                            // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, LOW);
                                            // instellen groene led
  digitalWrite (blue led, HIGH);
                                            // instellen blauwe led
  cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(Trig_PIN, Echo_PIN);
                                            // meet de ping-tijd in cm
}
}
                                            //hier zorg je ervoor dat er een loop wordt
                                              gemaakt
/*start of stop loop*/
void loop() {
 auto_object();
                                            //haalt de code op die je schreef onder void
                                              auto object
 auto_tracking();
                                            //haalt de code op die je schreef onder void
                                              auto_tracking
}
```

5.7 Tracking met zwarte lijn

Aangezien de kleur van de lijn die moet gevolgd worden wordt beschreven onder "void auto_tracking", moet enkel dit gedeelte aangepast worden. De aanpassing begint en eindigt met de volgende lijnen:

```
    Begin: void auto tracking() {
```

Einde : digitalWrite (blue_led, HIGH);

```
void auto_tracking() {
  /*tracking sensor*/
  /*wit=0, zwart=1*/
  String sensorval = read_sensor_values();
```

```
/*Vooruit*/
if (sensorval == "00100") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(SLOW_SPEED, SLOW_SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red led, LOW);
                                                    // instellen rode led
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
}
/*Sla linksaf*/
if (sensorval == "10000") {
  go_Left();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(45);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
}
/*Flauwe bocht naar links*/
if (sensorval == "11000" | | sensorval == "01000" | | sensorval == "10100" | | sensorval == "01100"
| | sensorval == "11100" | | sensorval == "10110" | | sensorval == "11110" | | sensorval == "11010"
| | sensorval == "10010") {
  go Advance();
  set_Motorspeed(0, FAST_SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(60);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
}
/*Sla rechtsaf*/
if (sensorval == "00001") {
  go_Right();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(15);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                    // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
}
```

```
/*Flauwe bocht naar rechts*/
if (sensorval == "00011" | | sensorval == "00010" | | sensorval == "00101" | | sensorval == "00110"
| | sensorval == "00111" | | sensorval == "01101" | | sensorval == "01111" | | sensorval == "01011"
| | sensorval == "01001") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, 0);
                                                    //motorsnelheid instellen
  head.write(0);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                                    // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, HIGH);
                                                   // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                                    // instellen blauwe led
}
/*spoor verloren*/
if (sensorval == "00000") {
  stop Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                            //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red_led, HIGH);
                                            // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, LOW);
                                            // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, LOW);
                                            // instellen blauwe led
}
/*zwarte lijn*/
if (sensorval == "11111") {
  stop_Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                            //motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  digitalWrite (red_led, LOW);
                                            // instellen rode led
  digitalWrite(green_led, LOW);
                                            // instellen groene led
  digitalWrite (blue_led, HIGH);
                                            // instellen blauwe led
```

6 BEVINDINGEN

Hierna lijst ik op welke problemen ik ben tegengekomen bij het programmeren van dit project en hoe ik deze heb kunnen oplossen.

6.1 RGB

Zie punt 5.2 op pagina 21.

6.2 Timer

De wagen stopte indien er een dwarsstreep werd gedetecteerd, maar er was een probleem met het doorrijden na 5 seconden.

Indien er op de drukknop werd gedrukt reed de wagen wel verder, dus het probleem lag bij de timer.

Ik wist dat er met de "Millis"-functie en 2 variabelen voor berekening van de tijd moet gewerkt worden :

- Millis: timer die begint te lopen vanaf het moment dat het programma wordt opgestart
- Start: tijd van de timer op het moment dat de sensor de dwarsstreep herkent
- Periode: timer (die dus steeds blijft doorlopen) min start => door deze formule weet je of je onder of boven de 5 seconden zit

Het probleem lag hem niet in de functies, de variabelen of de formule, maar in het feit dat ik een "IF"-functie had gebruikt in plaats van een "while"-lus . Na de code in de "while"-lus te hebben gestoken, werd het probleem opgelost en rijdt de wagen na 5 seconden door.

6.3 Objectdetectie en tracking samen

Na de objectdetectie in het programma te hebben gestoken, werkte het project wel, maar er zat een enorme vertraging op het detecteren van de tracking. Hierdoor reageerde de wagen veel te laat en week hij van de lijn af.

Door de code van de objectdetectie in een while-lus te steken werd hiermee het probleem opgelost.

7 BIJLAGE – CODE ORANJE LED

Hierna de codes om blauwe kleur om te zetten in oranje kleur. De wijzigingen staan aangeduid in het blauw

7.1 RGB

7.2 Hoofdcode

```
//onder #include staan alle bibliotheken en functies die de hoofdcode ophaalt
#include "01_object_detecteren.h"
#include "02_RGB.h"
#include "03_Tracking_sensor.h"
#include "04_Motor.h"
#include "05_extra.h"
void setup() {
 /*object_detecteren*/
 head.attach(SERVO_PIN);
 /*RGB*/
 pinMode(red_led, OUTPUT);
 pinMode(green led, OUTPUT);
 pinMode(blue_led, OUTPUT);
 analogWrite(red_led, LOW);
 analogWrite(green_led, LOW);
 analogWrite(blue_led, LOW);
 /*Motor*/
 pinMode(RightMotorDirPin1, OUTPUT);
 pinMode(RightMotorDirPin2, OUTPUT);
 pinMode(speedPinR, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorDirPin1, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorDirPin2, OUTPUT);
 pinMode(speedPinL, OUTPUT);
 stop_Stop();
 /*button*/
 pinMode (button, INPUT);
```

```
}
//hier maak je een void loop voor de auto tracking
void auto_tracking() {
 /*tracking sensor*/
 /*wit=0, zwart=1*/
 String sensorval = read_sensor_values();
 /*Vooruit*/
 if (sensorval == "11011") {
  ao Advance();
  set_Motorspeed(SLOW_SPEED, SLOW_SPEED); // motorsnelheid instellen
  head.write(30);
  RGB_color(0, 255, 0);
                                                // instellen groene led
 }
 /*Sla linksaf*/
 if (sensorval == "01111") {
  go_Left();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED); // motorsnelheid instellen
  head.write(45);
  RGB_color(0, 255, 0);
                                               // instellen groene led
 /*Flauwe bocht naar links*/
 if (sensorval == "00111" | | sensorval == "10111" | | sensorval == "01011" | | sensorval ==
"10011" | | sensorval == "00011" | | sensorval == "01001" | | sensorval == "00001" | | sensorval
== "00101" | | sensorval == "01101") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(0, FAST_SPEED);
                                               // motorsnelheid instellen
  head.write(60);
                                               // instellen groene led
  RGB_color(0, 255, 0);
 /*Sla rechtsaf*/
 if (sensorval == "11110") {
  go_Right();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, FAST_SPEED); // motorsnelheid instellen
  head.write(15);
  RGB_color(0, 255, 0);
                                               // instellen groene led
 }
 /*Flauwe bocht naar rechts*/
 if (sensorval == "11100" | | sensorval == "11101" | | sensorval == "11010" | | sensorval ==
"11001" || sensorval == "11000" || sensorval == "10010" || sensorval == "10000" ||
sensorval == "10100" | | sensorval == "10110") {
  go_Advance();
  set_Motorspeed(FAST_SPEED, 0);
                                              // motorsnelheid instellen
  head.write(0);
  RGB color(0, 255, 0);
                                               // instellen groene led
```

```
/*spoor verloren*/
 if (sensorval == "11111") {
  stop_Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                                // motorsnelheid instellen
  head.write(30);
                                                // instellen rode led
  RGB_color(255, 0, 0);
 }
 /*witte lijn*/
 if (sensorval == "00000") {
  stop_Stop();
                                                // motorsnelheid instellen
  set_Motorspeed(0, 0);
  head.write(30);
                                                // instellen oranje led
  RGB_color(255, 165, 0);
  /*tijd*/
  int start = millis();
                                                //data meegeven: timer wordt gestart bij
                                                   zien van witte lijn
  int periode = millis() - start;
                                                //data meegeven: timer begin traject -
                                                   resultaat timer start
  /*na 5 sec doorrijden*/
  while (digitalRead(1) == LOW && periode < 5000) {
   periode = millis() - start;
  }
  go_Advance();
  set_Motorspeed(SLOW_SPEED, SLOW_SPEED); //motorsnelheid instellen
  RGB_color(0, 255, 0);
                                                // instellen groene led
 }
}
// hier maak je een void loop voor het detecteren van een object
void auto_object() {
 /*afstand object decteren*/
 distanceThreshold = 20;
                                                // instellen afstand detecteren object
 cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(Trig_PIN, Echo_PIN);
                                                // meet de ping-tijd in cm
 /*object_detecteren*/
 while (cm <= distanceThreshold) {
  stop_Stop();
  set_Motorspeed(0, 0);
                                                 //motorsnelheid instellen
  RGB color(255, 165, 0);
                                                // instellen oranje led
  cm = 0.01723 * readUltrasonicDistance(Trig_PIN, Echo_PIN);
                                                // meet de ping-tijd in cm
}
}
```

//hier zorg je ervoor dat er een loop wordt gemaakt

```
/*start of stop loop*/
void loop() {
  auto_object();    //haalt de code op die je schreef onder void auto_object
  auto_tracking();    //haalt de code op die je schreef onder void auto_tracking
}
```

8 BRONNEN

- Foto voorpagina: Pixabay https://pixabay.com/nl/photos/mercedes-benz-stuttgart-museum-3386109/
- Logo Mercedez Benz: Carsounds https://carsounds.nl/mercedes-logo/
- Manual Osoyoo V2.1 Robot Car Kit for Arduino
- Osoyoo V2.1 Online tutorial Index <u>https://osoyoo.com/?p=32220</u>