

Laboratoire de systèmes logiques semestre automne 2024 - 2025

Prof. Romuald Mosqueron

> Prof. Olivier Auberson

Laboratoire bras automatique de triage - Partie 1

Informations générales

Le rendu pour ce laboratoire se fera par groupe de deux, chaque groupe devra rendre son travail. Ce laboratoire sera évalué de la façon suivante :

- Evaluation de l'approche théorique de la partie 1
- Evaluation du système complet de la partie 2



M'oubliez pas de sauvegarder et d'archiver votre projet à chaque séance de laboratoire

NOTE 1 : Afin de ne pas avoir de pénalité pensez à respecter les points suivants

- Toutes les entrées d'un composant doivent être connectées. (-0.1 sur la note par entrée nonconnectée)
- Lors de l'ouverture de Logisim, bien préciser votre nom en tant que User
- Ne pas modifier (enlever/ajouter/renommer) les entrées/sorties déjà placées
- Ne pas modifier le nom des composants déjà présents
- Contrairement à ce que vous avez pu voir en cours, merci de ne pas utiliser des portes XOR sur plus d'un bit

NOTE 2 : Lors de la création de votre circuit, tenez compte des points suivants afin d'éviter des erreurs pendant la programmation de la carte FPGA:

- Nom d'un circuit \neq Label d'un circuit
- Nom d'un signal (Pin) \neq Label et/ou Nom d'un circuit, toutes les entrées/sorties doivent être nommées
- Les composants doivent avoir des labels différents

NOTE 3 : Nous vous rappelons que si vous utilisez les machines de laboratoire situées au niveau A, il ne faut pas considérer les données qui sont dessus comme sauvegardées. Si les machines ont un problème, nous les remettons dans leur état d'origine et toutes les données présentes sont effacées.

Outils

Pour ce laboratoire, vous devez utiliser les outils disponibles sur les machines de laboratoire (A07/A09) ou votre ordinateur personnel avec Logisim installé.

La partie programmation d'une FPGA ne peut se faire que sur les ordinateurs présents dans les salles (A07/A09).

Fichiers

Vous devez télécharger à partir du site Cyberlearn le projet Logisim dédié à ce laboratoire.

Logisim fourni

Vous allez recevoir un projet Logisim qui contient la plupart des entités que vous allez réaliser dans le cadre de ce laboratoire. Vous devrez compléter ces entités afin de réaliser les fonctions demandées. De plus, ne modifiez surtout pas les noms des entrées/sorties déjà placées dans ces entités et n'ajoutez pas d'entrée/sortie supplémentaires.

Organisation du laboratoire

Ce laboratoire se déroule sur **3 séances**. vous devez suivre l'organisation suivante pour gérer votre travail sur ce laboratoire :

séance	Étape à terminer
1	Conception de la MSS
2	Réalisation
3	Simulation et adaptation

A noter que pendant cette première séance, vous n'avez pas accès à toute la donnée de ce laboratoire. L'idée est que vous devez réaliser l'analyse du système et le graphe des états de votre machine d'état durant cette première séance. Ce travail sera ensuite rendu et sera évalué tel quel après le rendu final. Au début de la deuxième partie, nous vous donnerons le reste des informations sur le travail à réaliser ainsi qu'une correction du graphe d'état sur laquelle vous vous baserez pour votre développement. Cela évitera d'avoir des solutions trop différentes entre les groupes.

1 Bras automatique de triage

L'objectif principal de ce laboratoire est la réalisation d'un bras autonome de triage controlé par une machine d'état séquentielle synchrone.

Le bras de triage que vous allez réaliser, doit être capable de trier des boîtes de couleurs différentes dans un compartiment associé à celle-ci.




FIGURE 1 – Représentation global du système

1.1 Déplacement du bras

Le bras peut se déplacer sur trois positions différentes :

- Position Initiale, capable d'attraper une boîte venant d'être scannée, représentée par le rond vert centrale sur la figure ci-dessus.
- Position Bleu, juste au-dessus du compartiment devant contenir les boîtes bleues, représentée par le rond bleu à gauche du bras.
- Position Rouge, juste au-dessus du compartiment devant contenir les boîtes rouges, représentée par le rond rouge à droite du bras.

Le bras met au total **trois** cycles d'horloge pour passer d'une position à une autre. De plus, le bras ne peut pas passer de la position Rouge à la position Bleu (ou inversement) sans d'abord passer par la position Initiale.

1.2 Capteur de couleur

Le système dispose d'un capteur étant capable de détecter si une boîte est présente devant le bras pouvant alors être scannée afin de déterminer sa couleur.

Le capteur de couleur est capable de faire la différence entre 2 couleurs. Il retourne une valeur sur 2 bits :

— 00 : couleur inconnue

— 01 : couleur rouge

— 10 : couleur bleu

— 11 : erreur de scan

Pour commencer le scan, il est nécessaire d'activer le signal *scan_o*. Le temps du scan afin de déterminer la couleur d'un paquet n'est que de 1 coup de clock.

1.3 Comportement

- Lorsqu'une pièce arrive devant le bras, le capteur de détection (*ready_i*) monte son signal à '1'.
- Pour permettre la détection d'une couleur, le signal *scan_o* doit être mis à '1'.
- Le scan effectué par le capteur de couleur se fait en un seul coup de clock du système.
- Si la couleur est inconnue, alors le signal *throw_o* doit être mis à '1' pendant un cycle.
- Si une des couleurs est connue alors le bras doit se diriger au dessus du compartiment correspondant.
- Tant qu'il y a une erreur de scan, le système doit continuer à scanner jusqu'à obtenir l'un des trois résultats attendus.
- Pour déplacer le bras, le signal *move_o* ainsi que l'un des signaux *dest_red_o*, *dest_blue_o* ou *dest_init_o* doivent être mis à '1' afin d'indiquer la diréction du mouvement. Ceci pendant toute la durée du déplacement.
- Le bras met du temps à se déplacer. Il est nécessaire d'attendre la fin du déplacement du bras.
- Une fois au dessus de l'un des compartiments, le signal *drop_o* doit être mis à '1' durant un cycle d'horloge avant de replacer le bras dans sa position initiale (en prenant à nouveau en compte le temps de déplacement du bras).

Voici un chronogramme du comportement attendu :




FIGURE 2 – Comportement attendu

- 1. Lorsqu'une pièce est disponible le signal *scan_o* doit être mis à '1' et doit rester dans cet état tant que le code couleur correspond à une erreur de scan.
- 2. Une fois que la couleur est définie et que le signal *ready_i* est à '1' alors le scan doit s'arrêter.
- 3. Le bras se met en mouvement en direction de la position correspondant à la couleur scannée plus tôt, pendant 3 cycles d'horloge.
- 4. Une fois le bras en position, la sortie *drop_o* doit être mis à '1' afin de lâcher la pièce.
- 5. Finalement, le bras doit revenir à sa position et être capable de recommencer ce cycle.
- 6. Si la couleur lue est une couleur inconnue alors la sortie *throw_o* doit être mise à '1' pendant un coup de clock, puis le bras doit être capable de commencer un nouveau cycle.

1.4 Composant



Dans le projet logisim donné, vous diposez du circuit auto_arm_TOP contenant les entrées/sorties listées ci-dessous. A partir de ce circuit, il vous faudra y intégrer votre MSS qui devra être capable de gérer toutes les sorties existantes. Votre MSS comportera peut-être d'autres entrées que celles du circuit auto_arm_TOP.

Nom I/O	Description
ready_i	Est égal à '1' lorsqu'une nouvelle pièce est arrivée et doit être scannée
color_i	Code correspondant à une couleur connue, inconnue ou à une erreur
scan_o	Doit être mis à '1' afin de demander un scan de couleur au capteur
throw_o	Si le code couleur est inconnu alors cette sortie doit être mis à '1'
	afin de jeter la pièce.
move_o	Permet d'activer le moteur du bras
dest_red_o	Ordonne au bras d'aller dans la direction du compartiment devant contenir
	les pièce rouge
dest_blue_o	Ordonne au bras d'aller dans la direction du compartiment devant contenir
	les pièce bleue
dest_init_o	Ordonne au bras d'aller dans la direction de sa position Initiale
drop_o	Ordonne au bras de lacher la pièce là où il se trouve

2 Travail à effectuer

Dans ce laboratoire, nous vous demandons de réaliser une machine d'état séquentielle de **MOORE**. Ce qui signifie que vos sorties ne dépendent pas de vos entrées directement mais uniquement de l'état dans laquel se trouve votre MSS.

En plus de ça, étant donné le nombre d'entrées conséquent, le codage choisi pour vos états doit être de type "**1 parmis M**".

Afin de créer votre machine d'état vous devrez réaliser et rendre dans un PDF les points suivants :

- Analyse des entrées de la MSS.
- Analyse des sorties de la MSS.
- Graphe des états.

Vous devez déposer les rendus sur Cyberlearn le soir même de la séance de laboratoire dans l'espace de rendu consacré à votre classe.