

## **SBC ButtonMatrix Bedienungsanleitung**

# MCU Extension 4x4 16-Key

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produktentschieden haben. Im Folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist:

## Verwendung mit einem Arduino Schritt 1 – Anschließen der Matrix




Bild 1: Schaltplan Arduino Uno & 4x4 ButtonMatrix

| PIN Nr. Arduino | PIN Nr. ButtonMatrix |
|-----------------|----------------------|
| 13              | 7                    |
| 12              | 6                    |
| 11              | 5                    |
| 10              | 4                    |
| 9               | 0                    |
| 8               | 1                    |
| 7               | 2                    |
| 6               | 3                    |

Tabelle 1: PIN-Verbindung zwischen Arduino und ButtonMatrix

Schließen Sie die ButtonMatrix, wie in Bild 1 bzw. in Tabelle 1 zu sehen, an die digitalen Pins (6-13) des Arduino an.



### Schritt 2 - Installation der Matrix

Nachfolgend können Sie ein funktionsfähiges Codebeispiel entnehmen und auf Ihren Arduino übertragen.

Die Funktion der vorhandenen Knöpfe der ButtonMatrix können Sie in der **knopfDruck** Funktion nach Ihren Wünschen erweitern.

```
int reihe[]={6,7,8,9};
int spalte[]={10,11,12,13};
int col_scan;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 for(int i=0;i<=3;i++)
       //Initialisierung der PINs
  pinMode(reihe[i],OUTPUT);
  pinMode(spalte[i],INPUT);
  digitalWrite(spalte[i],HIGH);
}
}
void loop()
       //Suche nach gedrücktem Knopf
 for(int i=0; i<=3; i++)
  digitalWrite(reihe[o],HIGH);
  digitalWrite(reihe[1],HIGH);
  digitalWrite(reihe[2],HIGH);
  digitalWrite(reihe[3],HIGH);
  digitalWrite(reihe[i],LOW);
  for(int j=0; j<=3; j++)
   col scan=digitalRead(spalte[j]);
   if(col scan==LOW)
               //Wenn gedrückter Knopf erkannt, führe knopfDruck aus
    knopfDruck(i,j);
    delay(300);
}
```

Code 1: Programmierung der ButtonMatrix innerhalb des Arduinos (Teil 1)

```
void knopfDruck(int i, int j)
if(i==0&&j==0) //Knopf S1 gedrückt
Serial.println("S1");
if(i==0&&j==1) //Knopf S2 gedrückt
Serial.println("S2");
if(i==0&&j==2) //Knopf S3 gedrückt
Serial.println("S3");
if(i==0&&j==3) //Knopf S4 gedrückt
Serial.println("S4");
if(i==1&&j==0) //Knopf S5 gedrückt
Serial.println("S5");
if(i==1&&j==1) //Knopf S6 gedrückt
Serial.println("S6");
if(i==1&&j==2) //Knopf S7 gedrückt
Serial.println("S7");
if(i==1&&j==3) //Knopf S8 gedrückt
Serial.println("S8");
if(i==2&&j==0) //Knopf S9 gedrückt
Serial.println("S9");
if(i==2&&j==1) //Knopf S10 gedrückt
Serial.println("S10");
if(i==2&&j==2) //Knopf S11 gedrückt
Serial.println("S11");
if(i==2&&j==3) //Knopf S12 gedrückt
Serial.println("S12");
if(i==3&&j==0) //Knopf S13 gedrückt
Serial.println("S13");
if(i==3&&j==1) //Knopf S14 gedrückt
Serial.println("S14");
if(i==3&&j==2) //Knopf S15 gedrückt
Serial.println("S15");
if(i==3&&j==3) //Knopf S16 gedrückt
Serial.println("S16");
```

Code 2: Programmierung der ButtonMatrix innerhalb des Arduinos (Teil 2)



# Verwendung mit einem Raspberry Pi

### Schritt 1 - Anschließen der Matrix

Schließen Sie die Matrix, wie im folgenden Bild 2, bzw. in folgender Tabelle 2, zu sehen, an die PINs des Raspberry Pis an.




Bild 2: Verbindung zwischen Raspberry Pi und Matrix

| Raspberry Pi PIN | Matrix PIN |
|------------------|------------|
| PIN 40 (BCM 21)  | 1          |
| PIN 15 (BCM 22)  | 2          |
| PIN 11 (BCM 17)  | 3          |
| PIN 7 (BCM 4)    | 4          |
| PIN 12 (BCM 18)  | 5          |
| PIN 16 (BCM 23)  | 6          |
| PIN 18 (BCM 24)  | 7          |
| PIN 22 (BCM 25)  | 8          |

Tabelle 2: PIN-Verbindung zwischen Raspberry Pi und Matrix



### Schritt 2 - Installation der Software

Sollten Sie bereits ein aktuelles Raspbian-System auf Ihrem Raspberry verwenden, so können Sie diesen Schritt überspringen und sofort mit Schritt 3 fortfahren.

Installieren Sie auf Ihre SD-Karte mit Hilfe des "Win32 Disk Imager"-Programms das aktuelle Raspbian Image, welches Sie unter dem folgenden Link zum Download finden.




Bild 4: Screenshot des Win32 Disk Imagers

### Schritt 3 – Installation der Bibliotheken

Sobald Sie die Installation abgeschlossen und das System gestartet haben, öffnen Sie die Terminal-Konsole und führen Sie folgende Kommandos aus:

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential sudo pip install RPi.GPIO

Terminal 1: Installation der GPIO Bibliothek

sudo apt-get install python-imaging

**Terminal 2: Installation der Python Bibliothek** 



#### Schritt 4 – Installation der Matrix

Zunächst muss eine neue Python-Datei erstellt werden.

```
sudo nano matrix.py
```

Terminal 3: Erstellen einer Python Datei

Schreiben Sie das folgende Codebeispiel vollständig in den Editor, der sich nun geöffnet hat.

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setwarnings(False)
class keypad():
  def __init__(self, columnCount = 4):
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#Tasteneinstellungen
   if columnCount is 4:
      self.KEYPAD = [
        [1,2,3,4],
        [5,6,7,8],
        [9,10,11,12],
        [13,14,15,16]
#PIN-Belegungen
     self.ROW = [18,23,24,25]
      self.COLUMN = [4,17,22,21]
    else:
      return
  def getKey(self):
#Alle Spalten als Ausgang setzen
    for j in range(len(self.COLUMN)):
      GPIO.setup(self.COLUMN[i], GPIO.OUT)
      GPIO.output(self.COLUMN[i], GPIO.LOW)
#Alle Reihen als Eingang setzen
    for i in range(len(self.ROW)):
      GPIO.setup(self.ROW[i], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
#Reihen nach gedrueckten Knoepfen scannen
    rowVal = -1
    for i in range(len(self.ROW)):
      tmpRead = GPIO.input(self.ROW[i])
      if tmpRead == 0:
        rowVal = i
```

Code 3: Programmierung der Matrix auf einem Raspberry (Teil 1)



```
if rowVal <0 or rowVal >3:
     self.exit()
     return
   for j in range(len(self.COLUMN)):
       GPIO.setup(self.COLUMN[j], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
   GPIO.setup(self.ROW[rowVal], GPIO.OUT)
   GPIO.output(self.ROW[rowVal], GPIO.HIGH)
   colVal = -1
   for j in range(len(self.COLUMN)):
     tmpRead = GPIO.input(self.COLUMN[i])
     if tmpRead == 1:
       colVal=j
   if colVal <0 or colVal >3:
     self.exit()
     return
#Rueckgabe der gedrueckten Taste
   self.exit()
   return self.KEYPAD[rowVal][colVal]
 def exit(self):
#Neuinitialisierung aller Spalten und Reihen
   for i in range(len(self.ROW)):
       GPIO.setup(self.ROW[i], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
   for j in range(len(self.COLUMN)):
       GPIO.setup(self.COLUMN[i], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
if __name__ == '__main__':
 # Initialisierung des Tastenfelds
 kp = keypad
 # Dauerschleife zur Abfrage eines Tastendrucks
 while True:
       digit = None
       while digit == None:
              digit = kp.getKey()
       # Ausgabe des Tastendrucks
       print digit
       time.sleep(0.5)
```

Code 4: Programmierung der Matrix auf einem Raspberry (Teil 2)



Die Datei kann mit **Strg+O** gespeichert und der Editor mit **Strg+X** verlassen werden. Anschließend kann die Datei mit folgendem Befehl ausgeführt und somit getestet werden. Die Datei kann mit **Strg+C** wieder verlassen werden.

sudo python matrix.py

Terminal 4: Ausführen der Datei