# I2C 发生在 Kernel 中的故事

中科龙梦科技有限公司 huhb huhb@lemote.com

October 12, 2012

§0 目 录

# 目 录

1	<b>背景</b>	1	
2	构造数据结构	2	
	2.1 struct i2c_adapter	2	
	2.2 struct i2c_board_info	4	
	2.3 struct i2c_client	4	
	2.4 struct i2c_driver	5	
3	匹配的种种情况	6	
	3.1 通过 Linux 设备驱动模型进行匹配	6	
	3.2 通过对设备驱动模型扩展的方式进行匹配	8	
4	工作方式,Kernel Mode 还是需要用户空间去控制	8	
5	后面的一切		
6	事的结局		
7	是好的文档		

§1 背景 · 1·

# §1 背景

故事背景来源于一个丑陋的 Fixup。故事详情是项目中使用到一个温度传感器 TMP75,这个东西使用的如此广泛以至于内核中早就有他的支持了,当然名字不叫 tmp75.c,而是 lm75.c。直接选为 module,然后编译,加载,发现不能正常注册上去。

将 I2C 的 Debug 选项打开,看到设备与控制器的交互过程,在 lm75\_detect() 中读取 TMP75 的 4 号寄存器,控制器返回" Error: no response! "的错误。打开手册,没有看到有这个寄存器,于是将不存在的这些寄存器访问都注销掉。Driver 正常注册,然后通过/sys/class/hwmon/hwmon0/能访问到温度值,读取的值确认也是正确的。

故事到这里才刚刚开始,调试时直接通过将其注销掉的,现在回去看看这地方的为什么会有这么"二"的访问呢?

代码中这个地方有注释,位置在 drivers/hwmon/lm75.c 中的 lm75\_detect(),大体意思就是 LM75 芯片没有 ID 寄存器,不能通过 ID 确认在这个地址上的是不是这款芯片。于是想了两个蛋疼的测试来间接确认这款芯片:

- 第一个测试为读取芯片的内部寄存器 4,5,6,7 会返回上一次有效读取的值,
- 第二个测试就是内部寄存器号的 bit7-bit3 变化不会影响到可用寄存器的访问。(补注:新版本的内核已经有说明除了 LM75 和 LM75A, 其他兼容的芯片不支持这种方式的探测)

看了 TMP75 的手册,从来就没有这样的描述。只能确定这个是一个 hack 的处理办法,而悲摧的事情是 TMP75 配合 SB710 的 SMBus 控制器不是这样的结果。只能简单的将这段代码使用 #if 0 ... #endif 的方式注销掉。提交 patch 的时候,看到这样的修改真的蛮恶心的。想到在 ARM 平台的时候 I2C 设备都是通过名字进行匹配,看看是否能够修改成这种方式进行处理。于是将 I2C 的子系统看了一遍,确定应该能够通过这种方式处理的!

在 I2C 的整个子系统中, 定义了四种软件结构:

- 一种是描述 I2C Master 的,称为 Adapter
- 一种是描述关于 I2C Slave 设备, 称为 i2c\_board\_info
- 一种是控制设备驱动、称为 I2C Driver
- 一种是将 I2C Master 以及 I2C Slave 设备信息整合在一起用于操作的结构, 称为 I2C Client

#### Adapter

实现 master 设备的操作,即完成 Driver 的读取,写入 slave 设备的请求。i2c\_board\_info

描述了 i2c slave 设备使用的地址、设备名称、如果有中断、还包括了中断号等等

#### Driver

完成对设备功能的实现,如 TMP75, Driver 实现对温度的读取以及将结果通过 sysfs 导出到用户空间

#### I2C Client

主要是将设备以及该设备对应的 Adapter 连接在一起, 供 Driver 使用的结构;

本来将 I2C 匹配看完就差不多能够完成功能,但是既然题目是发生在 Kernel 中的故事,那么还得有头有尾才行,不然就成了挖坑工了。

如果你看过二十本武侠小说,大致能够理出的一个故事套路就是:主角在前十几或者二十几年中苦练绝技,功成后开始游历江湖,然后碰到很多很多人,做了很多很多行侠仗义的事情,展开了一场波澜壮阔的人生画卷,最后几乎都是左拥右抱钱袋鼓的样子结束。套用到我们这里来就是:

- 先期我们得构建好几个数据结构 I2C Driver, I2C Client, 相关的 I2C Adapter, 这就是打基础。
- 将这些结构通过相关的 register 方法, 注册到设备模型中去, 这就是出山。
- 然后想办法让 I2C Device 与 I2C Adapter 相遇,构成一个 I2C Client;
- 然后还得让 I2C Client 与 I2C Driver 相遇, 然后能够在 I2C Driver 中使用 I2C Client 处理设备读取相关的东西, 这就是故事重要部分;
- 最后确定这个 Driver 只是工作在 Kernel Mode 还是需要用户空间程序去控制, 收 尾。
- 如果你要展示英雄迟暮的悲凉,你还得关注 unregister 以及 remove, module\_exit() 等等东西。

## §2 构造数据结构

### § 2.1 struct i2c\_adapter

下面是该结构的定义,在 include/liunux/i2c.h

owner

可以直接赋为 THIS\_MODULE, 这个域能够避免模块在操作的时候被卸载掉。 class

如果 Adapter 需要支持自动扫描的 I2C Driver, 这个就需要进行设置。I2C Driver 只能使用同种 CLASS 的 Adapter 进行自动探测。可选的值有:

// E   F   F   F   F   F   F   F   F   F	
值	含义
I2C_CLASS_HWMON	lm_sensors
I2C_CLASS_DDC	DDC bus on graphics adapters
I2C_CLASS_SPD	Memory modules

#### algo

指向 struct i2c\_algorithm 结构体指针,实现了具体的数据传输。struct i2c\_algorithm 结构如下

一般实现 smbus\_xfer 即可,如果有一些特定的 I2C 操作可能就需要实现 master\_xfer 的操作。functionality 也是一个比较重要的函数,他返回主设备能够完成哪些 I2C 操作以及支持的特性。在 I2C Driver 中,我们需要判断 Adapter 支持哪种传输方式,然后能够挑选一个比较优化的方式进行传输。部分值

取值	含义
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA	字节读写
I2C_FUNC_SMBUS_WORD_DATA	双字读写
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_DATA	块读写

#### name

定义了 adapter 的名字。

nr

用于创建 bus 号的,即在/sys/bus/i2c/devices/i2c-xx(xx 代表数值从 0 开始递增) 看到的数值。

#### 例子:

drivers/i2c/busses/i2c-piix4.c piix4\_adapter 定义

### § 2.2 struct i2c\_board\_info

结构体如下 include/linux/i2c.h

type

slave 设备名称,会被赋值给 client 的 name 字段,也用于匹配 I2C Driver 中 id\_table 必须的

flags

标志,会拷贝到 i2c\_client.flags 中,这个可以标志一些设备特性比如是否需要 10 地址支持等可选

addr

slave 设备的 I2C Address 必须的

platfrom\_data

会将其拷贝到 i2c\_client.dev.platfrom\_data 可选

archdata

会将其拷贝到 i2c\_client.dev.archdata 可选

irq

如果有中断,可填上中断号可选

#### 例子:

arch/mips/alchemy/board-gpr.c gpr\_i2c\_info[]

#### § 2.3 struct i2c\_client

看看 struct i2c\_client 的数据结构 include/linux/i2c.h

```
struct i2c_client {
   unsigned short flags;
   unsigned short addr;
   char name[I2C NAME SIZE];
```

```
struct i2c_adapter *adapter;
struct i2c_driver *driver;
struct device dev;
int irq;
struct list_head detected;
};
```

```
flags
与 i2c_board_info 中的 flags 相同
addr
与 i2c_board_info 中 addr 相同
name
与 i2c_board_info 中 type 相同, slave 设备的名字
adapter
对应的 I2C Master Driver
driver
对应的 I2C Driver
```

#### 例子:

参考 i2c\_new\_devices() 的实现,一般来说我们不会直接去填充一个 i2c\_client 的结构体

### § 2.4 struct i2c\_driver

再看看 struct i2c\_driver 的实现

```
struct i2c driver {
    unsigned int class;
    int (*attach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated;
    int (*detach adapter)(struct i2c adapter *) deprecated;
    int (*probe)(struct i2c client *, const struct i2c device id *);
    int (*remove)(struct i2c client *);
    void (*shutdown)(struct i2c client *);
    int (*suspend)(struct i2c_client *, pm_message_t mesg);
    int (*resume)(struct i2c client *);
    void (*alert)(struct i2c client *, unsigned int data);
    int (*command)(struct i2c client *client, unsigned int cmd,
                   void *arg);
    struct device driver driver;
    const struct i2c device id *id table;
    int (*detect)(struct i2c client *, struct i2c board info *);
    const unsigned short *address list;
    struct list head clients;
};
```

§ 3 匹配的种种情况 · 6 ·

与 Adapter 中 class 含义一样,这里代表 Driver 属于哪个类别的。如果 Driver 要求自动探测的话,则需要对应的 Adapter class 含有这个类别。

#### attach\_adapter

用于寻找对应的 adapter, 然后生成 i2c\_client。这个 API 的局限性就是需要预先知道 slave 设备将使用哪个 Adapter。

#### detach\_adapter

用于解除对应的引用,可以看到这两个 API 已经标志了\_\_deprecated,所以我们写的时候需要避免使用这两个 API

#### probe

#### remove

标准的设备驱动模型,如果有匹配的 device,则会调用 probe 函数,注销的时候会调用 remove

#### driver

这个域中 name 代表驱动名,如果与模块名一致,那么系统能够通过 Dbus 动态加载它

#### id\_table

支持的 slave 设备名称列表,用于标准驱动设备模型中设备匹配

#### detect

这个函数用于自动匹配。

#### address\_list

slave 设备可能用到的地址,用于自动匹配的

例子: drivers/hwmon/lm75.c 中 lm75\_driver 的定义

## §3 匹配的种种情况

接下来看看设备与驱动的绑定情况。I2C 子系统中设备与驱动的匹配大体有两种情况。

### §3.1 通过 Linux 设备驱动模型进行匹配

通过注册的设备名称与 Driver 中声明支持的设备名称 (id\_tables 中定义的) 是否匹配来完成的。这适合预先已经知道系统中有什么设备的情况。通过两种方法能够实现, 其主要的思路就是想法构建一个合适的 i2c\_client 结构体

一种编程模型:

§ 3 匹配的种种情况 · 7 ·

通过 i2c\_board\_info 声明了三个 I2C slave 设备,然后通过 i2c\_register\_board\_info() 会生成三个对应的 i2c\_clinet,需要注意到 i2c\_register\_board\_info() 中第一个参数是指的 bus num,这就要求对应的 Adapter 需要固定注册到这个位置。这在嵌入式系统中是比较常见。这种情况适合即知道 I2C Slave 设备又知道 I2C Master 设备情况

#### 第二种编程模型为:

```
Example (from the sfe4001 network driver):

static struct i2c_board_info sfe4001_hwmon_info = {
    I2C_BOARD_INFO("max6647", 0x4e),
};

int sfe4001_init(struct efx_nic *efx)
{
    (...)
    efx->board_info.hwmon_client =
        i2c_new_device(&efx->i2c_adap, &sfe4001_hwmon_info);
    (...)
}
```

这种情况适合我们不能提前知道 bus num 的情况,但是知道有什么设备。还有一种改进型的编程模型

```
Example (from the nxp OHCI driver):

static const unsigned short normal_i2c[] = {0x2c, 0x2d, I2C_CLIENT_END};

static int __devinit usb_hcd_nxp_probe(struct platform_device *pdev)
{
    (...)
    struct i2c_adapter *i2c_adap;
```

```
struct i2c_board_info i2c_info;

(...)
    i2c_adap = i2c_get_adapter(2);
    memset(&i2c_info, 0, sizeof(struct i2c_board_info));
    strlcpy(i2c_info.type, "isp1301_nxp", I2C_NAME_SIZE);
    isp1301_i2c_client = i2c_new_probed_device(i2c_adap, &i2c_info, normal_i2c, NULL);
    i2c_put_adapter(i2c_adap);
    (...)
}
```

这种情况适合不知道设备地址在哪个上面的情况,有可能是 0x2c,也有可能是 0x2d 的。i2c\_new\_probed\_device()只会创建一个有效的 client 或者返回 NULL。这跟后面第 2 种方式的 detect 有区别。

### §3.2 通过对设备驱动模型扩展的方式进行匹配

这种方法主要是解决不知道系统中是否有这样的设备而设计的,比如对 PC 上 SMBus Monitor 设备支持。实现方法就是在 I2C Driver 中实现 Address\_list 以及 Detect 方法。在调用 i2c\_add\_driver() 函数中会创建一个临时的 I2C Client,然后使用 Adress\_list 定义的地址以 SMBus 字节读方式挨着访问一遍,如果正常回应则是有设备,然后再通过 Detect 方法,进一步判断是否为支持的设备,如果返回成功,则就是有这样的设备了。这个时候开始构造一个 I2C Client,作为 Driver 中 I2C 操作的 Client。在这个模型中如果有多个地址有效,则会创建多个 i2c\_client 的。

```
Example :
    drivers/hwmon/lm75.c lm75_detect()
```

这种模型中,在 detect 方法中 i2c\_client 结构体是一个临时的,而 probe 中的传进来的 i2c\_client 就能够用于整个通信了。

这不仅仅是一场约会,而是一生的相守。

### §4 工作方式,Kernel Mode 还是需要用户空间去控制

如果是 Kernel Mode 话仅仅调用 smbus\_read\_byte\_data() 就可以了。如果要提供用户态的控制就得挑选方法,或者通过 sysfs, procfs,或者 ioctl, read, write 甚至是 netlink 方式。

## §5 后面的一切

其实看到这里,你会发现全篇有点扯淡的感觉。为了不至于太浪费生命,后面的 unregister 以及 remove 就省略了。看看例子就能解决了。

# §6 故事的结局

因为知道系统中确实有这样的设备,故通过第一种方式能够实现匹配,而不用去修改 lm75.c 中代码了。最后修正的样子如下:

```
static int devinit tmp75 probe(struct platform device *dev)
{
    struct i2c adapter *adapter = NULL;
    struct i2c_board_info info;
    int i = 0, found = 0;
    memset(&info, 0, sizeof(struct i2c board info));
    adapter = i2c_get_adapter(i++);
    while (adapter) {
        if (strncmp(adapter->name, "SMBus PIIX4", 11) == 0) {
            found = 1;
            break;
        }
        adapter = i2c get adapter(i++);
    }
    if (!found)
        goto fail;
    info.addr = TMP75 SMB ADDR;
    info.platform data = "TMP75 Temprature Sensor";
    /* name should match drivers/hwmon/lm75.c id table */
    strncpy(info.type, "tmp75", I2C NAME SIZE);
    tmp75 client = i2c new device(adapter, &info);
    if (tmp75 client == NULL) {
        printk(KERN ERR "failed to attach tmp75 sensor\n");
        goto fail;
    }
    printk(KERN INFO "Success to attach TMP75 sensor\n");
    return 0;
fail:
    printk(KERN ERR "Fail to fount smbus controller attach TMP75
```

§7 最好的文档 · 10·

```
sensor\n");
return 0;
}
```

# §7 最好的文档

这篇文章主要是个人学习的一个总结。其实关于 I2C 的文档,内核源码中 Documentation/i2c/下面就有,写的也非常详细了,如果本文与他们有冲突的话,请以内核文档为准,并能够来信提醒我。