

دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده AVR

تهیه و تنظیم: سارا السادات زمانی

مهر ۱۳۹۹

فهرست مطالب

۲	فصل اول : أشنایی با برد أزمایشگاه و میکروکنترلرهای AVR
۲	١-١- مقدمه
۲	۱-۲- میکروکنترلر های AVR
٣	۱-۳- میکروکنترلر Atmega16A
۴	۱-۴- تجهیزات آزمایشگاه ریزپردازنده
	۱-۴-۱- برد آموزشی میکروکنترلر AVR
	۱-۴-۲- پروگرامر USB میکروکنترلر AVR
	۱-۴-۳- نُحوه شروع کار با برد آموزشی
	فصل دوم :آشنایی با نرمافزار Codevision AVR
٧	۲-۱- مقدمه
٧	۲-۲- ساخت فایل جدید در نرمفزار CodeVision AVR
	۳-۲- استفاده از محیط wizard
۱۳	۲-۴- نوشتن برنامه به زبان اسمبلی
۱۳	۲-۵- روش برنامهریزی ریزپردازنده
۱٧	فصل سوم : آزمایشها
1 ٧	آزمایش شماره ۱: راهاندازی LED ها
	آز مایش شماره ۲: تولید صوت توسط Buzzer
۲٠	آزَ مایش شماره ۳: راهاندازی نمایشگر 7-Segment
۲۲	آز مایش شماره ۴: راهاندازی LCD کار اکتری
	آز مایش شماره ۵: راهاندازی موتوریلهای
	آز مایش شماره ۶: راهاندازی صفحه کلید ماتریسی
	آز مایش شماره ۷: راهاندازی حسگر دما
٣۴	آز مایش شماره ۸: راهاندازی USART
٣٩	منابع

فصل اول

آشنایی با برد آزمایشگاه و میکروکنترلرهایAVR

1-1 مقدمه

ریزپردازنده، واحد پردازش مرکزی یا مغز رایانه است. این بخش شامل مدار الکترونیکی بسیار گسترده و پیچیدهای است که دستورات برنامه های ذخیره شده را انجام میدهد. با توجه به حرکت جوامع بشری به سوی هر چه کوچکتر کردن وسایل کاربردی، طراحان الکترونیک به تبعیت از این قانون، سعی در کوچک کردن مدار کنترلی یک پروسه و کاهش هزینههای مربوطه نمودند؛ که این امر موجب پیدایش میکروکنترلرها به عنوان وسیله ای که دارای حافظه، CPU، پورتهای ورودی و خروجی و سدر یک چیپ گردید. اولین میکروکنترلر در سال ۱۹۸۱ توسط شرکت نام آشنای Intel ساخته شد. این شرکت، اولین میکروکنترلر کاربردی خود را در سال ۱۹۸۰ با نام ۱۹۸۰ روانه بازار کرد. با ورود خانواده میکروکنترلر و عملیات محاسبه و منطق تنها بخشی از این تراشه بود. امکاناتی نظیر میکروکنترلرها تنها یک پردازشگر نبودند و عملیات محاسبه و منطق تنها بخشی از این تراشه بود. امکاناتی نظیر حافظهها، تایمرها و ارتباطات به این تراشه افزوده شد و این تراشه مانند یک کامپیوتر کوچک به بازار عرضه شد. طولی نکشید که شرکتهایی نظیر MicroChip و AVR سری جدیدتری از میکروکنترلرها را عرضه کردند. میکروکنترلرهای موجود در دنیا قرار گرفتند. ما امروزه شاهد معماریهای مختلفی از میکروکنترلرها هستیم که میکروکنترلرهای موجود در دنیا قرار گرفتند. ما امروزه شاهد معماریهای مختلفی از میکروکنترلرها هستیم که میکروکنترلرهای این ۴ خانواده، علاوه بر میکروکنترلرهای این ۴ خانواده، علاوه بر تکنولوژی ساخت، در برنامه نویسی مورد نیاز و نحوه پروگرام کردن آنها است.

AVR میکروکنترلرهای -T-1

AVRها، میکروکنترلرهایی ۸ بیتی از نوع Cmos با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار پیشرفته AVRها، با معماری Harvard ساخته شدهاند. در میکروکنترلرهای AVR دستورات تنها در یک پالس ساعت اجرا میشوند. بنابراین این میکروکنترلرها میتوانند به ازای هر یک مگاهرتز، یک مگا دستور را در ثانیه اجرا کنند. در نتیجه برنامه از لحاظ سرعت پردازش و مصرف توان بهینه میشود. این میکروکنترلرها دارای ۳۲ رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندی هستند، که تمام این ۳۲ رجیستر مستقیما به ALU متصل شدهاند. میکروکنترلرهای AVR با دو معماری ۸ بیتی و ۱۶ بیتی ساخته میشوند که در اینجا به شرح کارکرد مدل ۸ بیتی میپردازیم. میکروکنترلرهای ۸ بیتی AVR به سه دسته تقسیم میشوند:

- Tiny AVR ✓
- Mega AVR ✓
- Xmega AVR ✓

تفاوت بین این سه نوع به امکانات موجود در آنها مربوط میشود. Tiny AVR ها غالبا تراشههایی با تعداد پین و مجموعه دستورات کمتری نسبت به Mega AVR ها هستند، به عبارتی از لحاظ پیچیدگی حداقل امکانات را

دارند. Xmega AVR ها شامل حداکثر امکانات هستند، و نسبت به Mega AVR ها، تعداد پینها و دستورات بیشتری دارند. ما در آزمایشگاه ریزپردازنده با میکروکنترلر Atmega 16A کار خواهیم کرد. بنابرین در ادامه توضیح مختصری از این میکروکنترلر ارائه میشود.

۱-۳- میکروکنترلر Atmega16A

میکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه های زیادی استفاده می شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega32 دارای PDIP پین و PDIP بین ورودی و خروجی دارد. این میکروکنترلر PVIP در پکیج PIIP بیله PIIP نیز برای مصارف PIIP یافت می شود. میکروکنترلر PIIP باین معنی است که این میکروکنترلر PIIP باین معنی است که این میکرو بر خلاف PIIP که از ولتاژ PIIP تا PIIP ولت می تواند کار نماید، همانند سری PIIP می تواند با ولتاژ PIIP می تواند با ولتاژ PIIP باید می تواند کار کند. اما بر خلاف سری PIIP که دارای ماکزیمم فرکانس گارانتی شده PIIP باشد. PIIP می تواند دارای منبع کلاک تا سرعت PIIP باشد.

ویژگی های میکروکنترلر Atmega16A:

- پایداری بالا
- مصرف توان کم
- میکروکنترلر ۸ بیتی Atmel
- معماری RISC پیشرفته ، ۱۳۱ دستورالعمل قدرتمند ، اجرای اغلب دستورالعمل ها در یک کلاک ، ۲۳ رجیستر ۸ بیتی با کاربرد عمومی ، بیش از ۱۶ میلیون دستورالعمل بر ثانیه (MIPS) با کلاک ۱۶ مگاهر تز (MHz)
 - ۱۶ کیلوبایت حافظه فلش قابل برنامه ریزی
 - ۵۱۲ مالت EEPROM
 - ۱ کیلوبایت SRAM
 - ، قابلیت برنامه ریزی حافظه فلش تا ۱۰٫۰۰۰ بار و حافظه ی EEPROM تا ۱۰۰٫۰۰۰ بار
 - ماندگاری برنامه تا ۲۰ سال در دمای ۸۵ درجه و ۱۰۰ سال در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
 - دارای قفل برنامه برای حفاظت از نرم افزار
 - رابط JTAG مطابق استاندارد JTAG
 - دارای ۲ تایمر ۸ بیتی
 - دارای یک تایمر ۱۶ بیتی
 - دارای RTC با اسیلاتور مجزا
 - ۴ كانال PWM
 - ۸ کانال ADC ده بیتی
 - رابط سريال TWO WIRE يا
 - USART •

- Master/Slave در حالت SPI رابط سريال
- دارای تایمر دیده بان با اسیلاتور مجزای داخلی
 - مقایسه گر آنالوگ داخلی
 - دارای اسلاتور RC کالیبره شده داخلی
 - ۳۲ پورت ورودی و خروجی
 - ولتاژ تغذیه ۲٫۷۵ تا ۵٫۵ ولت
 - پشتبانی از فرکانس ۰ تا ۱۶ مگاهرتز

همانطور که در شکل زیر دیده می شود، میکروکنترلر Atmegal6A دارای 4 پورت D,C,B,A میباشد که علاوه بر اینکه به عنوان ورودی-خروجی مورد استفاده قرار می گیرند، کاربردهای جانبی دیگری نیز دارند. توجه داشته باشید که بر روی برد موجود در این آزمایشگاه، فقط پورتهای 6 و 6 قابل دسترسی هستند.

	PDIP			
1	一、 <i>,</i>			
(XCK/T0) PB0 🗆	1	40	□ PA0 (AI	OC0)
(T1) PB1 🗖	2	39	D PA1 (A	OC1)
(INT2/AIN0) PB2	3	38	PA2 (A)C2)
(OC0/AIN1) PB3 [4	37	□ PA3 (AI	OC3)
(SS) PB4 □	5	36	□ PA4 (A	OC4)
(MOSI) PB5	6	35	□ PA5 (A	OC5)
(MISO) PB6 🗆	7	34	□ PA6 (AI	OC6)
(SCK) PB7 🗆	8	33	□ PA7 (AI	OC7)
RESET	9	32	AREF	
vcc 🗖	10	31	GND	
GND ☐	11	30	□ AVCC	
XTAL2	12	29	PC7 (TC	OSC2)
XTAL1	13	28	PC6 (TC	OSC1)
(RXD) PD0	14	27	PC5 (TI	OI)
(TXD) PD1	15	26	□ PC4 (TI	00)
(INT0) PD2	16	25	□ PC3 (TI	MS)
(INT1) PD3 🗖	17	24	PC2 (T	CK)
(OC1B) PD4 🗖	18	23	PC1 (SI	DA)
(OC1A) PD5	19	22	PC0 (S	CL)
(ICP) PD6	20	21	D PD7 (O	C2)
-				

۱-۴- تجهیزات آزمایشگاه ریزیردازنده

هدف از برگزاری این آزمایشگاه، آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر با سیستمهای مبتنی بر ریز پردازنده و میکروکنترلر است. در این آزمایشگاه، دانشجویان با روشهای ارتباط دهی میکروکنترلرها به وسایل ورودی/ خروجی و برنامه ریزی آنها در سطوح مقدماتی و پیشرفته آشنا خواهند شد. در انتهای ترم انتظار می رود که دانشجویان فوق الذکر از عهده طراحی سیستمهای مبتنی بر میکروکنترلرهای AVR برآیند.

AVR ا-۴-۱-برد آموزشی میکروکنترلر

در این برد آموزشی سعی شده است تا اکثر تجهیزاتی که در کار با میکروهای AVR نیاز هست، گنجانده شود. یکی از مهمترین مزایای این برد، امکان شبیه سازی کلیه آزمایشات بر روی پورتهای C ، B ، A و D است که توسط کاربر تعریف می شود. برای انجام آزمایش ها، توسط کابل های ارتباطی که در بسته بندی موجود می باشد، ارتباط بین قسمتهای مختلف برد آموزشی و پورتها برقرار می شود.

فصل دوم


آشنایی با نرمافزار CodeVision AVR

۱-۲ مقدمه


به منظور استفاده از میکروکنترلرهای AVR میبایست به طریقی برنامههای مورد نظر را توسعه و بر روی آن پیاده سازی نمود. این عمل از طریق نرمافزارهای مخصوصی که حاوی یک کامپایلر هستند، صورت می گیرد. در بازار انواع مختلفی از کامپایلرهای AVR معرفی شدهاند، که از آن جمله می توان به WIN AVR معرفی شدهاند، که از آن جمله می توان به WIN AVR اشاره نمود. هر کدام از نرمافزارهای ارائه شده دارای قابلیتهای مخصوص به خود است؛ اما از میان آنها، نرمافزار RodeVision AVR از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است. این نرمافزار، امکانات قابل توجهی را به دانشجویان و کاربران صنعتی ارائه می دهد . CodeVision AVR توسط شرکت . HP Info. Tech معرفی شده است، که دارای قابلیتهایی نظیر ویرایشگر کد C و اسمبلی، کامپایلر، اسمبلر، پروگرامر و ... است. میکروکنترلر AVR که در این آزمایشگاه استفاده می شود، از نوع ATmega16A است.

۲-۲ ساخت فایل جدید در نرمفزار CodeVision AVR

پس از نصب نرمافزار، پوشهای با نام دلخواه ایجاد کرده و از این پس فایلها و پروژههای مورد نظر خود را در این پس از نصب نرمافزار میشوید. برای آغاز کار با پوشه ذخیره نمائید. با کلیک کردن بر روی آیکون نرمافزار، وارد محیط این نرمافزار میشوید. برای آغاز کار با نرمافزار ابتدا باید یک فایل جدید را ایجاد کرده و سپس کد خود را در آن وارد کنید. بنابراین به منظور ساخت فایل جدید از منوی File گزینه mew و یا از نوار ابزار انتخاب کنید. پنجره زیر باز خواهد شد (شکل ۱-۲). همانطورکه مشاهده می کنید، برای ایجاد فایل جدید دو انتخاب دارید: Project و Source در ادامه این دو روش بررسی شده است.




شکل۲-۱



شكل٢-٢

ا) محبط Source


با انتخاب گزینه Source وارد محیط برنامه نویسی می شوید. پس از نوشتن برنامه موردنظر، با پسوند C فخیره نمائید. فایل ذخیره شده، در قسمت Navigator جزء Other File قرار می گیرد. از منوی Project گزینه را از نوار ابزار نیز انتخاب کنید. شما می توانید همین گزینه را از نوار ابزار نیز انتخاب کنید. سپس با کلیک بر روی Add در پنجره Add File To Project و انتخاب فایل مورد نظر، فایل شما به Lypoject اضافه می شود.



شکل ۲-۳

Project محيط (٢

در قسمت Create New File با انتخاب گزینه Project، پنجره شکل ۲-۵ باز خواهد شد، با انتخاب در قسمت Wizard با انتخاب No فقط میتوانید از محیط Wizard استفاده نمائید.



شکل ۲-۴



۳-۲ استفاده از محیط wizard

در نرمافزار CodeVision AVR، با ارائه قابلیتی به نام Wizard توانایی تولید کد برای راهاندازی و پیکربندی اجزاء جانبی ربزپردازنده AVR در آن قرار داده شده است. پس از انتخاب Yes پنجره زیر باز می شود. با انتخاب از نوار ابزار نیز می توان پنجره Wizard را انتخاب کرد. این پنجره از برگه های مختلفی تشکیل شده است. با توجه به نوع پروژه، برگه های مورد نیاز را انتخاب و اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.

Project Information برگه


در این برگه میتوانید مشخصات پروژه نظیر نام، نسخه، تاریخ و ... را وارد نمائید. (شکل ۷-۶)

CodeWizardAVR - untitled.cwp				
File Help				
External IRQ Timers USART0 USART1				
Analog Comparator ADC SPI I2C				
Chip External SRAM Ports				
1 Wire 2 Wire (I2C) LCD				
Bit-Banged Project Information				
Project Name:				
Version: Date:				
Author:				
Company:				
Comments:				

شکل ۲-۶

√ برگه Chip


در این برگه، تراشه مورد استفاده در سختافزار و فرکانس کاری مرتبط با آن را انتخاب کنید. (شکل ۲-۷)



شکل ۲-۷

V برگه Ports

در این برگه مشخصات پورتهای تراشه را می توان مشخص نمود. پایه ورودی با In و پایه خروجی با Out به مشخص می شود. برای تغییر حالت یک بار بر روی آن کلیک کنید. توجه داشته باشید زمانی که پورتی را به عنوان ورودی تعریف، مقدار آن صفر و زمانیکه به عنوان خروجی تعریف شود، مقدار آن یک در نظر گرفته می شود.




شکل ۲–۸


با توجه به نوع پروژه، چنانچه لازم است برگه های دیگر را نیز فعال نمائید. پس از این که اطلاعات لازم در برگه های مورد نظر وارد شدند، از منوی File، گزینه Generate, Save and Exit را انتخاب کنید. سپس پنجره زیر (شکل۲-۱۰) باز خواهد شد. پوشه test را که به منظور ذخیره فایل ساخته اید، انتخاب و نام فایل مورد نظر را وارد و با پسوند کخیره نمائید.



شکل ۲-۹




شکل ۲-۱۰




شکل ۲-۱۱

در این پنجره و پنجره بعد نام فایل را با پسوند cwp. وprj. ذخیره نمائید.



شکل ۲-۱۲



شکل ۲–۱۳


پس از ذخیره فایل، محیط لازم برای نوشتن برنامه آماده شده است. شما می توانید برنامه خود را به کد تولید شده اضافه کنید.

۲-۴- نوشتن برنامه به زبان اسمبلی

یکی از قابلیتهای این نرمافزار نوشتن برنامه به زبان اسمبلی است و شما می توانید در هر نقطه از برنامه C کد اسمبلی بنویسید. برای این منظور تنها کافی است کد مورد نظر را بین دو دستور A و A و A قرار دهید.

۲–۵– روش کامپایل ریزپردازنده

آخرین فرآیندی که باید پیش از برنامهریزی کردن ریزپردازنده انجام داد، کامپایل و بررسی کد نوشته شده از نقطه نظر خطا است. برای این منظور از منوی Project گزینه Build all را انتخاب نمایید یا میتوانید از نوار ابزار انتخاب کنید (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۱۴

فصل سوم آزمایشها

آزمایش شماره۱ راهاندازی LEDها

هدف از این آزمایش، راهاندازی LEDهای برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آنهاست.

در کنار برد آموزشی میکروکنترلر، چند سری کابل نواری که به دو طرف آن سوکتهای IDC وصل شده، قرار دارد. یک سر این کابل را به پورت A و سر دیگر آن را به پورت LEDها متصل نمایید.

برنامه روشن و خاموش شدن یکLED:

```
#include <mega16.h>

# include <delay.h>

void main() {

DDRA=0xff;

DDRA=0xff;

PORTA=0x00;

PORTA=0x00;

while(1){

PORTA.0=~PORTA.0;

delay_ms(100);

المقدار اوليه پورت (صفر) در پورت قرار می گیرد؛بعد از ۱۰۰ میلی ثانیه تاخیر، دوباره مقدار پورت نقیض می شود.
```

- ۱. برنامه را طوری تغییر دهید که بجای LED، یک LED دیگری چشمک بزند.
- ۲. برنامه را طوری تغییر دهید که زمان تاخیر کمتر از ۱۰ میلی ثانیه باشد. چه نتیجهای مشاهده میکنید؟
 - ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که زمان روشن بودن یک ثانیه و زمان خاموش بودن ۲ ثانیه باشد.
- ۴. برنامه را طوری تغییر دهید که LED روشن به ترتیب بر روی تمام LEDها در جهت راست چرخش پیدا کند.
 - ۵. برنامه قسمت قبل را طوری تغییر دهید که LEDها در جهت معکوس چرخش پیدا کنند.
 - ۶. برنامه قسمت قبل را طوری تغییر دهید که بجای یک LED دو LED کنارهم چرخش پیدا کنند.
 - ۷. برنامه قسمت قبل را طوری تغییر دهید که در هر لحظه دو LED به صورت یک در میان روشن باشد و چرخش پیدا کنند.
 - ۸. برنامه چرخش LEDها را با تاخیرهای متفاوت انجام دهید؛ و مشاهدات خود را بیان نمایید.

آزمایش شماره ۲

تولید صوت توسط Buzzer

هدف از این آزمایش، راهاندازی Buzzerبرد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی جهت تولید صوت است.

در این آزمایش، یک سر کابل ارتباطی را به پورت B و سر دیگر آن را به پورت TSegment متصل نمایید. با این کار، TSegment توسط یک درایور به TSegment وصل خواهد شد.

برنامه راهاندازی Buzzer:

```
#include <mega16.h>
# include <delay.h>
void main() {
   DDRB=0x10;
   PORTB=0x10;
   while(1){
   PORTB.4=~PORTB.4;
   delay_ms(100);
}}
```

- ۱. برنامه فوق را با تاخیرهای متفاوت انجام دهید؛ و مشاهدات خود را بیان نمایید.
- ۲. برنامه فوق را با پورتهای دیگر برد آموزشی امتحان کنید؛ و نتیجه را بیان کنید.
- ۳. برنامه فوق را با پینهای دیگری غیر از پین شماره ۴ امتحان کنید؛ و نتیجه را بیان کنید.

آزمایش شماره۳

راهاندازی نمایشگر 7-Segment

هدف از این آزمایش، راهاندازی نمایشگر 7-Segment برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است.

برنامه شمارش از ۰ تا ۹۹ بر روی 7-Segment:

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
int Yekan, Dahgan, num, i;
void main(void){
char seg[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
num=0;
while (1) {
Yekan=num%10;
Dahgan=num/10;
for(i=0;i<20;i++) {
PORTA=seg[Yekan];
PORTA.5=1;
delay_ms(100);
PORTA=seg[Dahgan];
```

```
PORTA.6=1;
delay_ms(100);
}
num++;
if(num==100)
num=0;
};
}
```

- ۱. برنامه را طوری تغییر دهید که بجای سگمنتهای ۱ و ۲، اعداد روی سگمنتهای ۲و۳ نمایش داده شود.
 - ۲. برنامه را طوری تغییر دهید که زمان تاخیر چند ده برابر شود؛ چه نتیجهای مشاهده می کنید؟
 - ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که بر روی هر سه سگمت شمارش اعداد از ۰ تا ۹۹۹ نمایش داده شود.

آزمایش شماره ۴ راهاندازی LCD کاراکتری

هدف از این آزمایش، راهاندازی LCD کاراکتری برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است.

LCD کاراکتری روی برد آموزشی در مود چهار بیتی به میکروکنترلر وصل شده است. این LCD دارای ۱۶ ستون و ۲ سطر است. با فرض اینکه در این آزمایش، پورت LCD به پورت B متصل باشد؛ پیکربندی آن در بخش تنظیمات LCD، هنگام ساختن پروژه از طریق wizard، به صورت زیر خواهد بود.

PB.0=RS PB.1=E PB.2=D4

PB.3=D5

PB.4=D6

PB.5=D7

یکی از پایههای LCD مربوط به نور زمینه (Back Light) است که یه پایه ۶ پورت وصل میشود.

برنامه نمایش یک متن روی LCD:

#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTB.6=1;
Lcd_init(16);
while (1) {
lcd_clear();

 $lcd_gotoxy(0,0);$


```
lcd_putsf("Hello");
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("UUT university");
delay_ms(100);
}}
```

- ۱. برنامه را طوری تغییر دهید که متن پیامهای هر خط، در وسط خط نمایش داده شود.
- ۲. برنامه را طوری تغییر دهید که متن پیامها بر روی نمایشگر بصورت چشمک زن نمایش داده شود.
 - ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که زمان روشن بودن یک ثانیه و زمان خاموش بودن ۲ ثانیه باشد.
- ۴. برنامه را طوری تغییر دهید که متن روی نمایشگر LCD در هر ثانیه به سمت چپ چرخش یابد.
- ۵. برنامه قسمت قبل را طوری تغییر دهید که متن روی نمایشگر LCDدر جهت معکوس چرخش پیدا کنند.


آزمایش شماره۵ راهاندازی موتورپلهای

هدف از این آزمایش، راهاندازی موتورپلهای (Step Motor) برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است. موتورپلهای (Step Motor) نوعی موتور مشابه موتورهای DC است که حرکت دورانی تولید می کند. با این تفاوت که موتورپلهای دارای حرکت دقیق و حساب شده تری است. این موتورها به صورت درجهای دوران می کنند و با درجههای مختلف در بازار موجود هستند. موتورپلهایهای موجود در بازار معمولا در دو نوع ۵ یا ۶ سیم یافت می شود. کاربرد اصلی این موتورها در کنترل موقعیت است. این موتورها ساختار کنترلی سادهای دارند. لذا در ساخت ربات کاربرد زیادی دارند.

در این آزمایش، یک موتورپلهای تکقطبی (Unipolar) ه سیمه بوسیله میکروکنترلر AVR به زبان C و در این آزمایش، یک موتورپلهای میشود. موتورپلهای C سیمه و موتورپلهای C سیمه در حقیقت ساختمان داخلی یکسانی دارند؛ با این تفاوت که در موتورپلهای C سیمه C سیم مشترک (Common) وجود دارد، اما در موتورپلهای C سیمه هر دو سیم C به یکدیگر متصل شدهاند. در موتورپلهایهای تکقطبی، دارای C ورودی است که با اعمال پالس به هر یک از آنها، شفت موتور در موقعیت خاصی قرار می گیرد. موتورپلهای تکقطبی را به دو صورت نیمپله پالس به هر یک از آنها، شفت موتور در ماواندازی نمود. برای چرخش شفت موتور در حالت تمامپله، کافیست تا سیمپیچهای داخل موتور را به ترتیب روشن و خاموش کنیم با روشن شدن هر سیمپیچ ، شفت موتور به اندازه یک پله به جلو یا عقب رانده می شود. جهت حرکت موتور پلهای به ترتیب خاموش و روشن شدن سیمپیچها بستگی دارد. در جدول زیر نحوه ی روشن و خاموش کردن سیمپیچها در حالت تمامپله تک فاز در جهت پادساعتگرد نمایش داده شده است. برای حرکت ساعتگرد کافیست مراحل را از پایین به بالا انجام دهید.




همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، مراحل درایو موتورپلهای در حالت تمام پله (Full Step) طی 4 مرحله انجام می شود. در حالت تک فاز در هر مرحله تنها یک سیم پیچ روشن و بقیه سیم پیچها خاموش هستند. این روش، آسانترین روش درایو کردن موتور پلهای است. شما می توانید پس از اتصال سیم مشترک به یکی از قطبهای تغذیه، سایر سیمها را به ترتیب متصل نمایید، و حرکت موتورپلهای را مشاهده نمایید. دقت کنید در موتورپلهای ها، جهت چرخش موتور ارتباطی به نحوهی اتصال تغذیه ($^{+}$ و $^{-}$) ندارد، و با استفاده از ترتیب روشن و خاموش شدن سیم پیچها می توان جهت چرخش را مشخص نمود. در جدول بالا مشاهده نمودید که در هر مرحله یک سیم پیچ روشن است و به این روش تک فاز یا Single phase گفته می شود. اما روش دیگری نیز برای راهاندازی تمام پله وجود دارد که گشتاور یا Torque بیشتری را فراهم خواهد نمود. در این روش در هر مرحله ۲ سیم پیچ روشن است. موتور در این حالت توان بیشتری خواهد داشت. در هر مرحله موتور یک پله کامل را طی می کند. جدول راهاندازی موتور پله این روش نیز در شکل زیر نمایش داده شده است.



همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، این حالت نیز مانند حالت تمام پله تک فاز در ۴ مرحله انجام می شود. اما حالت دیگری از راهاندازی موتورپلهای وجود دارد که در هر گام ، موتورپلهای نیمپله به جلو حرکت می کند، از این روش برای افزایش دقت موتورپلهای استفاده می شود. به عنوان مثال اگر شما یک موتورپلهای ۱۰ درجه را در حالت نیمپله (half step) راهاندازی کنید، می توانید شفت موتور را با دقت ۵ درجه حرکت دهید. این روش، برخلاف دو روش قبل در ۸ مرحله انجام می شود. در این روش پس از روشن شدن هر سیمپیچ ، در مرحله بعد همان سیمپیچ و سیمپیچ بعدی روشن می شود. در مرحلهی بعد سیمپیچی که در ۲ مرحله قبل روشن بوده، خاموش می شود، و تنها سیمپیچ که در ۲ مرحله قبل روشن بوده، خاموش می شود، و تنها سیمپیچ ۱ شفت در موقعیت ۱۰ درجه قرار می گیرد. حالا در مرحله اول، سیمپیچ ۱ روشن می شود؛ و شفت موتور در موقعیت ۱ قرار می گیرد. در مرحله بعد، سیمپیچ ۱ و ۲ با مرحله اول، سیمپیچ ۱ روشن می شود؛ و شفت موتور در موقعیت ۱ قرار می گیرد. در مرحله بعد، سیمپیچ ۱ و ۲ با موقنیت ۵ درجه، توقف می نماید. در مرحله ی سوم، فقط سیمپیچ، شفت در موقعیت وسط ۱ و ۱۰ درجه، یعنی در موقعیت ۵ درجه، توقف می نماید. در مرحله ی سوم، فقط سیمپیچ ۲ روشن می ماند؛ و موتور به موقعیت ۱ درجه وقعیت ۱ درجه، توقف می نماید. در مرحله ی سوم، فقط سیمپیچ ۲ روشن می ماند؛ و موتور به موقعیت ۱ درجه

میرود. این روند برای هر ۴ سیم پیچ طی میشود تا موتور به حرکت خود ادامه دهد. جدول راهاندازی موتورپلهای به این روش نیز در شکل زیر نمایش داده شده است.



روش دیگری نیز برای درایو کردن موتورپلهای تحت عنوان درایو میکرو استپ وجود دارد. در این روش موتورپلهای به جای اینکه با موج مربعی راه اندازی شود، با موج سینوسی راه اندازی میشود. علت استفاده از این روش این است که موتورپلهای در صورت راهاندازی با موج مربعی، حرکتهای بریده بریده به اندازه گامها خواهد داشت. در این حالت، با لمس بدنه موتور متوجه این ضربهها خواهید شد. اما در درایو میکرواستپ موتورپلهای، به علت درایو کردن با موج سینوسی، حرکت موتور یکنواخت، آرام و بدون ضربه خواهد بود. استفاده از این روش، متدوال ترین روش راهاندازی صنعتی موتورپلهای است؛ اما نیازمند سختافزار پیچیده تری است.

برنامه راهاندازی موتورپلهای در حالت تمام پله تکفاز در جهت ساعتگرد:

#include <mega16.h>

#include <delay.h>

char data=0x01;

//تعریف متغیر data با مقدار اولیه ۱ برای تحریک قطب های موتور

void main(void) {

- ۱. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای در جهت پادساعتگرد چرخش نماید.
 - ۲. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای با گشتاور بیشتری چرخش نماید.
- ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که موتورپلهای در حالت نیمپله در جهت پادساعتگرد چرخش نماید.
- ۴. برنامه را طوری تغییر دهید که با افزودن متغییر Speed سرعت چرخش موتور قابل تنظیم باشد.

آزمایش شماره۶ راهاندازی صفحه کلید ماتریسی

هدف از این آزمایش، راهاندازی صفحه کلید ماتریسی برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است. آشنایی با سختافزار صفحه کلید ماتریسی و مفهوم اسکن کردن :

ارتباط دهی تعداد کمی کلید با میکروکنترلر کاری نسبتا ساده است؛ اما زمانی که کلیدهای بیشتری نیاز باشد، استفاده از یک صفحه کلید ماتریسی ضروری میشود. درواقع این صفحه کلیدهای توسعه یافته، تک کلیدهای فشاری هستند که برای صرفه جویی در تعداد ورودی ـ خروجیهای مورد نیاز به فرم ماتریسی آرایش یافتهاند.

Column					
_9/	<i>y</i>	91	91		
91	91	9"	91		
91	91	91	91		Row
91	91	9"	91		

شکل فوق مربوط به آرایش یک صفحه کلید ماتریسی *** است. این صفحه کلید دارای ** سطر ** ستون می باشد ** در نتیجه برای خواندن کلید فشرده شده، ** پین ورودی خروجی نیاز خواهد بود. این در صورتی است که اگر با اتصال مستقیم، کلیدها به میکروکنترلر متصل شوند ** ** پین مصرف می شود. برنامه باید برای خواندن کلید فشرده شده صفحه کلید را اسکن کند. نحوه عملکرد صفحه کلید بدین ترتیب است که با فشردن هر کلید، سطر و ستون متناظر با آن به یکدیگر متصل می شوند. بنابراین اگر سطر مربوطه ورودی و ستون متناظر آن خروجی باشد، آنچه روی ستون نوشته می شود توسط سطر خوانده می شود. با توجه به این که صفحه کلید یک ماتریس دو بعدی ** است، هر کلید دارای یک مختصات منحصر به فرد خواهد بود. بنابراین برای پیدا کردن کلید فشرده شده، باید مختصات ** ** افرض اینکه سطرها و ستون ها به یک پورت میکروکنترلر متصل شدهاند، الگوریتم مختصات زیر خواهد بود.

• تنظیم سطرها به صورت خروجی و ستونها به صورت ورودی
• ذخیره مقدار ستونها در متغییر a
• تنظیم ستونها به صورت خروجی و سطرها به صورت ورودی
• ذخیره مقدار سطرها در متغییر b
• از ترکیب a و b کد اسکن بدست می آید.

اکنون که با الگوریتم اسکن صفحه کلید ماتریسی آشنا شده اید، می خواهیم این الگوریتم را به برنامه تبدیل کنیم تا با استفاده از آن کلید فشرده شده را بخوانیم. با نوشتن تابعی به نام keypad_read یک روتین عمومی برای خواندن صفحه کلید ایجاد می کنیم.

گام اول: نوشتن تعاریف و اطلاعات عمومی برنامه (با فرض اینکه صفحه کلید به PORTC متصل شود):

```
#define keypad_port portc

#define keypad_pin pinc

#define keypad_DDR DDRC

Unsigned char keypad_read();

: keypad_read

Unsigned char keypad_read()

{

Unsigned char scancode,butNum;

keypad_DDR=0x0f; (1)

keypad_port=0xf0; (2)

delay_us(1); (3)
```

scancode = keypad_pin; (4)

 $keypad_DDR=0xf0; (5)$

 $keypad_port=0x0f; (6)$

 $delay_us (5); (7)$

scancode = scancode | keypad_pin; (8)

if (scancode==0xff) return 0; (9)

switch (scancode) (10)

Case 0xee: butnum=1; break;

Case 0xed: butnum=2; break;

Case 0xeb: butnum=3; Break;

Case 0xe7: butnum=4; Break;

Case 0xde: butnum=5; Break;

Case 0xdd: butnum=6 Break;

Case 0xdb: butnum=7; Break;

Case 0xd7: butnum=8 Break;

Case 0xbe: butnum=9; Break;

Case 0xbd: butnum=10; Break;

Case 0xbb: butnum=11; Break;

Case 0xb7: butnum=12; Break;

Case 0x7e: butnum=13; Break;

Case 0x7d: butnum=14; Break;

Case 0x7b: butnum=15; Break;

Case 0x77: butnum=16; Break;

Default: butnum=0

Return butnum

توضيحات برنامه:

(۱) و (7): این خطوط مرحله 1 از الگوریتم بحث شده را پیاده سازی می کنند.

(۳) : تاخیر برای همزمان شدن رجیستر PIN با رجیستر

- (۴) : پیاده سازی مرحله 2 از الگوریتم
- (۵) و (۶) و (۷): پیاده سازی مرحله 3 از الگوریتم
 - رما) : پیاده سازی مرحله 5_{e} از الگوریتم
- (۹) : در صورتی که کلید فشرده نشده باشد مقدار کد اسکن برابر 0xff است.

(۱۰) : تا این مرحله عدد ذخیره شده در متغیر scan code حاوی کد حاصل از اسکن است که این کد برای هر یک از کلیدهای فشرده شده منحصر به فرد است.از آنجایی که علایم روی صفحه کلید متفاوت با کد اسکن است نیاز به برقراری تناظر بین هر یک از کدهای اسکن با شماره کلید مورد نظر است بدین منظور می توان از دستور انتخاب switch استفاده کرد.

با فرض اینکه نحوه شماره گذاری صفحه کلید مطابق با جدول زیر است. دستور switch شماره کلید را در butnum ذخیره می کند. در صورتیکه چند کلید همزمان فشرده شوند کد اسکنی ایجاد می شود که پیش بینی نشده است. پس در خط default آن را بی ارزش تلقی کرده و همانند فشرده نشدن کلید آن را با صفر مشخص می کنیم.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

شناسایی اصول استفاده از صفحه کلیدهای ماتریسی :

- ۱) عدد فشرده شده بر روی LCD نمایش داده شود.
- ۲) کلیدی برای پاک کردن صفحه نمایش و رفتن به سر خط وجود داشته باشد.

- ۱. با استفاده از برنامه اسکن صفحه کلید، برنامهای بنویسید که با فشردن کلیدهای صفحه کلید، اعداد مطابق جدول فوق بر روی LCD نمایش داده شود.
 - برنامه را طوری تغییر دهید که کلیدهای فشرده شده اعداد و نشانههای متناظر با هر کلید بر روی برد
 آزمایشگاه، بر روی LCD نمایش داده شود.
- ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که علاوه بر نمایش اعداد بر روی صفحه کلید، با فشردن کلیدهای F2 ، F1 ،
 ۳. برنامه را طوری تغییر دهید که علاوه بر نمایش دهد:
 ۳. تخییر دهید که علاوه بر نمایش پاک شود.
 ۳. تخییر دهید که علاوه بر نمایش پاک شود.

F1 : شیفت متن به چپ به تعداد یک کاراکتر

ایک کاراکتر به راست به تعداد یک کاراکتر F2

F3 : نمایش متن در وسط صفحه

۴. برنامه فوق را طوری تغییر دهید که هنگام فشردن کلیدها، صدا تولید شود.

آزمایش شماره ۷ راهاندازی حسگر دما

هدف از این آزمایش، راهاندازی حسگر دما LM35 و آشنایی با نحوه برنامهنویسی مبدل آنالوگ به دیجیتال و حسگر دما است.

ADC حسگر دما LM35 به ازای هر درجه سانتیگراد دما، مقدار $10 \, \mathrm{mV}$ خروجی می دهد که به ورودی آنالوگ متصل می باشد. برای مثال اگر دما ۱۵ درجه سانتیگراد باشد، خروجی LM35 برابر با $150 \, \mathrm{mV}$ خواهد بود.


- ۱. برنامهای بنویسید که دمای محیط را بر روی LCD نمایش دهد.
- با قرار دادن انگشتتان بر روی سنسور دمای برد آزمایشگاه تغییرات دما را بر روی LCD مشاهده نمایید.

آزمایش شماره۸


راهاندازی USART

هدف از این آزمایش، راهاندازی USART برد آموزشی و آشنایی با نحوه برنامهنویسی آن است.

از آن جایی که برای اتصال میکرو به کامپیوتر از استاندارد RS232 استفاده می شود نیاز است که از یک عدد تراشه MAX232 استفاده گردد. نحوه اتصال این آی سی به میکروکنترلر را در شکل زیر مشاهده می کنید.



به علت اینکه برای راهاندازی تراشه MAX232 شما احتیاج به استفاده از چندین خازن دارید، می توان از تراشه MAX233 استفاده کرد که در آن احتیاج به استفاده از هیچ خازنی ندارید. نحوه ارتباط این آی سی را در شکل زیر مشاهده می کنید.




بعد از اتصال میکرو به پورت RS232، نیاز به یک کابل ارتباطی سریال (QDB) برای اتصال میکرو به پورت سریال PC دارید که در شکل زیر آن را مشاهده می کنید.




پس از پروگرام کردن و کامل کردن اتصالات، برای شروع ارتباط کامپیوتر با میکروکنترلر نیاز به یک اینترفیس نرمافزاری در PC داریم که از طریق آن با پورت سریال و میکرو ارتباط برقرار کنیم. نرمافزارهای مختلفی برای تبادل اطلاعات سریال از طریق پورت RS232 (یا همان پورت COM) وجود دارد. یکی از این برنامهها که در محیط نرمافزار CodeVision AVR ارائه میشود، ابزار Terminal است. در نرمافزار PtodeVision AVR، ابزاری برای این منظور تعبیه شده است که در منوی Tools قرار دارد. بنابراین بعد از اتصال کابل سریال به کامپیوتر و وصل کردن منبع تغذیه به میکرو و روشن نمودن آن، از منوی Setting در نرمافزار CodeVision AVR، وصل کردن منبع تغذیه به میکرو و روشن نمودن آن، از منوی Setting در نرمافزار Terminal را انتخاب کرده و تنظیمات مربوط به COM پورتی که میکرو به آن وصل است و قاب دیتا و نرخ ارسال/دریافت را نیز مشخص می کنیم. سپس از طریق منوی Tools وارد ترمینال می شویم و حالا می توان برای میکرو کاراکتری را فرستاد یا هر آنچه میکرو ارسال می کند را مشاهده کرد.

تنظیمات واحد USART در کدویزارد Transmitter ،Reciever یا هر دو را فعال کرد. اگر گزینه فعالسازی وقفه (Transmitter ،Reciever یا هر دو را فعال کرد. اگر گزینه فعالسازی وقفه (interrupt) نیز فعال شود ، وقفه داخلی برای ارسال/دریافت فعال می شود و به برنامه تابع سابروتین مربوطه اضافه می گردد . سپس در قسمت BaudRate نرخ ارسال/دریافت دیتا را مشخص می کنیم . نرخ ارسال/دریافت باید طوری باشد که مقدار درصد خطا که زیر آن نوشته شده است ، مقدار قابل قبولی باشد . با فعال کردن گزینه ۲۲ نیز میتوان نرخ ارسال/دریافت را توسط مدار ضرب کننده دو برابر کرد . در قسمت Communication Parameter نوع قاب دیتا را مشخص می کنیم . توجه شود که قاب دیتا و نرخ ارسال/دریافت در گیرنده و فرستنده باید یکی باشد . در قسمت همیشه روی باشد . در قسمت همیشه روی آسنکرون است).



پس از تولید کد توسط برنامه کدویزارد مشاهده می شود کتابخانه stdio.h به برنامه اضافه می شود. درون این کتابخانه توابع کار با USART وجود دارد که در طول برنامه نویسی می توان از آنها برحسب نیاز استفاده کرد.

Alphanumeric ،chip ،port برای انجام این آزمایش، پس از انجام تنظیمات کدویزارد مربوط به سربرگهای USART و ADC به همان صورت توضیح داده شده به سربرگ USART رفته و تنظیمات مربوطه را به صورت شکل زیر انجام دهید.



پس از تولید کد اولیه توسط کدویزارد و حذف کدها و کامنت های اضافی نوبت به برنامه نویسی پروژه می رسد. بعنوان مثال، برنامه زیر به صورتی نوشته شده است که ابتدا میکرو منتظر می ماند تا کلید b از صفحه کلید کامپیوتر زده شود سپس از adc مقدار سنسور دما را خوانده و ابتدا روی b نمایش داده و سپس به کامپیوتر ارسال می نماید.

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
int a,i;
char s[16],c='b;'
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) {
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us;(\.)
ADCSRA = 0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA = 0x10;
return ADCW;}
void main(void) {
DDRC=0xF7;
PORTC=0x00;
//USART initialization
//Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
//USART Receiver: On
//USART Transmitter: On
//USART Mode: Asynchronous
//USART Baud Rate: 4800
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
```

```
UBRRL=0x67;
//ADC initialization
//ADC Clock frequency: 125/000 kHz
//ADC Voltage Reference: AVCC pin
//ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("hello");
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("b to update temp");
while(1){
putsf("please insert b");
c=getchar();
a=read_adc(0);
sprintf(s," Temprature=%d ",a/2);
lcd\_gotoxy(0,1);
lcd_puts(s);
if(c=='b'){
puts(s);
putchar(13);
putchar(10);
} } }
                                                                                      سوالات
 ۱) برنامه ای بنویسید که یک رشته کد اسکی را از کامپیوتر دریافت کرده و آن را بر روی LCD نمایش دهد.
     ۲) برنامه قسمت قبل را طوری تغییر دهید که علاه بر نمایش رشته بر روی LCD، معکوس رشته را به
                                                                    كامپيوتر ارسال كند.
```

منابع

- [۱] مرجع جامع میکروکنترلر AVR، رضا سپاس یار و یداله مهریزی، چاپ دوم ۱۳۹۲
 - امیر ره افروز، میکرو کنترلرهای AVR و کاربردهای آن، انتشارات نص، ۱۳۷۹ [۲]
- [۳] مهندس سعید شجاعی و نادر مهرا، میکرو کنترلرهای AVR سری Mega ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، ۱۳۸۴