شبکه های کامپیوتری اینترنت سیامک سر مدی، و حید سلوک

1


فهرست مطالب تعریف اینترنت معرفی لبه شبکه سیستم انتهایی، شبکه دسترسی، رسانه انتقال معرفی هسته شبکه شبکه های سوئیچینگ مداری/بسته ای، معماری اینترنت کار ایی شبکه تف، تاخیر، گذردهی گذردهی در اینترنت


تعریف و کاربردهای اینترنت


3


تعریف اینترنت


- □ اینترنت یک شبکه کامپیوتری است که از اتصال میلیاردها دستگاه شامل کامپیوترها، مسیریابها، گوشی های موبایل، لوازم خانگی و اشیاء مختلف تشکیل گردیده است.
 - 🗖 در سال 2015، 5 میلیارد دستگاه به اینترنت متصل بود.
 - 🗖 درسال 2020 این تعداد به 25 میلیارد دستگاه میرسد.
 - □ درسال 2015، 3.2 میلیارد نفر (40 درصد جمعیت کره زمین) از اینترنت استفاده میکردند.
 - اینترنت از سه قسمت عمده تشکیل میشود:
 - ت لبه (edge): شامل دستگاه های انتهایی و کاربردهایی که از اینترنت استفاده میکنند می شود.
- □ هسته(core): شامل سوئیچ ها و لینک های ارتباطی که داده ها را در سطح کلان (بین ISP ها، منطقه ای و کشوری)
 منتقل میکنند.
 - 🗖 شبکه دسترسی (access network): شامل دستگاه ها و رسانه هایی که ، لبه را به هسته متصل میکنند.
 - 🗖 هدف اصلی: ارائه خدمات انتقال داده برای اپلیکیشن ها و کاربردهای معمولا توزیع شده است...











اجزاء اینترنت – شبکه های دسترسی: شبکه ای که سیستم های انتهائی را بطور فیزیکی به اولین روتر سرویس دهنده اینترنت (روتر لبه) متصل میکند (خطوط آبی در تصویر).

شبکه های دسترسی خانگی

شبکه های دسترسی ساز مانی

شبکه های دسترسی موبایل

عوامل مهم در دسترسی

و المن مهم در دسترسی

اختصاصی یا اشتراکی بودن شبکه


DSL

DSL

Cable

Mobile network

انواع شبکه های دسترسی - خط دیجیتال مشترک (DSL: Digital Subscribers Line)




- 🗖 استفاده از خط تلفن موجود برای اتصال به DSL access multiplexer) DSLAM) در مرکز تلفن محلی
 - ارتباط تلفن از طریق خط تلفن به سوئیچ تلفن
 - ارتباط اینترنت از طریق خط تلفن به اینترنت
 - تقسیم خط برای 3 کانال (Downstream, Upstream, Voice) با تکنیک تقسیم فرکانس انجام میشود.
- 🗖 سرعت ارتباط به فاصله مرکز تلفن، نوع سیم و نویز خط بستگی دارد. حداکثر فاصله 5 تا 10 مایل میتواند باشد.
 - مداکثر پهنای باند ارسال: 2.5 Mbps
 - ت حداکثر پهنای باند دریافت: 24 Mbps

11


انواع شبکه های دسترسی - شبکه کابل مسی

- 🗖 ارتباط تمامی سیستم های انتهایی از طریق یک کابل که توسط شرکت ارائه کننده خدمات تلویزیون به منزل کشیده شده انجام میگیرد.
 - □ از کانال های فرکانسی مجزا (FDM) برای هر سیستم انتهایی استفاده میشود.
- □ کابل کواکسیال یک شبکه چند دسترسی (Multiaccess) است. داده ارسالی به همه مشترکانی که از آن کابل استفاده میکنند میرسد و از پروتکل های کنترل دسترسی استفاده میشود.
- 🗖 DSLMAM مانند (Cable Modem termination System) مانند (Cable modem) عمل میکند.
 - 🗖 سرعت دانلود تا 42.8 و آپلود تا 30.7 مگابیت بر ثانیه بصورت مشترک برای کاربران یک کابل فراهم میشود.



انو اع شبکه های دستر سی - شبکه های فبیر نوری

🗖 اتصال شبکه کوچک به مرکز: از طریق فیبر نوری با فناوری های فیبر تا شبکه (خانه FTTH ، ساختمان FTTB و ...) .



🗖 در امارات، کره جنوبی، هنگ کنگ، ژاین، تایوان، لیتوانی، و سوئد بطور متوسط تا 30% مشتریان را در سال 2016 پوشش می داد.

🗖 دو معماری دسترسی:

□ شبكه نورى غيرفعال (PON):

- 🗆 در هر خانه یک دستگاه Optical Network Terminator قرار دارد که با فیبر اختصاصی به Splitter محله وصل شده و با کمک روتر خانگی به کامپیوتر ها متصل میشود.
- 🗆 Splitter حداکثر 100 فیبرنوری منزل را به هم متصل و سپس با یک فیبر نوری به Optical Line Terminator در شرکت مخابراتی وصل
 - 🗖 همه اطلاعات مربوط به هر splitter از splitter (مشابه با هاب) به تمام ONT ها ارسال (broadcast) میشود.
 - 🗆 سرعت اتصال در محدوده گیگابیت می باشد ولی معمو لا پهنای باند سرویس کمتری مثلا 20 مگابیت بر ثانیه به مشتری ارائه میشود.

□ شبكه نورى فعال (AON):

🗖 مانند اترنت سوئيج شده عمل ميكند و اطلاعات همه روى همه لينك ها برودكست نميشود.

13

انواع شبکه های دسترسی - شبکه های بی سیم

- 🗖 اتصال به شبکه اینترنت درمحل هایی که دستر سی بهDSL، کابل و فیبر موجود نیست با شبکه گسترده بی سیم، ماهواره ویا Dial up انجام میشود:
 - 🗖 شبکه های بی سیم گسترده
 - 🗖 تامین شده توسط شرکت های تلفن همراه
 - 🗖 پوشش وسيع، برد چند ده كيلومتر
 - ت پهنای باند فعلی: حداکثر 100 Mbps
 - استاندار دهای موجود: ,HSPA, LTE (3G
 - 4G...)



ت پهنای باند فعلی: حداکثر 800 Mbps

IEEE 802.11x (b, g, n, ac)

🗖 طراحی و استاندار د سازی شده برای درون ساختمان

🗖 شبکه های محلی بی سیم


🗖 برد زیر 100 متر

🗖 استاندار دهای موجود:




انواع شبکه های دسترسی - شبکه محلی سیمی LAN

□ در خانه و سازمانها، اتصال کامپیوتر با روتر معمولا با شبکه سیمی محلی از نوع Ethernet و یا شبکه بی سیم وای فای انجام میشود. این شبکه ها نیز قسمتی از شبکه دسترسی محسوب میشوند.



15



هدایت اطلاعات


نحوه ارسال یک بار بزرگ به مقصد:

- 🗖 بار در کامیونهای مجزا بارگیری میشود.
- 🗖 هرکامیون بطور مستقل و از مسیرهای احتمالا متفاوت به مقصد میرسد.
 - 🗖 در مقصد بارها در ساختمان مقصد تخلیه میگردد.
- ت در هر تقاطع راننده تصمیم میگیرد که از کدام مسیر (path) به راه خود ادامه بدهد.
- نحوه هدایت اطلاعات: هدایت اطلاعات در اینترنت با سوئیچینگ بسته ها انجام میگیرد.
- ت پیام ها و اطلاعات ارسالی توسط برنامه کاربردی در میزبان مبداء به بسته های کوچکی به نام packet شکسته میشود.
 - 🗖 بسته ها بین سوئیچ های متعدد برای تحویل کل پیام از مبداء به مقصد هدایت میگردد.
 - □ هر بسته به صورت مستقل با حداکثر ظرفیت هسته شبکه منتقل می شود و بنابراین ممکن است بسته ها از مسیر های متفاوت به مقصدد برسند.
 - 🗖 در هر تقاطع، روتر ها تصمیم میگیرند که بسته باید از کدام مسیر به راه خود ادامه بدهد.

17

مسیر یابی و هدایت بسته ها

- 🗖 نحوه هدایت بسته در روتر ها:
- 🗖 در رونزها، بسته ابتدا بطور کامل دریافت شده و در بافر ورودی رونز قرار میگیرد (Store and Forward).
- سپس روتر با توجه به آدرس IP مقصد بسته، به جدولی به نام جدول مسیریابی (Routing table) مراجعه کرده و مسیر مناسبی را برای بسته انتخاب میکند و بسته را از اینترفیس (رابط) خروجی انتخاب شده به سمت مقصد هدایت میکند.
- 🗖 بسته معمولا ابتدا در بافر خروجی قرار میگیرد و درصورتیکه مسیر خروجی مسدود یا مشغول نباشد بسته هدایت میگردد.
- □ اگر مسیر خروجی شلوغ باشد و بافر خروجی پر شود، بسته هایی که به بافر خروجی می رسند ویا بعضی از بسته های داخل بافر خروجی (بر اساس اولویت بسته ها) دور ریخته میشوند و از بین رفتن بسته (packet loss) اتفاق می افتد.
 - جدول مسیریابی روتر با استفاده از پروتکل های مسیریابی (Routing protocols) بطور دوره ای به روز نگه داشته
 میشود تا اگر مسیری قطع یا تغییر کرده باشد، بسته به مسیر اشتباه هدایت نشود.



تاخیر در ارسال بسته به علت فرآیند "ذخیره و هدایت"

- مرض کنید سرعت ارسال اطلاعات در لینک های ورودی و خروجی یک روتر \mathbb{R} (برحسب بیت برثانیه) باشد. همچنین فرض کنید سایز هر بسته \mathbb{L} بیت باشد و تنها یک روتر در میان مبداء و مقصد باشد.
 - 🗖 چقدر زمان لازم است تا بسته به مقصد برسد؟
 - 🗖 زمان لازم برای رسیدن کامل بسته و ذخیره آن در بافر ورودی روتر:

$$d = \frac{L}{R}$$

🗖 زمان لازم برای ارسال داده از روتر به مقصد:

$$d = \frac{L}{R}$$

🗖 زمان لازم برای ارسال بسته از مبدا تا رسیدن کامل آن به مقصد:

$$d = \frac{2L}{R}$$

□ اگر روتر به محض دریافت اولین بیت، بصورت همزمان بیت ها را به مقصد ارسال میکرد، زمان بالا نصف میشد.

تاخیر در ارسال بسته به علت فرآیند "ذخیره و هدایت"

🗖 در مثال فوق زمان لازم برای 2 بسته برابر خواهد بود با:

$$d = \frac{3L}{R}$$

- □ تاخیر صف بافر خروجی: لازم به ذکر است که اگر مسیر خروجی نیز شلوغ یا مشغول باشد (به علت ظرفیت کمتر لینک خروجی از مجموع لینک های ورودی)، تاخیر هایی هم بابت انتظار بسته برای ارسال، در بافر خروجی به زمانهای بحث شده اضافه میشود. به این تاخیر، تاخیر صف بافر خروجی (Output buffer queue delay) میگویند. البته این تاخیر ها زمان ثابتی ندارند و بستگی به شلوغی لینک خروجی دارد.
 - سوال: اگر بین مبداء و مقصد N لینک (و بنابراین N روتر باشد) زمان ارسال یک بسته چقدر خواهد بود؟ $d=N\frac{L}{R}$
 - تمرین: محاسبه کنید اگر بین مبداء و مقصد N روتر باشد، چقدر زمان لازم است تا P بسته بطور کامل به مقصد برسند (تاخیر صف بافر خروجی را صفر فرض کنید).

21

تاخير در ارسال بسته به علت فرآيند "ذخيره و هدايت" - مثال

- □ پیامی به طول 8*106 bits روی شبکه زیر (کلیه لینک ها 2Mbps) ارسال می شود.
 - 1 زمان انتقال كل بيام را بدست آوريد (اگر بصورت يك قطعه ارسال شود).
 - اگر پیام به 8 قطعه مساوی تقسیم شود:
 - زمان انتقال قطعه اول و دوم
 - زمان انتقال کل قطعات را بدست آورید



تاخير در ارسال بسته به علت فرآيند "ذخيره و هدايت" - مثال

$$d1 = \frac{8Mb}{2Mbps} = 4s$$

زمان انتقال پيام به اولين سوئيچ

 $d = 4 \times 4hops = 16s$

زمان انتقال پیام از طریق 3 سوئیچ واسط

size of fragments = $\frac{8Mb}{8} = 1Mb$

$$d_{11} = \frac{{}^{1Mb}}{{}^{2Mbps}} = 500ms$$

زمان انتقال اولين قطعه به سوئيچ اول

 $d_{12} = 2 \times 500 = 1s$

زمان رسیدن قطعه اول به سوئیچ دوم (زمان انتقال دومین قطعه به سوئیچ اول) زمان دریافت اولین قطعه در گیرنده


 $d_1 = 500 \times 4hops = 2s$

از این لحظه به بعد هر 500 میلی ثانیه یک قطعه از قطعات باقیمانده به مقصد می رسد:

$$d = 2 + 7 \times 500ms = 5.5s$$

23


شبکه سوئیچینگ مداری




- در سوئیچینگ مداری، منابع مورد نیاز برای ارتباط، در طول مسیر ارتباطی، قبل از برقرار شدن و تا پایان ارتباط ارتباط رزرو میشوند.
- بر روی لینک های موجود قسمتی از پهنای باند (به شکل کانال) به یک ارتباط اختصاص داده میشوند.
- فرستنده و گیرنده میتوانند از پهنای باند رزرو شده به شکل گارانتی شده و اختصاصی استفاده کنند.
- در تصویر مقابل هر لینک، 4 کانال دارد و برای ارتباط نشان داده شده، یکی از 4 کانال بر روی لینک های سر راه مسیر رزروشده اند.
- حتى در صورتيكه در فواصلى از مدت ارتباط داده اى منتقل نشود، لينك بطور كامل رزرو شده ميماند.
 - بنابراین این نوع ارتباط میتواند باعث اصراف ظرفیت مخابراتی شود.
 - در هسته شبکه که معمو لا لینک ها بیشتر مواقع با ظرفیت کامل کار میکنند و کیفیت مهم است قابل استفاده است.

شبکه سوئیچینگ مداری - ایجاد کانال

- 🗖 یک مدار بر روی لینک معمولاً با یکی از تکنیک های FDM یا TDM ایجاد میشود.
- FDM: پهنای باند موجود بر روی لینک به تعدادی کانال یا محدوده تقسیم میشود. در خطوط تلفن معمو لا این محدوده 4KHz می باشد. در رادیوی FM نیز از این روش استفاده میشود و محدوده کلی 88-108MHz به کانالهایی تقسیم میشود.
- □ TDM: زمان ارسال اطلاعات روی لینک، به فریم هایی تقسیم میشود. سپس هر فریم زمانی به تعدادی slot تقسیم میشود. وقتی یک مدار بر روی یک لینک TDM برقرار میشود، درواقع یکی از slot های همه فریم ها به این مدار اختصاص می یابد. برای مقال اگر لینک 8000 فریم در ثانیه را ارسال میکند و هر اسلات 8 بیت باشد، هر مدار میتواند 64kbps را منتقل کند.





25

شبکه سوئیچینگ مداری - مقایسه با سوئیچینگ بسته ای

🗖 سوئيچينگ مدارى:


- 🗖 در مصرف پهنای باند اصراف میکند.
- 🗖 حداکثر پهنای باند اختصاص یافته به هر ارتباط کمتر است (و درنتیجه زمان انتقال یک داده مشخص طولانی تر) .
 - 🗖 کیفیت سرویس گارانتی شده است.
 - 🗖 برای کاربردهای Realtime مثل صدا و تصویر که در آنها تاخیر بد است، کیفیت بهتری را ارائه میکند.
 - 🗖 پیچیدگی و زمانبر بودن ایجاد مدار

سوئیچینگ بسته:

- 🗖 از ظرفیت لینک بهتر استفاده میکند (با اشترک منابع مورد استفاده برای تعدادی ارتباط).
- 🗖 در صورت خالی بودن لینک (عدم استفاده از سایرین) ظرفیت لینک بالاتری به کاربر اختصاص می یابد.
- □ به علت احتمال راه بندان congestion و درنتیجه تاخیر صف بالا، کیفیت ارتباط ممکن است یابین باشد.
- □ در صورت استفاده از فرآیند ضمانت از بین نرفتن بسته های خاص (و اختصاص منابع) و همینطور کنترل ازدحام قسمتی از مشکلات حل میشود.

سوئیچینگ بسته ای و مداری: ظرفیت شبکه

🗖 مثال: در شکل زیر 120 کاربر داریم و هر کاربر 150 kbps پهنای باند و 10% فعالیت دارد.



- 🗖 سوئیچینگ مداری:
- تعداد کاربران مجاز سوئیچینگ مداری

$$\blacksquare$$
 # of users = $\frac{3 M}{150 k}$ = 20

نتیجه: در سوئیچینگ مداری 90% پهنای باند (27 Mbps) استفاده نمیشود.

- 🗖 سوئيچينگ بسته ای:
- $\binom{120}{n} p^n (1-p)^{120-n}$ ■ احتمال ارسال همزمان n كاربر (توزيع باينوميال – تمرين p8):
- $1 p(\sum_{i=1}^{120} x_i \le 21) \cong 0.003$ ■ احتمال ارسال همزمان 21 كاربر و بيشتر:


27

□ Access ISP: سرویس دهنده دسترسی، لازم نیست شرکت تلفن یا کابل باشد. میتواند شرکت یا دانشگاهی باشد که به کاربر انش سرویس میدهد.



هم بندی شبکه ها – اتصال همه سرویس دهنده های دسترسی (آرایش 0)


- □ Access ISP ها برای تبادل اطلاعات کاربران باید به هم متصل باشند.
- □ اولین آرایش ممکن و ساده انگارانه، اتصال تک تک ISP های دسترسی به هم است
- در اینصورت هرکدام از ISP ها باید به چند صدهزار ISP دیگر متصل شود و n(n-1)/2 لینک n(n-1)/2 یعنی از مرتبه $O(N^2)$
 - ت بنابر این این آر ایش عملی نیست.



29


هم بندی شبکه ها – سرویس دهنده ترانزیت (انتقال) جهانی (آرایش 1)

- □ روش ممکن بعدی این است که یک سرویس دهنده انتقال جهانی (Global Transit ISP) ایجاد شود که همه سرویس دهنده های دسترسی به آن متصل باشند و از آن سرویس بگیرند.
 - 🗖 این سرویس دهنده باید در تمام نقاط و نزدیک تمام سرویس دهنده های دسترسی یک نقطه اتصال داشته باشد.
 - 🗖 سرویس دهنده جهانی به میزان داده منتقل شده از سرویس دهنده های دسترسی هزینه دریافت میکند.
 - 🗖 ساختن چنین سرویس دهنده جهانی فرضی بسیار بسیار پر هزینه خواهد بود و مدیریت آن بسیار دشوار است.



هم بندی شبکه ها – توسعه ISP های ترانزیت (آرایش 2)


- □ با توجه به سودآور بودن ایده "سرویس دهنده تر انزیت جهانی" بیش از یک سرویس دهنده از این نوع توسط رقبا ایجاد شده اند.
 - 🗖 این سرویس دهنده های جهانی ترنزیت، ایجاد آرایشی جدید که آرایش 2 می نامیم را ممکن میسازند.
- □ سرویس دهنده های دسترسی، این آرایش را بیشتر ترجیح میدهند زیرا وجود رقابت بین سرویس دهنده های ترانزیت و انتخاب بیشتر، به سود آنهاست.
- ولی برای اینکه همه سرویس دهنده های دسترسی بتوانند با هم ارتباط داشته باشند، سرویس دهنده های ترانزیت نیز باید به نحوی با هم ارتباط برقرار کنند.
 - 🗖 حدود 10 الى 15 سرويس دهنده ترانزيت وجود دارند:
 - Level3, AT&T, Sprint, NTT



31


هم بندی شبکه ها – نیاز به شبکه های دسترسی منطقه ای (آرایش 3)

- □ در آرایش 2 فرض شد که سرویس دهنده های ترانزیت، قادر به نصب تجهیزات و لینکها در نزدیکی تمام Access ISP های دنیا (صدها هزار) بوده و به آنها سرویس ارائه خواهند کرد.
 - 🗖 در عمل هیچکدام از این سرویس دهنده های ترانزیت در تمامی شهرهای دنیا حضور ندارند.
- □ سرویس دهنده های منطقه ای (Regional ISPs) این وظیفه را به عهده دارند و خود آنها از سرویس دهنده های رده 1
 (Tier 1) سرویس میگیرند و هزینه پرداخت میکنند.
 - در عمل در هر منطقه ممکن است چند سرویس دهنده
 منطقه ای رقابت کنند و هر AccessISP از خدمات
 چند سرویس دهنده منطقه ای استفاده کند (Multihomed).
 - در کشور چین این سلسله مراتب 3 سطحی، 4 سطحی است. سرویس دهنده های دسترسی از سرویس دهنده های استانی (Provincial) سرویس میگیرند. سرویس دهنده های استانی از سرویس دهنده های ملی سرویس میگیرند و سرویس دهنده های ملی از سرویس دهنده های ملی از سرویس دهنده های ملی از سرویس دهنده های میگیرند.



هم بندی شبکه ها - نیاز به سوئیچینگ بین ترانزیت ها (آرایش 4)


سرویس دهنده های ترانزیت یا با استفاده از لینک مستقیم بین هم (peering link) و یا از طریق نقطه تبادل شبکه (Internet Exchange Point) که معمولا در یک ساختمان مجزا و با تجهیزات ظرفیت بالای شبکه ساخته شده امکان پذیر است. IXP بیش از 2 سرویس دهنده ترانزیت را به هم وصل میکند (حدود IXP 400 در سال 2016).



33


هم بندی شبکه ها – شبکه های تولید محتوی (آرایش 5)

- بعضی از تولید کنندگان عمده محتوا مانند شرکت گوگل، شبکه اختصاصی خود را که از لینک ها و مراکز داده اختصاصی تشکیل میشود، ساخته اند.
 - □ Google به منظور دور زدن سرویس دهنده های رده 1 (ترانزیت) این کار را انجام داده و هدف آن از این کار عبارت است از:
 - کم کردن هزینه های پرداختی به سرویس دهنده
 های تر انز بت
 - رد کردن بسته های گوگل با اولویت بالا و بدون رقابت با سایر بسته های عبوری روی لینک سرویس دهنده های رده 1
- شبکه گوگل علاوه بر اتصال به سرویس دهنده های رده 1، به بعضی سرویس دهنده های منطقه ای و رده پایین تر نیز از طریق اتصال های peer و IXP متصل است.




هم بندی شبکه ها – مثال سرویس دهنده رده اول (Transit, Tier1)، Sprint


Doint of Presence) POP : نقطه یا روتری که سرویس دهنده مشتری (Customer ISP) با آن به شبکه سرویس دهنده رده بالاتر وصل میشود.





35


وضعيت استفاده از پروتكل ها - 2009












کار ایی شبکه

- □ کارایی شبکه: پار امتر های قابل اندازه گیری در یک شبکه، که نشاندهنده نحوه عملکرد آن شبکه در تبادل داده (ارسال و دریافت) باشد
 - معیارهای کارایی: فاکتورهای قابل اندازه گیری و نمایش در تبادل داده
 - a تاخیر (delay)
 - مدت زمان سپری شده برای تحویل کامل بسته/پیام از مبداء به مقصد
 - دارای چهار مولفه مختلف (پردازش، صف، ارسال و پخش)
 - 🗖 گذردهی (throughput)
 - مقدار داده در حال عبور از شبکه در واحد زمان (ثانیه)
 - دارای واحد اندازه یکسان با پهنای باند (ظرفیت لینک) و نرخ داده
 - کسری از ظرفیت اسمی لینک (نرخ داده در حال حمل)
 - □ اتلاف (loss)
 - مقدار داده از بین رفته در مسیر

41

انواع تاخير

تاخیر انتها به-انتها بسته به توپولوژی شبکه ترکیبی از مولفه های مختلف است



- 🗖 تاخیر پردازش نود (Nodal Processing)
- □ مدت زمان مورد نیاز برای خواندن هدر پکت و مشخص کردن مسیر ارسال بسته (و همچنین کردن خطای بسته در سطح بیت) در هر نقطه (میزبان/مسیریاب)
 - 🗖 معمو لا در حد چند میکروثانیه است.

انواع تاخير

- □ تاخیر صف (Queueing) توضیح بیشتر در صفحات بعد
- 🗖 مدت زمان انتظار بسته دربافر خروجی هر مسیریاب طی فرآیند ذخیره-هدایت
- 🗖 بستگی به تعداد بسته هایی که از قبل در انتظار ارسال هستند، و پهنای باند خط و پارامتر های دیگر دارد.
- اگر بسته ای از قبل منتظر نباشد این تاخیر صفر است و اگر ترافیک روی خط بالا بوده و بافر خروجی حجم زیادی از بسته های در حال انتظار را داشته باشد، طولانی تر است.
 - معمولا در رنج میکرو ثانیه تا چندین میلی ثانیه است.
 - _ تاخير انتقال (Transmission)
 - ם مدت زمان سپری شده برای تحویل کامل یک بسته به لینک یا دریافت کامل بسته از لینک
 - $\mathbf{d_T} = rac{L}{R}$ نرخ انتقال R و حجم بسته ا
 - □ برای LAN و لینک های با ظرفیت 10 مگابیت بر ثانیه و بالاتر معمولا کم است.
 - □ برای لینک های کم ظرفیت مثلا Dial-up بالا است.
- 🗖 معمولا موثرترین پارامتر در مجموع زمان تاخیر است، مگر در لینک های بسیار طولانی که تاخیر پخش بالاتر است.

43

انواع تاخير

- propagation delay) تاخیر انتشار
- 🗖 مدت زمان سپری شده برای طی مسیر لینک توسط یک بیت داده
- 🗖 وابسته به طول مسیر و نوع رسانه (که سرعت پخش سیگنال را تحت تاثیر قرار میدهد)
 - 🗖 معمولا سیگنال با سرعتی نزدیک به سرعت نور در خلاء مسیر را طی میکند.
- □ در فواصل کوتاه مثلا شبکه یک دانشگاه زمان ناچیزی است. ولی در لینک های ماهواره میتواند تا چند صد میلی ثانیه
 افزایش یابد و به پارامتر اصلی تاخیر تبدیل شود.

انواع تاخير - جزئيات تاخير صف

- 🗖 ماهیت متفاوت با دیگر مولفه های تاخیر در شبکه دارد
- زمان تاخیر صف برای بسته های مختلف میتواند متفاوت باشد.
- اگر تعدادی بسته تقریبا همزمان به صف برسند، بطور میانگین بسته های ابتدایی تاخیر صف کمتر و بسته های انتهایی
 تاخیر صف بیشتر دارند.
 - 🗖 تحلیل عددی:
 - □ فرض کنید a نرخ متوسط رسیدن بسته ها در هر ثانیه باشد (packet/s)
 - 🗖 برای سادگی فرض کنید طول همه بسته ها L باشد
 - La: در اینصورت، میانگین نرخ ورود بیت به صف \Box
 - $\frac{La}{R}$ پار امتری به نام شدت تر افیک (traffic intensity) به شکل مقابل تعریف میگردد:

45

انواع تاخير - جزئيات تاخير صف

- 🗖 اثر شدت ترافیک بر صف
- افزایش طول صف، افزایش تاخیر افزایش تاخیر افزایش تاخیر ا
 - $: \frac{La}{R} \leq 1 \quad \square$
- ورود منظم بسته ها: در اینصورت اگر شدت ترافیک از 1 بطور قابل توجهی کمتر باشد وقتی بسته به صف برسند معمولا صف خالی خواهد بود و بنابر این تاخیری نخواهند داشت. اگر شدت ترافیک نزدیک به 1 باشد، بسته ها گاهی تاخیر خواهند داشت ولی راهبندان و تاخیر طولانی اتفاق نمی افتد.
- ورود فورانی بسته ها: مثلا اگر N بسته در هر (L/R)N ثانیه برسند (شدت ترافیک نزدیک 1)، اولین بسته بدون تاخیر ارسال میشود، دومین بسته با تاخیر (R-1) و بسته R-1 ارسال میگردد.
- □ تمرین: در حالت ورود فورانی، اگر n بسته به شکل توضیح داده شده برسند، زمان متوسط تاخیر بسته ها را حساب کنید.

46

Average queuing delay

La/R

تاخير ابتدا تا انتها

□ تاخیر هر بسته با جمع زدن تاخیر های ذکر شده محاسبه میشود:

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

□ تاخیر N بسته بافرض اینکه صف خروجی پر یا شلوغ نباشد به شکل زیر محاسبه میشود:

$$d_{\text{end-end}} = N (d_{\text{proc}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}})$$

- □ اگر صف شلوغ باشد، یا در زمانهای مختلف شلوغ شود، با توجه به زمانهای متفاوت تاخیر صف برای بسته های مختلف محاسبه عدد فوق به راحتی امکان پذیر نمیشود.
 - 🗖 برای پیش بینی زمان تاخیر در چنین سناریوهایی باید از شبیه سازی استفاده کرد.
- □ نکته: شبکه هایی مانند WiFi و Ethernet که مالتی اکسس هستند ممکن است به دلایل کنترل دسترسی، ارسال بسته های یک میزبان را باتاخیر انجام دهند. این تاخیر ها نیز با تاخیر های فوق جمع میگردد.


47


حاصلفرب پهنای باند،تاخیر

□ حاصلضرب پهنای باند – تاخیر: معیاری است که مشخص میکند چه تعداد بیت طول لینک را در هر لحظه پر یا اشغال میکنند. به شکل مقابل محاسبه میشود

R . d_{prop}

□ تاخیر در این حاصلصرب معمولا بر اساس تاخیر انتشار (propagation delay) رفت و برگشت (یا فقط رفت) محاسبه میشود. زمان برگشت در صورتی در نظر گرفته میشود که ارسال کامل و صحیح بسته نیاز مند تاییدیه به مبداء هم باشد.





حاصلضرب يهناى باند،تاخير - مثال

- □ دو میزبان به فاصله 20,000 کیلومتر از هم با لینک 2 Mbps متصل هستند.
 - حاصلضرب پهنای باند-تاخیر را بدست آورید (سرعت انتشار 108*2.5).
- □ در ارسال یک فایل 800,000 bits تعداد بیت روی لینک در هر لحظه چه مقداری است؟
 - 🗖 طول بیت (مکانی) روی لینک را بدست آورید.

$$d_{prop} = \frac{20,000km}{2.5 \times 10^8} = 80ms$$
, $R.d_{prop} = 160kb$

□ برابر حداكثر مقدار ممكن (160kb)

$$\square L_b = \frac{L}{R.d_{prop}} = \frac{20,000km}{160k} = 125m!$$

49

گذر دھی (throughput)


- 🗖 به دو صورت لحظه ای و میانگین تعریف میگردد
- ت گذردهی لحظه ای: صرف نظر از حجم انتقال، عبارت از نرخ دریافت لحظه ای در گیرنده
- ت گذردهی میانگین: قابل محاسبه پس از اتمام دریافت و بر اساس حجم داده و تاخیر Volume/Time

Server: sends a file of F bits to client



link capacity R_s bits/sec

link capacity R_c bits/sec



51

گذردهی (throughput) – مثال

- □ شبکه ای با پهنای باند 10 Mbps قابلیت عبور حداکثر 12,000 فریم در دقیقه را دارد. اگر هر فریم دارای طول متوسط 10,000 bit باشد، مقدار گذردهی را بدست آورید.
 - □ Throughput = $\frac{12,000 \times 10,000}{60}$ = 2 Mbps

عدر دهي (throughput) - مثال عدر در شكل روبرو مثال: در شكل روبرو تا كلوگاه لينک مشتري ها را پيدا كنيد. R = 5Mbps R = 1Mbps R = 1Mbps R = 2Mbps

53