# Curso ScadaBR 1.2 Completo





# Eventos no ScadaBR

# Sistema de eventos no ScadaBR

- O ScadaBR utiliza um sistema de eventos para registrar diversos tipos de ocorrências durante a operação do supervisório
- Os eventos do ScadaBR possuem vários atributos, que veremos a seguir



## Atributos de eventos

- Fonte do evento
- Estado de atividade
- Estado de reconhecimento e silêncio
- Mensagem
- Nível de alarme
- ID



## Atributo: fonte do evento

- Detectores de valor
- Eventos agendados
- Detector de eventos compostos
- Eventos de data source
- Publishers (publicadores)
- Eventos de manutenção
- Eventos do sistema
- Eventos de auditoria



## Atributo: estado de atividade

- Tempo de atividade: momento em que o evento foi gerado
- Dependendo do tipo de evento, ele pode ter ou n\u00e3o a possibilidade de tornar-se inativo (retornar ao normal)
- Se um evento retorna ao normal, ele tem também um tempo de inatividade



## Atributo: estado de atividade

#### • Exemplos:

- O evento "início do sistema" recebe o registro do tempo em que inicia (data/hora) mas não registra inatividade (não retorna ao normal)
- Um evento de "erro de comunicação de data source" recebe registro de tempo quando inicia e quando o erro de comunicação cessa (evento "retorna ao normal")

ld	Nível de alarme	Tempo	Mensagens	Tempo de inatividade	Reconhecido
49	<b>₽</b>	jul 24 20:31	Início do sistema	"Retornar ao Normal" desabilitado	ago 16 23:30 - admin
41	<b>≥</b>	jul 22 20:45	Início do sistema	"Retornar ao Normal" desabilitado	ago 16 23:30 - admin
36	<b>₽</b>	jul 21 03:22	Início do sistema	"Retornar ao Normal" desabilitado	ago 16 23:30 - admin
35	<b>≥</b>	jul 19 22:45	Início do sistema	"Retornar ao Normal" desabilitado	ago 16 23:30 - admin
19	N <sub>k</sub>	abr 05 17:41	Início do sistema	"Retornar ao Normal" desabilitado	abr 05 18:04 - admin

ld	Nível de alarme	Tempo	Mensagens		Tempo de inatividade	Reconhecido	
139	Ŋ	ago 28 18:50	'Modbus': Não é possível abrir porta /dev/ttyUSB0	<b>₽</b>	ago 28 18:52 - Data source desativado	ago 28 18:52 - admin	<b>&gt;</b>
131	Ŋ	ago 21 20:50	'Modbus': Não é possível abrir porta /dev/ttyUSB0	₽	ago 27 14:04 - Data source desativado	ago 28 18:52 - admin	<b>&gt;</b>
126	N/	ago 21 20:49	'Modbus': Não é possível abrir porta /dev/ttyUSB0	-8	ago 21 20:50 - Data source desativado	ago 28 18:52 - admin	<b>&gt;</b>
121	×	ago 21 20:49	'Modbus': Não é possível abrir porta /dev/ttyUSB0	<b>~</b>	ago 21 20:49 - Data source desativado	ago 28 18:52 - admin	<b>&gt;</b>



## Atributo: estado de reconhecimento

- Quando um evento é um alarme, ele aparecerá na interface de usuário para o operador, que deve reconhecêlo
- Diferente de outros supervisórios, após reconhecido, um alarme some da lista de alarmes
- Para que um alarme continue aparecendo, mas não fique "piscando" na tela, o operador pode **silenciá-lo**



# Atributo: mensagens

- Todo evento possui uma mensagem que o descreve
- Além disso, o operador pode adicionar comentários de usuário ao evento



## Atributo: nível de alarme

- No ScadaBR, alarmes são apenas um tipo especial de evento
- Todo evento possui um atributo "nível de alarme", que define se aquele evento é um alarme ou não
- O ScadaBR possui apenas 4 níveis de alarme pré-definidos e não é possível personalizá-los



### Atributo: nível de alarme



## Atributo: ID

- O ID é um identificador único de um evento no banco de dados
- Composto por números sequenciais e incrementais, começando em 1
- Servem apenas para identificar de forma única um evento

