



Código 721

Alterar



Volver

Status de los product en el ICX	A - Activo
Status del equipo en ICX	U01 - Activo en Suscriptor
Tarjeta registrada correctamente	
Equipo encendido	

Necesitamos saber si el cliente tiene problemas en todos sus canales o solo en uno específico.



El problema se produce entodos los canales. En este caso, tendremos que comprobar si los equipos están correctamente conectados al ICX

¿Duda? Clic aquí




El problema solo se produce en algunos canales. Es muy importante asegurarnos de que el canal forme parte del paquete del cliente.

¡Accede a CheckChannel y confirma!



Si el equipo está conectado correctamente y el canal forma parte del paquete, ya podemos enviar los comandos.

En la pantalla Devices, selecciona la ficha del equipo que presenta el problema y haz clic en Send Special Command. A continuación, selecciona el comando M02-Resend all package y haz clic en OK.



Una vez enviado el comando, pide al cliente que confirme si el problema se ha solucionado.

Problema resuelto

El problema no se ha resuelto



DIRECTV _ Código de error _ Código 721

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.