



Confirme que el número de la tarjeta de acceso del cliente está registrado correctamente.

¿Dónde puede encontrar el cliente esta información? Esta información está disponible en la pantalla de error, solo tiene que buscar la sección Tarjeta de acceso.



Algunos modelos de equipo no muestran esta información en la pantalla de códigos de error. En ese caso, indica al cliente que acceda al menú de su equipo, vaya a **Config. y Ayuda** y seleccione **Configuraciones** .



En la primera opción, **Info y prueba** , se puede encontrar la información de la tarjeta de acceso.