



# Lentitud de la señal

[✎ Alterar](#)


Sí el LED se ilumina en azul después de un reinicio forzado, significa que la configuración del enrutador se ha borrado y es necesario volver a configurarlo.

5

## Enrutador con LED azul

Sí el LED se ilumina en azul después de un reinicio forzado, significa que la configuración del enrutador se ha borrado y es necesario volver a configurarlo.

Los clientes pueden configurar el enrutador con la aplicación móvil. Una vez que el cliente complete la configuración en la aplicación, el LED debería cambiar a blanco fijo.




### ¡Atención!

Recuerde siempre al cliente que utilice el mismo nombre y contraseña de red wifi que antes. Por motivos de seguridad, recuerde a los clientes que no deben compartir sus credenciales de inicio de sesión con usted.

6

## Enrutador con LED blanco

El enrutador funciona con normalidad. Si el cliente sigue informando de problemas, haz clic a continuación para continuar con el soporte técnico.

[☰x Continuar con las pruebas](#)

Directv Link > Problemas de conexión a internet > Lentitud de la señal

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría **DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.