



Confirme que el número de la tarjeta de acceso del cliente está registrado correctamente.

¿Dónde puede encontrar el cliente esta información?
Esta información está disponible en la pantalla de error, solo tiene que buscar la sección Tarjeta de acceso.

000

Nombre del programa

Código de error: XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut turpis dui, fringilla non sapien at, lacinia faucibus sapien. Aliquam eget egestas lorem. Sed mollis a arcu porttitor bibendum.

MÁS INFORMACIÓN

Tarjeta de acceso: XXXX-XXXX-XXXX

Decodificador: XXXXXXXXXXXX

Desde la web, visita:

directvla.com/XXX

Envíá al 779999

WhatsApp: Envía: XXX XXXX-XXXX-XXXX

BOTON

(XXX) Mensaje de error

0000 | Nombre del cañal

SMS

directvla.com/XXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut turpis dui, fringilla non sapien at, lacinia faucibus sapien.

- Aliquam eget egestas lorem. Sed mollis a arcu porttitor bibendum.

- Integer ac lorem cursus, lobortis ligula quis, pharetra urna. In hac habitasse platea dictumst.

Phasellus sit amet nulla nec mauris congue aliquet. Pellentesque viverra, urna vel molestie convallis, orci risus tempus ligula, vitae feugiat est tortor nec sapien. Pellentesque aliquet ullamcorper odio, quis faucibus nisl rutrum vitae. Integer vel ultrices nunc, ut ultrices eros.

Tarjeta: XXXX-XXXX-XXXX

Decodificador: XXXXXXXXXXXX

Código de error: XXX

Más info

OK

Algunos modelos de equipo no muestran esta información en la pantalla de códigos de error. En ese caso, indica al cliente que acceda al menú de su equipo, vaya a **Config. y Ayuda** y seleccione **Configuraciones** .

Configuraciones

Config

Info y Prueba

Seleccione una opción del menú izquierdo para cambiar su configuración

Decodificador:

ID del Decodificador:

Tarjeta de acceso:

Software

0000-0000-0000

En la primera opción, **Info y Prueba** , se puede encontrar la información de la tarjeta de acceso.