

Volver

Lentitud de la señal

[Alterar](#)

Genial, ahora tenemos la certeza de que el LED está en blanco y esto significa que la conexión del cliente es correcta y se ajusta a lo esperado.

Vamos a realizar dos comprobaciones más, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

7


Verificar el número de dispositivos conectados

Vamos a comprobar el número de dispositivos conectados a la red del cliente. Si detectas una gran cantidad de dispositivos, informa de que esto puede afectar directamente a la velocidad de la red.



Sugerencia de script

“Según los análisis realizados, una posible causa de la lentitud percibida es el elevado número de dispositivos conectados a la red. Cuanto mayor sea el número de dispositivos que utilicen la conexión, mayor será el reparto del ancho de banda disponible, lo que puede provocar una disminución del rendimiento para los usuarios. Recomendamos comprobar el número de dispositivos conectados y el consumo de tráfico de la red durante los periodos en los que se observa la lentitud.”



8

Realizar la prueba de velocidad (speedtest)


Una última prueba que podemos realizar es analizar la velocidad de la red del cliente.



Consideraremos que el resultado es satisfactorio cuando la velocidad medida alcance al menos el 20% de la velocidad contratada. En caso de que el valor obtenido se sitúe por debajo de ese límite, será necesario realizar una investigación más detallada para identificar las posibles causas del deterioro del rendimiento.



Velocidad inferior al 20%



Directv Link > Problemas de conexión a internet > Lentitud de la señal

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría **DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.