



Volver

Sin señal en todos o en algunos dispositivos

[Alterar](#)

Dado que hemos detectado un nivel de señal inferior al esperado, vamos a realizar un reinicio remoto del enrutador del cliente.

4


Reiniciar el enrutador

Pídele al cliente que desconecte el router de la toma de corriente, espere unos segundos y, luego, lo vuelva a conectar. Espera unos 2 minutos hasta que el dispositivo restablezca la conexión. Ahora, pregúntale al cliente de qué color es el LED del dispositivo y selecciona una de las siguientes opciones.



Importante

Recupere as credenciais antes de reiniciá-las: certifique-se de que a senha do Wi-Fi esteja disponível antes de reiniciar o roteador para evitar complicações desnecessárias.



Apagado



Azul



Blanco



Rojo

Guía de Procedimientos Técnicos > Directv Link > Problemas de conexión a internet > Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#).

Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.