



Volver

Sin señal en todos o en algunos dispositivos

[Alterar](#)

Será necesario revisar la instalación in situ para intentar restablecer el servicio.

Según las pruebas realizadas de forma remota, el router no responde a los comandos de gestión y diagnóstico.

Una posible causa de este comportamiento es la falta de alimentación eléctrica en el equipo o alguna irregularidad en la conexión física.



LED apagado

Si los LED del router están apagados, recomendamos al cliente que compruebe la fuente de alimentación, las tomas de corriente y las conexiones eléctricas.

Recomendamos que compruebes la instalación local, especialmente la alimentación eléctrica y el cableado utilizado, para que podamos continuar con el diagnóstico y el restablecimiento del servicio.

Indique al cliente que revise la instalación y vuelve a establecer el contacto, o, si prefieres que te visite un técnico, haz clic a continuación y te indicaremos cómo concertar una cita.

[Programar una W.O.](#)



DIRECTV Link _ Problemas de conexión a internet _ Sin señal en todos o en algunos dispositivos

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.