



# Lentitud de la señal

[Alterar](#)

Será importante asegurarnos de que todos los parámetros de los routers y la antena se ajusten a la norma. Comprueba los puntos siguientes, y selecciona la opción más adecuada.



## Nivel de PoE

Vamos a comprobar si el cable que une la antena y el router recibe alimentación.

[¿Duda? Clic aquí](#)

Si el PoE no cumple con los parámetros establecidos, indica al cliente que conecte el router a otra toma de corriente para que podamos realizar una prueba. Una vez que el cliente haya completado el procedimiento, comprueba de nuevo el nivel de PoE.

[PoE fuera de la norma](#)



## Inclinación de la antena

Si el nivel de PoE es correcto, tendremos que comprobar la posición de la antena para descartar cualquier problema durante la instalación. Vamos a comprobar si el cable que une la antena y el router recibe alimentación.

[¿Duda? Clic aquí](#)

Si la antena no cumple con las normas de instalación, el cliente debe asegurarse de que esté correctamente instalada y volver a ponerse en contacto con nosotros una vez realizadas las comprobaciones.

[Antena fuera de la norma](#)



## Nivel de señal

Una vez que nos hayamos asegurado de que el nivel de PoE y el de la antena se encuentran dentro de las normas, analizaremos el nivel de señal del cliente. ¡Atención! Si detectas que la señal no es satisfactoria, será necesario realizar un reinicio remoto del router del cliente.

[¿Duda? Clic aquí](#)

Tras este procedimiento, selecciona a continuación el nivel de señal detectado para que podamos continuar con el soporte técnico.

[Señal satisfactoria](#)

[Señal insatisfactoria](#)



Flujograma



Volver



DIRECTV Link \_ Problemas de conexión a internet \_ Intermitencia de la señal

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.