



Lentitud de la señal

Alterar



Volver

Estado del nivel de PoE en Trinity	>80%
Estado de la inclinación de la antena en Trinity	<20%
Nivel de señal en Trinity	Satisfactório

Genial, ahora tenemos la certeza de que la señal del cliente es satisfactoria y/o de que el LED está en blanco. Esto significa que la conexión del cliente es correcta y se ajusta a lo esperado.

Vamos a realizar dos comprobaciones más, sigue las instrucciones que se indican a continuación.



Número de dispositivos conectados

Vamos a comprobar el número de dispositivos conectados a la red del cliente.

¿Duda? Clic aquí



Sugerencia de script

En caso de que el cliente tenga un gran número de dispositivos conectados

"Según los análisis realizados, una posible causa de la lentitud percibida es el elevado número de dispositivos conectados simultáneamente a la red. Cuanto mayor sea el número de dispositivos que utilicen la conexión, mayor será el reparto del ancho de banda disponible, lo que puede provocar una disminución del rendimiento para los usuarios. Recomendamos comprobar el número de dispositivos conectados y el consumo de tráfico de la red durante los periodos en los que se observa la lentitud."



Prueba de velocidad (speedtest)

Una última prueba que podemos realizar es analizar la velocidad de la red del cliente.

¿Duda? Clic aquí

Durante esta prueba, analizaremos la velocidad de descarga (download) oy compararemos el resultado con la velocidad contratada para el servicio.

Consideraremos que el resultado es satisfactorio cuando la velocidad medida alcance al menos el 20% de la velocidad contratada, ya que hay diversos factores que pueden influir en el rendimiento observado en el momento de la medición. En caso de que el valor obtenido se sitúe por debajo de ese límite, será necesario realizar una investigación más detallada para identificar las posibles causas del deterioro del rendimiento.

Selecciona una de las siguientes opciones:

Velocidad inferior al 20%



DIRECTV Link _ Problemas de conexión a internet _ Intermitencia de la señal

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.