



Guía de Procedimientos Técnicos

DIRECTV

Alterar

Mensaje de error

Alterar

Seleccione el problema técnico

- Buscando contenido autorizado
- DVR no está activo
- Canal no disponible: Código 721
- No se puede mostrar contenido 4K
- Decodificador no activado
- (764) Inserte la tarjeta correctamente
- Decodificador sin servicio
- (771) Sin señal del satélite