



Volver

Lentitud de la señal

[✎ Alterar](#)


Sí el LED se ilumina en azul después de un reinicio forzado, significa que la configuración del enrutador se ha borrado y es necesario volver a configurarlo.

5

Enrutador con LED azul

Sí el LED se ilumina en azul después de un reinicio forzado, significa que la configuración del enrutador se ha borrado y es necesario volver a configurarlo.

Los clientes pueden configurar el enrutador con la aplicación móvil. Una vez que el cliente complete la configuración en el portal de activación, el LED debería cambiar a blanco fijo.



¡Atención!

Recuerde siempre al cliente que utilice el mismo nombre y contraseña de red wifi que antes. Por motivos de seguridad, recuerde a los clientes que no deben compartir sus credenciales de inicio de sesión con usted.

6

Enrutador con LED blanco

El enrutador funciona con normalidad. Si el cliente sigue informando de problemas, haz clic a continuación para continuar con el soporte técnico.

[☰x Continuar con las pruebas](#)

