Volver


Sin señal en todos o en algunos dispositivos


Alterar

Según las pruebas realizadas, el router no responde a los comandos de gestión y diagnóstico. Una posible causa de este comportamiento es la falta de alimentación eléctrica en el equipo o alguna irregularidad en la conexión física.

La antena no está recibiendo alimentación

En este caso, indique al cliente que verifique todas las especificaciones y se asegure de que estén correctamente incluidas. Compruebe que el cable esté conectado adecuadamente en la parte posterior del router y que no presente daños visibles, dobleces ni señales de desgaste. Recomendamos también que el cliente revise la fuente de alimentación, las tomas de corriente y las conexiones eléctricas.





¡Atención!
IInforma al cliente de que NO debe intentar reparar el cable (esto afecta al rendimiento de la conexión). Si prefiere que le enviemos a un técnico, haz clic a continuación y te explicaremos cómo concertar una cita.

Programar una W.O.

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.