

# **Microinstruction Format**

3	3	3	2	2	7
F1	F2	F3	CD	BR	AD

F1, F2, F3: Microoperation fields

CD: Condition for branching

BR: Branch field AD: Address field

F1	Microoperation	Symbol
000	None	NOP
001	AC ←AC + DR, E←Cout	ADD
010	AC ← 0	CLRAC
011	AC ←AC +1	INCAC
100	AC ← DR	DRTAC
101	AR ← DR(0-10)	DRTAR
110	AR ← PC	PCTAR
111	M[AR] ← DR	WRITE
1		

F2	Microoperation	Symbol
000	None	NOP
001	AC ←AC - DR	SUB
010	AC ←AC ∨DR	OR
011	AC ←AC ∧DR	AND
100	$DR \leftarrow M[AR]$	READ
101	DR ←AC	ACTDR
110	DR ← DR + 1	INCDR
111	DR(0-10) ← PC	PCTDR

F3	Microoperation	Symbol
000	None	NOP
001	$AC \leftarrow AC \oplus DR$	XOR
010	AC ←AC'	COM
011	AC ← cil AC	CIL
100	AC ← cir AC	CIR
101	PC ← PC + 1	INCPC
110	PC ← AR	ARTPC
111	Reserved	

BR	Symbol	Function
00	JMP	CAR ←AD if condition = 1
		CAR ← CAR + 1 if condition = 0
01	CALL	CAR ← AD, SBR ← CAR + 1 if condition = 1
		CAR ← CAR + 1 if condition = 0
10	RET	CAR ← SBR (Return from subroutine)
11	MAP	CAR(2-5) ← DR(11-14), CAR(0,1,6) ← 0

CD	Condition	Symbol	Comments
00	Always = 1	U	Unconditional branch
01	DR(15)	- 1	Indirect address bit
10	E = 1	E	Carry bit
11	AC = 0	Z	Zero value in AC

# İTÜ

## Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi BLG222 – Bilgisayar Organizasyonu



Kısa Sınav 2 28.04.2011 Süre: 60 dk.

Ad Cavadi	Numaras	imaa
Au Soyau.	_ INUIIIdid.	IIIIZd.
•		

#### SORU 1:

Şekilde gösterilen mimaride ADD komutu (Opkod =  $1100_B$ ) bellekten okunacak 32 bitlik bir sayı ile (16 bitlik) AC'yi toplayacak ve sonucu tekrar bellekteki 32 bitlik alana yazacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

Bellek 16 bitlik kelimelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bellekteki düşük adreste 32-bitlik sayının düşük manalı 16 biti, onu izleyen yüksek adreste ise 32 bitlik sayının yüksek manalı 16 biti bulunduğu varsayılacaktır. İşlem sonucu oluşabilecek elde biti E flip-flopunda saklanacaktır.

Bahsedilen yeni ADD komutunu gerçeklemek için gerekli mikroprogramı verilen tablolardaki sembolik mikrokomutları kullanarak yazınız. Derste kullanılan mapping yönteminin kullanıldığını varsayın.

Örnek: Doğrudan adresleme ile ADD 120 işletimi yürütülmeden hemen önce AC=0x8000, M[120]=0x9000 ve M[121]=0xFFFF değerleri bulunduğunu varsayalım. Yeni ADD komutu yürütüldükten sonra (0xFFFF9000 + 0x00008000=0x100001000) M[121] ←0x0000, M[120] ←0x1000 ve E ←1 değerini alacaktır.

		M[121]	M[120]
		0xFFFF	0x9000
			AC
+			0x8000
<u> </u>			
	E	M[121]	M[120]
	1	0x0000	0x1000

#### SORU 2:

Soru 1 'de yazdığınız mikroprogramı verilen tabloları kullanarak ikili düzene çeviriniz. Her komut için bellek adresini ve mikrokomutun ikili düzendeki karşılığını veriniz.

### Örnek:

Adress	Komut
xxxxx	xxxxxx
xxxxx	xxxxxxx

### **SORU 1 - CEVAP:**

ORG 0 NOP I CALL **INDIRECT** READ U JMP NEXT ADD U JMP **NEXT** DRTAC U JMP LBL1

# Mimariye göre AC belleğe bağlı değil # Dolaysıyla AC'nin içeriğini önce DR'ye gönderip

- # DR üzerinden belleğe yazmamız gerekiyor.
- # Derste gösterilen mapping gereği her komut için
- # 4 kelimelik yer bulunmaktadır. Dolayısı ile belleğin
- # 40h adresinden sonra bir yere atlamamız gerekmektedir
- # 40h (64) adresinde ve sonrasında FETCH ve INDIRECT alt
- # mikroprogramları bulunduğu için 60h'ye atlanabilir.

	ORG 60h			
LBL1:	WRITE, INCAR	1	JMP	NEXT
	CLRAC, READ	E	JMP	LBL2
	NOP	U	JMP	LBL3
LBL2:	INCAC	U	JMP	NEXT
LBL3:	ADD	U	JMP	NEXT
	DRTAC	U	JMP	NEXT
	WRITE	U	IMP	FETCH

### **SORU 2 - CEVAP:**

Etiket	Adres
INDIRECT	1000100 (dersteki değer)
LBL1	1100000

Adres	Veri
0000000	0x002C4
0000001	0x10002
0000010	0x20003
0000011	0x80060
1100000	0xE3A61
1100001	0x50463
1100010	0x00064
1100011	0x60064
1100100	0x20065

1100101	0x80066
1100110	0xE0040