İsim:	
Numara:	

19 Nisan 2007

BLG 222 – Bilgisayar Organizasyonu 2007 Bahar Dönemi Vizesi

<u>Soru:</u> Şekil 2'de verilen işlemci mimarisine yığın yapısı eklenecektir. Bu amaçla bir yığın göstergecinin (yazaç/saklayıcı) mimariye eklenmesi ve gerekli komut ve mikrokomutların tanımlanması gerekmektedir.

a) (30 puan) Yığın göstergecini artıran, azaltan ve belli bir değer yükleyen aşağıda belirtilen mikrokomutlar gerekmektedir

Mikrokomut	Açıklama
INCSP	$SP \leftarrow SP + 1$
DECSP	SP ← SP - 1
DRTSP	SP ← DR

Tablo 1: Yeni mikrokomutlar ve açıklamaları


Tablo 2'de verilen mikrokomutları azaltmadan ve Şekil 1 (b)'de gösterilen mikrokomut formatının toplam kelime boyunu değiştirmeden, Tablo 1'de verilen yeni mikrokomutları ekleyecek şekilde bit alanlarını yeniden düzenleyiniz (Eşzamanlı kullanılmakta olan komutların ayrı alanlarda olmasına dikkat ediniz).

- b) (25 puan) Yığına veri atan PSH, veri çeken POP ve yığın göstergecinin değerini hafızanın efektif adresinden yükleyen LDSP komutlarının Tablo 3'deki gibi sembolik mikroprogramlarını yazınız.
- c) (25 puan) Yığın göstergeci, Şekil 2'de gösterilen mimari şemasına uygun şekilde eklenecektir. Bu amaçla gerekli bağlantıları yaparak mimariyi yeniden çiziniz.
- d) (20 puan) 4 bitlik paralel yüklemeli, senkron artırma ve azaltmalı yığın göstergecinin devre şemasını çiziniz. Çizmiş olduğunuz bu göstergeçteki denetim işaretlerinin önceki şıklarla uyumlu olmasına dikkat ediniz.

	I	Opkod (4 bit)	Adres		
	(1bit)	(4 bit)	(11 bit)		
			(a)		
F1	F2	F3	CD	BR	AD
F1 (3 bit)	(3 bit)	(3 bit)	(2 bit)	(2 bit)	(7 bit)

(b)

Şekil 1: a) Komut formatı b)Mikrokomut yapısı ve alanları



	F1	Microoperation	Symbol		
	000	None	NOP		
	001	$AC \leftarrow AC + DR$	ADD		
	010	AC ←0	CLRAC		
	011	$AC \leftarrow AC + 1$	INCAC		
	100	$AC \leftarrow DR$	DRTAC		
	101	$AR \leftarrow DR(0-10)$	DRTAR		
	110	$AR \leftarrow PC$	PCTAR		
	111	$M[AR] \leftarrow DR$	WRITE		
	F2	Microoperation	Symbol		
	000	None	NOP		
	001	$AC \leftarrow AC - DR$	SUB		
	010	$AC \leftarrow AC \lor DR$	OR		
	011	$AC \leftarrow AC \land DR$	AND		
	100	$DR \leftarrow M[AR]$	READ		
	101	$DR \leftarrow AC$	ACTOR		
	110	$DR \leftarrow DR + 1$	INCDR		
	111	$DR(0-10) \leftarrow PC$	PCTDR		
	71 of all 1				
 	F3	Microoperation	Symbol		
	000	None	NOP		
	001	$AC \leftarrow AC \oplus DR$	XOR		
	010	$AC \leftarrow \overline{AC}$	COM		
	011	$AC \leftarrow \text{shl } AC$	SHL		
	100	$AC \leftarrow \operatorname{shr} AC$	SHR		
	101	$PC \leftarrow PC + 1$	INCPC		
	110	$PC \leftarrow AR$	ARTPC		
	111	Reserved			
		*15			
CD (Condition	Symbol	Comments		
00 A	lways = 1	U U	nconditional branch		
01 L	PR(15)	I In	direct address bit		
10 A	C(15)		gn bit of AC		
11. A	C = 0		ero value in AC		
	1 1977	1 13 4 G 2 3 3 46 1 3 3			
Symbol	1 11	Func	tion		
JMP	CAR	←AD if condition	= 1		
	CAR	$\leftarrow CAR + 1$ if con	dition = 0		
CALL	CAR	$\leftarrow AD$, $SBR \leftarrow CA$	R+1 if condition = 1		
	CAR	← CAR + 1 if con	dition = 0		
RET		$4R \leftarrow SBR$ (Return from subroutine)			
MAP	(and a substitution				

Şekil 2: İşlemci mimarisi

Tablo 2: Mikrokomut içindeki alanların kodları

Label	Microoperations	CD	BR	AD
	ORG 0			
ADD:	NOP	I	CALL	INDRCT
	READ	U	JMP	NEXT
	ADD	U	JMP	FETCH
	ORG 4			
BRANCH:	NOP	S	JMP	OVER
	NOP	Ü	JMP	FETCH
OVER:	NOP	I	CALL	INDRCT
	ARTPC	U	JMP	FETCH
	ORG 8			
STORE:	NOP	I	CALL	INDRCT
	ACTDR	Ū	JMP	NEXT
	WRITE	U	JMP	FETCH
	ORG 12			
EXCHANGE:	NOP	I	CALL	INDRCT
	READ	Ü	JMP	NEXT
	ACTOR, DRTAC	U	JMP	NEXT
	WRITE	U	JMP	FETCH
V - 1				_
	ORG 64			
FETCH:	PCTAR	U	JMP	NEXT
	READ, INCPC	U	JMP	NEXT
	DRTAR	U	MAP	
INDRCT:	READ	U	JMP	NEXT
	DRTAR	U	RET	

BR

01 10 11

Tablo 3: Sembolik mikroprogramlar