Bilgisayar Organizasyonu Vize Çözümleri

1. Verilen mimari için getir ve çöz işlemleri için gerekli adımlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Getir işlemi

T0: IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC+1

Çöz işlemi

T1: AR \leftarrow IR(11-0), I1 \leftarrow IR(15), I0 \leftarrow IR(14), D3,D2,D1,D0 \leftarrow Decode IR(13-12)

2. Verilen komutların yürütülmesi için gerekli işlem adımları aşağıda verilmiştir. Tüm komutlar için ortak olan getir ve çöz adımları atlanmıştır.

ADD komutu için:

T2I1'I0'D0: X (hiçbir şey yapma)

T2I1I0'D0: AR←M[AR]

T2I1D0: TR←AC (AC saklayıcısının içeriğini korumak için TR saklayıcısına aktarıyoruz)

T310'D0: X

T3I1I0'D0: DR←AR T3I1I0D0: DR←M[AR]

T4I0'D0: X

T4I1D0: AC←AC+DR

T510'D0: X

T5I1D0: AR←AC

T6I1D0: $AC \leftarrow DR$, $DR \leftarrow TR$ T7D0: $AC \leftarrow AC + DR$, $SC \leftarrow 0$

XCH komutu için:

T2I1'I0'D1: X (hiçbir şey yapma)

T2I1I0'D1: AR←M[AR]

T2I1D1: TR←AC (AC saklayıcısının içeriğini korumak için TR saklayıcısına aktarıyoruz)

T3I0'D1: X

T3I1I0'D1: DR←AR T3I1I0D1: DR←M[AR]

T4I0'D1: X

T4I1D1: AC←AC+DR

T5I0'D1: X

T5I1D1: AR←AC T6D1: DR←M[AR]

T7D1: M[AR] \leftarrow TR, AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0

ISZ komutu için:

T2I1'I0'D3: X (hiçbir şey yapma)

T2I1I0'D3: AR←M[AR]
T2I1I0'D3: DR←AR
T2I1I0D3: DR←M[AR]

T3I0'D3: X

T3I1D3: AC←AC+DR

T4I0'D3: X

T4I1D3: AR←AC T5D3: DR←M[AR] T6D3: DR←DR+1

T7D3: M[AR] \leftarrow DR, eğer (DR=0) ise PC \leftarrow PC+1, SC \leftarrow 0

BUN komutu için:

T2I1'I0'D4: PC←AR

T2I1I0'D4: PC←M[AR]

T2I1I0'D4: DR←AR

T2I1I0D4: DR←M[AR]

T3I0'D4: X

T3I1D4: AC←AC+DR

T4I0'D4: X

T4I1D4: PC←AC, SC←0

3. Saklayıcıların kontrol girişleri aşağıdaki gibi olacaktır.

LD(PC)= T2I1'I0'D4+ T2I1I0'D4+ T4I1D4

INC(PC)=T0

LD(IR)=T0

LD(AR)=T1+ T2I1I0'D0+ T5I1D0+ T2I1I0'D1+ T5I1D1+ T2I1I0'D3+ T4I1D3

LD(TR)= T2I1D0+ T2I1D1


LD(DR) = T3|110'D0 + T3|110D0 + T2|110'D3 + T2|110D3 + T5D3 + T2|110'D4 + T2|110D4 + T6|1D0 + T3|110' + T3|110D1 + T6D1 + T6|1D0 + T3|110'D4 + T6|1D0 + T6

INC(DR) = T6D3

LD(AC)= T4I1D1+ T6D1+ T3I1D3+ T3I1D4+ T6I1D0+T7D1+T7D0

Yaz= T7D1+ T7D3

Oku=T0+T2|1|0'D0+ T3|1|0D0+ T2|1|0'D1+ T3|1|0D1+ T6D1+ T2|1|0'D3+ T2|1|0D3+ T5D3+ T2|1|0'D4+ T2|1|0D4



2nci soruda ifadeleri verilen oku ve yaz sinyalleri