Behcet DAĞHAN

## MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ

# STATİK

Behcet DAĞHAN

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ

## **STATİK**

# **İÇİNDEKİLER**

#### 1. GİRİŞ

- Skalerler ve Vektörler
- Newton Kanunları

#### 2. KUVVET SİSTEMLERİ

- İki Boyutlu Kuvvet Sistemleri
- Üç Boyutlu Kuvvet Sistemleri

#### 3. DENGE

- Düzlemde Denge
- Üç Boyutta Denge

#### 4. YAPILAR

- Düzlem Kafes Sistemler
- Çerçeveler ve Makinalar

#### 5. SÜRTÜNME

6. KÜTLE MERKEZLERİ ve GEOMETRİK MERKEZLER



STATİK **DENGE** 



Yani kuvvetlerin toplamı ve kuvvet çiftlerinin momentlerinin toplamı sıfırdır.

İç kuvvetler etki-tepki prensibine göre birbirine eşit şiddette, zıt yönde ve aynı tesir çizgisinde olduklarından dolayı birbirini sıfırlar.

Dolayısı ile denge problemlerinde sadece dış kuvvetler göz önüne alınır.

Bilinmeyen kuvvetleri bulmaya çalışırken bu denklemler kullanılır. Bu denklemler denge için gerekli ve yeterli şartlardır.

$$\overrightarrow{R} = \Sigma \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{M} = \Sigma \overrightarrow{M} = \overrightarrow{0}$$



### Serbest Cisim Diyagramı

Yukarıdaki denklemleri uygulamadan önce hangi cismin veya sistemin dengesinin inceleneceği net bir şekilde belirlenmelidir.

Yapılacak ilk iş dengesi incelenecek cismi, hayali olarak diğer cisimlerden ayırıp çizmektir. Bu işleme serbest cisim diyagramı çizmek denir.

Mekanik problemlerinin çözümünde serbest cisim diyagramı çizmek en önemli adımdır.

Serbest cisim diyagramı çizerken, incelenecek cisme etki eden bütün dış kuvvetler diyagram üzerinde gösterilir. Kuvvetlerin tesir çizgilerinin geçtiği noktalar arasındaki uzaklıklar biliniyorsa onlar da gösterilir.

Dış kuvvetleri gösterirken bilinmeyen kuvvetlerin yönü, eğer tahmin edilemiyorsa, keyfi olarak seçilebilir. Yapılan hesaplamanın sonucunda seçilen yönün doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

Düzlemde denge problemlerini çözmek amacı ile serbest cisim diyagramı çizerken faydalanmak üzere aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Temas cinsi ve kuvvet kaynağı	İncelenecek cisme etkisi
1. Kablo, kayış, zincir veya ip gibi esnek elemanl	Bir ip, incelediğimiz cisme yalnızca çekme kuvveti uygulayabilir. Çekme kuvveti <i>T</i> nin tesir çizgisi ip ile çakışıktır.
2. Sürtünmesiz yüzeyler	Diğer cisim incelediğimiz cisme bir N kuvveti uygulayabilir. Bu kuvvet daima itme kuvvetidir ve temas noktasında yüzeye diktir
3. Sürtünmeli yüzeyler	Diğer cisim incelediğimiz cisme bir $R$ kuvveti uygulayabilir. Bu kuvvet daima itme kuvvetidir. $R^2 = F^2 + N^2$ $F:$ Teğetsel bileşen, sürtünme kuvveti $N:$ Normal bileşen

Behoet DAĞHAN

Sürtünme kuvveti daima kaymayı önleyici yöndedir.

4. Tekerlekli mesnet

Statik





Temas cinsi ve kuvvet kaynağı










Diğer cisim incelediğimiz cisme bir N kuvveti uygulayabilir. Bu kuvvet daima itme kuvvetidir ve tekerlekli mesnedin dayandığı yüzeye diktir. Dayanma yüzeyi

İncelenecek cisme etkisi

5. Kayıcı mesnet





Bu kuvvet kayma doğrultusuna diktir.

6. Sabit mesnet





Bu kuvvet herhangi bir yönde olabilir.

$$R^2 = R_x^2 + R_v^2$$

7. Ankastre mesnet





Diğer cisim incelediğimiz cisme bir R kuvveti ve bir M kuvvet çifti uygulayabilir.

Diğer cisim incelediğimiz cisme bir N kuvveti uygulayabilir.

Diğer cisim incelediğimiz cisme bir *R* kuvveti uygulayabilir.

Bu R kuvveti ve M kuvvet çifti herhangi bir yönde olabilir.


N: Normal kuvvet  $R^2 = N^2 + V^2$ V: Kesme kuvveti

M: Eğilme momenti


Ankastre = Gömülü

#### Örnek serbest cisim diyagramları

İncelenecek sistem diğer sistemlerden hayalı olarak ayrılır.



Kafes sistemin tamamının serbest cisim diyagramı




Sadece dış kuvvetler gösterilir.


Yükleme düşey olduğu için mesnet tepkisinin yatay bileseninin doğmasına gerek kalmamıstır.

Etki yoksa tepki de olmaz.

Tekerlekli mesnedin uvguladığı kuvvet daima dayanma yüzeyine diktir.


Kafes sistemin bir kısmının serbest cisim diyagramı






Bilinmeyen bir kuvvetin yönü keyfi olarak seçilir. Doğru yön hesaplamanın sonucunda bulunacaktır.


Not: Kafes sistemlerin kendi ağırlıkları taşıdıkları yüklere nazaran ihmal edilebilir.




Kirişin serbest cisim diyagramı




Çerçevenin tamamının serbest cisim diyagramı






Serbest cisim diyagramı çizerken bilinmeyen kuvvetlerin yönleri ile ilgili bazı detaylar

Elimize örnek olarak bir kafes sistem alalım.





Burada kuvvetleri gösterirken kullanılan *A*, *F*, *BC*, *BE*, *GE* vb. semboller kuvvetlerin sadece şiddetini göstermektedir. Dolayısı ile daima pozitif olan değerlerdir.

Kuvvetlerin sadece şiddetlerini gösteren semboller kullanılırsa, hesaplamanın sonucunda elde edilen negatif bir değer kuvvetin seçilen yönde değil zıt yönde olduğunu gösterir.

İleride detaylı olarak anlatılacak olan kafes sistemleri oluşturan parçalar yalnızca iki kuvvet taşıyan elemanlardır.

Bu parçaların taşıdığı kuvvetlerin tesir çizgileri parça ile çakışıktır. Ama hangi yönde oldukları her zaman kesin olarak kestirilemeyebilir.

Yönü kestirilemeyen kuvvetlerin yönü keyfi olarak seçilir.

Yapılan hesaplamanın sonucunda negatif olarak bulunurlarsa o zaman o negatif işaret kuvvetin seçilen yönde değil ters yönde olduğunu gösterir.

Not: Kafes sistemlerin kendi ağırlıkları taşıdıkları yüklere nazaran ihmal edilebilir.


Serbest cisim diyagramı çizerken bilinmeyen kuvvetlerin yönleri ile ilgili bazı detaylar

 $F_x$  sembolü, F kuvvetinin x-bileşeninin hem yönünü hem de şiddetini gösterir. Yön gösteren işaret  $F_x$  in içindedir.

$$\Sigma F_x = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}$$

$$\uparrow \qquad \uparrow \qquad \uparrow$$


Bu işaretler daima + dır - olmaz.



Bir ip, incelediğimiz cisme ancak çekme kuvveti uygulayabilir. Çekme kuvveti *T* nin tesir çizgisi ip ile çakışıktır. *T* nin yönü kesinlikle böyledir. Eğer hesaplamanın sonucunda negatif bir değer bulunursa bu durum *T* nin yönünün yanlış seçildiğini göstermez.

Hesaplamanın yanlış olduğunu gösterir.

Bu kuvvetin yönü kesinlikle bu şekildedir. Yani seçilen referans eksen takımına göre  $B_x = -B$  dir. Bilinmeyen bir kuvvetin yönü hakkında kesin bir fikrimiz varsa o kuvveti başka bir yönde göstermemeliyiz.



Ağırlık kuvveti daima düşeydir ve aşağı yöndedir.

$$A_{x} + B_{x} + T_{x} + W_{x} = 0$$

$$T_{x} = 0$$

$$W_{x} = 0$$

$$A_{x} + B_{x} = 0$$

 $\Sigma F_{\rm r} = 0$ 

 $A_x = A \longrightarrow B_x = -A$ 

Buradaki *A*, *B*, *T* ve *W* sembolleri kuvvetlerin sadece şiddetlerini gösteren sembollerdir.

Daima pozitiftirler.

Bu işaret B kuvvetinin yönünün yanlış seçildiğini göstermez. Keyfi olarak seçilen x-eksenine izdüşümünün negatif yönde olduğunu gösterir. Şekilden de  $B_x$  in negatif olması gerektiği anlaşılmaktadır.

diğer cisim incelediğimiz cisme ancak

Bu kuvvetin vönü kesinlikle bu sekildedir.

Seçilen referans eksen takımına göre  $A_r = A$  dır.

Yüzevler arasındaki sürtünme ihmal edildiği zaman

dayanma yüzeyine dik olan bir itme kuvveti uvgulayabilir.

Eksenler, cismin şekline göre değil de kuvvetlere paralel seçilirse işlemler kolaylaşır.

#### Düzlemde denge denklemleri

$$\overrightarrow{R} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F_i} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \dots + \overrightarrow{F_n} = \Sigma \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{M} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M}_{i} = \overrightarrow{M}_{1} + \overrightarrow{M}_{2} + \dots + \overrightarrow{M}_{n} = \Sigma \overrightarrow{M} = \overrightarrow{0}$$

$$\Sigma \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$$

$$\Sigma \overrightarrow{M} = \overline{0}$$

İncelenen cisme etki eden iki boyutlu kuvvet sisteminin içinde bulunduğu düzlem x-y düzlemi ile çakıştırılırsa kuvvetlerin z-bileşeni olmaz.

$$\overrightarrow{R} = (F_{1x} \overrightarrow{i} + F_{1y} \overrightarrow{j}) + (F_{2x} \overrightarrow{i} + F_{2y} \overrightarrow{j}) + \dots + (F_{nx} \overrightarrow{i} + F_{ny} \overrightarrow{j}) = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{R} = (F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}) \overrightarrow{i} + (F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}) \overrightarrow{j} = \overrightarrow{0}$$

$$= \Sigma F_x \qquad = \Sigma F_y$$

$$\Sigma F_y = 0 \qquad \Sigma F_y = 0$$

$$\Sigma F_x = 0$$
$$\Sigma F_y = 0$$
$$\Sigma M_A = 0$$


Kuvvet çiftlerinin momentlerinin de sadece z-bileşeni olur, x ve y-bileşenleri olmaz.


$$\overrightarrow{M} = (\underline{M_{1z} + M_{2z} + \dots + M_{nz}}) \overrightarrow{k} = \overrightarrow{0}$$


$$= \Sigma M_z$$

$$\Sigma M_z = 0$$

Kuvvetlerin içinde bulunduğu düzlemdeki herhangi bir noktaya göre moment alındığı zaman o noktadan geçen ve z-eksenine paralel olan bir eksene göre moment alınmış olur.  $\Sigma M_A = \Sigma M_{Az} = \Sigma M_{z'}$  z-ekseni keyfi olarak seçilen bir eksen olduğuna göre z-eksenine paralel herhangi bir eksene göre  $\Sigma M = 0$  olması da denge şartını sağlar.







Keyfi olarak seçilen bir noktaya göre alınan momentlerin toplamının sıfır olması, kuvvet çiftlerinin toplamının sıfır olduğu anlamına gelir.

Bir cisme etki eden kuvvetler x ve y-bileşenlerine ayrıldığı zaman birbirine paralel kuvvetler elde edilir.


Eğer incelediğimiz cisim dengede ise x-doğrultusundaki kuvvetlerin toplamları sıfırdır.

Ama toplamları sıfır olsa bile bileşkeleri bir kuvvet çifti olabilir. Aynı şey y-doğrultusu için de geçerlidir.

Cisim dengede olduğu için bu kuvvet çiftlerinin ve diğer kuvvet çiftlerinin toplamı da sıfırdır.

y x

Bir kuvvet çiftinin bütün noktalara göre momenti aynı olduğu için  $\Sigma M = 0$  denkleminin hangi noktaya göre yazıldığı önemli değildir.



$\Sigma F_x = 0$	$\Sigma F_y = 0$	$\Sigma M_A = 0$
$\Sigma F_{x'} = 0$	$\Sigma F_{y'} = 0$	$\Sigma M_B = 0$
$\Sigma F_{x''} = 0$	$\Sigma F_{y''} = 0$	$\Sigma M_C = 0$

Bu denklemlerin sadece 3 tanesi lineer bağımsızdır.

Düzlemde denge problemlerini çözerken yazılabilecek sonsuz tane denge denklemi vardır. Bu denklemlerin sadece 3 tanesi lineer bağımsızdır. Dolayısı ile bir cismin dengesini inceleyerek en fazla 3 bilinmeyen bulunabilir. Eğer denge kategorisi özel kategori ise bu sayı daha da azalır. 3 ten fazla denklem yazılacak olursa, fazla olan denklemler sağlama yapmak için kullanılabilir. Bilinmeyen sayısı 3 ten fazla ise, sadece bir cismin dengesini inceleyerek bilinmeyenlerin tamamını bulmak mümkün değildir. Böyle sistemlere hiperstatik sistem denir. Bilinmeyenlerin tamamını bulmak için yeterli sayıda cismin dengesi incelenerek çözüme gidilebilir.

$$\Sigma F_x = 0$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$\Sigma M_A = 0$$

Bu üç denklem tipinde denklem yazılmak istenirse

 $\Sigma F = 0$  denklemlerini yazdığımız doğrultular birbirine paralel olmamalıdır.

$$\Sigma F_x = 0$$

Bu üç denklem tipinde denklem yazılmak istenirse 
$$\Sigma M_A = 0$$
 keyfi olarak seçilen  $A$  ve  $B$  noktalarından geçen do

$$\Sigma M_R = 0$$

keyfi olarak seçilen A ve B noktalarından geçen doğru, keyfi olarak seçilen x-doğrultusuna dik olmamalıdır.


$$\Sigma M_A = 0$$

$$\Sigma M_B = 0$$


$$\Sigma M_C = 0$$

Bu üç denklem tipinde denklem yazılmak istenirse  $\Sigma F = 0$  denklemlerini yazdığımız doğrultular birbirine paralel olmamalıdır.


Bileşkenin,
herhangi bir doğrultuya dik izdüşümü sıfır ise
bu durum bileşkenin sıfır olduğunu göstermez.
Bileşke o doğrultuya dik olabilir.
İzdüşümü sıfır olduğu halde kendisi sıfır olmayabilir



Bileşkenin, herhangi bir doğrultuya paralel olmayan başka bir doğrultuya da dik izdüşümü sıfır ise o zaman bu durum bileşkenin sıfır olduğunu gösterir.



Herhangi bir doğrultuyu x-ekseni ile, başka bir doğrultuyu da y-ekseni ile çakıştırabiliriz.



$$\Sigma F_{x} = 0$$


$$\Sigma F_{y} = 0$$

$$V$$

$$R = 0$$

 $\sum M_A = 0$  $\sum M_B = 0$ 

Bu üç denklem tipinde denklem yazılmak istenirse keyfi olarak seçilen A ve B noktalarından geçen doğru, keyfi olarak seçilen x-doğrultusuna dik olmamalıdır.




$$\Sigma F_x = 0$$

$$\Sigma M_A = 0$$

$$R \neq 0$$

$$X$$

$$A \quad \text{Herhangi bir nokta}$$




$$\sum M_A = 0$$
$$\sum M_B = 0$$


$$\Sigma M_C = 0$$

Bu üç denklem tipinde denklem yazılmak istenirse keyfi olarak seçilen A, B ve C noktaları aynı doğru üzerinde olmamalıdır.


$$\Sigma M_A = 0$$
  $\longrightarrow$   $R \neq 0$ 

A • Herhangi bir nokta






#### Yalnızca 2 kuvvet tesirindeki bir cisim



Yukarıdaki durumda R = 0 şartı sağlanır. Fakat bu iki kuvvet, kuvvet çifti oluşturmaktadır. Bu cismin dengede olabilmesi için kuvvet çifti oluşturmamalıdır.

$$\overrightarrow{R} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{0}$$


$$\overrightarrow{F_1} = -\overrightarrow{F_2}$$



Dengedeki bir cisme yalnızca 2 kuvvet etki ediyorsa kuvvetlerin tesir çizgisi ortaktır.

Kuvvetlerin ortak tesir çizgisi uygulama noktalarını birleştiren doğrudur. Kuvvetlerin sayısı 2 den fazla olsa bile 2 ve indirgendiği zaman da aynı özellik vardır.


#### Yalnızca 3 kuvvet tesirindeki bir cisim




$$\overrightarrow{R} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{F_1} = -(\overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3}) = -\overrightarrow{R_1}$$

 $F_2$  ile  $F_3$  ün tesir çizgilerinin kesiştiği noktaya A diyelim.




 $F_1$  in tesir çizgisi de A dan geçer.




Dengedeki bir cisme yalnızca 3 kuvvet etki ediyorsa kuvvetlerin tesir çizgileri aynı noktada kesişir.


Kuvvetlerden ikisinin tesir çizgisi nerede kesişiyorsa 3. kuvvetin tesir çizgisi de oradan geçer. Kuvvetlerin sayısı 3 ten fazla olsa bile 3 e indirgendiği zaman da aynı özellik vardır.



Yalnızca 2 kuvvet tesirindeki cisimler



Yalnızca 3 kuvvet tesirindeki cisimler





Cözüm

Üç tane kablo şekildeki gibi *C* halkası ile birbirine bağlanmıştır. 30 kg-lık silindirin ağırlığından dolayı *AC* ve *BC* kablolarında ortaya çıkan çekme kuvvetlerini bulunuz.

#### Verilenler:

$$m = 30 \text{ kg}$$
$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$





Hayali olarak kesildiği zaman incelenen bir kablo parçasına daima kablo doğrultusunda olan bir çekme kuvveti yerleştirilir.

Dengedeki bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır olduğu için kuvvet vektörleri uç uca eklenirse kapalı bir çokgen oluşur.

## İstenenler:

$$T_A = ?$$

$$T_B = ?$$

$$\Sigma F_{x} = 0$$

$$T_{Ax} + T_{Bx} + T_{Dx} = 0$$


$$- T_{A} \sin 45^{\circ} - T_{B} \sin 30^{\circ} + T_{D} \cos 15^{\circ} = 0$$

$$\Sigma F_{y} = 0$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_{Ay} + T_{By} + T_{Dy} = 0$$
  
 $T_A \cos 45^\circ - T_B \cos 30^\circ + T_D \sin 15^\circ = 0$ 

$$T_A = 215 \text{ N}$$
$$T_B = 264 \text{ N}$$



$$\frac{T_A}{\sin 45^\circ} = \frac{T_D}{\sin 75^\circ} = \frac{T_B}{\sin 60^\circ}$$

Behcet DAĞHAN

Sekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan dirsek dengededir. A ve B mesnetlerinde ortaya çıkan tepki kuvvetlerinin siddetlerini hesaplayınız.

#### Verilenler:

$$F = 120 \text{ N}$$


 $M = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$ 

Cözüm

Kütle verilmediğine göre ağırlık ihmal edilecektir.

Bilinmeyen kuvvetlerin yönü tahminen cizilir.

Hesaplamanın sonunda yönleri ortaya çıkacaktır.



F = 120 NSabit mesnette ortaya çıkan tepki kuvvetinin yönü ve şiddeti herhangi bir şekilde olabilir. 50 mm  $X_{R}$ 50 mm  $X_R = |B_r|$ 125 mm  $Y_B = |B_v|$ 

Yani iki dik bileşeni olabilir.  $\Sigma F_x = 0$  $\Sigma M_R = 0$  $\Sigma F_{v} = 0$ 

$$M + F(50) - A(125) = 0$$

$$20(10^3) + 120(50) - A(125) = 0$$
  $X_B - F = 0$   $A - Y_B = 0$ 

$$A = 208 \text{ N}$$

$$\Sigma F_{x} = 0$$

$$M + F(50) - A(125) = 0$$
  $A_x + B_x + F_x = 0$   $A_y + B_y + F_y = 0$ 

$$+B_x + F_x = 0 A_y + B_y + F_y =$$

$$X_B = F$$
  $Y_B = A$ 

$$I_B - I$$

$$X_B = 120 \text{ N}$$
  $Y_B = 208 \text{ N}$ 

$$A = ?$$

$$B = ?$$

Tekerlekli mesnette doğan tepki kuvveti daima dayanma yüzeyine diktir ve itme kuvvetidir.

$$B_x = 120 \text{ N}$$

$$B = 240 \text{ N}$$

 $B^2 = X_R^2 + Y_R^2$ 

10 m

12 m

T

5 m

#### Örnek Problem 3/3

Düzgün bir sekle ve 150 kg kütleye sahip olan 15 m-lik direk iki düsey duyar ve bir düsey kablo tarafından sekildeki gibi dengede tutulmaktadır. A ve B noktalarındaki tepkileri hesaplayınız.

Direk ile duvarlar arasındaki sürtünme ihmal edilebilir.


#### Verilenler:

$$m = 150 \text{ kg}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$


$$L = 15 \text{ m}$$





W = mg $\boldsymbol{x}$ 





$$\Delta M_C = 0$$

$$A(9) - W(2) = 0$$

$$A(9) - W(2) = 0$$

$$A - B = 0$$

$$A = (2/9) mg$$

$$B = A$$

$$A = 327 \text{ N}$$

$$B = 327 \text{ N}$$

 $A_x + B_x + T_x + W_x = 0$ 

İstenenler:

$$A = ?$$

$$B = ?$$

1.4 kN

Düzgün bir şekle sahip şekildeki kirişin birim boyunun kütlesi  $50~{\rm kg}$  dır. O mesnedindeki tepkileri hesaplayınız. Kirişe uygulanan şekildeki yükler düşey düzlemde yer almaktadır.

#### Verilenler:

$$m/L = 50 \text{ kg/m}$$


 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 

#### Çözüm

İncelediğimiz cisim diğer bir cisme ankastre mesnet ile bağlanmış ise diğer cisim incelediğimiz cisme herhangi bir yönde bir kuvvet ve bir kuvvet cifti uygulayabilir.

iki dik bileşene ayrılabilir.  $\frac{3 \text{ kN}}{V}$   $\frac{4 \text{ kN} \cdot \text{m}}{V}$   $\frac{1.2 \text{ m}}{V}$   $\frac{1.8 \text{ m}}{V}$   $\frac{4 \text{ kN} \cdot \text{m}}{V}$   $\frac{1.8 \text{ m}}{V}$   $\frac{1.8$ 

 $\Sigma F_v = 0$ 



$$W = mg$$
  $W_A = (1.8 + 0.6) 50 (9.81) = 1177 \text{ N} = 1.18 \text{ kN}$   
 $W_B = (0.6 + 0.6) 50 (9.81) = 589 \text{ N} = 0.59 \text{ kN}$   
 $\Sigma M_O = 0$ 

 $M - W_A (1.2) - 3 (1.8) + 4 - W_B (1.8 + 0.6 + 0.6 \cos 30^\circ) -$ - 1.4 (0.6 + 0.6) - 1.4 \cos 30^\circ (1.8 + 0.6) = 0

$$M - W_A (1.2) - 3 (1.8) + 4 - W_B (2.92) -$$
  
- 1.4 (1.2) - 1.4 cos30° (2.4) = 0

#### İstenenler:

$$V = ?$$

$$N = ?$$

$$M = ?$$


$$N+1.4\sin 30^{\circ}=0$$

Herhangi bir yöndeki kuvvet

$$N = -0.7 \text{ kN}$$
  $V = 5.98 \text{ kN}$ 

Yön belirtir.

Seçilen yönde değil, ters yöndedir.



 $M = 9.12 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 

C noktasındaki 1.4 kN luk kuvvetin O noktasına göre momenti alınırken kuvvet önce D noktasına taşınmıştır.

Behcet DAĞHAN


AGHAN

 $\Sigma F_{\rm r} = 0$ 

#### Örnek Problem 3/5

Sekildeki eğri kollu anahtar, millerin döndürülmesi için kullanılmaktadır, 200 mm-lik bir çapa sahip olan mili döndürebilmek için, P kuvvetinin milin merkezi O ya göre momentinin 80 N·m olması gerektiğine göre, A noktasındaki temas kuvveti R yi bulunuz.

Anahtar ile yüzey arasındaki sürtünmeyi ve *B* noktasındaki pimin boyutlarını ihmal ediniz.




#### Verilenler:

$$D = 200 \text{ mm}$$

$$M_O^P = 80 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$d = 375 \text{ mm}$$

$$\mu = 0$$



Cözüm

$$M_O^P = P(375) = 80(10^3)$$

$$P = 213 \text{ N}$$

$$\Sigma M_R = 0$$

$$R(100\cos 30^{\circ}) - P(375 + 100\sin 30^{\circ}) = 0$$

$$R(86.6) - P(425) = 0$$

$$R = 1047 \text{ N}$$

$$R = ?$$