

ADuC 841 μ -denetleyicisi — (2)


Y. Müh. Ayhan Yüksel

(Son güncelleme: 07.03.2012 - Zafer İşcan)

Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (07.03.2012)

Sunum Plani


- Mikrodenetleyici Çevre Elemanları
 - ADC (Analog Sayısal Çevirici)
 - DAC (Sayısal Analog Çevirici)
 - Timer (Zamanlayıcı)
 - UART (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici)
- Kesmeler (Interrupts)
- Port Kullanımı



(18.03.2009 Uygulama 2)


MİKRODENETLEYİCİ ÇEVRE ELEMANLARI

- Bir mikrodenetleyici, bir mikroişlemci ile beraber etrafında bulunan çeşitli donanımlardan oluşur.
- Bu donanımlar yardımıyla, mikrodenetleyici dış ortamla iletişim kurabilir.



MİKRODENETLEYİCİ ÇEVRE ELEMANLARI

Her donanımın bir adresi (bazen birden fazla) bulunmaktadır. Böylece istenilen donanım, o donanımın adresine bir bilgi yazılarak kontrol edilebilir.




SFR (Special Function Register) - Özel Fonksiyon Saklayıcısı


- ADuC çipi içindeki çeşitli donanımları kontrol etmek, bu donanımlara veri yazmak ya da bu donanımlardan veri okumak için kullanılırlar.
- SFR'lerin belirli adresleri vardır.
- SFR'ler dahili belleğin üst 128 byte'lık kısmında bulunurlar. Doğrudan adresleme ile erişilirler.
- SFR'lerden bir kısmı bit adreslenebilir olabilir.


Reg Bank 0 Reg Bank 1 Reg Bank 2 Reg Bank 3 Bitler 00-3F Bitler 40-7F	R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 00 08 10 18 20 28 30 38 20 40 48 50 58 60 68 70 78 28 Genel Kullanıcı RAM bölgesi 80 Byte (30H-7FH)	
	Genişletilmiş Kullanıcı RAM bölgesi 128 Byte (80H-FFH) 80 Özel Fonksiyon Saklayıcıları	

ADC (Analog sayısal çevirici)



- ADC, dış ortamdaki analog gerilim değerlerini sayısal koda dönüştüren bir çevre birimidir.
- ADuC 841'de 12 bit çözünürlüğünde 8 adet ADC bulunmaktadır.
- 0V ile V_{REF} arası 12 bitlik değere dönüştürülür.
- V_{REF} ayarlanabilirdir (normal durumda 2.5V).





ADC'lerin ayarlanması ve kullanılması

- Diğer donanımlar gibi ADC de SFR'ler ile ayarlanır ve kullanılır.
- ADCCON1, ADCCON2, ADCCON3 saklayıcılarına uygun değerler yazılmasıyla, ADC'ler kullanılabilir hale gelmektedir.
- ADCCON1 ve ADCCON2'nin ayarlanması gerekirken, ADCCON3 kalibrasyon yapmak amacıyla kullanılır.

ADCCON1—(ADC Control SFR 1)

ADCCON1 saklayıcısı ADC'lerin okuma hızını ayarlar, kullanıma sokar ya da kapatır. Bu saklayıcı ile, okuma frekansı ve bir okuma için harcanması gereken süre belirtilmektedir.

Bit	İsim	Açıklama
7	MD1	ADC mod biti. ADC'ler çalıştırılacak ise 1, kapatılacaksa 0 yapılır.
6	EXT_REF	Referans geriliminin nereden alınacağını bildirir.
		Harici referans için 1, dahili referans için 0 kullanılır.
5	CK1	5. ve 4. bitler ADC saatini (CLK) ayarlar. 00 seçilirse, master CLK 32'ye, 11
4	CK0	seçilirse 2'ye bölünür. ADC saatinin 8 MHz'in altında olması önerilir.
3	AQ1	3. ve 2. bitler analog sinyalin tutulma süresini belirler. 11 seçilirse 4 (daha yavaş), 00
2	AQ0	seçilirse 1 ADC saati (daha hızlı) tutulur. (10 ya da 11 değeri tavsiye edilmektedir)
1	T2C	1 seçilirse ADC'yi TIMER2'ye bağlar, böylece ADC'nin TIMER2 taşma kesmesiyle
		okumaya başlayacağını belirtir. Örnekleme frekansı da TIMER2 tarafından belirlenir.
0	EXC	Okuma işlemi için harici bir tetik kullanılacağını bildirir.

ÖRNEK: ADC'ler dahili referans gerilimi ile çalışacaktır. ADC çevrimleri TIMER2'den bağımsız olacaktır. ADC'ler Okuma işleminin doğruluğu için düşük hızda çalıştırılacaktır. Bu amaçla ADCCON1 saklayıcısı 8CH olarak aşağıdaki gibi ayarlanır.

7654 3210 - Bit No

MOV ADCCON1,#8CH;

1000 1100

ADCCON2—(ADC Control SFR 2)

ADCCON2 saklayıcısı ile kanal ve okuma mod'u seçimi yapılır. Aşağıda ADCCON2 saklayıcı yapısı gösterilmektedir.

Bit	İsim	Açıklama	
7	ADCI	ADC kesme biti. Donanım tarafından tek bir ADC çevriminde veya DMA blok	
		çevrimi neticesinde set edilir (1 yapılır).	
6	DMA	DMA modu etkinleştirme biti	
5	CCONV	Sürekli çevrim etkinleştirme biti	
4	SCONV	Tek çevrim etkinleştirme biti. 1 yapılarak ADC'nin bir veri okuması sağlanır.	
3	CS3	3,2,1,0 nolu bitler kanal seçimini göstermektedir. Hangi kanaldan okuma yapılacağı	
2	CS2	belirlenir.	
1	CS1		
0	CS0		


ÖRNEK: ADC kullanılarak 0. kanaldaki gerilim değeri bir defalığına okunmak üzere ayarlanacaktır. Gerekli kodu yazın.

MOV	ADCCON1, #8CH;	1 0 0 0 1 1 0 0 ——ADC ayarlama
MOV	ADCCON2, #00H;	0 0 0 0 0 0 0 0 ADC kanal ayarlama
SETB	SCONV	ADC okumaya başlama

ADC verisini okuma

12 bit ADC okuma sonucu 2 SFR'ye yazılır (ADCDATAH, ADCDATAL) .


Yüksek anlamlı bitleri içeren SFR (ADCDATAH) ayrıca, okunan kanalın numarasını da içerir.



ÖRNEK: Kanal 1 üzerindeki analog gerilim değeri (1.875V) ADCDATAL ve ADCDATAH saklayıcılarına atandığında, bu saklayıcılar aşağıdaki değerlere sahip olacaktır:


1.875V→BFFH

ADCDATAH : 1BH (0001 1011) ADCDATAL : FFH (1111 1111) ÖRNEK: ADC girişindeki gerilim değeri her 10 ms'de bir okunacak ve okuma değerleri R4-R5 saklayıcılarına atılacaktır. Gerekli kodu yazınız.




```
; use 8052 predefined symbols
$MOD841
CSEG
ORG 0000H
              :start code from 0000H
BASLA:
     ADCCON1, #8CH ; 1 0 0 0
MOV
                                1 1 0 0
     ADCCON2, #01H ; 0 0 0 0
MOV
                                0001
OKU:
                ;ADC'den bir veri oku
SETB
       SCONV
       ADCI,$
                ;çevrim bitene kadar bekle
JNB
       ADCI
CLR
MOV
       R4, ADCDATAH
       R5, ADCDATAL
MOV
ANL
       04H,#0FH;04H adresinde R4 var.
MOV
       A, #01H ;gecikme için kullanılacak
CALL
       DELAY
                ;gecikme fonksiyonunu çağır
JMP
       OKU
DELAY:
         MOV
                 R5,A
DLY2:
         MOV
                 R7,#090h
DLY1:
         MOV
                 R6,#0FFh
         DJNZ
                 R6,$
         DJNZ
                 R7, DLY1
         DJNZ
                 R5, DLY2
         RET
END
```

DAC (Sayısal Analog Çevirici)



- DAC, sayısal veriyi analog gerilim değerine dönüştüren bir çeviricidir.
- ADuC 841'de 12 bit çözünürlüğünde 2 adet DAC bulunmaktadır.
- 12 bitlik değer 0V ile V_{DD} arasına dönüştürülebilir.
- Ayrıca 0-V_{REF} arasında da kullanılabilir.



Örnek:

VDD=3.3V için çıkışa 1.5V yazılmak isteniyor:

4095*(1.5/3.3)=1861=0745H

Çıkışa 0745H kelimesi yazılmalıdır.

DAC kullanma

- Sayısal analog çevirici, DAC kontrol saklayıcısına (DACCON) gerekli değer yazılarak ayarlanır.
- DAC'ların düzgün çalışması için ADC'ler etkin olmalıdır.

DACCON DAC Control Register

2		Dire control register	
Bit	İsim	Açıklama	
7	MODE	Veri tipinin 8 bit ya da 12 bit olarak ayarlanmasını sağlar (1: 8 bit, 0: 12 bit).	
6	RNG1	DAC1 için gerilim üst sınırını belirler (0: 0-VREF, 1: 0-VDD).	
5	RNG0	DAC0 için gerilim üst sınırını belirler (0: 0-VREF, 1: 0-VDD).	
4	CLR1	1 değeri DAC1 çıkışını normal değerinde bırakır, 0 yazılırsa çıkışı 0V olmaya zorlar.	
3	CLR0	1 değeri DAC0 çıkışını normal değerinde bırakır, 0 yazılırsa çıkışı 0V olmaya zorlar.	
2	SYNC	1 seçildiğinde, çıkış gerilimi DACxL'ye yazıldığı anda değiştirilir.	
		0 iken çıkış gerilimini değiştirmek için SYNC biti 1 yapılmalıdır.	
1	PD1	DAC1 aktif/kapalı biti (1: aktif, 0:kapalı)	
0	PD0	DAC0 aktif/kapalı biti (1: aktif, 0:kapalı)	

ÖRNEK: DAC0, 12 bitlik datayı çıkışa verecektir. Çıkış gerilimi sınırı 0-V_{DD} arasında olacaktır. Senkronizasyon, gerilim değerinin düşük anlamlı saklayıcısına (DACL) bir değer yazıldığı zaman olacaktır. DACCON saklayıcısına uygun değeri yazınız.

MOV ADCCON1, #80H MOV DACCON, #2DH

DAC kullanma

DACxH/L DAC Data Registers

DAC0L (DAC0 düşük anlamlı byte) DAC0H (DAC0 yüksek anlamlı byte)

DAC1L (DAC1 düşük anlamlı byte)

DAC1H (DAC1 yüksek anlamlı byte)

DACxH (DAC0 yüksek anlamlı byte)

DACxL (DAC0 düşük anlamlı byte)

12 bitlik DAC verisi


ÖRNEK: V_{DD} =3.3V için, DAC çıkışı 0- V_{DD} olmak üzere, çıkışta 2.25V elde edilmesi amacıyla DAC kontrol saklayıcılarına uygun değerleri yazınız.

12 bit değer: 4095*2.25/3.3=2792=0AE8H

MOV ADCCON1, #80H MOV DACCON, #2DH MOV DACOH, #00AH MOV DACOL, #0E8H

ÖRNEK

DAC0 kullanılarak çıkışta 50 Hz'lik kare dalga oluşturulmak isteniyor. Kare dalganın alt ve üst gerilim değerleri sırasıyla 1V ve 3V olacaktır. Gerekli programı yazınız.




END

```
$MOD841
              ; use 8052 predefined symbols
              ;start code from 0000H
                               ;1V
                               ;3V
```


TIMER (Zamanlayıcı)

- Bir işin periyodik olarak tekrarlanması için ya da belirli bir süre beklemek amacıyla TIMER birimleri kullanılabilir.
- TIMER, işlemci tarafından belirli bir süreye ayarlanır.
- TIMER, işlemciden bağımsız olarak çalışır. Belirli bir süre geçtiğinde işlemciye bunu bildirir.
- ADC'nin periyodik olarak çalışması ve seri haberleşme (UART) biriminin çalışması için de TIMER kullanılır.



TIMER (Zamanlayıcı)

- ADUC 841 içinde 3 adet 16 bitlik TIMER bulunmaktadır. (Timer0, Timer1, Timer2)
- Her timer sayacı yüksek ve düşük anlamlı byte'a sahiptir. (THx,TLx)
- Timer kurulduktan sonra, timer sayacı ayarlandığı değerden itibaren birer birer artırılır.
- Timer sayacı FFFF değerine ulaştığı anda, TFx(Timer Interrupt) biti bir olur.
- Timer bir kez daha kullanılacaksa, Timer sayacı yeniden ayarlanmalıdır.



Timer/Counter 0 and 1 Mode Register

TMOD saklayıcısı, Timer0 ve Timer1'in çalışma modlarını düzenler.

Bit	İsim	Açıklama
7	GATE	Timer1 kontrolünün kim tarafından yapılacağını bildirir. 0 yapılırsa, TR1 kontrol biti
		Timer'ı kontrol eder. 1 yapılırsa, dış kesme hattı (INT1) tarafından kontrol edilir.
6	C/T	Timer1'i "Counter" ya da "Timer" olarak çalıştırır. (Counter seçildiğinde, Timer
		sayacı T1 pini ile artırılır) Counter=1, Timer=0
5	M1	M1 ve M0, Timer1 modunu belirler. M1=0, M0=1 yapılırsa, 16-bit Timer olarak
4	M0	çalışır.
3	GATE	Timer0 kontrolünün kim tarafından yapılacağını bildirir. 0 yapılırsa TR0 kontrol biti
		Timer'ı kontrol eder. 1 yapılırsa, dış kesme hattı (INT0) tarafından kontrol edilir.
2	C/T	Timer0'i "Counter" ya da "Timer" olarak çalıştırır. (Counter seçildiğinde, Timer
		sayacı T0 pini ile artırılır) Counter=1, Timer=0
1	M1	M1 ve M0, Timer0 modunu belirler. M1=0, M0=1 yapılırsa, 16-bit Timer olarak
0	M0	çalışır.

ÖRNEK: Timer0, 16 bit olarak, zamanlayıcı modunda çalışacaktır. Gerekli kodu yazınız. MOV TMOD, #01H

Timer/Counter 0 and 1 Control Register

TCON saklayıcısı Timer 1 ve 0'ın kontrol edilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Bit	İsim	Açıklama			
7	TF1	Timer1 taşma biti, Timer1 sayacı FFFF adresine ulaştıktan sonra bir daha artırılırsa			
		TF1 biti donanım tarafından 1 yapılır. Kesme kullanılıyorsa sıfıra çekilir,			
		kullanılmıyorsa program içinde sıfırlanmalıdır.			
6	TR1	Timer1 kontrol biti.			
		1: Timer1 aktif			
		0: Timer1 kapalı			
5	Timer0 taşma biti, Timer0 sayacı FFFF adresine ulaştıktan sonra bir daha artırılırsa				
		TF0 biti donanım tarafından 1 yapılır. Kesme kullanılıyorsa sıfıra çekilir,			
		kullanılmıyorsa program içinde sıfırlanmalıdır.			
4	4 TR0 Timer0 kontrol biti.				
		1: Timer0 aktif			
		0: Timer0 kapalı			
3	IE1	Son 4 bit dış ortamdan tetiklenme sağlamak için ayarlanır. (Kullanılmadığı zaman			
2	IT1	0,0,0,0 olarak ayarlanacaklardır)			
1	IE0				
0	IT0				

Timer/Counter 0 and 1 Data Registers

TH0 and TL0 Timer 0 sayaç saklayıcısı (16 bit)

TH1 and TL1 Timer 1 sayaç saklayıcısı (16 bit)

ÖRNEK: Timer0'ı 100us'ye ayarlayalım.

Sistem saat frekansı: 11.0592 MHz

Timer periyodu: 1/11.0592MHz=90.42ns


100 μs=90.42ns (65536-x)

X=64430= FBAE

```
MOV TMOD, #01H
MOV TCON, #00H
MOV TH0, #0FBH
MOV TL0, #0AEH
SETB TR0 ; Timer0'ı aktifleştir
```


ÖRNEK: 1kHz frekansında sinüs işareti üretilmek istenmektedir. Bu amaçla program belleğinin 1000H adresinden itibaren 8kHz'de örneklenmiş bir sinüs tablosu bulunmalıdır. Sinüs işareti 0V-3V arasında olacaktır. Gerekli programı yazınız.

1. Adım: Sinüs tablo değerlerinin oluşturulması




Sinüs tablosu değerleri:

no	gerilim	12 bit	12 bit
		ondalık	16'lık sayı
ı	1.5	1861	0745H
2	2.56	3177	0C69H
3	3	3723	0E8BH
4	2.56	3177	0C69H
5	1.5	1861	0745H
6	0.4393	545	0221H
7	0	0	0000H
8	0.4393	545	0221H



ORG 1	000H	
DB	007H, 045H	;1.5V
DB	00CH, 069H	;2.56V
DB	00EH, 08BH	;3V
DB	00CH, 069H	;2.56V
DB	007H, 045H	;1.5V
DB	002H, 021H	;0.44V
DB	000H, 000H	;0V
DB	002H, 021H	:0.44V

2. Adım: Programın oluşturulması



```
$MOD841
              ; use 8052 predefined symbols
CSEG
ORG 0000H
                    ;start code from 0000H
BASLA:
MOV
               ADCCON1, #80H
MOV
               DACCON, #2DH
     TMOD, #01H
                        ;Timer0 16 bit
     TCON, #00H
MOV
     DPTR, SINTABLO
                        ;DPTR = 1000H
     R0,#00H
MOV
                        ;N=0
DACYAZ:
MOV
               A,R0
                           ;Tablo degeri al (H)
               A,@A+DPTR
MOVC
MOV
               R1,A
INC
               RØ
                           ;N=N+1
MOV
               A,R0
MOVC
              A,@A+DPTR
                           ;Tablo degeri al (L)
MOV
               R2,A
               DACOH, R1
                           ;DAC çıkışına yaz (H)
MOV
                           ;DAC çıkışına yaz (L)
               DAC0L, R2
MOV
CLR
               TF0
              THO, #0FAH
MOV
MOV
              TL0, #09AH
SETB
               TR0
              TF0, $
JNB
               RØ
                            ; N=N+2
INC
              00H, #0FH
ANL
JMP
               DACYAZ
ORG 1000H
SINTABLO:
DB
               007H, 045H
                              ;1.5V
DB
               00CH, 069H
                              ;2.56V
                              ;3V
DB
               00EH, 08BH
DB
               00CH, 069H
                              ;2.56V
DB
               007H, 045H
                              ;1.5V
DB
               002H, 021H
                              ;0.44V
DB
                              ;0V
               000H, 000H
DB
               002H, 021H
                              ;0.44V
END
```

UART (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici)

- UART, donanım elemanları tarafından sıkça kullanılan bir haberleşme protokolüdür.
- Veri tek hat üzerinden karşı tarafa iletilir (Tx), tek hat üzerinden de alınır (Rx).
- ADuC 841 denetleyicisinde, UART haberleşmesi için, bir Tx ve bir Rx hattı bulunmaktadır.
- Seri haberleşme protokolü SFR'ler aracılığıyla kurulup veri aktarımı kolayca yapılabilir.
- UART çeşitli aktarım hızlarına sahiptir. Bu hızlar, TIMER3 ile ayarlanır.

UART verisi: START STOP BIT

UART verisi: START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

UART kullanımı

SCON UART

Serial Port Control Register

SCON saklayıcısı UART konfigürasyonunun yapılmasını sağlar.

Bit	İsim	Açıklama		
7	SM0	SM0 ve SM1 seri haberleşme mod'unu seçer. Bu mod'lar aşağıda belirtilmiştir:		
		•Mod 0 (SM0=0, SM1=0): Kaydırma saklayıcısı türü. Bit gönderim hızı sabittir. •Mod 1 (SM0=0, SM1=1): 8 bit UART haberleşmesi. Bit gönderim hızı seçilebilir.		
6	SM1	Bir başla biti ile bir dur biti karaktere eklenir. Genellikle bu mod kullanılır. •Mod 2 (SM0=1, SM1=0): 9 bit UART haberleşmesi. Sabit bit gönderim hızı. •Mod 3(SM0=1 SM1=1): 9 bit UART haberleşmesi, seçilebilir bit gönderim hızı.		
5	SM2	SM2 biti çoklu işlemci haberleşmesinin olması durumunda 1 yapılır.		
4	REN	REN biti, seri haberleşmeden veri alımının aktif olduğunu belirtir.		
3	TB8	TB8 ve RB8 Mod 2 ve 3 için 9. bitler olmaktadırlar.		
2	RB8			
1	TI	Bir karakter gönderildiğinde, TI kesme biti donanım tarafından 1 yapılır. Daha sonra		
		kullanıcı tarafından 0 yapılmalıdır.		
0	RI	Bir karakter alındığında, RI kesme biti donanım tarafından 1 yapılır. Daha sonra		
		kullanıcı tarafından 0 yapılmalıdır.		

ÖRNEK: MOD1, Receive Enable için SCON biti: 52H olarak ayarlanır.

MOV SCON,#52H;

0101 0010

UART kullanımı

Veri aktarım hızının (Baud Rate) ayarlanması

- Seri haberleşmede veri bit bit aktarılır.
- Doğru bir biçimde haberleşmek için iki bit arasında belirli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süre "baud rate" ile ilişkilidir.
- Haberleşmenin sağlanması için Baud Rate değeri hem alıcı hem de verici tarafından bilinmelidir.
- Veri aktarım hızını ayarlamak için Timer3, T3CON ve T3FD kontrol saklayıcıları ile ayarlanmalıdır.

$$DIV = \frac{\log \left(\frac{f_{CORE}}{16 \times Baud \ Rate} \right)}{\log (2)} \qquad T3FD = \frac{2 \times f_{CORE}}{2^{DIV-1} \times Baud \ Rate} - 64$$

ÖRNEK: 11.0592 MHz'lik sistem saatine sahip ADuC 841 ile 38400 Baud Rate hızında seri iletişim yapılmak isteniyor. Gerekli saklayıcıları ayarlayınız.

$$DIV = \frac{\log(\frac{f_{CORE}}{16 \cdot BaudRate})}{\log(2)} = \frac{\log(\frac{11059200}{16\times38400})}{\log(2)} = \frac{\log(18)}{\log(2)} = 4.17 \approx 4$$

! DIV değeri için, bulunan sonucun tamsayı kısmı alınmalıdır.

$$T3FD = \frac{2 \cdot f_{CORE}}{2^{DIV-1} \cdot BaudRate} - 64 = \frac{2 \cdot 11059200}{2^{3} \cdot 38400} - 64 = 72 - 64 = 8$$

MOV MOV	SCON, T3CON,	#52H #84H	
MOV	T3FD,	#08H	

UART kullanımı

Veri gönderimi ve alımı

 Veri gönderimi ve alımı için SBUF saklayıcısı kullanılır. Bu saklayıcıya veri yazmak, verinin seri porttan iletilmesi, saklayıcıyı okumak, dışarıdan gelen veriyi okumak anlamına gelir.

Veri gönderimi

 Öncelikle, daha önceki veri gönderme işleminin tamamlanmış olduğunu sorgulamak için TI bitine bakılır. Bu bit 1 ise seri port gönderime hazır demektir.

JNB	TI,	\$
CLR	TI	
MOV	SBUF, A	


Veri alımı

Öncelikle, yeni veri gelip gelmediği öğrenilmelidir. Bu amaçla RI bitine bakılır.
 1 ise yeni veri gelmiştir, SBUF saklayıcısından alınabilir.

JNB	RI,	\$
CLR	RI	
MOV	A, SBUF	=

ÖRNEK: Ekrana belirli bir yazı yazma


Program belleğinde 1000H adresinde bulunan karakter dizisi, saniyede bir seri port üzerinden bilgisayara aktarılacaktır. UART 38400 hızında çalışacaktır. Kodu yazınız.



	MOV	T3CON,#084H	
	MOV	T3FD, #008H	
	MOV	SCON, #052H	
BASLA:	MOV	DPTR,#YAZI	
	MOV	B,#0FFH	
GOND:	INC	В	
	MOV	A,B	
	MOVC	A,@A+DPTR	
	JZ	SON	
	JNB	TI,\$	
	CLR	TI	
	MOV	SBUF,A	
	JMP	GOND	
SON:			
	MOV	A,#064H	
	CALL	DELAY	
	JMP	BASLA	
ORG	1000H		
YAZI:			
DB	10,13		
DB	'MERHABA ADUC 841 '		
DB	H00		29

KESMELER (Interrupts)

- Kesme, normal program çalışmasını kesen bir mekanizmayı tanımlar.
- Programların tek başına, dış ortamdan gelen donanım isteklerini karşılamaları için, belirli saklayıcıları sürekli kontrol etmeleri gerekir.
- Kesme kullanıldığında, programların donanımları sürekli kontrol etmesine gerek kalmaz, kesme geldiğinde program kendiliğinden gerekli alt programa dallanır.
- Kesme için tanımlı alt programların adresleri belirlidir. Kullanıcı bu adreslere gerekli kodu yazarak, kesme servis rutini (ISR) denilen alt programlar oluşturur.



KESMELER (Interrupts)

KESME KONTROL SAKLAYILARI

ΙE

Interrupt Enable Register

Kesmelerin hangilerinin dikkate alınacağı, hangilerinin alınmayacağını belirler.

Bit No.	Name	Description
7	EA	Set by the user to Enable, or cleared to Disable all interrupt sources.
6	EADC	Set by the user to Enable, or cleared to Disable ADC interrupts.
5	ET2	Set by the user to Enable, or cleared to Disable Timer 2 interrupts.
4	ES	Set by the user to Enable, or cleared to Disable UART serial port interrupts.
3	ET1	Set by the user to Enable, or cleared to Disable 0 Timer 1 interrupts.
2	EX1	Set by the user to Enable, or cleared to Disable External Interrupt 1.
1	ET0	Set by the user to Enable, or cleared to Disable Timer 0 interrupts.
0	EX0	Set by the user to Enable, or cleared to Disable external interrupt 0.

ÖRNEK: Yalnızca Timer0 kesmesi kullanılacaksa, IE saklayıcısı aşağıdaki gibi ayarlanır.

MOV IE, #82H; 1 0 0 0 0 1 0

Ya da,

SETB ET0; SETB EA;

KESMELER (Interrupts)

KESME VEKTÖR TABLOSU

Bir kesme geldiğinde (eğer aktifleştirilmişse), program sayacı (PC) kesmenin türüne göre aşağıdaki adreslerden birine dallanır. Bu adreslerde genellikle, ISR denilen kesme servis rutini alt programlarına yönlendirmeler bulunur.

Table 39. Interrupt Vector Addresses


Source	Vector Address	
IE0	0003H	
TF0	000BH	
IE1	0013H	
TF1	001BH	
RI + TI	0023H	
TF2 + EXF2	002BH	
ADCI	0033H	
ISPI/I2CI	003BH	
PSMI	0043H	
TII	0053H	
WDS	005BH	

ORG JMP	0000H	BASLA		
ORG JMP	000BH	TIME_INT		
ORG JMP BASI	_A:	0033H ADC_KESM		
		•		
		•		
		•		
TIME_INT:				
		•		
		RETI		

ADC_KESME:

. RETI

ÖRNEK: DAC ile sinüs işareti üretimi örneğindeki zamanlayıcıyı kesme kullanarak çalıştırınız.



JMP	BASLA	
ORG JMP	000BH TIME_INT	
BASLA:	MOV MOV	ADCCON1, #80I DACCON, #2DH
	MOV TMOD, MOV TCON, MOV THO, MOV TLO, MOV DPTR, MOV RO,	#01H #00H #0FAH #09AH #SINTABLO #00H
	SETB SETB SETB JMP	TR0 ET0 EA \$
TIME_INT:		
ORG 1000H	MOV MOVC MOV INC MOV MOVC MOV MOV MOV INC ANL MOV MOV SETB RETI	A,R0 A,@A+DPTR R1,A R0 A,R0 A,@A+DPTR R2,A DACOH, R1 DACOL, R2 R0 00H, #0FH THO, #0FAH TLO, #09AH TRO
SINTABLO: DB DB DB DB DB DB DB DB DB	007H, 045H 00CH, 069H 00EH, 08BH 00CH, 069H 007H, 045H 002H, 021H 000H, 000H 002H, 021H	;1.5V ;2.56V ;3V ;2.56V ;1.5V ;0.44V ;0V ;0.44V

ORG 0000H

END


PORT2 ve Kontrolü

PORT2, çift yönlü bir giriş çıkış portudur.

P2.0-P2.7 uçlarına bit olarak ulaşılabilir.

P2.x bitine bir değer yazılması halinde bu çıkışta görülebilir. Çıkıştan fazla akım çekmemek için genellikle uçlar buffer ile korunur.

P2.x giriş olarak kullanılacaksa, çıkıştan toprağa çekilir. Normal durumda bu pin 1 (Vdd) değerindedir.



Örnek:

END

P2.7 ucundaki LED'i yakıp söndürme:

```
; use 8052 predefined symbols
$MOD841
LED EQU P2.7 ; P2.7 is red LED on eval board
                            ; MAIN PROGRAM
CSEG
ORG 0000h
                                ; set delay length
          MOV
                      A,#001
BLINK:
          CPL
                      LED
                                ; flash (complement) the red LED
          CALL
                      DELAY
                                ; call software delay
          JMP
                      BLINK
                                ; repeat indefinitely
                            ; SUBROUTINES
DELAY:
          ; delay 10ms X A
          MOV
                      R5,A
          MOV
                      R7,#048h
DLY2:
DLY1:
          MOV
                      R6,#0FFh
          DJNZ
                      R6,$
          DJNZ
                      R7,DLY1
                      R5,DLY2
          DJNZ
           RET
```

Örnek:

END

P2.6 ucundaki değerin kontrol edilmesi:

```
$MOD841
                     ; use 8052 predefined symbols
                      ; P2.7 is red LED on eval board
LED EQU P2.7
BUTTON
          EQU
                      P2.6
                            ; MAIN PROGRAM
CSEG
ORG 0000h
                      A,#010
                                 ; set delay length
          MOV
BLINK:
          JB
                      BUTTON, $
          CPL
                      LED
                                ; flash (complement) the red LED
           CALL
                      DELAY
                               ; call software delay
          JMP
                      BLINK
                                 ; repeat indefinitely
                            ; SUBROUTINES
DELAY:
          ; delay 10ms X A
          MOV
                      R5,A
          MOV
DLY2:
                      R7,#048h
DLY1:
          MOV
                      R6,#0FFh
          DJNZ
                      R6,$
          DJNZ
                      R7,DLY1
                      R5,DLY2
          DJNZ
           RET
```

Kaynak

www.analog.com - ADuC 841 data sheet