Otomatik Kontrol

Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi

- Dişli Takımları
- Elektromekaniksel Sistemler

Prof.Dr.Galip Cansever

Mekaniksel Sistemlerin Transfer Fonksiyonları (Dişli Takımları)

Vitesli bisikletleri düşünelim. Yokuş çıkarken daha fazla tork veren ve daha yavaş gideceğimiz vitese geçirilir. Düz yolda ise daha az tork ve daha hazla hız yapılabilen vitese geçirilir. Kısaca, dişli takımları bisiklet ve yolu hız ve torktan birini tercih edilerek eşleştirir.

$$T_1(t)$$
 $\theta_1(t)$ N_1 r_2 $\theta_2(t)$ $T_2(t)$
 r_2
 r_3
 r_4
 r_4
 r_4
 r_4
 r_5
 r_6
 r_6
 r_7
 r_8
 r_9
 r_9

Her bir dişli çevresinede alınan yol eşit olduğundan:

$$r_1\theta_1 = r_2\theta_2$$

26 February 2007

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

İki dişlinin açısal yer değiştirmeleri diş sayıları ile ters orantılıdır.


Torklar arasındaki ilişki nasıl?

Eğer dişlilerin enrjiyi absorbe etmediğini ve depolamadığını varsayacak olursak: 1. dişliye verilen enerji, 2. dişliden alınan enerjiye eşittir.


Eğer dişlilerin enrjiyi absorbe etmediğini ve depolamadığını varsayacak olursak: 1. dişliye verilen enerji, 2. dişliden alınan enerjiye eşittir.

$$T_1\theta_1 = T_2\theta_2$$


$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{N_2}{N_1}$$



Dişlilerin mekaniksel empedansları sürmesi durumunda:



 θ_1 ' deki dişli takımsız eşdeğer devre:



Hareket denklemi:


$$(Js^2 + Ds + K)\theta_2(s) = T_1(s)\frac{N_2}{N_1}$$

 $\theta_2(s)'$ yi eşdeğer $\theta_1(s)$ cinsinden yazacak olursak:

$$(Js^{2} + Ds + K)\frac{N_{1}}{N_{2}}\theta_{1}(s) = T_{1}(s)\frac{N_{2}}{N_{1}}$$

Düzenlediğimizde:


$$\left(J\left(\frac{N_{1}}{N_{2}}\right)^{2} s^{2} + D\left(\frac{N_{1}}{N_{2}}\right)^{2} s + K\left(\frac{N_{1}}{N_{2}}\right)^{2}\right) \theta_{1}(s) = T_{1}(s)$$



Dairesel mekaniksel empedanslar yukarıdaki şekildeki gibi dişli oranlarının karesiye orantılı olarak diğer tarafa indirgenebilir.

Aynı transformatörlerdeki empedansların indirgenmesi gibi.

Örnek: $T_1(t) \theta_1(t)$



Sistemin, $\theta_2(s)/T_1(s)$ transfer fonksiyonunu yazınız.

Her bir atalet için sırasıyla çözülmesi gereken iki diferansiyel denklem olmalı gibi görünse de, atalet elemanları dişli takımndan dolayı lineer birbirinden bağımsız hareket edemezler. Bu sbeple sistemin serbestlik derecesi birdir ve bir tane hareket denklemi vardır.

J₁, D₁ ve T₁ i dişlinin diğer tarafına indirgeyecek olursak

$$T_{1}(t)\left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right)\theta_{2}(t)$$

$$D_{e} = D_{1}\left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right)^{2} + D_{2}$$

$$J_{e} = J_{1}\left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right)^{2} + J_{2} \quad K_{e} = K_{2}$$

$$\left(J_{e}s^{2} + D_{e}s + K_{e}\right)\theta_{2}(s) = T_{1}(s)\frac{N_{2}}{N_{1}}$$

$$G(s) = \frac{\theta_{2}(s)}{T_{1}(s)} = \frac{\left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right)^{2} + D_{e}s + K_{e}}{\left(J_{e}s^{2} + D_{e}s + K_{e}\right)}$$


$$G(s) = \frac{\theta_{2}(s)}{T_{1}(s)} = \frac{\left(\frac{N_{2}}{N_{1}}\right)^{2} + D_{e}s + K_{e}}{\left(J_{e}s^{2} + D_{e}s + K_{e}\right)}$$


$$Otomatik Kontrol$$

26 February 2007

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever

Dişli treni olması durumunda:





Sistemin, $\theta_1(s)/T_1(s)$ transfer fonksiyonunu yazınız.

Sistemdeki dişli treninin dişlileri kayıpsız dişliler değil. Her birinin atalet ve vizkoz sürtünmesi var.

Transfer fonksiyonunu elde etmek için bütün empedansları giriş şaft'ına indirgeyelim.

Dikakt edilecek olurssa bütün empedanslar için dişli oranı aynı değildir. Örneğin; D_2 , $(N_1/N_2)^2$ ile indirgenirken (J_4+J_5)

$$\left(\frac{N_3 N_1}{N_1 N_2}\right)^2$$
 lle indirgenecektir.

Tüm eşdeğer sistem:

$$T_1(t)$$
 $\theta_1(t)$

$$J_e$$

$$D_e$$

$$J_e = J_1 + (J_2 + J_3) \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + (J_4 + J_5) \left(\frac{N_1 N_3}{N_2 N_4}\right)^2$$


$$D_e = D_1 + D_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \qquad \left(J_e s^2 + D_e s \right) \theta_1(s) = T_1(s)$$

$$G(s) = \frac{\theta_1(s)}{T_1(s)} = \frac{1}{(J_e s^2 + D_e s)}$$

26 February 2007

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever


<u>Elektromekaniksel Sistemlerin Transfer</u> <u>Fonksiyonları</u>



NASA uçuş simülatörü, robot kolun kullanıldığı bir elektro mekanik

26 February 2007

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever Motorlar elektromekanik sistemlere en güzel örnektir. Gerilim girişi çıkışta dönmeye (bir yer değiştirmeye) sebebiyet verir.



Sabit mıknatıslı bir DC motor ve transfer fonksiyonu

DC makinanın manyetik alanı sabit mıknatıslar tarasından üretilmektedir. Dönen, hareketli paça endüvi ile adlandırılır ve içinden $\mathbf{i_a(t)}$ akımı akar. Manyetik alan içinde bulunan ve içinden akım akan endüvi $\mathbf{F=BI}$ $\mathbf{ia(t)}$ kuvvetine maruz kalır ve döner.

Manyetik alan içinde bulunan ve dönen endüvi uçlarında **e=Blv** Gerilimi endüklenir, bu gerilime ters elektromotor kuvveti adı verilir.

$$v_a(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt}$$

Laplas dönüşümü yaptığımızda: $V_a(s) = K_b s \theta_m(s)$

Endüvi devre denklemi ise: $R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + V_a(s) = E_a(s)$


Motorun ürettiği tork : $T_m(s) = K_t I_a(s)$

$$I_a(s) = \frac{1}{K_t} T_m(s)$$

Transfer fonksiyonunu elde etmék üzere akım ve gerilimi yerine yazalım;

$$\frac{(R_a + L_a s)T_m(s)}{K} + K_b s \theta_m(s) = E_a(s)$$

Giriş ve çıkış arasındaki transfer fonksiyonu, $\theta_m(s)/E_a(s)$, bulabilmek için $T_m(s)$ 'yi $\theta_m(s)$ cinsinden yazmalıyız.



Biri yükü döndüren motorun tipik eşdeğeri

 J_m endüvideki eşdeğer atalet, daha sonra bu eş değer ataletin yük ataletinide içerdiğini göreceğiz. D_m endüvideki eşdeğer sönüm elemanı, daha sonra bu eş değer sönüm elemanının yük sönüm elemanını da içerdiğini göreceğiz.

26 February 2007

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever

$$T_m(s) = \left(J_m s^2 + D_m s\right)\theta_m(s)$$

İfadesini (X) da yerine yazacak olursak;

$$\frac{(R_a + L_a s)(J_m s^2 + D_m s)\theta_m(s)}{K_{\perp}} + K_b s \theta_m(s) = E_a(s)$$

Endüvi endüktansı, $L_a'y_I$, endüvi direnci, R_a , ya göre küçük olduğunu varsayarsak; Γ


$$\left[\frac{R_a}{K_t}(J_m s + D_m) + K_b\right] s \theta_m(s) = E_a(s)$$

$$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{\overline{R_a J_m}}{s \left[s + \frac{1}{J_m} \left(D_m + \frac{K_t K_b}{R_a} \right) \right]}$$

Daha basitçe;

$$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K}{s(s+\alpha)}$$

Eşdeğer elemanlar, J_m ve D_m'yi inceleyelim;



Sırasıyla J_a , D_a motorun J_L , D_L yükün atalet ve sönüm elemanaları ve bu değerleri bildiğimizi varsayalım.

Dişli takımını göz önünde bulundurarak endüviye indirgenen eşdeğer atalet ve sönüm elemanı;

$$J_m = J_a + J_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \qquad \qquad D_m = D_a + D_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

26 February 2007

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever

Mekaniksel sabitleri inceledik şimdi transfer fonksiyonundaki elektriksel sabitleri nasıl elde edeceğimizi inceleyelim:

Elektrisel sabitler, çoğu zaman dinamometre testi ile elde edilirler. Dinomometre testinde sait gerilim altında motorun tork ve hızı ölçülür. Bu testi anlaya çalışalım:

$$\frac{(R_a + L_a s)T_m(s)}{K_t} + K_b s \theta_m(s) = E_a(s)$$

olarak elde edilmişti, endüvi endüktansı, La'yı, endüvi direnci, Ra, ya göre küçük olduğunu varsayarsak;

Prof.Dr.Galip Cansever


$$\frac{R_a}{K_t}T_m(t) + K_b\omega(t) = e_a(t) \qquad \frac{\theta_m(t)}{dt} = \omega(t)$$

Kararlı halde sabit dc gerilimde; $\frac{K_a}{K_t}T_m + K_b\omega_m = e_a$

$$= -\frac{K_b K_t}{R_a} \omega_m + \frac{K_t}{R_a} e_a$$

$$\omega_{\rm m}$$
 =0 ise; T_{st}

$$T_{stall} = \frac{K_t}{R_a} e_a$$




$$T_{\rm m}$$
 =0 ise; $\omega_{bosta} = \frac{e_a}{K_b}$


Elektriksel katsayılar:

$$\frac{K_t}{R_a} = \frac{T_{stall}}{e_a}$$

$$K_b = \frac{e_a}{\omega_{bosto}}$$







Yukarda verilen dc motorun tork-hız karakteristiği yandaki gibidir. Bu motorun $\theta_L(s)/E_a(s)$ transfer fonksiyonunu elde ediniz.

Otomatik Kontrol Prof.Dr.Galip Cansever

 ω_m

$$J_{m} = J_{a} + J_{L} \left(\frac{N_{1}}{N_{2}}\right)^{2} = 5 + 700 \left(\frac{1}{10}\right)^{2} = 12$$

$$D_{m} = D_{a} + D_{L} \left(\frac{N_{1}}{N_{2}}\right)^{2} = 2 + 800 \left(\frac{1}{10}\right)^{2} = 10$$

$$\frac{K_t}{R_a} = \frac{T_{stall}}{e_a} = \frac{500}{100} = 5$$

$$K_b = \frac{e_a}{\omega_{bosta}} = \frac{100}{50} = 2$$

$$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{12}{s \left[s + \frac{1}{12} (10 + (5)(2)) \right]} = \frac{0.417}{s(s+1.667)}$$

$$\mathbf{N_1/N_2} = \mathbf{1/10} \text{ olduğundan,}$$

$$\frac{\theta_L(s)}{F_{c}(s)} = \frac{0.0417}{s(s+1.667)}$$