

1. Bölüm: Makina İlkelerine Giriş

Doç. Dr. Ersan KABALCI

Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır.






Transformatörler, alternatif akımda gerilim veya akım seviyesini yükseltmek veya düşürmek için kullanılırlar.



Transformatörlar, manyetik devre yapısı bakımından motor ve generatörlere benzediklerinden bu makineler ile birlikte değerlendirilmektedirler.


1.1. Dairesel Hareketler

- Elektrik makinalarının büyük çoğunluğu bir eksen etrafında dönerler.
- Makinanın eksenine mil denir.
- Makinaların mil dönüş yönü saat yönü (CW) veya saat yönünün tersi (CCW) olarak ifade edilir.



1.1.1 Açısal Konum (Pozisyon) θ


Bir nesnenin açısal konumu, nesnenin döndürülme açısıdır ve keyfi bir referans noktasına göre ölçülür. Açısal konum genellikle radyan veya derece olarak ölçülür, θ sembolü ile gösterilir.



1.1.2 Açısal Hız ω

Açısal hız (veya devir sayısı) açısal konumun zamana göre değişim oranıdır.

Dönüş yönü saat yönünün aksine doğru ise, hareket pozitif olarak kabul edilmektedir.



Açısal hız
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Doğrusal hız
$$v = \frac{dr}{dt}$$

Genel elektrik makinalarında hız terimi çok sık kullanılır.

Hız radyan/saniye (rad/s) veya devir/dakika (d/d) olarak verilir.

Hızla ilgili semboller:

 ω_m açısal hız (radyan/saniye, rad/s)

 f_m açısal hız (devir/saniye, d/s)

n_m açısal hız (devir/dakika, d/d)

Burada alt indis m mekanik büyüklükleri temsil etmektedir.

Mil (şaft) hızı ve açısal hız arasındaki ilişkiler:

$$n_m = 60 f_m$$
 $f_m = \frac{\omega_m}{2\pi}$ $\omega_m = n_m \frac{2\pi}{60}$

1.1.3 Açısal Hızlanma (İvme) α

- Açısal hızlanma, zamana göre açısal hızdaki değişim oranıdır.
- Açısal hızlanma sayısal olarak artıyorsa pozitif kabul edilir ve bir hat üzerindeki hızlanmanın dairesel (döner) benzeridir.
- Doğrusal hızlanma
- Açısal hızlanma


Açısal hızın birimi rad/s ise açısal hızlanmanın birimi rad/s² olur.

1.1.4 Moment *T*

- Doğrusal bir hareket halindeki bir nesneye uygulanan kuvvet nesnenin hızını değiştirmesine neden olur.
- Nesne üzerinde net bir kuvvetin bulunmaması nesnenin hızını değiştirmez.
- Nesne üzerine uygulanacak kuvvet büyük olursa, nesne hızında da büyük artış olur.
- Dönme hareketinde de benzer durumlar vardır. Bir nesne dönerken üzerine bir moment uygulanmazsa, açısal hızı sabittir.

- Dönen nesne üzerine büyük bir moment (döndürme kuvveti) uygulanırsa, nesnenin açısal hızı da büyük bir oranda artar.
- Bir nesne üzerindeki döndürme kuvvetine moment veya tork denir.

Ekseni etrafında serbestçe dönebilen bir silindire ekseninden geçecek dik bir kuvvet uygulanırsa, silindir dönmeyecektir.




Kuvvet, silindir ekseninden kayık olarak silindirin sağ tarafından uygulanırsa, silindir ters saat yönünde dönecektir.

T = (uygulanan kuvvet)(dikine uzaklık)

$$T = (F)(r \sin \theta)$$
 $T = r F \sin \theta$

Burada θ sembolü, **F** ve **r** vektörleri arasındaki açıyı temsil etmektedir. Uluslararası standard birimine (SI) göre momentin birimi newton-metredir (Nm).



Silindir üzerindeki moment veya döndürme kuvveti:

- (1) Uygulanan kuvvetin genliğine
- (2) Dönme ekseni ile kuvvet hattı arasındaki mesafeye bağlıdır.

1.1.5 Newton Kanunu

Düz bir hat boyunca hareket eden nesne için Newton Kanunu, nesneye uygulanan kuvvet ve sonucunda meydana gelen hareket arasındaki ilişkiyi tanımlar.

```
F = ma
veya hızlanma
a = \frac{F}{m}
```

- F nesneye uygulanan net kuvvet (N)
- m nesnenin kütlesi (kg)
- oluşan hızlanma (m/s²)

Benzer bir denklem, nesneye uygulanan moment ile sonucunda meydana gelen açısal hızlanma arasındaki ilişkiyi tanımlar. Bu ilişkiye dönme hareketi için Newton Kanunu denir :

```
T = J\alpha

T nesneye uygulanan moment (Nm)

J atalet momenti (kg.m²)

a oluşan hızlanma (m/s²)
```

1.1.6 İş W

Doğrusal bir hareket için iş, bir mesafe boyunca uygulanan bir kuvvet olarak tanımlanır. Matematiksel olarak iş ifadesi:

$$W = \int F dr$$

Burada, uygulanan kuvvet hareket ile aynı yöndedir. Bu durumda iş denklemi:

$$W = F r$$

SI sisteminde işin birimi joule'dur.

Döner bir harekette ise iş, bir açı boyunca uygulanan momenttir.

$$W = \int T d\theta$$

Eğer uygulanan moment sabit ise iş:

$$W = T\theta$$

1.1.7 Güç *P*

Güç, birim zamanda yapılan iştir ve denklemi:

$$P = \frac{dW}{dt}$$

Güç genellikle joule/saniye (watt) veya beygir gücü olarak ölçülür.

Sabit kuvvete göre doğrusal hareket için güç:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(Fr) = F\frac{dr}{dt}$$

$$P = F v$$

Sabit momente göre döner hareket için güç:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(T\theta) = T\frac{d\theta}{dt}$$

$$P = T\omega$$

Elektrik makinaları konusunda yapılan çalışmalarda

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(T\theta) = T\frac{d\theta}{dt}$$
$$P = T\omega$$

denklemi çok önemlidir. Çünkü bu denklem, motor veya generatör miline bağlı mekanik gücü tanımlar.

Güç watt, moment newton-metre, hız radyan/saniye olarak ölçülürse/verilirse, bu denklem ile güç, moment ve hız arasındaki ilişki doğru olarak tanımlanmış olur.

PROBLEMLER

1. 3000 d/d ile dönen bir motorun açısal hızını rad/s olarak bulunuz?

ÇÖZÜM:
$$f_m = n_m/60 = 3000/60 = 50 \text{ d/s}$$

 $\omega_m = 2\pi f_m = 2\pi 50 = 314.16 \text{ rad/s}$

2. Bir motor 60 Nm yükle 1800 d/d hızla dönmektedir. Motor gücünü watt ve beygir gücü olarak bulunuz.

ÇÖZÜM:

$$P_1 = T \omega_m = T(n_m.2\pi/60) = 60(1800.2\pi/60) = 11309.733 \text{ W}$$

 $P_2 = P_1/746 = 15.16 \text{ BG}$

3. 2kgm² atalet momentine sahip volan başlangıçta durmaktadır. Volana aniden 5Nm değerinde bir moment saat ibresinin tersi yönde uygulanırsa, 5s sonra volanın hızı ne olur?

ÇÖZÜM:

$$\omega = \alpha \ t = \left(\frac{T}{J}\right) t$$

$$\omega = \frac{5 \text{ N} \cdot \text{m}}{2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} (5 \text{ s}) = 12.5 \text{ rad/s}$$


$$n = (12.5 \text{ rad/s}) \left(\frac{1 \text{ devir}}{2\pi \text{ rad}}\right) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ dakika}}\right) = 119.4 \text{ d/d}$$


- Manyetik alanlar, elektrik makinelerinde enerji dönüşümünü sağlayan temel mekanizmadır.
- Manyetik alanların elektrik makinelerinde kullanılması dört ana prensip ile açıklanır:
 - 1. Akım taşıyan bir tel etrafında bir manyetik alan üretilir.
 - 2. Zamanla değişen bir manyetik alan eğer bir sargıyı keserse, sargıda bir gerilim endüklenir. Bu olay transformatör prensibini açıklar.
 - **3.** Akım taşıyan bir iletken manyetik alan içinde bulunursa, iletkende bir kuvvet üretilir. Bu olay *motor* prensibini açıklar.
 - **4.** Manyetik alan içindeki bir iletken hareket ederse, üzerinde bir gerilim endüklenir. Bu olay *generatör* prensibini açıklar.

- Manyetik alan kavramını daha iyi anlayabilmek için bir mıknatısı ele alalım.
- Bir mıknatıs demir gibi manyetik bir malzemeye yaklaştırıldığında, belirli bir mesafeden sonra demir parçasını kendisine doğru çektiği görülür.
- Bu durumda, demir parçasına bir kuvvet etki etmektedir. Bu kuvvet manyetik alan olarak tanımlanır. Manyetik alanı göstermek için kullanılan çizgiler kuvvet çizgisi veya akı olarak tanımlanır.

1.2.1 Manyetik Akı


- Bir mıknatısta manyetik alan yönünü gösteren kuvvet çizgileri manyetik akı olarak tanımlanır ve F sembolü ile gösterilir, birimi weber dir.
- Manyetik akı yönü N kutbundan S kutbuna doğru olup kapalı bir devre oluşturur.
- Manyetik alandaki kuvvet çizgilerinin sayısı manyetik akının değerini verir.
- Manyetik akı yolunda demir gibi bir manyetik malzeme varsa, manyetik akı yolunu değiştirir. Plastik gibi manyetik olmayan bir malzeme varsa, yolunu değiştirmez.






1.2.2 Elektromanyetik Alanın Üretilmesi

- İçinden akım geçen bir iletkenin etrafında bir manyetik alan meydana gelir.
- Oluşan manyetik alanın büyüklüğü geçen akım miktarına bağlıdır ve yönü sağ el kuralı ile bulunur.
- Eğer iletken bir bobin şeklinde sarılırsa, toplam manyetik alan her bir iletkenden geçen manyetik alanların toplamına eşit olur.






1.2.2 Elektromanyetik Alanın Üretilmesi

- İletken bir manyetik nüve (çekirdek) üzerine sarılır ise, manyetik akı nüve üzerinden devresini tamamlar.
- Bir nüve etrafına sarılı sargıdan geçen akım tarafından manyetik alanın üretilmesini açıklayan temel kanun Ampere Kanunu'dur.


$$\oint \boldsymbol{H} \bullet \boldsymbol{dl} = \boldsymbol{I}_{net}$$

Burada \mathbf{H} manyetik alan şiddeti olup \mathbf{I}_{net} akımı tarafından üretilir. SI sisteminde \mathbf{I} amper (A) ve \mathbf{H} amper-tur/metre (At/m) olarak ölçülür. \mathbf{l} manyetik akı yolunun uzunluğudur ve birimi metredir.



1.2.2 Elektromanyetik Alanın Üretilmesi


- Bu denklemin neyi ifade ettiğini daha iyi anlamak için bu denklemi örnek olarak yandaki şekilde verilen manyetik yapıya uygulamak daha yararlı olacaktır.
- Şekilde, dikdörtgen nüvenin bir kolu üzerine sarılı N sarımlı bir sargı bulunan manyetik yapı gösterilmektedir.



1.2.2 Elektromanyetik Alanın Üretilmesi

Çekirdek (nüve); demir veya ferromanyetik malzemeler olarak bilinen belirli diğer metallerin alaşımından yapılmış ise, akım tarafından üretilen bütün manyetik alanın nüve içerisinde kaldığı varsayılacaktır.


• Böylelikle, Ampere Kanunu'ndaki integralin yolu, nüvenin ortalama yol uzunluğu l_c olacaktır. Akım taşıyan sargı telleri integralin yolunu N defa keserler.



1.2.2 Elektromanyetik Alanın Üretilmesi

- Böylece integral alanı içinden geçen akım I_{net} , manyetik alan şiddeti ile manyetik alan yolu uzunluğunun çarpımına eşit olur.
- Bu tanımlamalardan sonra ampere kanunu:

$$Hl_{\mathcal{C}} = Ni$$



Burada \it{H} , manyetik alan şiddeti vektörünün genliği, \it{l}_{c} nüvenin ortalama yol uzunluğudur. Uygulanan akım yüzünden nüve içinde üretilen manyetik alan şiddetinin genliği:


$$H = \frac{Ni}{l_c}$$

1.2.3 Manyetik Akı Yoğunluğu

Elektrik makinalarında kullanılan önemli bir manyetik büyüklük de manyetik akı yoğunluğudur.

 Manyetik akı yoğunluğu manyetik alana dik bir birim alandan geçen akı miktarıdır.

Manyetik akı *B* harfi ile gösterilir ve birimi Wb/m² veya Tesladır (T).



1.2.4 Manyetik alan şiddeti ile manyetik akı yoğunluğu arasındaki ilişki

- Manyetik alan şiddeti H, bir anlamda akımın manyetik alanı meydana getirmek için gösterdiği çabanın bir ölçüsüdür.
- Manyetik alan şiddeti H ve bir malzemede üretilen manyetik akı yoğunluğu B arasındaki ilişki:

Burada;

malzemenin manyetik geçirgenliği (H/m)

B manyetik akı yoğunluğu (Wb/m²)


Manyetik geçirgenlik

- Manyetik geçirgenlik (µ), malzeme içerisinden manyetik alanın geçişini tanımlayan bir parametredir. Her malzeme bir manyetik geçirgenliğe sahiptir.
- Manyetik geçirgenliği yüksek olan malzemelerde daha kolay manyetik alan oluşur.
- Boşluğun manyetik geçirgenliği μ_o ile temsil edilir ve değeri sabittir, $\mu_o = 4\pi \ 10^{-7} \ H/m$.
- Herhangi bir malzemenin geçirgenliği ile havanın geçirgenliğinin oranlanması bağıl geçirgenliği μ_r verir.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_O}$$

Manyetik geçirgenlik

- Bağıl geçirgenliğin yüksek olması malzemenin manyetik özelliğinin yüksek olduğu anlamına gelir.
- Örneğin elektrik makinalarında kullanılan çeliğin bağıl manyetik geçirgenlikleri 2000-6000 arasındadır. Bu nedenle elektrik makinalarında manyetik akı, hava yerine 2000-6000 kat daha geçirgen olan çelik üzerinden geçmektedir.
- Şekilde verilen manyetik devreden görüldüğü gibi manyetik akı hava (boşluk) yerine daha geçirgen olan nüve üzerinden akmaktadır.
- Bu devrede kaçak akılar bulunmakla birlikte toplam akıya oranla çok küçüktür.



Manyetik akı yoğunluğu ve manyetik akı

• Bir nüvedeki akı yoğunluğunun genliği:


$$B = \mu H = \frac{\mu N i}{l_c}$$


• Toplam manyetik akının değeri:

$$\phi = B A = \frac{\mu N i A}{l_c}$$

1.3 Manyetik Devreler

- Bir elektromanyetik devrede manyetik akı, nüveye sarılı sargıdan geçen akım tarafından üretilir. Bu olay elektrik devresinde gerilimin devreden akım geçirmesine benzerdir.
- Basit bir elektrik devresinde gerilim V = I R ifadesi ile tanımlanır. Elektrik devresinde gerilim veya elektromotor kuvvet (emk) akımın akmasını sağlar. Direnç ise devre akımını sınırlar.
- Manyetik devrede ise gerilimin yerini manyetomotor kuvvet (mmk) alır. Bir sargıdan geçen akım, mmk (F) değerini belirler. F = N i (At)
- Manyetik devrede, uygulanan mmk devrede bir akı (φ) üretilmesini sağlar.






Manyetik Devreler

mmk ile akı arasındaki ilişki:

$$\Phi = \mathcal{F}/\Re \quad (Wb)$$


Burada $\mathcal R$ relüktansı temsil eder ve birimi At/Wb dir.

- Relüktans akıyı sınırlar.
 - Elektrik devresindeki gerilim kaynağına benzer olarak manyetik devrede mmk 'in de bir polaritesi vardır. mmk kaynağının pozitif ucu manyetik akının çıktığı uçtur, negatif ucu ise manyetik akının tekrar kaynağa girdiği uçtur.



Relüktans

mmk'in yönü sağ el kuralının bir sargıya uyarlanmış şeklinden elde edilebilir. Şekildeki manyetik yapıda sağ el parmakları sargıdan geçen akım yönünde sargıyı kavrar ise, parmaklara dik tutulan başparmak akının ve dolayısıyla mmk'in yönünü gösterir.



Relüktans (manyetik direnç) bir elektrik devresindeki dirence karşılık gelirken, elektrik devresindeki iletkenliğin manyetik devredeki karşılığı da permeans olarak ifade edilir.

$$\mathcal{G}=1/\mathcal{R}$$
 ve $\Phi=\mathcal{F}\mathcal{G}$

Relüktans

 Bir manyetik devrede relüktansı bulmak için önce nüve içindeki akı denkleminden yararlanılır.

$$\phi = N i \frac{\mu A}{l_c}$$

$$\phi = \Im \frac{\mu A}{l_c}$$

$$\phi = \Im rac{\mu A}{l_c}$$

Manyetik devrenin relüktansı: $\Re = \frac{l_c}{\mu A}$

$$\Re = \frac{l_{C}}{\mu A}$$

Manyetik devredeki relüktanslar için de elektrik devresindeki dirençlere uygulanan kurallar geçerlidir.

Seri manyetik devrenin eşdeğer relüktansı:

$$\mathcal{R}_{eq} = \mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_3 + \cdots$$

Paralel manyetik devrenin eşdeğer relüktansı:


$$1/\mathcal{R}_{eq} = 1/\mathcal{R}_1 + 1/\mathcal{R}_2 + 1/\mathcal{R}_3 + \cdots$$

Gerçek manyetik devre-Varsayımlar

Bir nüvede manyetik akının hesaplanması için kabuller yapılır ve bulunan değerler yaklaşık değerler olup yaklaşık %5 hata ile sonuçlar elde edilir. Hesap sonucunun hassasiyetini etkileyen tabi nedenler yardır.


Bunlar:

- kaçak akı
- akının dengesiz dağılımı
- geçirgenliğin değişmesi
- saçak etkisi




Gerçek manyetik devre-Varsayımlar

- 1. Manyetik devrede bütün akının bir manyetik nüve içinde tutulduğu varsayılır. Bu kabul çok gerçekçi değildir. Akının bir kısmı havadan devresini tamamlar. Bu akıya kaçak akı denir.
- 2. Relüktansın hesaplanmasında akının nüvenin her yerine dengeli dağıldığı kabul edilir. Nüve köşelerinde bu varsayım çok doğru değildir.



- **3.** Ferromanyetik malzemelerde geçirgenlik malzeme içindeki akının artması ile değişir. Sabit kabul edilen relüktans değeri hesaplamanın sonucuna etki eder.
- 4. Nüve içinde hava aralıkları var ise hava aralığının etkin kesit alan değeri, nüve kesit alanının her iki tarafından taşarak nüvenin kesit alanından daha geniş olacaktır. Hava aralığı kesit alanındaki bu fazlalık, hava aralığındaki manyetik alanın saçak etkisi tarafından meydana getirilir.




1.4 Ferromanyetik Malzemelerin Manyetik Davranışları

- Bir malzemenin manyetik akı yoğunluğu $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ bağıntısı ile ifade edilmektedir. Manyetik geçirgenliği düşük olan malzemelerde μ değerinin sabit olduğu kabul edilir ve \mathbf{B} değeri \mathbf{H} değeri ile doğru orantılıdır.
- Ferromanyetik malzemelerde ise bu yaklaşım doğru değildir.
 Çünkü ferromanyetik malzemelerin manyetik geçirgenliği μ, Η değeri ile değişim göstermektedir. Bu değişimi ölçmek son derece zordur. Fakat önemli olan manyetik geçirgenliğin değişimi değil, manyetik alan şiddetine göre manyetik akı yoğunluğunun değişimidir.


BH Grafiği-Mıknatıslama (doyum) Eğrisi


- Manyetik alan şiddetine göre manyetik akı yoğunluğunun değişimini gösteren grafik BH grafiği olarak adlandırılır.
- BH grafiği 3 bölge olarak incelenebilir.



- Doğrusal bölge: H ile B doğrusal değişir. Bu bölge mıknatıslanmanın sağlandığı bölgedir.
- 2. Büküm bölgesi: H ile B daha az bir oranla değişim göstermektedir.
- 3. Doyum bölgesi: Ferromanyetik malzeme manyetik doyuma ulaşmıştır. Bu noktadan sonra H değeri ne kadar artırılırsa artırılsın B değerinde bir değişim olmaz.


Bazı metallerin mıknatıslanma eğrileri






1.4.1 Histerisis Çevrimi

 Daha önceden mıknatıslanmamış bir ferromanyetik nüveye sarılı sargılara AA uygulandığında, AA'ın yükselen kenarında nüvede a-b yönünde mıknatıslanma meydana gelir




Histerisis Çevrimi

 AA azalmaya başladığında H değeri buna bağlı olarak da B değeri azalacaktır. Fakat AA değeri sıfır olduğunda B değeri sıfır olmayacaktır (b-c eğrisi). Ferromanyetik malzeme üzerinde artık mıknatısiyet dediğimiz bir B_r değeri olacaktır.




Histerisis Çevrimi

 AA yön değiştirdiğinde mıknatıslanma eğrisi de yön değiştirecektir. Önce artık mıknatısiyet gidecek daha sonra c-d yönünde bir değişim meydana gelecektir.




Histerisis Çevrimi

• AA –maksimum değerden sıfıra doğru yaklaşırken ferromanyetik malzemenin BH eğrisi d-e yönünde olacaktır.



Histerisis Çevrimi

 AA'ın tekrar pozitif olması durumunda eğri e-b yönünde değişecektir. Bundan sonra BH eğrisi b-c-d-e yönünde değişim gösterecektir. b-c-d-e kapalı çevrimi histerisiz çevrimi olarak adlandırılmaktadır.




Histerisis Çevrimi

- Histerisiz çevrimin oluşumunu anlamak için ferromanyetik malzeme yapısını incelemek gerekir.
- Ferromanyetik malzemelerin atom yapıları aynı yönde manyetik alana meyillidir.
- Bu malzemeler domain olarak adlandırılan çok küçük bölgelerden meydana gelir. Her domain içinde atomlar manyetik alanları ile aynı yönde sıralanırlar. Böylece her domain bir mıknatıs parçası olarak görev yapar.


Mıknatıslanma Özelliği

 Bir demir malzemenin mıknatıslık özelliği göstermemesinin nedeni başlangıçta atomların gelişigüzel dağılmış olmasıdır.
 Bu durumda toplam akı değeri sıfır olmaktadır.




Mıknatıslanma Özelliği

 Demir malzeme harici bir manyetik alan etkisinde kaldığında domainlerdeki atomlar harici manyetik alanı destekleyecek yönde akı oluştururlar. Harici manyetik alanın değeri artırılırsa, bütün domainler aynı yönü gösterirler.




Mıknatıslanma Özelliği

 Domainlerin tamamı manyetik alanı destekleyecek yöne döndüklerinde manyetik alan şiddeti ne kadar artırılırsa artırılsın akı değerinde bir değişme olmayacaktır. Bu durumda nüve doymuştur.




Mıknatıslanma Özelliği

 Demir malzeme üzerindeki harici manyetik alan kaldırıldığında domainler tamamen başlangıç konumuna dönemezler. Bir bölümü manyetik alan etkisinde kaldığı konumunu devam ettirir. Bu da nüvede artık mıknatısıyeti oluşturur.



Mıknatıslanma Özelliği

 Benzer durum ters yön için de geçerlidir. Eğer harici manyetik alanın yönü değişirse, domainlerin yönü de değişecektir.



Mıknatısiyetin Giderilmesi


 Ferromanyetik malzemeler ancak dış etkiler ile mıknatıslık özelliklerini tamamen kaybederler.

Bu dış etkenler:

- 1. Ters yönde bir manyetomotor kuvveti uygulanması
- 2. Büyük bir mekanik darbe uygulanması
- 3. Aşırı ısınma

1.5 Zamanla değişen manyetik alanın endüklediği gerilim, Faraday kanunu

Faraday, değişken bir manyetik akı tarafından kesilen sargı uçlarında bir gerilim endüklendiğini ve bu gerilim değerinin manyetik akının zamanla değişimine bağlı olduğunu ifade etmiştir.



Zamanla değişen manyetik alanın endüklediği gerilim, Faraday kanunu

 Değişken manyetik akı N sarımlı sargıyı keserse, sargı uçlarındaki toplam gerilim her bir sargıda endüklenen gerilimler toplamına eşittir.


$$e = -N\frac{d\phi}{dt}$$

Denklemdeki (-) negatif işaret Lenz kanununun bir ifadesidir. Lenz kanununa göre; bir sargıda endüklenen gerilim, eğer sargı uçları kısa devre edilirse, sargıdan bir akım dolaştıracak ve bu akımın üreteceği akı orijinal akının değişimine karşı koyacaktır. Endüklenen gerilim kendisini meydana getiren değişikliğe karşı koyduğu için denklemde negatif işareti kullanılır

1.6 Bir İletkende Endükleme Kuvvetinin Üretilmesi


- Manyetik alanın ikinci önemli etkisi ise çevrelediği iletkenler üzerinedir. Manyetik alan, manyetik alan içersinde olan ve akım taşıyan bir iletken üzerinde bir kuvvet endükler. Bu kuvvete elektromanyetik kuvvet veya Lorentz kuvveti denir.
- Elektromanyetik kuvvet :

$$F = i l B \sin \theta$$




- i iletken içindeki akım (amper)
- *I* İletkenin uzunluğudur. İletkenin yönü akımın yönündedir.
- B Manyetik akı yoğunluğu vektörü


Manyetik alan içindeki akım taşıyan iletken üzerindeki kuvvet




İletken manyetik alana dik, kuvvet maksimumdur



Kutup ve iletken manyetik akılarının yönleri



İletken manyetik alana paralel, kuvvet sıfırdır



Meydana gelen manyetik akı iletkeni aşağı doğru iter.

Manyetik alan içinde hareket eden bir iletkende endükleme geriliminin üretilmesi


Manyetik alanın çevresi ile etkileşiminin üçüncü bir yolu daha vardır. Eğer uygun konumdaki bir iletken manyetik alan içinde hareket ederse, üzerinde bir gerilim endüklenir.

$$e = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \bullet \mathbf{I}$$

v iletkenin hızı,

B manyetik akı yoğunluğu vektörü

I manyetik alan içindeki iletkenin uzunluk vektörü



Ferromanyetik Nüvedeki Enerji Kayıpları

1. Histerisis Kayıpları:

- Demir içinde domainlerin yönünü değiştirmek için gerçekte bir enerjiye gerek duyulması, bütün makinalarda ve transformatorlarda ortak olan bir enerji kaybına neden olur.
- Bir demir nüveye uygulanan alternatif akımın her bir saykılı boyunca domainlerin yön değiştirmesi için harcanan enerjiye histerisis kayıpları denir.
- Histerisis çevrimini, nüveye uygulanan alternatif akım şekillendirir ve histerisis çevriminin alanı her bir saykıldaki enerji kayıpları ile oranlıdır.


$$P_h = K_h f B_m^n V$$


 P_h histerisis kayıplar (W), K_h bir sabit olup manyetik malzemeye bağlıdır, n değeri deneysel olarak bulunur ve 1.5-2.5 arasında alınır, V nüvenin hacmidir (m³).

Ferromanyetik Nüvedeki Enerji Kayıpları

2.Eddy (girdap) Akımı Kayıpları:


Nüve içinde değişen manyetik alanlar tarafından üretilir. Faraday kanununa göre; zamanla değişen akı, nüve etrafına sarılı sargılarda bir gerilim endüklediği gibi manyetik bir nüve içersinde de bir gerilim endükler. Bu gerilimler nüve içersinde akımın bir halka şeklinde dolaşmasına neden olurlar. Bu olay su akıntısındaki girdaplara da benzetilir ve ismini de oradan almıştır.






Ferromanyetik Nüvedeki Enerji Kayıpları

- Eddy akımları demir nüve gibi rezistif (omik) özelliği olan malzemeler içinden akarlar ve enerji nüve içinde ısı şeklinde harcanır.
- Eddy akımları yüzünden kaybolan enerji miktarı eddy akımlarının nüve içersinde izledikleri yolların boyutları ile orantılıdır.
- Bu sebepten dolayı değişen akıya maruz kalan ferromanyetik nüvenin bir çok ince levhalardan yapılması ve levhaların bir yüzünün silikon ile yalıtılması artık klasik bir tekniktir.





Ferromanyetik Nüvedeki Enerji Kayıpları

- Silisli saclardan yapılan nüvede eddy akımları için akım yolları çok kısaltılarak yol direnci artırılır ve böylece eddy akımı ile beraber eddy kayıpları da azaltılır.
- Birim hacim başına eddy akımı güç kayıpları:

$$P_e = K_e (f.B_m.t_1)^2 \quad \text{W/m}^3$$

Nüvenin toplam eddy akımı güç kayıpları:

$$P_e = K_e (f.B_m.t_1)^2 V \qquad (W)$$

 t_1 sac levha kalınlığı, K_e manyetik malzemenin iletkenliğine bağlı sabit. V manyetik nüvenin hacmidir (m³).


 Hem histerisis hem de eddy akımı kayıpları nüvenin ısınmasına neden olduklarından makina ve transformator tasarımında özellikle dikkate alınmalıdırlar.

Kalıcı Mıknatıslar

 Kalıcı mıknatıs, üzerinde herhangi bir uyartım mmk'i yok iken bir manyetik alanı muhafaza etme özelliği olan malzemedir. Kalıcı mıknatıslar normal olarak demir, nikel ve kobalt alaşımlarıdır.

H, kA/m

□ Yeni kalıcı malzemelerdeki hızlı gelişmeler ve bunların piyasada yerlerini almaları sonucu DA ve senkron makinalarda kalıcı mıknatıs kullanımı artmaktadır.




Kalıcı Mıknatıs Malzemelerin Özellikleri

- Gerekli olan manyetik akısı kalıcı mıknatıs ile sağlanan bütün makinalarda, kullanılan kalıcı mıknatıs malzemede iki önemli özelliğin bulunması gerekir.
- Bunlar:
- 1. Yüksek bir kalıcı (artık) mınatısiyet yoğunluğuna sahip olmalıdır. Böylece mıknatıs "kuvvetli" olur ve istenen akıyı sağlar.
- 2. Büyük bir giderici kuvvete (kalıcı mıknatısiyeti yok edici kuvvete) sahip olmalıdır. Böylece, dış etkiler tarafından kolaylıkla mıknatısiyeti yok edilemez.

Kalıcı Mıknatıs Malzemelerin Özellikleri

- İdeal bir kalıcı mıknatıs malzemeden dikdörtgene yakın ve şişman bir histerisis eğrisine sahip olması beklenir.
- Böylece, uygulanan alan kaldırıldığı zaman kalıcı mıknatısiyet yüksek bir seviyede olur. Diğer bir ifadeyle, histerisis eğrisi tarafından çevrelenen alan çok geniş olur. Pratikte çok az manyetik malzeme bu bahsedilen gerekleri karşılar.
- Bir kalıcı mıknatıs malzemenin uygun seçimi için malzemenin histerisis eğrisinde ikinci bölge ile temsil edilen giderici kuvvet ve artık mıknatısiyet eksenleri arasında kalan bölge kullanılır.


Kalıcı Mıknatıs Malzemelerin Özellikleri



Şekil 'de yumuşak (Alnico-5) ve sert (M-5) çelik malzemeler için histerisis eğrisinin ikinci çeyreği gösterilmiştir. Her iki malzeme yüksek B_r (kalıcı mıknatısiyet) değerlerine sahiptir. Alnico-5 için B_r =1.22 Wb/m², H_c =-49kA/m ve M-5 çelik için B_r =1.4Wb/m², H_c =-6 A/m.

Kalıcı Mıknatıs Malzemelerin Özellikleri

Sekilde bir kalıcı mıknatısın giderici enerji üretim kuvvet eğrileri ve gösterilmiştir. Giderici kuvvet, malzemenin hava aralığı da bulunan bir devrede akı üretebilme manyetik yeteneğinin de bir ölçüsüdür. İyi bir kalıcı mıknatıs olan malzemeler büyük giderici kuvvetler ile karakterize edilirler ($Hc \ge 1$ kA/m gibi).



Bir kalıcı mıknatısın akı üretme yeteneği için kullanışlı bir ölçü, mıknatısın *maksimum enerji üretim* noktasıdır. Bu nokta histerisis çevriminin ikinci çeyreğinde BH çarpımının $(BH)_{max}$ en büyük olduğu noktaya karşılık gelir. BH çarpımının birimi joule/m³'dür. Maksimum enerji üretme noktasında çalışma, hava aralığında istenen akıyı üretmek için gerekli en küçük malzeme hacmini sağlar.

Kalıcı Mıknatısiyetin Önemi

- Kalıcı mıknatısiyet, uyartım akımı veya manyetik alan şiddeti sıfır iken manyetik devrede manyetik akının bulunması sonucu meydana gelir.
- Kalıcı mıknatıs malzemeler (sert manyetik malzemeler, Alnico-5 gibi) ile yumuşak manyetik malzemeler (M-5 elektrik çeliği gibi) arasındaki önemli farklılık bu malzemelerin giderici kuvvetleri arasındaki büyük fark ile karakterize edilir.
- Giderici kuvvet malzemenin mıknatısiyetini yok etmek için gerekli mmk miktarının bir ölçüsü olarak düşünülebilir.

```
Alnico-5 için H_c=-49000A/m M-5 çelik için H_c=-6 A/m
```

M-5 çelike göre Alnico-5 için gideriç<u>i</u> kuvvet yaklaşık 7500 defa daha büyüktür.

KAYNAKLAR

- 1. Prof. Dr. Güngör BAL, "**Doğru Akım Makinaları ve Sürücüleri**", Seçkin Yayınevi, Ankara 2008
- 2. Prof. Dr. Güngör Bal, "Transformatörler", Seçkin Yayıncılık, 2012
- 3. Stephen J. Chapman, "Elektrik Makinalarının Temelleri", Çağlayan Kitabevi, 2007, Çeviren: Prof. Dr. Erhan AKIN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ORHAN