Timer ile Delay Oluşturma

Friday, July 7, 2023 10:56 AM


Timer ile Delay Oluşturma

> HAL

Teori

- https://controllerstech.com/create-1-microsecond-delay-stm32/ ve https://deepbluembedded.com/stm32-delay-microsecond-millisecond-utility-dwt-delay-timer-delay/ linkleri kaynak olarak kullanabiliriz.
- HAL_Delay fonksiyonuyla minimum 1 milisaniye(ms) gecikme oluşturabiliyoruz fakat 1 mikrosaniye(us) gecikme oluşturan bir fonksiyon bulunmuyor. Bunu yapmak için Timer birimin zamanlayıcısını kullanacağız.
- Öncellikle bir Timer birimi seçmemiz gerekiyor. Bu işlem için özel bir Timer seçmemize gerek yok. Seçim sonrası bağlı olduğu clock hattını bilmemiz gerekiyor.

Konfigürasyon Kısmı



- Timer1 birimini kullanacağız ve bu birim APB1 clock hattına bağlıdır.
- Mode kısmında Clock Source için Internal Clock seçimi yapıyoruz.
- Prescaler değerine APB1 clock hattın değerini yazıyoruz. Counter Period değerine yazılabilecek maksimum değer olan 16 bitin karşılığı 65535 değerini yazıyoruz.

Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits value) 48-1

Counter Mode Up

Counter Period (AutoReload R... 65535

Internal Clock Division (CKD) No Division

Repetition Counter (RCR - 8 bi... 0

auto-reload preload Disable

Trigger Output (TRGO) Parameters

Master/Slave Mode (MSM bit) Disable (Trigger input effect not delayed)

Trigger Event Selection Reset (UG bit from TIMx_EGR)

Kod Kısmı

- Milisaniye ve mikrosaniye için fonksiyon yazıyoruz.
- delay_us() fonksiyonu için önce TIM1'deki sayaçın ilk değeri 0 ayarlanır. Sonra parametre olarak girdiğimiz 16 bitlik us değişkenine ulaşana kadar saymaya devam eder.

```
218 /* USER CODE BEGIN 4 */
219@ void delay_us(uintl6_t us)
220 {
          HAL TIM SET COUNTER(&htiml,0);
222
         while ( HAL TIM GET COUNTER (&htiml) <us);
223 }
224
225 void delay_ms(uint16_t ms)
         while (ms > 0)
227
        {
228
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);
ms--;
229
230
        while ( HAL_TIM_GET_COUNTER(&htiml) < 1000);
231
232
233 }
234 /* USER CODE END 4 */

    Ana döngüye girmeden önce timer başlatılır.

91 /* USER CODE BEGIN 2 */
92 HAL TIM Base Start(&htiml);
93 /* USER CODE END 2 */
 • Delay için delay_us() ya da delay_ms() fonksiyonlarını istediğimiz gibi kullanabiliriz.
97 while (1)
      /* USER CODE END WHILE */
      /* USER CODE BEGIN 3 */
        HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 3, GPIO PIN SET);
103
        delay ms(1000);
104
        HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 3, GPIO PIN RESET);
105
         delay ms(1000);
106 }
107 /* USER CODE END 3 */
```