

08:02

01 GPIO

Giriş

- Butonlar ve anahtarlar mikrodenetleyiciye giriş pini üzerinden lojik 1 ve lojik 0 olarak bilgi girişini sağlayan mekanik elemanlardır.
- Resimde görüldüğü gibi kullanıcı butonu A portunun 0. pinine bağlı ve pull down durumundadır.







Pull-Up Direnç

Pull-Down Direnç

- PullUp bağlantıda GPIO girişi direnç üzerinden + beslemeye (VCC/VDD) bağlanır.
 Butona basılmadığı durumda GPIO girişinde lojik 1 vardır.
 Butona basıldığı durumda girişe 0V (lojik 0) uygulanmış olur.
- PullDown bağlantıda, GPIO girişi direnç üzerinden GND ye bağlanır.
 Butona basılmadığı durumda girişte lojik 0 bulunur.
 Butona basıldığı durumda buton üzerinden lojik 1 uygulanmış olur.



• Buton ve anahtarda konum değiştiğinde arktan dolayı mikrodenetleyici girişinde çok sayıda istenmeyen lojik değer oluşur. Bu duruma ark deniyor.



Ark problemini https://akademi.robolinkmarket.com/buton-arki-nedir-nasil-cozulur/ linkten donanımsal ve yazılımsal olarak paylaşılan çözümleri inceleyip uygulayabiliriz.

Kontrol Yöntemleri

- GPIO pinlerini kontrol etmek için iki temel yöntem vardır. Bunlar interrupt ve polling. İşlemcinin ve uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak her iki yöntem de tercih edilebilir.
- **Polling yöntemi**, mikrodenetleyici tarafından belirli bir durumun sürekli olarak kontrol edilmesine dayanır. Örneğin, bir GPIO pininin durumu sürekli bir döngü içinde kontrol edilebilir. Avantajları basit ve doğrudan bir yaklaşım ile donanım ve yazılım karmaşıklığı düşüktür.

Dezavantajları sürekli olarak işlem yaparak sistem kaynaklarını tüketir. Anında tepki verme yeteneği sınırlıdır.


- Basit uygulamalarda veya sürekli düşük güç tüketimi gerektiren durumlarda tercih edilebilir. Kesmelerin işlemi engelleyeceği veya karmaşık hale getireceği durumlarda kullanışlıdır. Zamanlama veya hızlı tepki gerekli olmadığında kullanılabilir.
- Interrupt yöntemi, bir olay (örneğin, GPIO pininin durum değiştirmesi) gerçekleştiğinde normal programın çalışmasını kesip belirli bir kesme servis rutinini çalıştırarak olaya tepki verir.

Avantajları düşük enerji tüketimi, çünkü işlemci, beklenmeyen olaylar olana kadar bekler. Anında tepki verme yeteneği yüksektir.

Dezavantajları, Kod karmaşıklığı ve debug işlemleri artabilir. Zamanlaması hassas olabilir ve bazı durumlarda kesmeler birbirini engelleyebilir.

- Anında tepki gerektiren durumlarda (örneğin, düğme basıldığında). Enerji tüketiminin daha fazla toleranslı olduğu durumlarda. Sık sık kontrol etmenin pratik olmadığı durumlar için uygun bir seçenektir.
- Genel olarak, interrupt yöntemi, enerji tüketimi veya anında tepki gereksinimleri gibi durumlarda daha uygun olabilirken, sadece belirli durumlarda kontrol yapılması gereken basit uygulamalarda polling sorgulama kullanılabilir.

Birim Yapısı



Register

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	8	7	9	2	4	3	2	-	0
0x00	GPIOx_MODER (where x = CI/J/K)	MODER15/1:01	[a.,]a., [a.,]	MODER14[1:0]	incoent divid	MODED 1211:01	WODEN 191.0	MODER12(1:0)	מספרונים ליים	MODER 1111-01	in the same of the	MODER 10/1-01	MODELNI GLOS	MODER911:01		MODER811:01		MODER7[1:0]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MODERATI-01	6	MODERS[1:0]	5	MODER4[1:0]	5	MODERATI-01	in control in	MODER211-01	in court in the	MODER1[1:0]		MODERO[1:0]	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x04	GPIOx_ OTYPER (where x = AI/J/K)							R	Rese	rve	d										OT12		OT10		0.00	017	o T6	0.00	OT4			20	010
	Reset value	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x08	GPIOx_ OSPEEDR (where x = A.I/J/K except B)	OSPEEDR15[1:0] OSPEEDR14[1:0] OSPEEDR13[1:0]							מו בבמונלוים	OSPEEDR11[1:0]		OSPEEDR10[1:0]	Oct EEDWIG I.O.	OSPEEDR9(1:0)		OSPEEDR8[1:0]		OSPEEDR7[1:0]		OSPEEDR6[1:0]		OSPEEDR5[1:0]		OSPEEDR4[1:0]		OSPEEDR3[1:0]		OSPEEDR2[1:0]		OSPEEDR1[1:0]		OSPEEDR0[1:0]	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x0C	GPIOx_PUPDR (where x = Cl/J/K)	PUPDR15[1:0] PUPDR14[1:0] PUPDR13[1:0]					ID-11211-01	PUPDR12[1:0]		o con la con	PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]			PUPDR7[1:0]		PUPDR611-01	PUPDR6[1:0]		5.000	PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]			
'	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	GPIOx_IDR (where x = AI/J/K) Reset value		Reserved									$\overline{}$		c IDR13	c IDR12		c IDR10				k IDR6		c IDR4				iDR0						
0:44	GPIOx_ODR (where x =							_			_							ODR15 ×	ODR14 ×	ODR13 ×	ODR12 ×	ODR11 ×	ODR10 ×	ODR9 ×	ODR8 ×	ODR7 ×	ODR6 ×	ODR5 ×	ODR4 ×	ODR3 ×	ODR2 ×	ODR1 ×	OD KO
0x14	AI/J/K)	Reserved																				-											
	Reset value GPIOx_BSRR						_								_			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x18	(where x = AI/J/K)			BR13		BR11	BR10					BR5					BRO				BS12		BS10				BS6	BSS	BS4				BS0
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x1C	GPIOx_LCKR (where x = AI/J/K)							Re	serv	ed							LCKK	CC	LCK14	LCK13			LCK10	LCK9		_	LCK6		_			LCK1	
	Reset value					_											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x20	GPIOx_AFRL (where x = AI/J/K)	AF	AFRL7[3:0] AFRL6[3:0] AFRL5[3:0] AFRL4[3:0]									0]	AFRL3[3:0]				AFRL2[3:0]			0]	AFRL1[3:0]			AFRL0[3:0]			0]						
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x24	GPIOx_AFRH (where x = AI/J)	AFRH15[3:0] AFRH14[3:0] AFRH13[3:0] AFRH12[3:0] AFRH11[3:0] AFRH10[3:0]									AFRH9[3:0] AFRH8[3:0]					0]																	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- **GPIOx_MODER (Mode Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Giriş, çıkış, alternatif fonksiyon veya analog modunu seçmek için kullanılır.
- **GPIOx_OTYPER (Output Type Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Push-pull veya Open-drain çıkış tipini seçmek için kullanılır.
- **GPIOx_OSPEEDR (Output Speed Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Çıkış hızını kontrol etmek için kullanılır.
- **GPIOx_PUPDR (Pull-up/Pull-down Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Dahili pull-up veya pull-down direncini etkinleştirmek için kullanılır.
- **GPIOx_IDR (Input Data Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Pinin mevcut durumunu okumak için kullanılır.
- **GPIOx_ODR (Output Data Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Çıkış durumunu ayarlamak veya temizlemek için kullanılır.
- **GPIOx_BSRR (Bit Set/Reset Register)**, her pin için iki bit içerir. Bir GPIO pininin durumunu set etmek veya resetlemek için kullanılır.
- GPIOx_LCKR (Lock Register), her pin için bir bit içerir. GPIO pin konfigürasyonunun kilitlenmesini sağlar.

registerali ve ne	r pin için dört bit içe	rir. GPIO pinierinir	i aiternatif fonksiy	oniarini belirleme	ek için ku