


ISTRUZIONI PULIZIA FILTRO PISCINA



1. **Apertura del corpo filtro:** Svitare la ghiera di bloccaggio o il coperchio superiore del contenitore del filtro Emaux



2. **Estrazione della cartuccia:** Afferrare la cartuccia filtrante (caratterizzata dal colore blu alle estremità e dalla struttura pieghettata) e sfilarla verticalmente dal suo alloggiamento



3. **Pulizia:** Lavare accuratamente la cartuccia con un getto d'acqua (ad esempio una canna da giardino) per rimuovere i detriti tra le pieghe.



4. **Reinstallazione e Chiusura:** Inserire nuovamente la cartuccia pulita nel corpo filtro, assicurandosi che sia ben centrata sul supporto interno. Riposizionare il coperchio e serrare la ghiera di bloccaggio