PRÀCTICA 9 VLAN XARXES LOCALS



www.shutterstock.com · 1860123073



BELÉN CERRO CAMPOY
GM MICROINFORMÀTICA I XARXES




ÍNDEX

TOPOLOGIA TAULA D'ADREÇAMENT	3
ASSIGNACIÓ DELS PORTS	4
Objectius	4
Part 1: Configurar els 6 PC i connectar amb els Switch	4
Pas 1: Elegiu els equips necessaris	
Pas 2: Configureu les interfícies Ethernet en cada PC	
Pas 3: Verifiqueu que la xarxa funciona	5
Part 2: Configurar les VLAN en el switch	7
Pas 1: Crear les VLAN en el switch S1	7
Pas 2: Verificar que les VLAN estiguin creades en S1	8
Pas 3: Configurar i assignar un nom a les VLAN en els Switches S2 i S3	8
Pas 4: Assignar ports de switch a les VLAN	10
Pas 5: Determineu quins ports s'han agregat	11
Pas 6: Configureu els enllaços troncals per als ports d'enllaç en tots els switches	12
Pas 9: Fer ping a diversos hosts des de la PC2	14
Pas 10: Situar la PC1 en la mateixa VLAN que la PC2	15
Pas 11: Canviar la direcció IP i la xarxa en PC1	15
Pas 12: Introduir el Router R1, connecteu-lo al Switch S1 i configureu-lo per tal que	les
diferents VLAN es puguin comunicar	16
Pas 13: Introduir el Router R1, connecteu-lo al Switch S1 i configureu-lo	19



PRÀCTICA 9: VLAN

TOPOLOGIA



TAULA D'ADREÇAMENT

DISPOSITIU	VLAN	DIRECCIÓ	MÀSCARA DE SUBNET	GATEWAY PREDETER.
PC1	10	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	20	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	30	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	10	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1



PC5	20	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	30	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

ASSIGNACIÓ DELS PORTS

Ports Assignació Xarxa					
Fa0/1 – Fa0/5	Enllaç troncal 802.1q	-			
Fa0/6 – Fa0/10	VLAN 30 - Guest	172.17.30.0/24			
Fa0/11 – Fa0/17	VLAN 10 - Faculty/Staff	172.17.10.0/24			
Fa0/18 – Fa024	VLAN 20 - Students	172.17.20.0/24			

Objectius

- Fer les tasques de configuració bàsiques en un Switch.
- Habilitar l'enllaç troncal en connexions entre Switches.
- Crear i assignar ports de Switch a les VLAN.
- Fer les tasques de configuració bàsiques en un Router.


Part 1: Configurar els 6 PC i connectar amb els Switch.

Pas 1: Elegiu els equips necessaris.

Podeu utilitzar qualsevol Switch actual en la vostra pràctica sempre que aquest tingui les interfícies necessàries que es mostren en la topologia. El resultat que es mostra en aquesta pràctica està basat en els Switches 2960. L'ús de qualsevol altre tipus de Switch pot produir resultats diferents. Si useu Switches més antics, algunes comandes poden ser diferents o no estar disponibles.



-He utilitzat els switches 2960.



Pas 2: Configureu les interfícies Ethernet en cada PC

Configureu les interfícies Ethernet de PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 i PC6 amb les adreces IP i els Gateways predeterminats indicats en la taula d'adreçament al començament de la pràctica de laboratori.

Observeu en la taula d'adreçament que les PC s'han configurat amb una adreça d'IP predeterminada en el Gateway. Aquesta seria l'adreça IP del Router local que no s'inclou en aquest escenari de pràctica. El Gateway predeterminat, l'encaminador seria necessari per a les PC en diferents VLAN per a poder comunicar-se. Això s'analitza més endavant, en un altre capítol.


- .-He configurat els PC's de la següent manera:
- -PC1 IP de xarxa 172.17.10.21, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.10.1.
- -PC2 IP de xarxa 172.17.20.22, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.20.1.
- -PC3 IP de xarxa 172.17.30.23, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.30.1.
- -PC4 IP de xarxa 172.17.10.24, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.10.1.
- -PC5 IP de xarxa 172.17.20.25, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.20.1
- -PC6 IP de xarxa 172.17.30.26, màscara de subxarxa 255.255.255.0 i default gateway 172.17.30.1..

Pas 3: Verifiqueu que la xarxa funciona


Verifiqueu que la PC1 pugui fer ping a PC4; que la PC2 pugui fer ping a la PC5 i que la PC3 pugui fer ping a la PC6.

El PC1 pot fer ping a PC4.





El PC2 pot fer ping a PC5.



El PC3 pot fer ping a PC6.



Realitzeu diferents comprovacions entre tots els ordinadors que heu configurat. Envieu paquets i comproveu que arriben al seu destí.

Que passa amb els paquets enviats a la mateixa xarxa? Arriba?

Els paquets enviats a la mateixa xarxa arriben perfectament.

Per què?

Quan envien paquets a la mateixa xarxa, els paquets es lliuren correctament perquè els dispositius a la mateixa xarxa comparteixen la mateixa adreça de xarxa i la mateixa màscara de subxarxa. Per tant, els dispositius en la mateixa xarxa poden comunicar-se directament entre si sense necessitat d'utilitzar un encaminador.

Que passa si s'envien en una altra? Arriben?


Quan enviem paquets des d'una xarxa a una altra xarxa , els paquets no poden arribar directament al destí.

Per què?

Perquè les xarxes són diferents i no estan directament connectades.

Per exemple si fem un ping de PC 3 a PC 4 passa el següent:





A PC3 es creen dues paquets, un ICMP i un ARP; l'ARP viatja fins al Switch2 i farà tres còpies, enviarà un a PC1, altre a PC2 i un altre a Switch1; Switch1 farà una còpia que viatjarà a Swicth3 i aquest farà tres còpies que viatjaràn cada una a PC4,PC5 i PC6, aquests paquets moriran, ja que no existeix cap ruta per entregar el paquets. Això és treball dels routers i com no hi ha cap, les diferents xarxes no es poden comunicar. Això passaria amb totes les connexions que no tenen la mateixa xarxa.

Part 2: Configurar les VLAN en el switch.

Pas 1: Crear les VLAN en el switch S1

Utilitzeu la comanda vian id de la VLAN en mode de configuració global per a afegir una VLAN al switch S1. Hi ha quatre VLAN configurades per a aquesta pràctica:


VLAN 10 (cos docent/personal)

VLAN 20 (estudiants)

VLAN 30 (convidats)

VLAN 99 (administració)vlsn

Després de crear la VLAN, estarà en mode de configuració de vlan, on podeu assignar un nom per a la VLAN mitjançant la comanda name nom de la VLAN. En aquesta pasa s'assignen els noms a les VLAN creades.



S1> en

S1# config

S1(config)#vlan 10 #indica a quina vlan li assignan un nom

S1(config-vlan)#name docents/personal #indica el nom que assignam a la vlan indicada.



S1(config-vlan)#vlan 20

S1(config-vlan)#name estudiants

S1(config-vlan)#vlan 30

S1(config-vlan)#name convidats

S1(config-vlan)#vlan 99

S1(config-vlan)#name administració


S1(config-vlan)#end

Pas 2: Verificar que les VLAN estiguin creades en S1.

Empreu la comanda show vlan brief per a verificar que les VLAN s'han creat. La comanda 'show vlan brief' ens mostrarà una llista de totes les VLANS configurades.

Realitzeu una captura de pantalla amb la configuració de les VLAN que heu realitzat.


S1#show vlan brief; ens verifica que hem creat les vlan.



Pas 3: Configurar i assignar un nom a les VLAN en els Switches S2 i S3.


Creeu i assigneu un nom per a les VLAN 10, 20 i 30 en S2 i S3 mitjançant les comandes del Pas1.

Switch 2, s'han creat i assignat les vlans 10,20,30 i 99.






Switch 3, s'han creat i assignat les vlans 10,20,30 i 99.



Verifiqueu la configuració correcta mitjançant la comanda show vlan brief. S2#show vlan brief ; ens verifica que hem creat les vlan.



S3#show vlan brief; ens verifica que hem creat les vlan.



Quins ports es troben assignats (si es que ho estan) actualment a les tres VLAN que s'han creat?

No hi ha cap port assignat, ja que encara no hem fet la configuració dels ports.

Realitzeu una captura de pantalla amb la configuració de les VLAN que heu realitzat als altres switches.



Pas 4: Assignar ports de switch a les VLAN.

Consulteu la taula per a l'assignació de ports que es troba en la pàgina 1. Els ports s'assignen a les VLAN en mode de configuració d'interfícies, utilitzant la comanda switch port access vlan id de la VLAN. Podeu assignar cada port de forma individual o es pot utilitzar la comanda interface range per a simplificar la tasca, com es mostra en aquest exemple.

Les comandes es mostren només per a S3, però S2 i S1 s'han de configurar de manera similar. Guardeu la configuració en acabar.

S3(config)#interface range fa0/6-10 #indica el rang d'interficies a les que li assignarem una vlan.

S3(config-if-range)#switchport access vlan 30 #especifica la vlan que s'assignaran al rang de ports especificats a l'anterior comanda.

S3(config-if-range)#interface range fa0/11-17

S3(config-if-range)#switchport access vlan 10

S3(config-if-range)#interface range fa0/18-24

S3(config-if-range)#switchport access vlan 20

S3(config-if-range)#end

Aquí veig una errada i es que els rangs d'interfícies no estan bé. Pot ser això era el fallo, ara que la torn a fer i entenc el que estic fent, no se, el packet tracer que t'enviare el faré com crec que haurien d'estar les interfícies :

```
Switch (config-if-range) #interface range fa0/6-10
Switch (config-if-range) #switchport access vlan 10
Switch (config-if-range) #interface range fa0/11-17
Switch (config-if-range) #switchport access vlan 20
Switch (config-if-range) #interface range fa0/18-24
Switch (config-if-range) #switchport access vlan 30
Switch (config-if-range) #end
Switch#
```

S(config)#interface range fa0/6-10

S(config-if-range)#switchport access vlan 10

S(config-if-range)#interface range fa0/11-17

S(config-if-range)#switchport access vlan 20

S(config-if-range)#interface range fa0/18-24

S(config-if-range)#switchport access vlan 30

S(config-if-range)#end

```
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/6-10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#interface range fa0/11-17
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



S2(config)#interface range fa0/6-10 S2(config-if-range)#switchport access vlan 30 S2(config-if-range)#interface range fa0/11-17 S2(config-if-range)#switchport access vlan 10 S2(config-if-range)#interface range fa0/18-24 S2(config-if-range)#switchport access vlan 20 S2(config-if-range)#end

```
Switch>EN
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/6-10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#interface range fa0/11-17
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface range fa0/18-24
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

S1(config)#interface range fa0/6-10 S1(config-if-range)#switchport access vlan 30 S1(config-if-range)#interface range fa0/11-17 S1(config-if-range)#switchport access vlan 10 S1(config-if-range)#interface range fa0/18-24 S1(config-if-range)#switchport access vlan 20 S1(config-if-range)#end

```
Switch>en
Switch+config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #interface range fa0/6-10
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 30
Switch(config-if-range) #interface range fa0/11-17
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 10
Switch(config-if-range) #interface range fa0/18/24

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if-range) #interface range fa0/18-24
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 20
Switch(config-if-range) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

He fet la mateixa rectificació a s1 i s2. Aquestes fotos són del primer packet tracer.

Pas 5: Determineu quins ports s'han agregat.

Utilitzeu la comanda show vlan id 'número de VLAN' en S2 per a veure quins ports s'assignen a VLAN 10. Quins ports estan assignats a la VLAN 10?
Els ports assignats a la VLAN 10 són els: Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15,
Fa0/16, Fa0/17.

Fent les rectificacions anteriors les dades de les interfícies també han canviat. Ja que els ports que han d'estar configurats a la vlan 10 son fa0/6,0/7,0/8,0/9,0/10.



```
10 docents/personal active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
```

La configuració anterior no era correcta, ja que el ports indicats a la foto d'abaix segons les taules proporcionades al principi de la practica pertanyen a la vlan 20.

Nota: La comanda show vian name nom de la VLAN mostra el mateix resultat. També pot veure la informació sobre l'assignació de VLAN utilitzant la comanda show interfaces interfície switchport.

Pas 6: Configureu els enllaços troncals per als ports d'enllaç en tots els switches.

Els enllaços troncals són connexions entre els switches que permeten als mateixos intercanviar informació per a totes les VLAN.

De manera predeterminada, un port troncal pertany a totes les VLAN, a diferència del port d'accés que només pot pertànyer a una sola VLAN.

Si el switch admet tant el encapsulament de VLAN ISL com el de 802.1Q, els enllaços troncals han d'especificar quin mètode utilitzen. Pel fet que el switch 2960 només admet l'enllaç troncal 802.1Q, no s'especifica en aquesta pràctica. Nosaltres sempre emprarem 802.1Q.

Simplifiqueu la configuració d'enllaços troncals amb la comanda interface range en el mode de configuració global.

S1(config)#interface range fa0/1-5 #indica el rang d'intefícies

S1(config-if-range)#switchport mode trunk #indica que el rang especificat serà un ellaç

S1(config-if-range)#no shutdown # habilita les interfícies

S1(config-if-range)#end

```
Switch>en
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

S2(config)# interface range fa0/1-5 S2(config-if-range)#switchport mode trunk S2(config-if-range)#no shutdown S2(config-if-range)#end




```
Switch(config-if-range)#interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

S3(config)# interface range fa0/1-5 S3(config-if-range)#switchport mode trunk S3(config-if-range)#no shutdown S3(config-if-range)#end

```
Switch(config-if-range)#interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#no shutdown
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


Verifiqueu que els enllaços troncals s'hagin configurat mitjançant el comando show interface trunk.

Swicht 1 'show interface trunk'






Switch 2 'show interface trunk'



Switch 3 'show interface trunk'



Pas 9: Fer ping a diversos hosts des de la PC2.


Feu ping des del host de PC2 al host de PC1 (172.17.10.21). L'intent de fer ping va ser exitós?

No, el ping de PC2 a PC1 no ha estat exitós.



Feu ping des del host PC2 al host PC5. L'intent de fer ping va ser exitós?

El ping de PC2 a PC5 ha estat exitós.





Pas 10: Situar la PC1 en la mateixa VLAN que la PC2.

El port connectat a PC2 (S2 Fa0/18) s'assigna a la VLAN 20, i el port connectat a la PC1 (S2 Fa0/11) s'assigna a la VLAN 10.

Reassigneu el port S2 Fa0/11 a la VLAN 20.

No és necessari eliminar primer un port d'una VLAN per a canviar la seva pertinença de VLAN.

Després de reassignar un port a una nova VLAN, aquest port s'elimina automàticament del seu VLAN anterior.

S2(config)#interface fastethernet 0/11 S2(config-if)#switchport access vlan 20 S2(config-if)#end

```
Switch>EN
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #interface fastethernet 0/11
Switch(config-if) #switchport access vlan 20
Switch(config-if) #end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Feu ping des del host PC2 al host PC1. L'intent de fer ping va ser exitós? No, el ping no ha estat exitós.

ATENCIÓ: Torneu a configurar els valor originals en acabar i confirmeu-lo.

S2(config)#interface fastethernet 0/11 S2(config-if)#switchport access vlan 30 S2(config-if)#end

He tornat canvia la interfície a vlan 30.

Switch>EN
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastethernet 0/11
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#end

Pas 11: Canviar la direcció IP i la xarxa en PC1.

Assigneu 172.17.20.21 com a adreça IP de PC1. La màscara de subxarxa i el gateway predeterminat poden continuar sent els mateixos. Una vegada més, feu ping des del host PC2 al host PC1 utilitzant l'adreça IP recentment assignada.

IPv4 Address	172.17.20.21
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.17.10.1
DNS Server	0.0.0.0

L'intent de fer ping va ser exitós?

Sí, el ping s'ha pogut completar.



Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	In Progress	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
•	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

ATENCIÓ: Torneu a configurar els valor originals en acabar i confirmeu-lo.

IPv4 Address	172.17.10.21
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.17.10.1
DNS Server	0.0.0.0


Pas 12: Introduir el Router R1, connecteu-lo al Switch S1 i configureu-lo per tal que les diferents VLAN es puguin comunicar.

Introduïu un PT-ROUTER a l'esquema, afegiu-li una targeta de xarxa per a tenir una tercera interfície (PT-ROUTER-NM-1CFE) i configureu les tres xarxes. Podeu lleva una tarjeta de fibra (PT-ROUTER-NM-1FFE) i substituir-la en el seu lloc. Connecteu el Switch S1 al Router mitjançant 3 cables i, a cada un assigneu-li una vlan diferent.

Per afegir una targeta de xarxa he hagut d'aturar l'encaminador i afegir-la. No he llevat la targeta de fibra.




Realitzeu diferents comprovacions entre tots els ordinadors que heu configurat, tant dins de la mateixa VLAN com fora de la mateixa VLAN. Envieu paquets i comproveu que arriben al seu destí.






Que passa amb es paquets enviat a la mateixa xarxa?

Els paquets enviats a la mateixa xarxa arriben sense problemes.



Que passa si s'envien en una altra?

Ara el paquets ja poden anar a altres xarxes, ja que hem connectat un router i es el que gestionarà com anar a les altres xarxes.



Feu captures de pantalla i comenteu tot el que ocorre pas per pas en la simulació.

De PC1 a PC 6:

A PC1 es crea un ICMP, surt cap a switch 2, de switch 2 viatja fins a switch 1, del switch 1 al router, del router sur ICMP cap al switch 1. després viatja a switch 3 a PC 6 que es el que contesta el misatge ICMP i envia un paquet a switch 3, de switch 3 viatja a switch 1, de switch 1 a router 0, torna a switch 1, que l'envia a switch 2 i d'aquest arriba a PC 6.





PC 1 A PC 6

Г	C	IAF				
Even	t Lis	st				
Vis.		Time(sec)	Last Dev	At Devic	Ту	pe
		0.000		PC1		ICMP
		0.000		PC3		ICMP
		0.000		PC2		ICMP
		0.001	PC1	Switch 2		ICMP
		0.001	PC3	Switch 2		ICMP
		0.001	PC2	Switch 2		ICMP
		0.002	Switch 2	Switch 1		ICMP
		0.002		Switch 2		ICMP
		0.003	Switch 2	Switch 1		ICMP
		0.003	Switch 1	Router0		ICMP
		0.003		Switch 2		ICMP
		0.004	Switch 2	Switch 1		ICMP
		0.004	Switch 1	Router0		ICMP
		0.004	Router0	Switch 1		ICMP
		0.005	Switch 1	Router0		ICMP
		0.005	Router0	Switch 1		ICMP
		0.005	Switch 1	Switch 3		ICMP
		0.006	Router0	Switch 1		ICMP
		0.006	Switch 1	Switch 3		ICMP
		0.006	Switch 3	PC6		ICMP
		0.007	Switch 1	Switch 3		ICMP
		0.007	Switch 3	PC5		ICMP
		0.007	PC6	Switch 3		ICMP
		0.008	Switch 3	PC4		ICMP
		0.008	PC5	Switch 3		ICMP
		0.008	Switch 3	Switch 1		ICMP
		0.009	PC4	Switch 3		ICMP
		0.009	Switch 3	Switch 1		ICMP
		0.009	Switch 1	Router0		ICMP
		0.010	Switch 3	Switch 1		ICMP
		0.010	Switch 1	Router0		ICMP
		0.010	Router0	Switch 1		ICMP
		0.011	Switch 1	Router0		ICMP
		0.011	Router0	Switch 1		ICMP
		0.011	Switch 1	Switch 2		ICMP
		0.012	Router0	Switch 1		ICMP
		0.012	Switch 1	Switch 2		ICMP
		0.012	Switch 2	PC1		ICMP
		0.013	Switch 1	Switch 2		ICMP
		0.013	Switch 2	PC3		ICMP
	9	0.014	Switch 2	PC2		ICMP



Pas 13: Introduir el Router R1, connecteu-lo al Switch S1 i configureulo.

per tal que les diferents VLAN es puguin comunicar mitjançant encapsulació DOT1Q.

Introduïu un router i connecteu-la al switch a una sola interfície. Configureu les 3 vlans damunt ella mitjançant encapsulació DOT1Q.

Ara crearem 3 vlans virtuals:

R1>enable

R1#configure terminal

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#no shutdown #desabilita la inteficie fa0/0

R1(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)#interface fastEthernet 0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip address 172.17.20.1 255.255.255.0

R1(config-if)#interface fastEthernet 0/0.30

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0


```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) #ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #interface fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #interface fastEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot10 30
Router(config-subif) #ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



Realitzeu diferents comprovacions entre tots els ordinadors que heu configurat, tant dins de la mateixa VLAN com fora de la mateixa VLAN. Envieu paquets i comproveu que arriben al seu destí.

Que passa amb es paquets enviat a la mateixa xarxa? Els paquets enviats a la mateixa xarxa arriban sense cap problema.

Per exemple de PC2 a PC5 s'han creat dos paquets a PC2 Un ICMP i un ARP, ARP ha sortit cap a switch 2, d'aqui cap a switch 1 on s'han creat 2 ,un cap a switch 3 i un altre cap al router, al router mor ARP ja que switch 3 te l'adreça ' és la mateixa xarxa', de switch viatja a PC5 que contesta ARP cap a switch 3, de switch 3 vitaja a S1, de S1 viatja a S2 i finalment arriba la resposta ARP a PC2 i pot sortir ICMP. ICMP viatja de P2 passant per S2, de S 2 a S1, de S1 a S3, de S3 a PC5 on PC5 tornara la resposta ICMP cap a PC2.



Que passa si s'envien en una altra?

Els paquets arriben, però en aquesta ocasió han de passar pel router. Per exemple de PC 1 a PC 6:

ICMP viatja de PC1 a S2, de S2 a S1, de S1 al router, del router torna a switch 1, d'aquest viatja a S3 fins arribar a PC6, PC6 contesta ICMP que envia a S3, de S3 passa a S1, de S1 al router, del router torna a S1, de S1 viatja a a S2 i de S2 finalment arriba a PC1.

