

Manual de Montagem: Umido

1. Introdução

Este manual foi elaborado para guiar você na montagem dos sensores da Umido e configuração da sua Dashboard. Siga as instruções cuidadosamente para garantir o funcionamento correto e eficiente do seu produto.

1.1. Necessidades para o funcionamento (premissas)

Certifique-se de ter tudo que é solicitado abaixo para poder desfrutar do projeto corretamente:

- Segregação das suas unidades agrícolas em áreas de até um hectare
- Conexão de internet de no mínimo de 5 Mbps no centro de cada área separada (para o envio de dados)
- Postes de 7 a 12 metros no centro das áreas para a alocação dos sensores
- Um computador com conexão à internet para acesso ao site onde estarão os dados coletados pelos sensores

2. Instalação do sensor:


Será disponibilizado uma case contendo um microcontrolador e o sensor que captarão os dados, com um led que ficará acesso caso o microcontrolador esteja recebendo energia.

O case será instalado e configurado para enviar os dados capturados via internet por um dos nossos representantes, precisando somente dos itens citados acima para que a instalação possa ser feita.

3. Aquisição dos serviços da Umido

3.1. Cadastro da empresa

Para essa etapa a empresa deve ir até o nosso site e clicar no botão de login



Após clicar no botão de login você será direcionado para a tela de login, onde deve clicar em "Clique aqui"



Após clicar em "Clique aqui", você será redirecionado para a tela de cadastro, onde deve preencher as informações solicitadas e clicar no botão "Cadastre-se"




3.2. Realizando o login

Após a aprovação da sua empresa, você deve seguir os passos a seguir para realizar seu

login:

Inicialmente deve-se ir até o nosso site e clicar no botão de login



Após clicar no botão de login você será direcionado para a tela de login, onde deve preencher os campos solicitados e clicar no botão "Cadastre-se"




Feito esse processo, você terá acesso à sua área logada

3.3. Adicionando unidade

Após realizar seu login siga o caminho abaixo para adicionar suas unidades:

Clique na opção "Relatórios" no canto esquerdo



Após abrir a sessão de Relatórios clique em "adicionar unidade"



Feito o passo anterior, irá abrir um popup para que você cadastre a sua unidade, preencha o campo solicitado e clique no botão "Adicionar Unidade"




3.4. Adicionando sensores:

Após cadastrar a sua primeira unidade, acesse a área relatórios para poder solicitar os sensores, e click em "novo sensor" onde você poderá enviar a solicitação para o nosso time

Pós-entrar na área cadastrada, você deve clicar em "Novo Sensor" para fazer a solicitação



Em seguida, você deve preencher nome que você deseja colocar na area a que esse sensor ira se referir e clicar em "Salvar Sensor"



4. Informações de Contato

Para suporte adicional ou dúvidas, entre em contato:

• E-mail: suporte@umido.com.br

• **Telefone:** (11) 3590-8218

• Link suporte (Jira):https://umido.atlassian.net/servicedesk/customer/portals