# 摘要:

说明 SR-IOV 开启后 PF、VF 的路由 ID 的区别。

## 正文:

PCIe 路由有地址 (Address-Based) 路由方式和 ID (ID Based) 路由方式。

ID 路由根据 ARI 能力分成两类,ARI(Alternative Routing-ID Interpretation)。

TLP 包头中 16bit 路由 ID, non-ARI ID 划分规则:

Field	Header Location
Bus Number[7:0]	Bits 7:0 of Byte 8
Device Number[4:0]	Bits 7:3 of Byte 9
Function Number[2:0]	Bits 2:0 of Byte 9

#### ARI ID 划分规则:

Field	Header Location
Bus Number[7:0]	Bits 7:0 of Byte 8
Function Number[7:0]	Bits 7:0 of Byte 9

在 PCIe RC 枚举前,需要配置 SR-IOV EP 设备的几个参数:

• initial vfs: 初始所有的 VFs 数量 例子设置: 9

• totoal vfs: 一般等于 initial VFs,最大的 VFs 数量 例子设置:9

• first\_vf\_offset: 第一个 VF 的 ID 偏移量 例子设置: 1

• vf stride: VF 间的 ID 间隔量 例子设置: 1

• NumVFs: 被使能的 VFs 数量,从高到低排列 例子设置: 2

为什么要枚举前配置完成,因为需要根据前一个 device 的 VF ID 的大小,给下一个 device ID 的 bus number 分配大一个数的数值。

### 举例一个例子, PF Routing ID:

Bus	Dev	Func
Num[7:0]	Num[4:0]	Num[2:0]
3	0	0

#### Set 9 VF numbers:

3	0	1	16'b0000_0011_0000_0001
3	0	2	16'b0000_0011_0000_0010
3	0	3	16'b0000_0011_0000_0011
3	0	4	16'b0000_0011_0000_0100
3	0	5	16'b0000_0011_0000_0101
3	0	6	16'b0000_0011_0000_0110
3	0	7	16'b0000_0011_0000_0111
3	1	0	16'b0000_0011_0000_1000
3	1	1	16'b0000_0011_0000_1001

- The first  $VF0[3_0_1]$  routing ID is PF 3\_0\_0 + 1(first\_vf\_offset) =

### 16' h0301

- 
$$VF1[3_0_2]$$
, routing ID is  $VF0 3_0_1 + 1(vf_stride) =$ 

### 16' h0302

- And so on ...

可以发现 SR-IOV 设备的 PF 路由 ID 值,遵循 BDF,bus[7:0] | dev[4:0] | func[2:0],function 最多 8 个。但是 SR-IOV 的 VF 路由 ID,是与初始配置的参数相关的,不受 3 比特 func 限制。

至于 ARI 功能,如果设备是 ARI 设备,SR-IOV 功能开启时应当使能 SR-IOV 寄存器中的 ARI。区别就是使能 ARI 后,可以对 Function Number 为[8:255]的 PFs,配置对应 VFs。