# Avery 验证 PCIe VIP 使用总结【1】

VIP

关键词	笔记
apci_device	该类相当于pcie的设备,一般例化rc、ep0、ep1,相当于PCIe的Root Complex,ep0、ep1相当于PCIe Endpoint。在VIP中一般例化中间变量bfm、rc_app_bfm;其中rc_app_bfm可以看作rc,bfm通常为测试用例的待测设计,在vip中大部分场景都是rc。
apci_device_mgr	该类存放枚举的所有结果,例化名mgrs[\$]是队列形式;rc调用方法 collect_devices(-1, mgrs)来获取枚举信息,其中第一个参数是枚举的层级,VIP 中的-1基本都表示枚举所有的层级。 主要的变量和方法:
	主安的支里和方法:  dev_type
	<ul><li>bus_num</li></ul>
	<ul><li>finfs: apci_func_info finfs[\$]</li></ul>
	• sprint: 打印信息
	• wait_configured(time):等待 device 启动。一般时间设置1e9,即 $1x10^9$ fs即 $1\mu$ s。
apci_log	apci_log test_log = apci_pkg_test::test_log;
apei_tog	会在log中以uvm_info、uvm_error等形式打印出来,自己写用例时直接引用,无需更改。
	VIP uvm 用例集中class mycb extends apci_callbacks;会调用test_log.inf o,需要修改成bfm.log.info,否则会报错。
apci_seq_util	一般例化名seq,VIP uvm 测试集中调用方法creat_seq_util(p_sequencer, seq, bfm, rc_app_bfm),主要目的是seq创建空间。在我们的SoC TB中,无法直接调用该方法,所以我们直接例化空间就行:改为seq = new(bfm, rc_app_bfm);

#### pre\_bfm\_started

我们可以自己写这个task,顾名思义这个task是在BFM开始之前就要将参数传进去。 以SoC TB中举例,m\_env.rcs[0].cfg\_info.ARI\_sup = 1;m\_env.eps[0].append\_callback(cb0)。



🐮 具体的configure参数可以在html中apci\_cfg\_info中找到所有参数。但是 VIP没有写这些参数的默认值,用到的参数就全部配一遍吧。



注意我们SoC TB 流程中,都要基于DPI\_C来开始和枚举,在 pcie\_225\_top\_dpi\_example\_test.c中,用了apci\_set()方法进行了初始配 置,比如就取消了ARI forward。这里apci\_set()引用的VIP function为 apci\_device.set()。

#### apci\_device.set()

Ask BFM to start an action or change the BFM's parameters.

DPI\_C --> apci\_set()

## apci\_device.get()

Read BFM state and status variables.

DPI\_C --> apci\_get()

## apci\_device.port\_get(

Get status information from a port.

DPI\_C --> apci\_port\_get()

## apci\_device.post\_tran saction()

Post a transaction for BFM to send

#### apci\_device.post\_tlp()

Post a TLP to a port

## apci\_device.append\_c allback()

Add a callback object at the end of the existing callback queue.

## apci\_device.prepend\_ callback()

Add a callback object at the beginning of the existing callback queue.

## apci\_device.unregiste r\_callback()

Remove the callback object.

### apci\_tlp

这个类包含了PCIe TLP 所有信息,使用apci\_device.post\_tlp()来调用。

我们一般用到以下几个变量和方法:

- Kind: TLP类型,例子 APCI\_TLP\_cfgrd
- U: union of header dwords in big-endian (没看懂)
- rx\_cpls: Cpl/CplD
- req: request TLP, for completion.
- is\_write(): 1 is write, 0 is read.
- sprint(): srting print

#### 使用方法:

- 1. tlp.randomize() with {
- 2. kind == \*\*;
- 3. u.cfg.bdf.bus == \*\*;
- 4. u.cfg.bdf.dev == \*\*;
- 5. u.cfg.bdf.func != \*\*;
- 6. }

#### 检查返回TLP包:

- tlp.rx\_cpls[0].u.cpl.cpl\_status[2:0]
  - 000b (SC)
  - 001b (UR)
  - 010b (CRS)
  - 100b (CA)
- tlp.rx\_cpls[0].u.cpl.cpl\_id[15:0]
  - [15:8] Completer Bus #
  - [7:3] Completer Dev #
  - [2:0] Completer Function #
- tlp.rx\_cpls[0].u.cpl.req\_id[15:0]
- tlp.rx\_cpls[0].u.cpl.tag[7:0]

通过上述变量,我们可以在测试用例中或者monitor中添加针对CPL包的检查。

### apci\_transcation

这个类是模型应用层的数据,使用apci\_device.post\_transaction()来调用。不需要TLP信息。每一个Transaction包含一个或者多个TLPs数据包。

我们一般用到以下几个变量和方法:

- Kind: 例子 APCI\_TRANS\_mem
- port\_id
- func\_id
- bdf
- addr
- payload:
- $\cdot$  k = %urandom;
- repeat(tr.length);
- tr.payload.push\_back(k++);
- length:

APCI\_TRANS\_cfg的length只能为1,而且只能rc来产生发送。

- is\_write: 1 is write, 0 is read.
- err\_code: tr.err\_code != apci\_transcation::OK

{OK, ERROR, RESET, TIMEOUT, RETRY, ABORTED}

- tlps: apci\_tlp tlps[\$], cpl 可以通过 tlp.rx\_cpls[\$] 来调用。
- last\_rx\_cpl: 从 Non-Posted 事务返回的最后一笔 Cpl/CplD 数据包。
- msg\_code: 只适用在 Msg 事务中。
- user\_ctrl: 具体参考 html apci\_transcation:user\_ctrl, 示例:配置 tr.user\_ctrl.retry\_tlp = 1;用于产生CPL(CRS)状态。
- sprint(): srting print, 打印tr信息,参考VIP用例。

set severity by id

用于取消断言检查。

例如 ep0.log.set\_severity\_by\_id(APCI2\_3\_1n1, AVY\_EXPECT)

APCI2\_3\_1n1代码对应的断言检查,可以在下述路径Excel表格中找到,并且可以对应代码看到相关PCIe协议原文。

/apciexactor-2.3e/doc/apcie\_checklistx.xls

## 结语

HTML 中能查到的信息有限,可以在下述路径中,追一下部分未加密的源码。

/apciexactor-2.3e/src.IEEE/