

Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Comment réaliser le dimensionnement des colonnes montantes pour un immeuble locatif. Dans certains circuits triphasés, vous envisagez d'utiliser un conducteur neutre de section inférieure à celle des conducteurs de phase.

- [1] (a) Quelle disposition doit être prise lorsque la section du conducteur neutre (S_N) est inférieure à celle des conducteurs de phase (S_L) ?
- [3] (b) Selon la NIBT 5.2.4.3, quelle est la section minimale absolue ($S_{N,min}$) pour un conducteur neutre réduit en cuivre, et quel pourcentage minimal de la section de phase doit-il respecter ?
- [3] (c) Dans quelle condition spécifique liée aux courants harmoniques est-il strictement interdit de réduire la section du conducteur neutre (NIBT 5.2.3.4.2) ?
- [3] (d) Si un conducteur neutre réduit est utilisé, doit-on obligatoirement prévoir un dispositif de détection de surintensité spécifique pour le neutre s'il est déjà protégé contre les courts-circuits par le dispositif des phases et que le courant de service est faible ?