# 大气飞行动力学短平快教程

专坑萌新协会

cfrpg

2017年12月10日

# 目 录

第一章 绪论 (大概)	1
第二章 静操纵性和稳定性	2
2.1 纵向	2
2.1.1 俯仰力矩系数	2
2.1.2 握杆中性点	3
2.1.3 纵向操纵	3
2.1.4 铰链力矩	3
2.1.5 杆力	3
2.1.6 机动飞行稳定性	4
2.1.7 重心前后限	4
2.2 航向	4
2.2.1 稳定性	4
2.2.2 操纵	5
2.2.3 操纵力	5
2.3 横向	5
2.3.1 稳定性	5
第三章 线化小扰动方程	6
3.1 轴系	6
3.1.1 坐标转换	6
3.2 6 自由度方程	6
3.3 线性化小扰动	6
第四章 动稳定性	8
4.1 基础	8
4.2 纵向响应	8
4.2.1 短周期	8
4.2.2 长周期	9
4.3 横航向响应	

# 第一章 绪论 (大概)

直接印 ppt 吧 orz.

## 第二章 静操纵性和稳定性

## 2.1 纵向

俯仰刚度: 受扰动后产生恢复力矩  $(=-C_{m_{\alpha}})$ 稳定俯仰配平: $C_{m_0}>0, C_{m_{\alpha}}<0$ 

#### 2.1.1 俯仰力矩系数

[图]

## (1) 机翼

$$C_{m,w} = C_{m,\text{mac,w}} + C_{L_{\alpha},w} \alpha_w (h - h_n)$$

#### (2) 机身

通常考查翼身组合体

$$C_{m,wb} = M_{\text{mac,wb}} + C_{L_{\alpha},wb}\alpha_w b(h - h_n w b)$$

#### (3) 平尾

$$C_{m,t} = -C_{L,t} \frac{q_t}{a} \frac{S_t l_t}{S_{\bar{c}}} = -C_{L,t} \bar{V}_t \eta_t = -C_{L_{\alpha},t} (\alpha_w - i_w + i_t - \varepsilon) \bar{V}_t \eta_t$$

尾容量:
$$\bar{V}_t = \frac{S_t l_t}{S\bar{c}}$$
动压比: $\eta_t = \frac{q_t}{q}$ 

下洗角: $\varepsilon$ 

$$\frac{\mathrm{d}C_{m,t}}{\mathrm{d}C_L} = -\frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

总俯仰力矩系数:

$$C_m = (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{ac})C_{L,w} + C_{m,\text{mac,w}} + C_{m,f} - C_{L,t}\eta_t, \bar{V}_t$$

$$C_{m_0} = C_{m,\text{mac,w}} + C_{mf0} - a_t \bar{V}_1 \eta_t (\alpha_{0,w} - i_w + i_t)$$

$$C_{m_{C_L}} = (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{ac}) + (C_{m_{C_L}})_f - \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

#### 2.1.2 握杆中性点

使  $C_{m_{C_L}} = 0$  的  $\bar{x}_{cg}$ 

$$N_0 = \bar{x}_{ac} - (C_{m_{C_L}})_f + \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

中性点是整机的气动中心, 迎角变化引起的升力增量作用于中性点. 稳定裕度: 重心距离中性点的距离

$$H_n = N_0 - \bar{x}_{cq}$$

#### 2.1.3 纵向操纵

升降舵偏转不影响握杆静稳定性.

升降舵效率

$$C_{m_{\delta_e}} = -a_t \bar{V}_1 \eta_t \tau$$

配平升力时的升降舵偏角

$$\delta_{e,0} = \frac{C_{\text{mac,w}} + C_{m,f,0} - a_t(\alpha_{0,w} - i_w + i_t)\bar{V}_1\eta_t}{-C_{m_{\delta}}}$$

重心前限: 重心前移使  $\delta_e-C_L$  曲线变陡, 最大升力系数时仍能利用升降舵配 平

$$x_{cg,f} = N_0 - (\delta_{e,max} - \delta_{e,0}) \frac{C_{m\delta_e}}{C_{L,max}}$$

#### 2.1.4 铰链力矩

松杆  $C_m - C_L$  曲线斜率

$$\left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\mathrm{free}} = \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\mathrm{fix}} - \frac{C_{m_{\delta_e}}}{a_w} \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right)$$

松杆中性点 (通常在焦点之前):

$$N_0' = \bar{x}_{cg} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\text{free}} = \bar{x}_{ac,w} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_f + \frac{a_t}{a_w}\bar{V}_1\eta_t \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \left(1 - \tau \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}}\right)$$

### 2.1.5 杆力

$$F_s = K'V^2(K_2 + C_{h\delta t}\delta_t) + K''$$

$$K' = \frac{1}{2}\rho K_1 \quad , \quad K'' = -K_1 \frac{C_{h\delta e}}{C_{m_{\delta e}}} \frac{W}{S} \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\text{free}}$$

$$K_1 = -G_1 S_e \bar{c}_e \eta_t$$
 ,  $K_2 = C_{h0} + C_{h\alpha} (\alpha_{0,w} - i_w + i_t) + C_{h\delta_e} \delta_{e,0}$ 

$$\frac{\mathrm{d}F_s}{\mathrm{d}V} = 2K'(K_2 + C_{h\delta t}\delta_t)$$

对于稳定的飞机,  $\frac{\mathrm{d}F_s}{\mathrm{d}V} > 0$  调整片偏角

$$\delta_{t,trim} = -\frac{1}{C_{h\delta_t}} \left( \frac{K''}{K'V_{trim}^2} + K_2 \right)$$

## 2.1.6 机动飞行稳定性

#### 2.1.7 重心前后限

- (1) 重心后限
  - 1. 握杆中性点: 静稳定性, 平衡舵偏角.

$$N_0 = \bar{x}_{ac} - (C_{m_{C_L}})_f + \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left( 1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha} \right) \eta \bar{V}_t = \bar{x}_{cg} - C_{m_{C_L}}$$

2. 松杆中性点:

$$N_0' = \bar{x}_{ac,w} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_f + \frac{a_t}{a_w}\bar{V}_1\eta_t \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \left(1 - \tau \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}}\right)$$

### (2) 重心前限

## 2.2 航向

侧滑角: $\sin \beta = \frac{v}{V}$ 

#### 2.2.1 稳定性

航向稳定性导数: $C_{n_{\beta}} > 0$ 

部件影响:

- 1. 机翼: 上反增加稳定性, 后掠增加稳定性
- 2. 机身: 通常不稳定

$$C_{n\beta,wb} = -K_N K_{RI} \frac{S_{B,S}}{S} \frac{l_f}{b}$$

3. 垂尾: 增加稳定性

$$C_{n\beta,v} = ka_v \left( 1 + \frac{\partial \theta}{\partial \beta} \right) \eta_v \bar{V}_2 , \quad \bar{V}_2 = \frac{S_v l_v}{Sb}$$

#### 2.2.2 操纵

$$C_{n_{\delta_r}} = -k\eta_v \bar{V}_2 a_v \tau_2$$
$$\delta_r = -\frac{C_{n_\beta} \beta}{C_{n_\delta}}$$

### 2.2.3 操纵力

$$F_{p} = G_{2}q\eta_{v}S_{r}\bar{c}_{r}(C_{h\beta}\beta + C_{h\delta_{r}}\delta_{r} + C_{h\delta_{t}}\delta_{t})$$
$$\frac{\partial F_{p}}{\beta} = G_{2}q\eta_{v}S_{r}\bar{c}_{r}\left(C_{h\beta} - \frac{C_{h\delta_{r}}}{C_{n\delta_{r}}}C_{n_{\beta}}\right)$$

## 2.3 横向

## 2.3.1 稳定性

航向稳定性导数: $C_{l_{\beta}} < 0$  部件影响

- 1. 忽略机身直接影响
- 2. 上单翼增加稳定性, 下单翼降低稳定性
- 3. 后掠增加稳定性
- 4. 垂尾通常增加稳定性

## 第三章 线化小扰动方程

### 3.1 轴系

- 1. Inertial Axes System  $Ox_iy_iz_i$ , 位于地心, 不随地球旋转
- 2. Earth-Fixed Axes System  $Ox_Ey_Ez_E$ , 位于地心, 随地球旋转
- 3. Navigational System  $Ox_ey_ez_e$ , 俗称地轴系,NED 坐标系
- 4. Body Axes System  $Ox_by_bz_b$ , 任意一种固连与机身的坐标系, 通常取体轴系

Stability axes system  $Ox_sy_sz_s$ , 稳定性轴系, 体轴系 + 迎角, 重心 -速度在对称面内方向 -垂直对称面向右 -向下

Wind axes system  $Ox_wy_wz_w$ , 风轴系, 体轴系 + 迎角 + 侧滑角, 重心 -速度方向 -垂直铅垂面向右 -向下

#### 3.1.1 坐标转换

$$L_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} L_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} L_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

地轴系 -> 体轴系: $L_{BE} = L_x(\varphi)L_y(\theta)L_z(\psi), L_{BE}v_E = v_B$ 风轴系 -> 体轴系: $L_{BW} = L_y(\alpha)L_z(\beta), L_{BW}v_W = v_B$ 

## 3.2 6 自由度方程

见 SUATP

## 3.3 线性化小扰动

见高浩

## Longitudinal Equations

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \Delta \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{X_u}{m} & \frac{X_w}{m} & 0 & -g \cos \theta_0 \\ \frac{Z_u}{m - Z_w} & \frac{Z_w}{m - Z_w} & \frac{Z_q + mu_0}{m - Z_w} & \frac{-mg \sin \theta_0}{m - Z_w} \\ \frac{1}{I_y} \left[ M_u + \frac{M_w Z_u}{(m - Z_w)} \right] & \frac{1}{I_y} \left[ M_w + \frac{M_w Z_w}{(m - Z_w)} \right] & \frac{1}{I_y} \left[ M_q + \frac{M_w (Z_q + mu_0)}{(m - Z_w)} \right] & -\frac{M_w mg \sin \theta_0}{I_y (m - Z_w)} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ w \\ q \\ \Delta \theta \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} \frac{\Delta X_c}{m} \\ \frac{\Delta Z_c}{m - Z_w} \\ \frac{\Delta M_c}{I_y} + \frac{M_w \Delta Z_c}{I_y (m - Z_w)} \end{bmatrix} & \Delta \dot{x}_E = \Delta u \cos \theta_0 + w \sin \theta_0 - u_0 \Delta \theta \sin \theta_0 \\ \Delta \dot{z}_E = -\Delta u \sin \theta_0 + w \cos \theta_0 - u_0 \Delta \theta \cos \theta_0 \end{bmatrix}$$

## Lateral Equations

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Y_v}{m} & \frac{Y_p}{m} & \left(\frac{Y_r}{m} - u_0\right) & g\cos\theta_0 \\ \frac{L_v}{I_x'} + I_{zx}'N_v & \left(\frac{L_p}{I_x'} + I_{zx}'N_p\right) & \left(\frac{L_r}{I_x'} + I_{zx}'N_r\right) & 0 \\ \left(I_{zx}'L_v + \frac{N_v}{I_x'}\right) & \left(I_{zx}'L_p + \frac{N_p}{I_z'}\right) & \left(I_{zx}'N_v + \frac{N_r}{I_z'}\right) & 0 \\ 0 & 1 & \tan\theta_0 & 0 \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} \frac{\Delta Y_c}{m} \\ v \\ p \\ r \\ \phi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\Delta Y_c}{m} \\ \frac{L_c}{I_x'} + I_{zx}'N_c \\ I_{zx}'L_c + \frac{N_c}{I_z'} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\psi} = r \sec \theta_0$$

$$\Delta \dot{y}_E = u_0 \psi \cos \theta_0 + v$$

$$I_x' = (I_x I_z - I_{zx}^2) / I_z$$

$$I_z' = (I_x I_z - I_{zx}^2) / I_x$$

$$I_{zx}' = I_{zx} / (I_x I_z - I_{zx}^2)$$

## 第四章 动稳定性

#### 4.1 基础

特征根:
$$\lambda = -r \pm js = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$
 
$$\zeta = \frac{r}{\sqrt{r^2+s^2}} \ , \ \omega_n = \sqrt{r^2+s^2} \ , \ T_2 = T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{|r|}$$

Routh 判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

Routh's array:

Routh-Hurwitz 判据

$$\Delta(\lambda) = a_0 \lambda^4 + a_1 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_3 \lambda + a_4 = 0$$

稳定的充要条件:


$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$$
  
 $R = \Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$ 

## 4.2 纵向响应

两对复根,大根对应短周期,小根对应长周期. 近似求解时取方程前三个高阶项求解短周期,三个低阶项求解长周期.


#### 4.2.1 短周期

频率主要由  $C_{m_{\alpha}}$  决定, $|C_{m_{\alpha}}|$  增加, 频率增加. 阻尼主要由  $C_{m_{\alpha}}$  和  $C_{m\dot{\alpha}}$  决定, 尾容越大阻尼越大.



#### 4.2.2 长周期


.




## 4.3 横航向响应

一个零根,两个实根,小根对应尾旋模态,大根对应滚转收敛模态,一对复根对应荷兰滚模态.

#### Mechanism of Roll-subsidence Mode





## **Mechanism of Spiral Mode**

