大气飞行动力学短平快教程

专坑萌新协会

cfrpg

2017年12月11日

目 录

第一章 绪论 (大概)	1
第二章 静操纵性和稳定性	2
2.1 纵向	2
2.1.1 俯仰力矩系数	2
2.1.2 握杆中性点	3
2.1.3 纵向操纵	3
2.1.4 铰链力矩	3
2.1.5 杆力	4
2.1.6 机动飞行稳定性	4
2.1.7 重心前后限	5
2.2 航向	5
2.2.1 稳定性	5
2.2.2 操纵	6
2.2.3 操纵力	6
2.3 横向	6
2.3.1 稳定性	6
第三章 线化小扰动方程	7
3.1 轴系	7
3.1.1 坐标转换	7
3.2 6 自由度方程	7
3.3 线性化小扰动	7
第四章 动稳定性	8
4.1 基础	8
4.2 纵向响应	8
4.2.1 短周期	
4.2.2 长周期	
4.3 横航向响应	

第一章 绪论 (大概)

直接印 ppt 吧 orz.

第二章 静操纵性和稳定性

2.1 纵向

俯仰刚度: 受扰动后产生恢复力矩 $(=-C_{m_{\alpha}})$ 稳定俯仰配平: $C_{m_0}>0, C_{m_{\alpha}}<0$

2.1.1 俯仰力矩系数

[图]

(1) 机翼

$$C_{m,w} = C_{m,\text{mac,w}} + C_{L_{\alpha},w} \alpha_w (h - h_n)$$

(2) 机身

通常考查翼身组合体

$$C_{m,wb} = M_{\text{mac,wb}} + C_{L_{\alpha},wb}\alpha_w b(h - h_n w b)$$

(3) 平尾

$$C_{m,t} = -C_{L,t} \frac{q_t}{a} \frac{S_t l_t}{S_{\bar{c}}} = -C_{L,t} \bar{V}_t \eta_t = -C_{L_{\alpha},t} (\alpha_w - i_w + i_t - \varepsilon) \bar{V}_t \eta_t$$

尾容量:
$$\bar{V}_t = \frac{S_t l_t}{S\bar{c}}$$
动压比: $\eta_t = \frac{q_t}{q}$

下洗角: ε

$$\frac{\mathrm{d}C_{m,t}}{\mathrm{d}C_L} = -\frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

总俯仰力矩系数:

$$C_m = (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{ac})C_{L,w} + C_{m,\text{mac,w}} + C_{m,f} - C_{L,t}\eta_t, \bar{V}_t$$

$$C_{m_0} = C_{m,\text{mac,w}} + C_{mf0} - a_t \bar{V}_1 \eta_t (\alpha_{0,w} - i_w + i_t)$$

$$C_{m_{C_L}} = (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{ac}) + (C_{m_{C_L}})_f - \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

2.1.2 握杆中性点

使 $C_{m_{C_L}} = 0$ 的 \bar{x}_{cg}

$$N_0 = \bar{x}_{ac} - (C_{m_{C_L}})_f + \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \eta \bar{V}_t$$

中性点是整机的气动中心, 迎角变化引起的升力增量作用于中性点. 稳定裕度: 重心距离中性点的距离

$$H_n = N_0 - \bar{x}_{cq}$$

2.1.3 纵向操纵

升降舵偏转不影响握杆静稳定性.

升降舵效率

$$C_{m_{\delta_e}} = -a_t \bar{V}_1 \eta_t \tau$$

配平升力时的升降舵偏角

$$\delta_{e,0} = \frac{C_{\text{mac,w}} + C_{m,f,0} - a_t(\alpha_{0,w} - i_w + i_t)\bar{V}_1\eta_t}{-C_{m_{\delta_c}}}$$

重心前限: 重心前移使 δ_e-C_L 曲线变陡, 最大升力系数时仍能利用升降舵配 平

$$x_{cg,f} = N_0 - (\delta_{e,max} - \delta_{e,0}) \frac{C_{m\delta_e}}{C_{L,max}}$$

2.1.4 铰链力矩

松杆 $C_m - C_L$ 曲线斜率

$$\left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\mathrm{free}} = \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\mathrm{fiv}} - \frac{C_{m_{\delta_e}}}{a_w} \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right)$$

松杆中性点 (通常在焦点之前):

$$N_0' = \bar{x}_{cg} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_{\text{free}} = \bar{x}_{ac,w} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_f + \frac{a_t}{a_w}\bar{V}_1\eta_t \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \left(1 - \tau \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}}\right)$$

2.1.5 杆力

$$F_{s} = K'V^{2}(K_{2} + C_{h\delta t}\delta_{t}) + K''$$

$$K' = \frac{1}{2}\rho K_{1} , K'' = -K_{1}\frac{C_{h\delta e}}{C_{m_{\delta e}}}\frac{W}{S}\left(\frac{\mathrm{d}C_{m}}{\mathrm{d}C_{L}}\right)_{\mathrm{free}}$$

$$K_{1} = -G_{1}S_{e}\bar{c}_{e}\eta_{t} , K_{2} = C_{h0} + C_{h\alpha}(\alpha_{0,w} - i_{w} + i_{t}) + C_{h\delta_{e}}\delta_{e,0}$$

$$\frac{\mathrm{d}F_s}{\mathrm{d}V} = 2K'(K_2 + C_{h\delta t}\delta_t)$$

对于稳定的飞机, $\frac{\mathrm{d}F_s}{\mathrm{d}V}>0$ 调整片偏角

$$\delta_{t,trim} = -\frac{1}{C_{h\delta_t}} \left(\frac{K''}{K'V_{trim}^2} + K_2 \right)$$

2.1.6 机动飞行稳定性

握杆机动点:

$$M_0 = h_n - \frac{C_{m_q}}{2\mu - C_{L_q}} \Rightarrow h_n - \frac{C_{m_q}}{2\mu}$$

其中
$$\mu = \frac{W}{\rho g S l_t}$$

单位过载舵偏角:

$$\frac{\delta_e}{n-1} = -\frac{C_W C_{L_{\alpha}}(2\mu - C_{L_q})}{2\mu \det}(h - M_0)$$

其中 $\det = C_{L_{\alpha}}C_{m_{\delta_e}} - C_{L_{\delta_e}}C_{m_{\alpha}}$

松杆机动点:

$$M_0' = M_0 + \frac{\det}{a'b_2} \left(\frac{C_{h\alpha}}{C_{L_{\alpha}}} + \frac{C_{hq}}{2\mu - C_{L_q}} \right)$$

单位过载操纵力:

$$\frac{\mathrm{d}F_s}{\mathrm{d}n} = G_1 \frac{W}{S} \eta_t S_e \bar{c}_e \frac{a'b_2}{2\mu \mathrm{det}} (2\mu - C_{L_q}) (\bar{x}_{cg} - M_0')$$
$$= G_1 \frac{W}{S} \eta_t S_e \bar{c}_e \frac{C_h \delta_e}{C_{m_{\delta_e}}} (\bar{x}_{cg} - N_m')$$

2.1.7 重心前后限

(1) 重心后限

1. 握杆中性点: 静稳定性, 平衡舵偏角.

$$N_0 = \bar{x}_{ac} - (C_{m_{C_L}})_f + \frac{C_{L_{\alpha},t}}{C_{L_{\alpha},w}} \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha} \right) \eta \bar{V}_t = \bar{x}_{cg} - C_{m_{C_L}}$$

2. 松杆中性点:

$$N_0' = \bar{x}_{ac,w} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_f + \frac{a_t}{a_w}\bar{V}_1\eta_t \left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) \left(1 - \tau \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_e}}\right)$$

3. 握杆机动点:

$$N_m = M_0 = \bar{x}_{ac} - \left(\frac{\mathrm{d}C_m}{\mathrm{d}C_L}\right)_f + \frac{a_t \bar{V}_1 \eta_t}{a_w} \left[\left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) + \frac{a_w}{2\mu} \right]$$

4. 松杆机动点:

$$N'_{m} = M'_{0} = \bar{x}_{ac} - \left(\frac{\mathrm{d}C_{m}}{\mathrm{d}C_{L}}\right)_{f} + \frac{a_{t}\bar{V}_{1}\eta_{t}}{a_{w}} \left[\left(1 - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\alpha}\right) + \frac{a_{w}}{2\mu}\right] \left(1 - \tau \frac{C_{h\alpha}}{C_{h\delta_{e}}}\right)$$

(2) 重心前限

- 1. 起降时升降舵能平衡俯仰力矩而不超过偏角限制.
- 2. 地面效应或增加机翼和平尾升力曲线斜率, 减小下洗角, 重心前限后移
- 3. 增升装置使 $C_m \alpha$ 曲线上移, 增加下洗角
- 4. dF_s/dn 限制
- 5. $dF_s/d\delta_e$ 限制

2.2 航向

侧滑角: $\sin \beta = \frac{v}{V}$

2.2.1 稳定性

航向稳定性导数: $C_{n_{\beta}} > 0$

部件影响:

- 1. 机翼: 上反增加稳定性, 后掠增加稳定性
- 2. 机身: 通常不稳定

$$C_{n\beta,wb} = -K_N K_{RI} \frac{S_{B,S}}{S} \frac{l_f}{b}$$

3. 垂尾: 增加稳定性

$$C_{n\beta,v} = ka_v \left(1 + \frac{\partial \theta}{\partial \beta} \right) \eta_v \bar{V}_2 , \quad \bar{V}_2 = \frac{S_v l_v}{Sb}$$

2.2.2 操纵

$$C_{n_{\delta_r}} = -k\eta_v \bar{V}_2 a_v \tau_2$$
$$\delta_r = -\frac{C_{n_\beta} \beta}{C_{n_\beta}}$$

2.2.3 操纵力

$$F_{p} = G_{2}q\eta_{v}S_{r}\bar{c}_{r}(C_{h\beta}\beta + C_{h\delta_{r}}\delta_{r} + C_{h\delta_{t}}\delta_{t})$$
$$\frac{\partial F_{p}}{\beta} = G_{2}q\eta_{v}S_{r}\bar{c}_{r}\left(C_{h\beta} - \frac{C_{h\delta_{r}}}{C_{n\delta_{r}}}C_{n_{\beta}}\right)$$

2.3 横向

2.3.1 稳定性

航向稳定性导数: $C_{l_{\beta}} < 0$ 部件影响

- 1. 忽略机身直接影响
- 2. 上单翼增加稳定性, 下单翼降低稳定性
- 3. 后掠增加稳定性
- 4. 垂尾通常增加稳定性

第三章 线化小扰动方程

3.1 轴系

- 1. Inertial Axes System $Ox_iy_iz_i$, 位于地心, 不随地球旋转
- 2. Earth-Fixed Axes System $Ox_Ey_Ez_E$, 位于地心, 随地球旋转
- 3. Navigational System $Ox_ey_ez_e$, 俗称地轴系,NED 坐标系
- 4. Body Axes System $Ox_by_bz_b$, 任意一种固连与机身的坐标系, 通常取体轴系

Stability axes system $Ox_sy_sz_s$, 稳定性轴系, 体轴系 + 迎角, 重心 -速度在对称面内方向 -垂直对称面向右 -向下

Wind axes system $Ox_wy_wz_w$, 风轴系, 体轴系 + 迎角 + 侧滑角, 重心 -速度方向 -垂直铅垂面向右 -向下

3.1.1 坐标转换

$$L_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} L_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} L_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

地轴系 -> 体轴系: $L_{BE} = L_x(\varphi)L_y(\theta)L_z(\psi), L_{BE}v_E = v_B$ 风轴系 -> 体轴系: $L_{BW} = L_y(\alpha)L_z(\beta), L_{BW}v_W = v_B$

3.2 6 自由度方程

见 SUATP

3.3 线性化小扰动

见高浩

第四章 动稳定性

4.1 基础

特征根: $\lambda = -r \pm js = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$

$$\zeta = \frac{r}{\sqrt{r^2 + s^2}}$$
, $\omega_n = \sqrt{r^2 + s^2}$, $T_2 = T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{|r|}$

Routh 判据

Routh-Hurwitz 判据

$$\Delta(\lambda) = a_0 \lambda^4 + a_1 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_3 \lambda + a_4 = 0$$

稳定的充要条件:

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$$

 $R = \Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$

4.2 纵向响应

两对复根, 大根对应短周期, 小根对应长周期.

近似求解时取方程前三个高阶项求解短周期,三个低阶项求解长周期.

4.2.1 短周期

频率主要由 $C_{m_{\alpha}}$ 决定, $|C_{m_{\alpha}}|$ 增加, 频率增加.

阻尼主要由 C_{m_q} 和 $C_{m\dot{\alpha}}$ 决定, 尾容越大阻尼越大.

4.2.2 长周期

4.3 横航向响应

一个零根,两个实根,小根对应尾旋模态,大根对应滚转收敛模态,一对复根对应荷兰滚模态.