



GAV Tracking 4.0

Epson WorkForce

2025

CONTENIDO

S1. CONFIGURACIÓN.....	3
1.1. ACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA	3
1.2. REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACIÓN	4
1.3. LIMITACIONES DE LA PLATAFORMA	4
1.4. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING	4
1.5. USO DEL EQUIPO	5
1.6. CÓDIGOS QR PARA APLICACIONES MÓVILES.....	5

1. Configuración

1.1. Activación de la plataforma

Adquiera el código de activación

1. Acceda al siguiente sitio web <https://openplatform.epson.biz/license-op/inputInformation.html>
2. Ingrese el número de serie del multifuncional o puede también cargar un archivo CSV siguiendo los pasos del portal.
3. Seleccione una respuesta de la información de destino de la introducción (requerida).
4. Haga clic en Siguiente, verifique los elementos ingresados en el menú que se muestra.
5. Haga clic en Publicar
6. Haga clic en Exportar CSV para descargar el contenido que se muestra en la pantalla en formato CSV.

Actualización de firmware

1. Acceda al siguiente sitio web <https://openplatform.epson.biz/download/op/en/>
2. Aceptamos términos de condición de licencia, Buscamos el modelo de multifuncional y descargamos.
3. Una vez descargado ejecutamos el archivo.
4. Damos síguete a todo, Después nos mostrara el dispositivo lo seleccionamos y damos en iniciar.
5. Una vez terminado la actualización le damos en finalizar.

Nota: En caso de que en la actualización del dispositivo no nos aparezca el dispositivo es porque la actualización descargada no es del dispositivo que queremos actualizar.

Activación de la Plataforma Abierta Epson

Ingresa al panel web del equipo vía IP o por nombre de Host.

1. Seleccione la **Configuración de Epson Open Platform → Clave del producto**.
2. Abra el archivo CSV que contiene la licencia emitida para Epson Open Platform, y luego copie la clave del producto que está emparejada con el número de serie.
3. Pegue la clave en Introducir clave de producto.
4. Si es compatible, cambie la versión de Epson Open Platform a versión 1.1.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Se muestra el menú de finalización.

Nota: Si aparece un mensaje de error, verifique que la clave del producto que ingresó sea correcta.

1.2. Requisitos previos de configuración

Antes de comenzar con la configuración se requiere que la siguiente configuración esté lista.

- SNMP v2 o v3 activado y configurado con las propiedades aplicadas en GAV Tracking.
- Acceso al puerto TCP 443 (https), TCP 9100 (RAW) y UDP 161 (SNMP) desde el servidor de control de impresión y también desde el administrador de GAV Tracking.
- Acceso desde el dispositivo al servidor por el puerto 4001 (https).

1.3. Limitaciones de la plataforma

- No es compatible con Flujo de documentos.
- No es compatible con el proceso de autenticación local.
- El correo del usuario no es insertado automática para EOP 1.0 en la aplicación de correo electrónico nativa. Solo se hace con la versión EOP 1.1.
- La modalidad Serverless para el modo nube, solo funciona con EOP 1.1 y la retención de trabajos se hace a través de Control Cliente.

1.4. Procedimiento de configuración en GAV Tracking

Inicie el administrador de GAV Tracking y configure lo siguiente.

1. Navegue por el menú hacia **Dispositivos** → **Dispositivos**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo** para agregar un nuevo equipo Epson y configure los datos de la siguiente ventana.
 - Capture un nombre y dirección IP del dispositivo
 - Puede indicar un nombre de ubicación y también un domicilio ya configurado.
 - Indique la contraseña del usuario “admin” que tiene ya configurado el dispositivo.
 - Los campos **Nombre puerto de impresión**, **Puerto del dispositivo** y **Cola de impresión directa LPD** no requieren cambios.
 - Indique el nombre del **Servidor de capturas** que corresponda a este equipo.
 - Active la casilla de **Habilitar contabilidad**. Esta opción incluye la aplicación incrustada de GAV Tracking.
 - **Modo de conexión en la nube** habilita la conexión en modo nube. Siempre que sea posible en implementaciones On-Premise se recomienda no usar esta opción. Esta configuración no tiene que ver con las aplicaciones móviles.
 - ✓ En esta modalidad no se implementa el Control de impresión en el dispositivo, razón por la cual las impresiones tienen que ser enviadas directamente al equipo.
 - ✓ Solo es compatible con EOP 1.1.
 - Opcionalmente puede activar las siguientes aplicaciones si el modo de conexión en la nube está desactivado.

Liberar trabajos al iniciar sesión	Se preguntará si desea imprimir todos los trabajos pendientes.
Obtener contadores diarios	Recupera todos los días a la media noche o lo más temprano posible el contador físico del equipo.

3. Puede seleccionar una aplicación predeterminada.
4. Haga clic en **Guardar** y cuando se solicite confirmación para registrar el equipo.

- Si desea reconfigurar el equipo haga clic en **Registrar**.
- Si la hora del equipo tiene una variación de fecha y hora mayor a los +- 10 minutos, se mostrará una alerta indicando la hora actual del dispositivo.

1.5. Uso del equipo

- Pruebe la autenticación en el equipo.
- Para cerrar la sesión use el botón HOME.
- Para cerrar el control de impresión use el icono cerrar que se encuentra en la misma aplicación.

1.6. Códigos QR para aplicaciones móviles

Cuando tiene habilitado el sistema de aplicaciones móviles, se mostrará el código QR en la pantalla de bloqueo y se modificará cada cierto tiempo.

El modo de conexión en la nube es una configuración independiente al proceso de aplicaciones móviles.

El sistema de aplicaciones móviles y la generación de códigos QR se activa cuando se habilita algún método de autenticación en **General → Configuración general → Autenticación** para el acceso de aplicación móvil en el administrador de GAV Tracking.