



HP Web Jetadmin - Guía de instalación y configuración

RESUMEN

Esta guía contiene información sobre cómo instalar y configurar HP Web Jetadmin.

Información legal

Copyright y licencia

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

La reproducción, adaptación o traducción sin consentimiento previo por escrito están prohibidas, salvo lo que permita la legislación de derechos de autor.

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se incluya debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Fecha de publicación: 08/2022

Créditos de marcas comerciales

Adobe®, Acrobat® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

VMware® es una marca comercial registrada de VMware, Inc.

Tabla de contenido

1 Instalación y configuración de HP Web Jetadmin	1
Requisitos del sistema	1
Aplicación del servidor de HP Web Jetadmin	1
Aplicación cliente de HP Web Jetadmin	2
Máquina virtual (plataforma opcional)	3
Hardware de servidor	3
Hardware de cliente	4
Base de datos	4
Red	5
Instalaciones y actualizaciones	5
Aplicación de cliente	5
Dispositivos compatibles	5
Acceso al host	6
Seguridad cliente/servidor	6
Instalación de HP Web Jetadmin	7
Instalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos	8
Instalación de HP Web Jetadmin en modo de bloqueo	11
Tareas posteriores a la instalación	11
Pasos de configuración inicial recomendados	11
Configuración del servicio de HP Web Jetadmin para el reinicio automático	12
Configuración de HP Web Jetadmin y del servicio de HPWSProAdapter para enlazar a una NIC específica	12
Configuración de la conexión del cliente HP Web Jetadmin y HPWSProAdapter para utilizar la dirección IP correcta	13
Alertas y registro de capturas SNMP de HP Web Jetadmin	14
Servicio Web HP Web Jetadmin	15
Puertos	16
Implementación de SSL	19
Activación de SSL	19
Puntos importantes a recordar al implementar SSL	20
Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor	21
Uso de una instancia independiente de Microsoft SQL Server	21
Implementación de Smart Client	22
Cambiar el puerto predeterminado HTTP o HTTPS para la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client	22
Ejecutar la aplicación Smart Client en un grupo de trabajo	23
Inicio de una sesión de cliente de HP Web Jetadmin	23
Configurar el puerto para las notificaciones de eventos	24
Configuración del software del firewall	25
Reinicio del servicio de HP Web Jetadmin de forma manual	25
Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin	26

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado).....	26
Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario.....	27
Importar paquetes de características.....	29
Activación de FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin	31
Desinstalación de HP Web Jetadmin	37
Administración de licencias.....	38
Instalación de una licencia de Zebra.....	38
Apéndice A Contrato de licencia del usuario final	40
Índice	41

1 Instalación y configuración de HP Web Jetadmin

Cada versión de HP Web Jetadmin contiene nuevas funciones y mejoras de las funciones existentes. HP Web Jetadmin proporciona varias opciones de instalación. Si ha instalado una versión anterior de HP Web Jetadmin, puede actualizar la versión anterior o instalar una copia nueva.

Si ya está utilizando HP Web Jetadmin, la actualización suele ser la mejor opción. Los ajustes existentes, como las opciones de detección y los grupos de dispositivos, se conserva durante el proceso de actualización.

Si HP Web Jetadmin está instalado e integrado en sus operaciones empresariales críticas, HP recomienda probar y calificar por completo una nueva versión en el entorno de prueba antes de implementar la versión en su entorno de producción.

Antes de implementar HP Web Jetadmin, lea todos los materiales de asistencia. Para obtener información actualizada acerca de HP Web Jetadmin, consulte *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés) y *HP Web Jetadmin - Supported Devices Readme* (en inglés). Estos documentos están disponibles en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Requisitos del sistema

Solo necesita instalar HP Web Jetadmin en una plataforma de hardware que cumpla con los requisitos mínimos recomendados y a la que se pueda acceder centralmente en la red. A continuación, puede acceder al software desde cualquier escritorio de Windows compatible en la red y gestionar todos los periféricos compatibles conectados a la red.

HP Web Jetadmin incluye protocolos de comunicación de dispositivos de red y componentes internos que gestionan los datos del dispositivo y de la aplicación. Estos componentes amplían las funciones de HP Web Jetadmin y mejoran el uso y rendimiento de funciones como listas de dispositivos, columnas y filtro.

HP Web Jetadmin es compatible en plataformas que tienen instaladas actualizaciones de alta prioridad de Microsoft Windows y .NET Framework. Durante cada ciclo de desarrollo, HP prueba periódicamente HP Web Jetadmin en plataformas que cuentan con las últimas actualizaciones de Microsoft. HP investiga todos los problemas de software posteriores al lanzamiento que los clientes notifican. Para obtener más información sobre los problemas de software actuales, consulte *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

HP Web Jetadmin requiere el servicio Windows HTTP SSL. HP Web Jetadmin usa SSL para comunicarse con dispositivos HP más nuevos a través del puerto 8050.

Aplicación del servidor de HP Web Jetadmin

Revise los siguientes requisitos para el servidor donde está instalado HP Web Jetadmin.

Se admiten los sistemas operativos siguientes:

- Microsoft Windows 2022 (solo edición de 64 bits)

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows 11 (solo edición de 64 bits)
- Microsoft Windows 10 (solo edición de 64 bits)

Para obtener más información sobre un sistema operativo de Microsoft específico, vaya al sitio web de [Microsoft](#).



IMPORTANTE: HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior solo se puede instalar en los sistemas operativos que se enumeran aquí. Microsoft SQL Server 2019 es necesario para HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior y solo se admite en estos sistemas operativos. Para obtener más información, consulte el documento [Uso de SQL Server en Windows](#) en el sitio web de documentación de Microsoft.

A continuación se indican notas adicionales sobre el servidor donde está instalado HP Web Jetadmin:

- A partir de HP Web Jetadmin 10.5 se requiere Microsoft .NET Framework 4.8 o posterior, ya que HP Web Jetadmin admite la Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1, 1.2 y 1.3. Algunos de los sistemas operativos compatibles con la versión actual ya incluyen .NET Framework 4.8 o posterior.
- Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.
- El instalador silencioso de SQL Express requiere que la cuenta que utilice para instalar HP Web Jetadmin tenga derechos de administrador para las siguientes directivas en **Directiva de seguridad local > Directivas locales > Asignación de derechos de usuario**:
 - Copia de seguridad de archivos y directorios
 - Depurar programas
 - Administrar registro de auditoría y seguridad

El grupo de administradores local tiene estos derechos de forma predeterminada. Sin embargo, es posible que el equipo de seguridad de la red los haya cambiado.

- Las instalaciones de producción de HP Web Jetadmin están restringidas a hosts dedicados. La ejecución de HP Web Jetadmin en sistemas que también son servidores de correo, servidores DNS, controladores de dominio, etc., no es compatible.
- La cuenta del sistema debe utilizar un idioma compatible con el instalador de HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre cómo cambiar el idioma de la pantalla de bienvenida, las cuentas de usuario nuevas y las cuentas del sistema, consulte la documentación de la versión de Microsoft Windows que está utilizando.

Aplicación cliente de HP Web Jetadmin

Revise los siguientes requisitos para la aplicación cliente de HP Web Jetadmin.

Se admiten los sistemas operativos siguientes:

- Microsoft Windows 2022 (solo edición de 64 bits)
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows 11 (solo edición de 64 bits)

- Microsoft Windows 10

Para obtener más información sobre un sistema operativo de Microsoft específico, vaya al sitio web de [Microsoft](#).

A partir de HP Web Jetadmin 10.5 se requiere Microsoft .NET Framework 4.8 o posterior, ya que HP Web Jetadmin admite la Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1, 1.2 y 1.3. Algunos de los sistemas operativos compatibles con la versión actual ya incluyen .NET Framework 4.8 o posterior.

Máquina virtual (plataforma opcional)

Si utiliza una máquina virtual, revise los siguientes requisitos.

HP recomienda las siguientes soluciones de virtualización:

- VMware ESX

Para un VMware server, la red de la máquina virtual se debe establecer en la opción **Bridged** para facilitar las comunicaciones de HP Web Jetadmin.

Es muy importante configurar VMware para que sus sistemas invitados o virtuales tengan suficientes recursos para soportar HP Web Jetadmin y Microsoft SQL Server. Para asegurarse de que se hayan proporcionado los recursos adecuados, consulte la documentación de soporte para la versión de VMware que está usando.

- Microsoft Hyper-V

Hardware de servidor

Revise los siguientes requisitos para el hardware del servidor.

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el servidor:

- 4 o más núcleos de procesador
- Velocidad de procesador de 2,8 GHz o superior
- 4 GB de RAM o más
- 4 GB de almacenamiento disponible

Los siguientes son los requisitos mínimos de hardware permitidos para el servidor:

 **PRECAUCIÓN:** Aunque puede usar la siguiente configuración de hardware para el servidor, HP no recomienda usarla para las instalaciones de producción. HP no prueba HP Web Jetadmin en esta configuración de hardware y, por lo tanto, no puede garantizar los resultados.

- 2 núcleos de procesador
- Velocidad de procesador de 2,33 GHz
- 5 GB de RAM (se requieren 2 GB para el servicio HP Web Jetadmin, y 2 GB es la reserva predeterminada de memoria de SQL)

HP Web Jetadmin usa un valor de 3.072 MB para calificar a un sistema como que tiene 3 GB de RAM.

- 4 GB de almacenamiento disponible

A continuación se indican notas adicionales sobre el hardware del servidor:

- Recientes mejoras en el software han aumentado los requisitos de capacidad de recursos. HP recomienda encarecidamente las ediciones de 64 bits de Windows y 4 GB o más de RAM para las instalaciones de HP Web Jetadmin de producción.
- Los requisitos de almacenamiento varían según la implementación, la base de datos y la migración de versiones anteriores.
- NTFS es el único sistema de archivos compatible.
- Si el instalador de HP Web Jetadmin determina que hay menos de 1 GB de RAM instalado, aparecerá un mensaje que indica que se necesitan 3 GB de RAM.

Hardware de cliente

Revise los siguientes requisitos para el hardware del cliente.

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el cliente:

- PC con procesador de 2,4 GHz
- Sistema de 64 bits con 4 GB de RAM
- Pantalla de cliente con una resolución mínima de 1024 x 768
- Optimizado para tamaño de fuente normal
- Solo PPP predeterminados

Los siguientes son los requisitos mínimos de hardware permitidos para el cliente:

 **PRECAUCIÓN:** Aunque puede usar la siguiente configuración de hardware para el cliente, HP no recomienda usarla para las instalaciones de producción. HP no prueba HP Web Jetadmin en esta configuración de hardware y, por lo tanto, no puede garantizar los resultados.

- PC con procesador de 1,8 GHz
- Sistema de 32 o 64 bits con 2 GB de RAM
- Pantalla de cliente con una resolución mínima de 1024 x 768
- Optimizado para tamaño de fuente normal
- Solo PPP predeterminados

Base de datos

Para las instalaciones nuevas de HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior, el paquete de instalación instala automáticamente la base de datos de Microsoft SQL Server 2019 Express (versión del producto 15.0.2000.5).

Las instalaciones existentes de HP Web Jetadmin 10.5 SR1 o anteriores y las instalaciones que se han actualizado a 10.5 SR2 o posterior utilizan la base de datos de Microsoft SQL Server 2012 Express SP4 (versión del producto 11.0.7001.0).

 **NOTA:** HP probó HP Web Jetadmin satisfactoriamente con Microsoft SQL Server 2019.

 **SUGERENCIA:** Para obtener más información sobre cómo configurar HP Web Jetadmin para usar una instancia independiente de Microsoft SQL, consulte el documento *Using Microsoft SQL Server*

with HP Web Jetadmin (Usar Microsoft SQL Server con HP Web Jetadmin) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Red

El instalador de HP Web Jetadmin requiere una conexión IPv4 activa. Si la conexión IPv4 activa no está disponible, el instalador falla.

Para las actualizaciones de firmware con HP Web Jetadmin, se requiere un mínimo de ancho de banda de 1 MB/s. Si actualizará varios dispositivos al mismo tiempo, el ancho de banda mínimo de 1 MB/s se debe corresponder con la cantidad de actualizaciones del firmware que se llevarán a cabo. Por ejemplo, cuatro actualizaciones simultáneas requieren al menos 4 MB/s.

Instalaciones y actualizaciones

Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Aplicación de cliente

La aplicación de cliente de HP Web Jetadmin requiere un explorador web compatible y una pantalla con especificaciones compatibles.

Estos son los requisitos para la aplicación de cliente:

- Uno de los navegadores siguientes:
 - Firefox versión 102.0.1 o posterior
 - Google Chrome versión 89.0.4356.6 o posterior



IMPORTANTE: Se requiere la extensión Meta4 ClickOnce Launcher para Chrome. Para instalar esta extensión, vaya a la [tienda web de Chrome](#).

- Microsoft Edge versión 87.0.664.60
 - Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 u 11
 - Opera versión 89.9.4447.38 o posterior
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768

Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones del navegador web que está utilizando, consulte la documentación de asistencia técnica del sistema operativo Windows que está utilizando.

A continuación se indican notas adicionales sobre la aplicación de cliente:

- No es necesario que el acceso del administrador ejecute la aplicación de cliente HP Web Jetadmin.
- Se permite un máximo de 15 sesiones simultáneas de cliente.

Dispositivos compatibles

HP Web Jetadmin admite dispositivos HP y dispositivos de terceros que se conectan mediante servidores de impresión HP Jetdirect. HP Web Jetadmin también admite dispositivos de terceros que son impresoras conectadas a redes compatibles con el estándar MIB.

HP Web Jetadmin ofrece funciones básicas para dispositivos de terceros. HP Web Jetadmin ofrece funciones más robustas si los dispositivos de terceros se utilizan con complementos certificados por HP para HP Web Jetadmin.



IMPORTANTE: Si los dispositivos siguientes utilizan un Plug-in universal (UPI), WS-Discovery debe activarse en los dispositivos:

- HP DesignJet
- HP LaserJet Pro
- HP OfficeJet Pro
- HP PageWide XL
- HP FutureSmart con una versión de firmware anterior a 3.2.3

Si WS-Discovery se desactiva en dispositivos HP DesignJet, HP LaserJet Pro, HP OfficeJet Pro o HP PageWide XL, HP Web Jetadmin utiliza la UPI correcta y muestra un estado de **Error de comunicación de dispositivo** para los dispositivos después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Si WS-Discovery se desactiva en un dispositivo HP FutureSmart con una versión de firmware anterior a 3.2.3, HP Web Jetadmin utiliza un modelo de dispositivo genérico en lugar de la UPI correcta después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Acceso al host

Para el host aplicación, se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Para el host cliente, se requiere acceso del usuario local para acceder a la aplicación cliente HP Web Jetadmin y se requiere acceso de administrador para instalar Microsoft .NET Framework.

Seguridad cliente/servidor

Se requiere el dominio Microsoft o usuarios y contraseñas de Windows administrados localmente.

Se debe configurar una contraseña segura y compleja en el servidor de HP Web Jetadmin. Estas son las características de una contraseña segura y compleja:

- Debe contener como mínimo 12 caracteres
- Debe contener tres de los siguientes tipos de caracteres:
 - mayúsculas
 - minúsculas
 - números
 - caracteres especiales

HP prueba HP Web Jetadmin en dominios de Microsoft Active Directory.

Los usuarios deben ser miembro de un grupo de administrador de servidor HP Web Jetadmin o deben estar designados en la configuración del Usuario de HP Web Jetadmin como:

- Grupo de seguridad local de Windows

- Grupo de seguridad de Active Directory
- Cuenta de usuario individual local
- Cuenta de usuario del dominio de Active Directory

Instalación de HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin está disponible como archivo ejecutable de 64 bits. Al descargar y ejecutar el archivo ejecutable, se instala la versión más reciente del software. Esta versión de HP Web Jetadmin reemplaza a todas las versiones anteriores.

El historial de revisiones de HP Web Jetadmin está disponible en *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Siga los pasos indicados a continuación para instalar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
 2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
 3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
 4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
 5. Haga doble clic en el archivo EXE.
 6. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
 7. En la página **Información del certificado** del asistente de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Certificado autofirmado de HP Wja**: especifique el número de años que el certificado autofirmado de HP Web Jetadmin es válido en función de sus requisitos. El máximo es de 99 años.
 - **Certificado de terceros**: haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo del certificado de terceros, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**. El certificado de terceros debe ser un archivo PFX. En el campo **Contraseña de certificado**, introduzca la contraseña del archivo PFX.
-
- 

NOTA: El certificado de terceros solo sustituye al certificado autofirmado de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin no utiliza el certificado de terceros para las comunicaciones HTTPS.
-
8. Si la instalación se detiene con una advertencia que indica que es necesario reiniciar el equipo, reinicie el host en que se está ejecutando el instalador de HP Web Jetadmin. A continuación, haga doble clic en el archivo EXE para continuar con la instalación.
 9. Cuando finalice la instalación, haga clic en el botón **Finalizar**.

 **IMPORTANTE:** Si el instalador de HP Web Jetadmin no instala Microsoft SQL Server Express Edition, la razón más común del fallo es que las actualizaciones de Windows, como paquetes de servicio o correcciones urgentes, se instalaron en el host y este no se reinició después de haberse completado las actualizaciones. Reinicie el host y luego instale HP Web Jetadmin de nuevo.

Instalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos

Puede instalar HP Web Jetadmin desde una línea de comandos, a través de un script, o bien, a través de un proceso automatizado.

A continuación se muestra una sintaxis de comando:

```
<filename>.exe [/L"<LanguageID>"] [/S /v/qn] </V"[Property1=Value1]
[Property2=Value2] [...] ">
```

Parámetros de la línea de comandos

- <filename>.exe

Especifica el nombre del archivo EXE que descargó del sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).

- /L"<LanguageID>"

(Opcional) Especifica el ID del idioma que utiliza el instalador. Si el cuadro de diálogo de idioma está activado y especifica un ID de idioma válido, el instalador automáticamente suprime el cuadro de diálogo de idioma. Si especifica un ID de idioma no válido o un ID de idioma que no es compatible con el instalador, el instalador ignorará este parámetro.

A continuación se enumeran los ID de idioma: la configuración básica será el idioma del sistema local.

Tabla 1-1 Códigos de ID de idioma

Idioma	ID del idioma
Chino (simplificado)	2052
Chino (tradicional)	1028
Inglés (internacional)	1033
Francés (internacional)	1036
Alemán	1031
Italiano	1040
Japonés	1041
Coreano	1042
Portugués (Brasil)	1046
Ruso	1049
Español (Atlántico Central)	1034

- /S /v/qn

(Opcional) Realiza una instalación silenciosa.

Para realizar una instalación silenciosa, las siguientes propiedades son necesarias:

- WJA_EULA
- ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION
- /V "[Property1=Value1] [Property2=Value2] [...]"

(Necesario) Especifica una lista de propiedades que utiliza el instalador. A continuación se muestran las propiedades y los valores.

Tabla 1-2 Propiedades y valores del instalador

Propiedad y valor	Descripción
WJA_EULA=ACCEPT REJECT	Especifica si acepta o rechaza el Contrato de licencia para el usuario final de HP Web Jetadmin (CLUF). Esta propiedad es necesaria para instalaciones silenciosas.
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE FALSE	Especifica si la característica de Recopilación de datos está activada o desactivada. Esta característica recopila datos sobre sus impresoras y la implementación de HP Web Jetadmin y los mantiene anónimos. HP Web Jetadmin utiliza una conexión a Internet para transmitir los datos anónimos a HP. HP utiliza datos anónimos para mejorar los productos y los servicios. Esta propiedad es necesaria para instalaciones silenciosas. IMPORTANTE: HP se compromete a proteger su privacidad y la integridad de su equipo. Puede activar o desactivar esta característica en cualquier momento. La información sobre su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y otros datos confidenciales no se envía a HP.
WJA_SKIP_DB_INSTALL=1 0	Especifica si se omitió la instalación de la base de datos. Para omitir la instalación de la base de datos, especifique 1. Esta propiedad solo es necesaria si desea que el instalador omita la instalación de la base de datos.
INSTALLDIR="\<Path>"	Especifica la ruta de instalación de HP Web Jetadmin. La ruta predeterminada es la siguiente: C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\ Esta propiedad es opcional para instalaciones silenciosas. La ruta debe estar delimitada por \ ". Además, las propiedades especificadas por la opción /v deben escribirse entre comillas. A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis correcta. /V "WJA_EULA=ACCEPT INSTALLDIR="C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\"" PRECAUCIÓN: Si la ruta contiene espacios y no está delimitada por \ ", se produce un error en el instalador.

Tabla 1-2 Propiedades y valores del instalador (continúa)

Propiedad y valor	Descripción
DATABASEDIR=\<"<Path>"	Especifica la ruta de instalación de la base de datos. La ruta predeterminada es la siguiente: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ Esta propiedad es opcional para instalaciones silenciosas. Si el nombre del directorio contiene espacios, debe utilizar la anotación de ruta corta de Windows. Para buscar la anotación de ruta corta, emita el siguiente comando: <pre>Dir *. /x</pre> La ruta debe estar delimitada por \". Además, las propiedades especificadas por la opción /v deben escribirse entre comillas. A continuación, se muestran ejemplos de la sintaxis correcta. - /v"WJA_EULA=ACCEPT DATABASEDIR=\\\"C:\SQLServer\"" - /v"WJA_EULA=ACCEPT DATABASEDIR=\\\"C:\Program~1\SQLServer\"" PRECAUCIÓN: Si la ruta contiene espacios y no está delimitada por \", se produce un error en el instalador.

Ejemplos de la sintaxis de la línea de comandos

En los siguientes ejemplos, se asume que el nombre del archivo de instalación es WjaSetup-x64.exe.

- Para realizar una instalación silenciosa básica, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE"
```

- Para iniciar el instalador en español, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /L"1034"
```

- Para realizar una instalación silenciosa básica con HP Web Jetadmin instalado en C:\WJA, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\\\"C:\WJA\""
```

- Para realizar una instalación silenciosa con HP Web Jetadmin instalado en C:\WJA y la base de datos instalada en C:\WJADB, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\\\"C:\WJA\"  
DATABASEDIR=\\\"C:\WJADB\""
```

- Para realizar una actualización silenciosa, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\\\"C:\WJA\"  
DATABASEDIR=\\\"C:\WJADB\" WJA_BACKUP_CONFIRM=YES"
```

Instalación de HP Web Jetadmin en modo de bloqueo

Puede ejecutar una instalación silenciosa desde la línea de comandos en modo de bloqueo.

A continuación se muestra una sintaxis de comando:

```
start /wait <ProgramAndArguments>
```

En los siguientes ejemplos, se asume que el nombre del archivo de instalación es WjaSetup-x64.exe.

- `start /wait WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /V"WJA_EULA=ACCEPT
INSTALLDIR=\"C:\wja\" DATABASEDIR=\"C:\wjadb\""`
- `start /wait "C:\temp\WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /V"WJA_EULA=ACCEPT
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\"C:\wja\"
DATABASEDIR=\"C:\wjadb\""`

Tareas posteriores a la instalación

Obtenga más información sobre este tema.

El servidor de HP Web Jetadmin se iniciará automáticamente como un servicio de Microsoft. El servidor de HP Web Jetadmin no puede aceptar conexiones de cliente de HP Web Jetadmin hasta que el servidor de HP Web Jetadmin haya cargado por completo todos los servicios en la memoria. Dependiendo de los recursos del sistema disponibles en el servidor de HP Web Jetadmin, todos los servicios pueden tardar entre 1 y 2 minutos en cargarse por completo después de la instalación inicial del servidor o del reinicio del servidor.

La primera vez que se inicia HP Web Jetadmin después de la instalación, aparece un cuadro de diálogo emergente que indica que no se han detectado dispositivos. Puede optar por iniciar la configuración de detección en este momento.

Una vez finalizada la instalación, HP Web Jetadmin se puede iniciar desde un navegador compatible introduciendo el nombre de host o la dirección IP del equipo en el que está instalado, seguido del número de puerto y la ruta. Los números de puerto predeterminados típicos para los servicios web tienen un valor de 80. Puesto que HP Web Jetadmin se puede ejecutar simultáneamente con otro servicio web en el mismo equipo, HP Web Jetadmin utiliza un número de puerto de 8000. Si lo desea, el valor del puerto puede modificarse.

El siguiente es un ejemplo de la URL que se utiliza para activar HP Web Jetadmin en un escritorio de Windows compatible:

```
http://myhost:8000
```

Pasos de configuración inicial recomendados

Después de instalar HP Web Jetadmin, algunos de los pasos iniciales que debe tomar para comenzar a administrar los dispositivos y el entorno de impresión incluyen configurar las opciones que se comparten en HP Web Jetadmin, ejecutar una detección y configurar otras funciones.

Las opciones de configuración compartida incluyen la base de datos, la red (por ej., SNMP y HTTPS), la detección, el mantenimiento del servidor y las credenciales. Para configurar estas opciones, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas** y luego navegue a la categoría correspondiente. Para más información sobre una opción específica, consulte la Ayuda en línea para esa opción.

Buscar dispositivos en la red puede ser tan simple como habilitar HP Web Jetadmin para “escuchar” pasivamente dispositivos en la red. Buscar dispositivos puede ser tan complejo como trabajar con el

equipo de TI para trazar el mapa de la red de IP completo y luego ejecutar una detección de rango de IP para compilar un inventario completo de dispositivos conectados a la red. También puede usar varios de los mismos ajustes y técnicas para detectar dispositivos conectados al equipo. Antes de planificar e implementar una estrategia de detección de dispositivo, con cuidado revise la información sobre las detecciones en los documentos de HP Web Jetadmin.

Debe configurar funciones como Roles, Usuarios, Alertas y Grupos de dispositivos antes de comenzar a usar HP Web Jetadmin. Para más información sobre una función específica, consulte la sección correspondiente en la documentación de HP Web Jetadmin y en los documentos de HP Web Jetadmin.

Los documentos y la documentación de HP Web Jetadmin se encuentran disponibles en el sitio web [HP Web Jetadmin Software](#).

Configuración del servicio de HP Web Jetadmin para el reinicio automático

HP recomienda configurar el servicio de HP Web Jetadmin para que se reinicie automáticamente después de un fallo. Por ejemplo, si la base de datos se vuelve inaccesible, el servicio de HP Web Jetadmin se detiene. El servicio de HP Web Jetadmin puede reiniciarse automáticamente en cuanto la base de datos esté disponible de nuevo.

HP Web Jetadmin instala el servicio de HPWSProAdapter para facilitar la comunicación con algunos modelos de dispositivos HP. El servicio de HPWSProAdapter debe estar en ejecución. También debe seguir estos pasos para configurar el servicio de HPWSProAdapter para que se reinicie automáticamente cuando el servicio de HP Web Jetadmin falla.

Siga estos pasos para configurar el servicio de HP Web Jetadmin para que se reinicie automáticamente:

1. Acceda al **Panel de control** de Windows y, a continuación, haga clic en **Herramientas administrativas**.
2. Haga doble clic en **Servicios**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Servicio de HPWJA** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
4. Haga clic en la pestaña **Recuperación**.
5. En las listas desplegables **Primer fallo**, **Segundo fallo** y **Fallos posteriores**, seleccione **Reiniciar el servicio**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de HP Web Jetadmin y del servicio de HPWSProAdapter para enlazar a una NIC específica

HP Web Jetadmin puede ejecutarse en un servidor de varios hosts o en un servidor con múltiples interfaces de red.

En muchos casos, un servidor de host múltiple se conecta a más de una red y tiene varias direcciones IP. Un servidor de varios hosts con varias direcciones IP puede causar problemas porque HP Web Jetadmin tiende a utilizar una sola dirección por varios motivos.

HP Web Jetadmin es una recopilación de funciones que los administradores pueden utilizar para administrar dispositivos. Es posible que cada una de estas funciones requiera comunicaciones en la red o transmita la dirección IP a través de la cual las comunicaciones se desarrollan para otras funciones que estén activas o inactivas en el servidor HP Web Jetadmin. Estas funciones facilitan el aprendizaje

de la dirección IP del servidor HP Web Jetadmin cuando se inicia el servicio de HPWJA. Estas funciones lo hacen por separado y es posible que no seleccionen la dirección IP correcta. En los temas siguientes se describen situaciones en las que las funciones podrían no detectar y seleccionar la dirección IP correcta y proporcionan una solución que obliga al servicio de HPWJA y al servicio de HPWSProAdapter a seleccionar la dirección IP correcta.

Configuración de la conexión del cliente HP Web Jetadmin y HPWSProAdapter para utilizar la dirección IP correcta

El inicio del cliente de HP Web Jetadmin se inicia desde un explorador web enviando un mensaje HTTP al host del cliente. El mensaje HTTP apunta a una conexión remota de Microsoft .NET Framework. El host del cliente utiliza el mensaje HTTP para iniciar una conexión relativamente segura con el servidor de HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin se puede instalar en un servidor de varios hosts con varias direcciones IP. Si el servicio de HP Web Jetadmin (HPWJA) selecciona una de estas direcciones IP y el sistema que aloja el cliente no puede comunicarse mediante esa dirección IP, falla la conexión remota de .NET Framework.

Siga estos pasos para configurar el servicio de HPWJA para que utilice la dirección IP correcta:

1. Utilice el Administrador de servicios de Windows para detener el servicio de HPWJA.

 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Puede haber tareas críticas en ejecución y podría haber clientes conectados a HP Web Jetadmin. Para ver las tareas en ejecución, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los clientes que iniciaron sesión, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.

2. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para abrir el archivo System.Remoting.config. Este archivo de configuración se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\config\WjaService

 **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el editor que esté utilizando tenga los privilegios suficientes para actualizar y guardar el archivo.

3. Busque el siguiente código en el archivo System.Remoting.config:

```
<application>
<channels>
  <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel"
    rejectRemoteRequests="false"
    tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true"
    protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false">
```

4. Agregue la entrada `machineName="xxx.xxx.xxx.xxx"`, cambiando el valor de la dirección IP del servidor de HP Web Jetadmin que facilita la comunicación con el cliente. A continuación, se muestra un ejemplo del código editado.

```
<application>
<channels>
  <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel"
    rejectRemoteRequests="false"
    tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true"
```

```
protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false"
machineName="xxx.xxx.xxx.xxx">
```

-
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que las entradas y los valores nuevos se ingresen tal como se muestra a continuación. Utilice las comillas que genera el editor. No copie y pegue este texto porque los caracteres incorrectos, como las comillas, provocan errores en el arranque del servicio HPWJA. Cumpla todas las reglas para la edición de XML. Si el archivo se formatea incorrectamente, se producirá un error en el analizador XML de HP Web Jetadmin.
-

5. Cierre y guarde el archivo.
6. Utilice el Administrador de servicios de Windows para iniciar el servicio de HPWJA.

Alertas y registro de capturas SNMP de HP Web Jetadmin

En raras ocasiones, HP Web Jetadmin detecta y utiliza la dirección IP incorrecta para el registro de capturas SNMP en el dispositivo. Puede configurar HP Web Jetadmin para asegurarse de que se utiliza la dirección IP correcta para las alertas y el registro de capturas SNMP.

Cuando se crean las suscripciones de HP Web Jetadmin, HP Web Jetadmin registra su dirección IP en la tabla de destino de capturas SNMP del dispositivo HP. Este registro hace que el dispositivo vuelva a enviar una notificación en forma de paquetes de captura SNMP al servidor HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin utiliza estas notificaciones para activar alertas sobre las condiciones del dispositivo, como falta de tóner o atascos de papel.

Si una instancia de HP Web Jetadmin en un servidor de varios hosts completa la tabla de destino SNMP con la dirección IP incorrecta, siga estos pasos para forzar a HP Web Jetadmin a seleccionar y utilizar la dirección IP correcta:

1. Detenga el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

-
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Es posible que se ejecuten tareas críticas. Para ver las tareas en ejecución en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los inicios de sesión de cliente en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.
-

2. Abra el Bloc de notas o un editor de texto similar que tenga los permisos de creación y edición correspondientes.
3. Ingrese el texto siguiente:

```
<ipmc:configuration
xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24">
  <property name="LocalIPv4Address">
    <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
    </type>
    <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>
  </property>
</ipmc:configuration>
```

-
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que los campos y los valores nuevos se ingresen tal como se muestra a continuación. Utilice las comillas que genera el editor. No copie y pegue desde este documento porque los caracteres incorrectos provocan errores en el inicio del servicio de HPWJA.
-

Observe todas las reglas respecto de la edición XML. Si los archivos se formatearon incorrectamente, se producirá un error en el analizador XML de HP Web Jetadmin.

4. Cambie la entrada `<value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>` a la dirección IP de servidor HP Web Jetadmin correcta a través de la cual se puede comunicar el dispositivo.
5. Seleccione **Archivo > Guardar como**.
6. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta el siguiente directorio en el host del servidor de HP Web Jetadmin:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
7. En el cuadro de texto **Nombre de archivo**, introduzca el nombre del archivo:

HP.Imaging.Wjp.Alerts.Library.AlertsHelpers.config.xml
8. En la lista desplegable **Guardar como tipo**, seleccione **Todos los archivos (*.*)**.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Inicie el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

HP Web Jetadmin ahora utiliza la dirección IP especificada durante el registro de capturas SNMP. Debe actualizar los registros de capturas SNMP creados antes de este procedimiento mediante la función Configuración de HP Web Jetadmin o al crear suscripciones de alertas adicionales.

Servicio Web HP Web Jetadmin

Si HP Web Jetadmin detecta la dirección IP incorrecta en sistemas con varios hosts, puede cambiar la dirección IP en el archivo de configuración que se crea la primera vez que se inicia el servicio de HPWJA.

La web de HP Web Jetadmin o el servicio HTTP utiliza las direcciones IP de servidor por varios motivos, incluida la comunicación con otros procesos, nodos, servicios y la dirección IP del servidor HTTP actual. En raras ocasiones, HP Web Jetadmin detecta la dirección IP incorrecta en sistemas de varios hosts.

Siga estos pasos para cambiar la dirección IP en el archivo de configuración:

1. Detenga el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Es posible que se ejecuten tareas críticas. Para ver las tareas en ejecución en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los inicios de sesión de cliente en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.

2. Abra el Bloc de notas o un editor de texto similar que tenga los permisos de creación y edición correspondientes.
3. Seleccione **Archivo > Abrir**.
4. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el siguiente directorio:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
5. Abra el archivo HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml.

- Busque el siguiente fragmento del archivo:

```
<property name="HostIPv4Address">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>
</property>
```

- Cambie la entrada `<value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>` a la dirección IP correcta.
- Seleccione **Archivo > Guardar**.
- Inicie el servicio de HPWJA mediante el Administrador de control de servicios de Windows.

HP Web Jetadmin ahora utiliza la dirección IP especificada con referencia a servicios HTTP o servicios Web.

Puertos

HP Web Jetadmin “escucha” continuamente en varios puertos y abre otros puertos para una funcionalidad específica.



NOTA: HP Web Jetadmin usa el Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) en el proceso de detección. HP Web Jetadmin envía una solicitud de eco ICMP para determinar si la IP está activa.

La siguiente tabla indica los puertos que utiliza HP Web Jetadmin.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
69	UDP	Entrante	Puerto entrante TFTP: HP Web Jetadmin utiliza este puerto como área de almacenamiento provisional para imágenes de firmware durante las actualizaciones de firmware de HP Jetdirect. HP Web Jetadmin usa SNMP para activar HP Jetdirect para recuperar el firmware a través de este puerto.
80	TCP	Saliente	HP Web Jetadmin utiliza este puerto para calificar el enlace con el servidor Web incorporado de HP en el dispositivo y para recuperar las imágenes de firmware desde la web.
161	UDP	Saliente	SNMP: HP Web Jetadmin y otras aplicaciones de gestión usan SNMP para comunicarse con dispositivos y gestionarlos. HP Web Jetadmin usa este puerto de la impresora para enviar los comandos <i>Set</i> y <i>Get</i> al agente SNMP.
427	UDP	Entrante	Escucha SLP: los dispositivos conectados con HP Jetdirect utilizan el Protocolo de ubicación de servicios (SLP) para avisar de su existencia. Cuando la función de detección SLP pasiva está activada en HP Web Jetadmin, los dispositivos envían paquetes de multidifusión a este puerto en el servidor de HP Web Jetadmin.
443	TCP	Saliente	HTTPS: el servicio HP Web Jetadmin y el servicio HPWSProAdapter envían las configuraciones de dispositivos y consultas a este puerto mediante HTTPS. HPWSProAdapter utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web y están configurados para redirigir todo el tráfico de red a HTTPS.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin (continúa)

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
843	TCP	Saliente	HP Web Jetadmin usa este puerto para configurar algunos valores, como el envío de fax y envío digital, en algunos modelos de dispositivos MFP de HP.
1433	TCP	Saliente	Microsoft SQL Server: de forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala la base de datos del SQL Server en el mismo host. Opcionalmente, puede configurar HP Web Jetadmin para comunicarse con una base de datos de SQL Server en un host diferente. HP Web Jetadmin usa este puerto para facilitar la comunicación con una base de datos de SQL Server remoto.
2493	UDP	Entrante, Saliente	Monitor de compilación: se trata de un puerto de servidor de HP Web Jetadmin que se mantiene abierto. Otros servidores de HP Web Jetadmin utilizan este puerto para detectar instancias en ejecución de HP Web Jetadmin.
3329	TCP	Entrante	HP Web Jetadmin utiliza este puerto para recibir anuncios de dispositivos de HP Security Manager. Para obtener más información sobre la configuración de HP Security Manager para reenviar anuncios del dispositivo, consulte la documentación de HP Security Manager. Para obtener más información sobre la configuración de HP Web Jetadmin para recibir anuncios de dispositivos reenviados, consulte la ayuda en línea de la función Instant on Listen.
3702 ²	UDP	Saliente	Detección WS: HP Web Jetadmin usa este puerto para realizar la detección de servicios web en dispositivos HP más nuevos.
3910 ² , 3911	TCP	Saliente	Detección WS: HP Web Jetadmin utiliza este puerto para recuperar detalles sobre el dispositivo de servicios Web durante una detección. HP Web Jetadmin utiliza estos detalles para establecer las rutas de comunicación de los servicios Web necesarios para administrar los dispositivos. HP Web Jetadmin usa el puerto 3910 para recuperar pedidos de impresión y usa el puerto 3911 para recuperar el estado de la impresora.
4088	TCP	Entrante	Remoting: HP Web Jetadmin usa este puerto como canal de comunicación principal entre un cliente de HP Web Jetadmin activo y su servidor de HP Web Jetadmin correspondiente.
4089	TCP	Entrante	Notificación de eventos del cliente: HP Web Jetadmin utiliza este puerto para comunicar los cambios en los eventos del servidor de HP Web Jetadmin al cliente. Dichos eventos obligan al cliente a buscar actualizaciones del servidor por medio de la interfaz remota. En versiones anteriores de HP Web Jetadmin, Windows asignaba este puerto.
7627 ²	TCP	Saliente	Servicios Web (HTTPS): HP Web Jetadmin utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos HP FutureSmart y dispositivos láser más antiguos para algunas operaciones, como OXPd. Para dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web, el servicio HPWSProAdapter actúa como una pasarela entre HP Web Jetadmin y los dispositivos. El servicio de HPWSProAdapter recibe solicitudes de servicios web de HP Web Jetadmin y, a continuación, envía las solicitudes convertidas a los dispositivos a través de uno de los siguientes puertos: 8080: este puerto es una conexión no segura. No se ha configurado una contraseña del Servidor web incorporado de HP en los dispositivos. 443: este puerto es una conexión segura. En los dispositivos se configura una contraseña del Servidor web incorporado de HP.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin (continúa)

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
8000	UDP	Saliente	Escucha de HP Web Jetadmin Discovery: HP Web Jetadmin usa este puerto en hosts IP remotos para detectar versiones anteriores del software de HP Web Jetadmin.
8000	TCP	Entrante	Servidor Web: HP Web Jetadmin proporciona una escucha HTTP para el lanzamiento inicial del cliente y el contenido de ayuda en línea.
8050	TCP	Entrante	Devolución de llamadas de eventos de dispositivo (HTTPS): los dispositivos HP más nuevos utilizan un protocolo de eventos WS para las comunicaciones de gestión.
8080	TCP	Saliente	HPWSProAdapter: HPWSProAdapter utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web y no están configurados para redirigir todo el tráfico de red a HTTPS. HP Web Jetadmin envía configuraciones de dispositivo y consultas a este puerto.
8140	TCP	Entrante	Servicios web OXPm (HTTP): este es el puerto de comunicación para HP Open Extensibility Platform (operaciones de gestión).
8143	TCP	Entrante	Servicios web OXPm (HTTPS): se trata de un puerto de comunicación seguro para HP Open Extensibility Platform (operaciones de gestión).
8443	TCP	Entrante	Servidor web seguro (HTTPS): HP Web Jetadmin proporciona una escucha HTTPS segura para el inicio inicial del cliente, el contenido de la ayuda en línea y las operaciones de transferencia de archivos del dispositivo.
9100	TCP	Saliente	Operación de actualización y archivo de prueba del firmware de la impresora: HP Web Jetadmin utiliza este puerto de impresora para transferir archivos de firmware de la impresora, archivos de trabajo de prueba y archivos de configuración PDL.
27892	UDP	Entrante	Escucha de capturas: HP Web Jetadmin usa este puerto para alertas basadas en SNMP y para recopilaciones de datos de usuario.
27893	UDP	Entrante	WS Hello Listener: HP Web Jetadmin controla este puerto para los paquetes WS Hello entrantes desde el software Agente proxy WS Pro de HP instalado en hosts en la empresa. Cuando HP Web Jetadmin detecta un paquete, realiza un seguimiento para determinar si hay alguna impresora que se pueda detectar en el host de envío. Para obtener más información, consulte el archivo léame de <i>HP Web Jetadmin - Agentes proxy</i> (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario .
59113	TCP	Saliente	Microsoft SQL Server: de forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala la base de datos del SQL Server en el mismo host. Opcionalmente, puede configurar HP Web Jetadmin para comunicarse con una base de datos de SQL Server en un host diferente. HP Web Jetadmin usa este puerto para facilitar la comunicación con una base de datos de SQL Server remoto.

¹ La columna **Entrante o Saliente** representa la dirección de la comunicación con respecto al host del servidor de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin usa puertos de origen aleatorios cuando se comunica con puertos en direcciones IP remotas.

² HP Web Jetadmin usa los puertos 7627, 3702 y 3910 internamente para comunicarse con dispositivos. Para garantizar una comunicación adecuada, estos puertos se deben mantener abiertos para que se comuniquen directamente con el dispositivo y el servicio HPWSProAdapter interno.

Puertos necesarios para una detección de WMI

Cuando se utiliza una detección de WMI para detectar impresoras conectadas a un equipo que no tiene instalado un proxy HP, se deben abrir los siguientes puertos para la comunicación WMI:

- Puertos DCOM
- Puertos WMI
- Aplicaciones de conexión WMI: UnsecApp o WMI_OUT

Para obtener más información, consulte el documento *Configuración de una conexión WMI remota*. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [Documentación de Microsoft](#).

Utilice un archivo por lotes para abrir los puertos del firewall de Windows

HP Web Jetadmin abre los puertos que aparecen en la tabla para comunicarse con dispositivos. Sin embargo, el firewall que utilice podría bloquear la conexión y evitar que HP Web Jetadmin se comuniquen con la red.

En lugar de agregar reglas de firewall para cada uno de estos puertos, siga estos pasos para crear un archivo por lotes que abra todos los puertos requeridos por HP Web Jetadmin para el firewall de Windows de una vez. Para obtener instrucciones, consulte el documento *HP Web Jetadmin - Open HP Web Jetadmin Required Ports in the Windows Firewall and Ports Diagram* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Implementación de SSL

De forma predeterminada, el servicio HTTP de HP Web Jetadmin se ejecuta sin certificados. Puede agregar certificados para implementar la capa de sockets seguros (SSL).

Si agrega un certificado, el servidor HTTP se ejecuta en modo HTTPS y se impone la comunicación de capa de sockets seguros (SSL). En el modo HTTPS, el usuario y el servidor HTTP se autentican el uno al otro y el tráfico entre los dos se codifica. Esto agrega una capa adicional de seguridad a la descarga de Smart Client y a otras transacciones HTTP.

HP Web Jetadmin no genera certificados automáticamente. Debe obtener los certificados de una Entidad emisora de certificados (CA). Las entidades emisoras de certificados pueden existir dentro o fuera de su empresa. Muchas compañías disponen de sus propias entidades. Puede utilizar la función de solicitud de firma de HP Web Jetadmin para generar un archivo y, a continuación, enviar el archivo a una CA. Cuando la CA le envía un certificado, puede utilizar la función Instalar certificado para activar HTTPS.



IMPORTANTE: Para certificados de servidor nuevos, debe instalar certificados de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.

Activación de SSL

Los administradores de HP Web Jetadmin pueden activar la capa de sockets seguros (SSL) instalando un certificado en HP Web Jetadmin. El protocolo SSL utiliza este certificado para la autenticación y el cifrado. Este certificado fuerza al navegador a utilizar el protocolo HTTPS más seguro cuando un usuario accede a la página de inicio de sesión de un cliente.

La SSL es necesaria en algunos entornos cuando se utiliza una interfaz HTTP o un servicio para las comunicaciones. La SSL proporciona un alto nivel de seguridad en los aspectos de autenticación y cifrado de las comunicaciones HTTP. Es decir, el usuario que solicita acceso a la descarga de HP Web Jetadmin Smart Client puede estar seguro de que el sistema que aloja HP Web Jetadmin es

auténtico y que la comunicación entre los dos sistemas se cifra para que los intrusos no puedan leerla fácilmente.

El administrador utiliza HP Web Jetadmin para generar una solicitud de firma y, a continuación, envía la solicitud a una entidad de certificación (CA). La CA genera un certificado y lo envía de nuevo. El administrador debe instalar el certificado en HP Web Jetadmin y activar la SSL. A continuación, el servicio HTTP aplica el protocolo SSL. Cualquier contacto del explorador con HP Web Jetadmin debe tener https: en la URL.

El administrador debe activar la SSL desde la consola o el host donde está instalado HP Web Jetadmin. Si un administrador intenta activar la SSL desde un cliente remoto, aparece un mensaje que indica que la acción no se puede realizar desde el cliente remoto.

Para obtener instrucciones sobre cómo generar una solicitud de firma, instalar un certificado y activar SSL, consulte [Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor en la página 21](#).

Puntos importantes a recordar al implementar SSL

Revise la información siguiente.

La comunicación del cliente con SSL aplicada requiere una o más de las siguientes consideraciones:

- Para certificados de servidor nuevos, debe instalar certificados de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.
- Cuando la SSL se ha implementado en HP Web Jetadmin con una entidad de certificación (CA) interna, el certificado de autorización de la CA se debe instalar en el explorador del cliente. Si este certificado no está instalado en el explorador del cliente, la página de HP Web Jetadmin Smart Client no se cargará en modo SSL.
- Los servidores proxy tienden a utilizar el puerto SSL estándar 443. Si se llama a la página de HP Web Jetadmin Smart Client a través de un servidor proxy, se puede producir un error de redirección. Esto se debe a que la URL se redirecciona a 443 en lugar de 8443, que es el puerto utilizado por la SSL de HP Web Jetadmin. La solución alternativa para esto es colocar el nombre de dominio completo (FQDN) de HP Web Jetadmin en la lista de excepciones de los exploradores en **Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN > Avanzadas**. Esto hace que el explorador tire del contenido HTTP y HTTPS directamente desde el servidor de HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Los números de puerto HTTP y HTTPS de HP Web Jetadmin se pueden personalizar a un número distinto de 8000 y 8443.

- Cuando ha implementado SSL en HP Web Jetadmin, se produce una redirección cuando la URL del explorador usa el puerto 8000. Por ejemplo, esta es la URL conocida antes de la implementación de SSL:

`http://servername.domain.xxx:8000`

Después de la implementación de SSL, HP Web Jetadmin redirecciona a la siguiente nueva URL:

`http://servername.domain.xxx:8443`

Las URL que se muestran aquí utilizan FQDN. En la mayoría de los casos, el certificado emitido e instalado en la implementación de SSL de HP Web Jetadmin contendrá un FQDN para el host en el que está instalado HP Web Jetadmin. Si no se utiliza un FQDN en el explorador, se producirá un error en el certificado. Como regla general, forme la URL de HP Web Jetadmin con FQDN cuando HP Web Jetadmin se implemente con SSL.

Para configurar HTTPS, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red > HTTPS**.

Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor

Para ejecutar el servicio HTTP de HP Web Jetadmin en modo HTTPS, debe instalar un certificado en el servidor HTTP y activar HTTPS. Puede desactivar el modo HTTPS en cualquier momento quitando el certificado del servidor HTTP.

Puede utilizar HP Web Jetadmin para generar una solicitud para crear un certificado y, a continuación, enviar la solicitud a una entidad de certificación (CA). Cuando recibe el certificado de la CA, puede instalarlo en el servidor HTTP y activar HTTPS.



IMPORTANTE: Antes de instalar o eliminar un certificado en Windows 11, siga estos pasos para modificar la configuración de compatibilidad en el navegador Edge:

1. Haga clic con el botón derecho en el archivo msedge.exe y, a continuación, seleccione **Propiedades**. Este archivo se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application
2. En la ficha **Compatibilidad**, seleccione la casilla **Ejecutar este programa como administrador** y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Siga estos pasos para configurar el modo HTTPS:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red > HTTPS**.
2. Lleve a cabo una de las siguientes tareas:
 - Para instalar un certificado y activar HTTPS, seleccione **Instalar certificado**.
 - Para quitar el certificado instalado y desactivar HTTPS, seleccione **Quitar certificado**.
 - Para generar una solicitud de certificado, seleccione **Solicitud de firma**.



IMPORTANTE: Los certificados de servidor nuevos deben ser de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Uso de una instancia independiente de Microsoft SQL Server

De forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala y usa una base de datos que se ejecuta en Microsoft SQL Server Express. Una instalación existente de HP Web Jetadmin puede configurarse para utilizar la versión completa de SQL Server en lugar de SQL Server Express.

No obstante, HP no prueba ni es compatible con instalaciones de HP Web Jetadmin con bases de datos de SQL Server que no sean de la versión indicada en [Base de datos en la página 4](#) y, por tanto, no puede garantizar los resultados.

Para obtener más información sobre cómo configurar HP Web Jetadmin para usar una instancia independiente de Microsoft SQL, consulte el documento *Using Microsoft SQL Server with HP Web Jetadmin* (Usar Microsoft SQL Server con HP Web Jetadmin) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Implementación de Smart Client

HP Web Jetadmin utiliza la tecnología Microsoft ClickOnce Smart Client. Esta tecnología ejecuta una aplicación de Microsoft .NET Framework al descargarla e iniciarla automáticamente a través de un navegador web.

La aplicación Smart Client se ejecuta como una aplicación .NET Framework local en el host y utiliza .NET Remoting para comunicarse con el servicio de HP Web Jetadmin. Las siguientes opciones describen la interacción entre el servidor de HP Web Jetadmin y la aplicación Smart Client:

- La aplicación Smart Client utiliza HTTP o HTTPS para contactar inicialmente con el servidor de HP Web Jetadmin. El puerto predeterminado para HTTP es el 8000. El puerto predeterminado para HTTPS es el 8443. Puede cambiar los puertos predeterminados que utiliza la aplicación Smart Client.
- El servidor de HP Web Jetadmin transfiere aproximadamente 2 MB de archivos para la aplicación Smart Client al cliente.
- La aplicación Smart Client se ejecuta en el cliente como el usuario que inició la sesión en el equipo, ejecuta comandos que descargan aproximadamente 50 MB de archivos de cliente de HP Web Jetadmin e inicia la interfaz gráfica de usuario para la aplicación cliente de HP Web Jetadmin. El navegador web ahora está inactivo.

Una vez que se inicia la aplicación Smart Client, el navegador web ya no es necesario. Aunque HP Web Jetadmin también utiliza el navegador web para ofrecer ayuda en línea y notificaciones proactivas sobre actualizaciones de productos, la aplicación cliente de HP Web Jetadmin se ejecuta a escala local en el equipo.

- El servidor de HP Web Jetadmin descarga toda la información pertinente al cliente. Cuando la nueva información está disponible, el servidor de HP Web Jetadmin se pone en contacto con el cliente y descarga la nueva información.

El instalador de HP Web Jetadmin crea un acceso directo en el host de instalación a la siguiente URL:

`http://<dirección_ip>:8000/`

La *<dirección_ip>* es el host donde está instalado HP Web Jetadmin. Utilice esta URL para acceder remotamente a HP Web Jetadmin desde cualquier lugar en la intranet o la WAN de la empresa.

Solo se requiere un navegador web para iniciar la sesión de Smart Client. No son necesarios derechos de administrador para ejecutar las aplicaciones de Smart Client. No obstante, .NET Framework debe estar instalado. Es posible que sean necesarios derechos de administrador local para instalar .NET Framework.

En la mayoría de los casos, la sesión de Smart Client se iniciará automáticamente. Sin embargo, la configuración de seguridad local en la estación de trabajo puede impedir el inicio automático de la aplicación. Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de seguridad local, consulte la documentación de Microsoft.

Cambiar el puerto predeterminado HTTP o HTTPS para la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client

HP Web Jetadmin Smart Client utiliza el puerto 8000 para HTTP y el puerto 8443 para HTTPS de forma predeterminada. Puede cambiar estos puertos predeterminados.

Siga estos pasos para cambiar los puertos HTTP y HTTPS predeterminados:

1. Utilice el Bloc de notas o un editor de texto similar para abrir el archivo HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml. Este archivo de configuración se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config

2. Actualice el atributo de <value> para el puerto HTTP o HTTPS en las entradas siguientes:

```
<property name="HttpsPort">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>8443</value>
</property>
<property name="HttpPort">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>8000</value>
</property>
```

3. Cierre y guarde el archivo.

Ejecutar la aplicación Smart Client en un grupo de trabajo

Puede ejecutar la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client desde un grupo de trabajo. Primero debe cambiar la configuración de seguridad de Microsoft.



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre la configuración de directiva de seguridad, consulte la documentación de Microsoft.

Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración de seguridad de Microsoft:

1. En el servidor HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en **Directiva de seguridad local**.
3. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Directivas locales** y luego seleccione **Opciones de seguridad**.
4. En el panel derecho, haga doble clic en **Acceso a redes: modelo de seguridad y uso compartido para cuentas locales**.
5. En la lista, seleccione la opción **Clásico: usuarios locales se autentican con credenciales propias**.
6. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Inicio de una sesión de cliente de HP Web Jetadmin

Una vez finalizada la instalación de HP Web Jetadmin, puede iniciar una sesión de cliente de HP Web Jetadmin.

Elija uno de los siguientes métodos para iniciar una sesión de cliente:

- En el host donde está instalado HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10** y, a continuación, seleccione **HP Web Jetadmin**.

- En un explorador web compatible, acceda a la siguiente URL en el host donde está instalado HP Web Jetadmin:

`http://<dirección_ip>:8000`

En algunos casos, es posible que deba agregar la URL de HP Web Jetadmin en la zona de seguridad de confianza del explorador web.

- Desde la línea de comandos, emita el siguiente comando:

```
rundll32 dfshim.dll, ShOpenVerbApplication http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?InternalErrorDetails=true
```

Para iniciar la sesión del cliente de HP Web Jetadmin en un idioma específico, utilice las siguientes direcciones URL. Si tiene instalado el paquete de idioma de Windows correspondiente, HP Web Jetadmin se muestra en ese idioma. Si no tiene instalado el paquete de idioma correspondiente de Windows, HP Web Jetadmin se muestra en una mezcla de inglés y el idioma seleccionado.

Tabla 1-4 URL para iniciar HP Web Jetadmin en un idioma específico

Idioma	URL
Chino (simplificado)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=zh-cn</code>
Chino (tradicional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=zh-tw</code>
Inglés (internacional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=en-us</code>
Francés (internacional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=fr-fr</code>
Alemán	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=de-de</code>
Italiano	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=it-it</code>
Japonés	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ja-jp</code>
Coreano	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ko-kr</code>
Portugués (Brasil)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=pt-pt</code>
Ruso	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ru-ru</code>
Español (Atlántico Central)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=es-es</code>

Configurar el puerto para las notificaciones de eventos

HP Web Jetadmin dirige a los clientes a una conexión TCP para recibir notificaciones de eventos. Después de que el cliente establece la conexión TCP, HP Web Jetadmin envía notificaciones de eventos que solicitan al cliente que se actualice a través del canal de Microsoft .NET Remoting estándar en el puerto 4088.

El servidor de HP Web Jetadmin comunica al cliente el número de puerto que se establece para las notificaciones de eventos cuando establece por primera vez una conexión con el servidor de HP Web Jetadmin. El número de puerto que HP Web Jetadmin comunica al cliente es un tanto aleatorio, lo que puede provocar un problema si se configura un firewall en el servidor de HP Web Jetadmin.

Si se configura un firewall en el servidor de HP Web Jetadmin, el puerto de notificaciones de eventos se debe establecer en **estático** y el firewall debe configurarse para aceptar conexiones a través de este puerto. Si hay configurado un firewall en el cliente, no es necesario que el firewall en el cliente se configure para iniciar el cliente.

Siga los pasos a continuación para configurar un puerto estático para las notificaciones de eventos:

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin. Puede haber tareas críticas en ejecución y podría haber clientes conectados a HP Web Jetadmin. Para ver las tareas en ejecución, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > módulo de tareas Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los clientes que han iniciado sesión, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > módulo de tareas Administración de clientes: clientes activos**.

1. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para crear un archivo que contenga la siguiente sección XML y establezca el atributo `<value>` con cualquier puerto no utilizado:

```
<ipmc:configuration
xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24">
  <property name="ClientEventRouter.ServerPort">
    <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
    </type>
    <value>8099</value>
  </property>
</ipmc:configuration>
```

2. En el menú **Archivo**, seleccione **Guardar**.
3. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta el siguiente directorio en el servidor de HP Web Jetadmin:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
4. En la casilla **Nombre de archivo**, introduzca `Global.config.xml` y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
5. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (HPWJAService).
6. Utilice cualquier aplicación cortafuegos o similar para abrir el puerto.

Configuración del software del firewall

El firewall del host de servidor de HP Web Jetadmin se debe configurar para permitir que el tráfico del cliente y de otro tipo pasen a través de los puertos correctos. El firewall supervisa HP Web Jetadmin para detectar los puertos que está utilizando y permite el tráfico.

En algunas aplicaciones de firewall, como Microsoft Firewall, puede definir un programa o un archivo ejecutable como una excepción del firewall. En estos casos, puede definir el siguiente archivo como una excepción:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\bin\HPWJAService.exe

El firewall del sistema cliente no requiere ninguna consideración especial puesto que la aplicación cliente no “escucha” un puerto específico.

Reinicio del servicio de HP Web Jetadmin de forma manual

Es posible que deba detener y reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin manualmente. Por ejemplo, después de cambiar una red de conexión con cable a inalámbrica, debe reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin para que la aplicación HP Web Jetadmin reconozca el cambio.

 **PRECAUCIÓN:** El reinicio del servicio de HP Web Jetadmin puede interrumpir los procesos críticos. Antes de reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin, utilice la función de mensaje de difusión de HP Web Jetadmin para notificar a los usuarios activos y, a continuación, asegúrese de que todos los usuarios estén desconectados y que no haya ninguna tarea activa en ejecución en el servidor de HP Web Jetadmin.

1. Para detener todos los servicios de HP Web Jetadmin, ejecute un script que contenga los siguientes comandos en el orden especificado:
 - a. `Net stop HPWSProAdapter`
 - b. `Net stop HPWJAService`
 - c. `Net stop mssql$HPWJA`
2. Para reiniciar todos los servicios de HP Web Jetadmin, ejecute un script que contenga los siguientes comandos en el orden especificado:
 - a. `Net start mssql$HPWJA`
 - b. `Net start HPWJAService`
 - c. `Net start HPWSProAdapter`

Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin

Dispone de secuencias de comandos para restaurar y hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Estas secuencias de comandos ofrecen ejemplos del método recomendado para restaurar y hacer una copia de seguridad de la configuración y los datos de HP Web Jetadmin, incluida la base de datos de Microsoft SQL Server.

El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para ejecutar las secuencias de comandos. Las secuencias de comandos y las instrucciones se encuentran disponibles en el siguiente directorio:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado)

Cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red, puede utilizar el procedimiento predeterminado para actualizar HP Web Jetadmin.

 **IMPORTANTE:** Si el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario, siga las instrucciones que aparecen en el tema *Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como cuenta de usuario* en lugar de las instrucciones de este tema.

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.

3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Realice una copia de seguridad de la instalación actual de HP Web Jetadmin. El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore
6. En la barra de menús superior, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, anote la versión actual, como 10.5.nnnnn(10.5 SRx), donde nnnnn es el número de compilación y x es la versión. Esta información es necesaria si necesita realizar una recuperación.
7. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, seleccione **Descripción general**.
8. En el módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas activas**, resuelva o detenga todas las tareas en pausa o pendientes.
9. Ejecute el archivo de instalación en el sistema que aloja HP Web Jetadmin.

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario

Cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario en lugar de un servicio de red, se requieren pasos adicionales para actualizar HP Web Jetadmin. Este procedimiento incluye estos pasos adicionales.

 **IMPORTANTE:** Si el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red, siga las instrucciones del tema *Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado)* en lugar de las instrucciones de este tema.

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Realice una copia de seguridad de la instalación actual de HP Web Jetadmin. El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para hacer una

copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore

6. En la barra de menús superior, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, anote la versión actual, como 10.5.*nnnnn* (10.5 SR*x*), donde *nnnnn* es el número de compilación y *x* es la versión. Esta información es necesaria si necesita realizar una recuperación.
7. En el panel de navegación **Administración de aplicaciones**, seleccione **Descripción general**.
8. En el módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas activas**, resuelva o detenga todas las tareas en pausa o pendientes.
9. En HP Web Jetadmin, exporte las plantillas de configuración del dispositivo. Utilice el siguiente nombre de archivo:

ExportedTemplates_WJARunningAsUser_WJAVersion_10.5_SR*x* (donde *x* es la versión de HP Web Jetadmin que anotó en el paso 6)
10. Si otras plantillas, como de detección o alertas, están configuradas con contraseñas, exporte esas plantillas a archivos con nombres de archivo similares al nombre de archivo del paso 9.
11. Cambie el servicio de HP Web Jetadmin para que se ejecute como un servicio de red.
12. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin. El cliente de HP Web Jetadmin se cierra automáticamente.
13. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
14. Importe las plantillas que exportó en los pasos 9 y 10. Asegúrese de que selecciona la casilla **Sobrescribir plantillas duplicadas**.
15. Ejecute el archivo de instalación en el sistema que aloja HP Web Jetadmin.
16. En HP Web Jetadmin, exporte las plantillas de configuración del dispositivo. Utilice el siguiente nombre de archivo:

ExportedTemplates_WJARunningAsNetworkService_WJAVersion_10.5_SR*y* (donde *y* es la versión de la actualización que acaba de instalar)
17. Si otras plantillas, como de detección o alertas, están configuradas con contraseñas, exporte esas plantillas a archivos con nombres de archivo similares al nombre de archivo del paso 16.
18. Cambie el servicio de HP Web Jetadmin para que se ejecute como una cuenta de usuario.
19. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin. El cliente de HP Web Jetadmin se cierra automáticamente.
20. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
21. Si falta alguno de los tickets originales del insertador de tickets XML (XTP), importe los tickets XTP.



NOTA: Si se instalaron tickets XTP y HP Web Jetadmin se estaba ejecutando como una cuenta de usuario antes de iniciar la actualización, faltarán todos los tickets XTP instalados durante la actualización cuando el servicio de HP Web Jetadmin se ejecute como una cuenta de usuario.

22. (Opcional) Instale los tickets XTP adicionales que se incluyen con el paquete de características actual y que solo están disponibles cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red. Los tickets XTP que están preconfigurados con el paquete de características no están disponibles cuando HP Web Jetadmin se ejecuta como una cuenta de usuario. Debe importar

estos tickets XTP individualmente. Para obtener un archivo ZIP que contenga todos los tickets XTP preconfigurados, vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#), haga clic en el botón **Solicitar** y, a continuación, siga las instrucciones que se proporcionan.

23. Importe las plantillas que exportó en los pasos 16 y 17.
24. Vuelva a agregar las credenciales globales.
25. Compruebe que la configuración correcta se encuentra en las plantillas y que estas funcionan.

Importar paquetes de características

Los paquetes de características admiten la adición dinámica de nuevas opciones de configuración e imágenes de dispositivos a una instalación existente de HP Web Jetadmin. Esto significa que puede obtener acceso a la nueva funcionalidad sin tener que instalar ni calificar una nueva versión de la aplicación HP Web Jetadmin completa.

Los paquetes de características son acumulativos. Un nuevo paquete de características incluye las nuevas funciones que se publican y todas las funciones que se lanzaron en paquetes de funciones anteriores.

Cuando se lanza inicialmente un paquete de características, el software y la Ayuda en línea de las nuevas funciones está disponible solo en inglés. El software y la Ayuda en línea localizados de las funciones nuevas se proporcionarán en otro momento, ya sea en un nuevo paquete de características o en una nueva versión de HP Web Jetadmin.

Importación y aplicación de un paquete de características

Los paquetes de características están disponibles como archivos firmados HP Binary (HPb). Importe el archivo HP Binary (HPb) firmado en HP Web Jetadmin y, a continuación, aplique el archivo HPb. Debe reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin antes de que las nuevas funciones estén disponibles en HP Web Jetadmin.

Se requieren derechos de administrador de HP Web Jetadmin para aplicar los paquetes de características.

Cada paquete de características requiere una versión mínima de HP Web Jetadmin. Si importa un paquete de características en una versión de HP Web Jetadmin que es anterior a la versión mínima necesaria, se muestra un mensaje que especifica la versión mínima necesaria.

 **PRECAUCIÓN:** Después de aplicar un paquete de características, no puede quitarlo de HP Web Jetadmin. HP recomienda hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin antes de aplicar un paquete de características.

Siga estos pasos para importar y aplicar un paquete de características:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.

4. En la página de **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el paquete de características actual.
 5. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
 6. Haga clic en el botón **Importar**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
 7. Navegue hasta el archivo HPb y selecciónelo, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
 8. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si aún no se ha importado el paquete de características, HP Web Jetadmin muestra la ventana **Correcto**. Haga clic en el botón **Aceptar**. El archivo HPb aparece en la ventana **Paquetes de características** con un estado de **Importado (aplicación pendiente)**.
 - Si un paquete de características ya se ha importado, pero todavía no se ha aplicado, HP Web Jetadmin muestra la ventana de **Advertencia**. Para sobrescribir el paquete de características existente, haga clic en el botón **Sí**.
 9. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. Se muestra la ventana **Confirmar aplicación de paquete de características**.

El estado del paquete de características seleccionado debe ser **Importado**.
 10. Haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre la ventana **Correcto**.
 11. Haga clic en el botón **Aceptar**. El paquete de características aparece en la ventana de **Paquetes de características** con un estado **Aplicado (Es necesario reiniciar el servicio)**.
 12. El reinicio del servicio de HP Web Jetadmin puede interrumpir los procesos críticos. Utilice la función de mensaje de difusión de HP Web Jetadmin para notificar a los usuarios activos y, a continuación, asegúrese de que todos los usuarios estén desconectados y que no haya ninguna tarea activa en ejecución en el servidor de HP Web Jetadmin.
 13. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (HPWJAService). El estado del paquete de características cambia a **Aplicado**.
-
-  **PRECAUCIÓN:** Si reinicia el servidor en lugar del servicio de HP Web Jetadmin, el estado del paquete de características cambia a **Aplicado** solo si el servicio SQL se inicia completamente antes de que se inicie el servicio de HP Web Jetadmin.
-

Eliminar un paquete de características importado

Siga estos pasos para eliminar un paquete de características importado.

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
2. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. Se abrirá la ventana **Eliminar paquete de características**.

El estado del paquete de características seleccionado debe ser **Importado**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre la ventana **Correcto**.
4. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Mostrar las notas de la versión para un paquete de características

Las notas de la versión para los paquetes de características están disponibles solo en inglés.

Siga estos pasos para mostrar las notas de la versión de un paquete de características:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
2. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Detalles**. Se muestran las notas de la versión en el Bloc de notas.

Activación de FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin

Puede activar el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) solo después de actualizar a HP Web Jetadmin 10.4 o posterior y, a continuación, realizar algunos cambios necesarios en los ajustes de HP Web Jetadmin. Debe seguir las instrucciones que se proporcionan en este tema en el orden especificado.

Los protocolos MD5 y DES están bloqueados después de activar FIPS. La comunicación a través de SNMPv1/SNMPv2 sigue siendo posible después de activar FIPS.

Actualice a HP Web Jetadmin 10.4 o posterior

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. En el servidor de HP Web Jetadmin, acceda al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Haga doble clic en el archivo EXE.
6. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente.
7. Si la instalación se detiene con una advertencia para que reinicie, reinicie el servidor de HP Web Jetadmin. Vuelva a iniciar el instalador para continuar con la instalación.
8. Cuando finalice la instalación, haga clic en el botón **Finalizar**.

Realice los cambios necesarios en la configuración en HP Web Jetadmin y en los dispositivos

Si omite los pasos siguientes, HP Web Jetadmin quizá no pueda comunicarse con los dispositivos después de haber activado FIPS. HP Web Jetadmin muestra un estado de **Error de comunicación del dispositivo** para estos dispositivos.

1. Si HP Web Jetadmin ya detectó dispositivos a través de una credencial SNMPv3 que especifica los protocolos MD5 y DES, la comunicación SNMP con esos dispositivos no funcionará después de activar FIPS. Debe cambiar la credencial SNMPv3 para estos dispositivos a los protocolos SHA-1 y AES-128. Sin embargo, no puede utilizar HP Web Jetadmin para determinar si la credencial SNMPv3 para los dispositivos usa los protocolos MD5 y DES.

Siga los pasos a continuación para actualizar la credencial SNMPv3 en todos los dispositivos que utilicen SNMPv3:

- a. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Crear plantilla de configuración**. Se inicia el asistente para **Crear plantilla de configuración de dispositivos**.
 - b. Seleccione los modelos de dispositivo que desea configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
 - c. Seleccione las tarjetas de red para configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar opciones de plantilla**.
 - e. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la plantilla (48 caracteres como máximo).
 - f. En el panel de navegación **Configuración del dispositivo**, vaya a **Seguridad > Control de acceso a versión de SNMP**.
 - g. Seleccione la opción **Modificar SNMPv3**.
 - h. En la sección **Credencial SNMPv3 actual**, introduzca el nombre de usuario, el protocolo de autenticación, la frase de contraseña de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña de privacidad que actualmente están configurados para SNMPv3. Se necesitan las credenciales de SNMPv3 actuales.
 - i. En la sección **Nueva credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista **Protocolo de privacidad**.
 - j. Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.
-
-  **PRECAUCIÓN:** Para cambiar la autenticación y las frases de contraseña de privacidad, deben especificarse las frases de contraseña actuales en la plantilla de configuración del dispositivo, incluso si las credenciales SNMPv3 globales están almacenadas en HP Web Jetadmin. Si no se especifican las frases de contraseña actuales, se produce un error en la configuración.
-
- k. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.
 - l. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
 - m. Haga clic en el botón **Hecho**.
 - n. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Aplicar plantilla de configuración**. Se inicia el asistente de **Aplicar plantilla de configuración de dispositivos**.
 - o. Seleccione de la lista la plantilla de configuración de dispositivos que acaba de crear y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
 - p. En la columna **Dispositivos disponibles**, seleccione los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón **>**.
 - q. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.
 - r. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
 - s. Haga clic en el botón **Hecho**.

2. Siga los pasos a continuación para eliminar las credenciales SNMPv3 globales que utilizan los protocolos MD5 y DES:
 - a. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > SNMPv3**.
 - b. Seleccione de la lista la credencial SNMPv3 que usa los protocolos MD5 y DES y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**. Se muestra la ventana **Confirmar eliminación**.
 - c. Haga clic en el botón **Sí**.
 - d. Repita los pasos para cada credencial SNMPv3 que use los protocolos MD5 y DES.
3. Ejecute una detección para volver a detectar todos los dispositivos configurados con SNMPv3.
4. El reenvío de captura que está configurado para usar credenciales SNMPv3 con los protocolos MD5 y DES no funciona después de activar FIPS. Utilice uno de los siguientes procedimientos para actualizar las suscripciones a alertas que están configuradas para reenviar capturas SNMP a un servidor mediante credenciales de SNMPv3 con los protocolos SHA-1 y AES-128.



NOTA: No es necesario actualizar las suscripciones a alertas que están configuradas solo para escribir alertas al registro del historial de alertas o para enviar notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas.

Opción 1: Actualice las suscripciones a alertas que se crearon con una plantilla de suscripción a alertas que está configurada para reenviar capturas SNMP

- a. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.
- b. En el panel **Todas las suscripciones**, haga clic en el botón **Expandir todo** para visualizar los detalles de cada suscripción a alertas.
- c. Para identificar las plantillas de suscripción a alertas que deben actualizarse, busque las alertas que tienen **Reenvío de capturas de SNMPv3** en la columna **Tipo de notificación y Vinculado** en la columna **Vinculado a plantilla**. El nombre de la plantilla de suscripción a alertas se muestra en la columna **Nombre de suscripción**.
- d. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Plantillas**.
- e. En el panel **Plantillas de suscripción a alertas**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente **Editar plantilla de suscripción**.
- f. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Especificar ajustes de notificación**.
- g. En la sección **Credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista de **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista de **Protocolo de privacidad**.
- h. Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.
- i. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Confirmar**.
- j. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
- k. Haga clic en el botón **Hecho**.

Todas las suscripciones a alertas que están vinculadas a esta plantilla de suscripción a alertas se actualizan automáticamente con las nuevas credenciales SNMPv3.

- i.** Repita estos pasos para cada plantilla de suscripción a alertas.

Opción 2: Actualice las suscripciones a alertas que se crearon sin una plantilla de suscripción a alertas y que están configuradas para reenviar capturas SNMP

- a.** En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.
- b.** En el panel **Todas las suscripciones**, seleccione la suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**. Se iniciará el asistente **Editar suscripción**.
- c.** Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Especificar ajustes de notificación**.
- d.** En la sección **Credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista de **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista de **Protocolo de privacidad**.
- e.** Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.
- f.** Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Confirmar**.
- g.** Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**. Se muestra la página **Resultados**.
- h.** Haga clic en el botón **Hecho**.
- i.** Repita los pasos para cada suscripción a alertas que se creó sin usar una plantilla de suscripción a alertas.

o bien,

Si se van a realizar cambios futuros en las suscripciones a alertas, deben cambiarse todas las suscripciones a alertas. Para evitar esto en el futuro, HP recomienda que siga los pasos que se indican a continuación para crear nuevas suscripciones a alertas que estén vinculadas a las plantillas de suscripción a alertas:

- a.** En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.
- b.** En el panel **Todas las suscripciones**, seleccione la suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Anular suscripción**. Se inicia el asistente **Eliminar suscripción a alertas**.
- c.** Haga clic en el botón **Anular suscripción**. Se muestra la página **Resultados**.
- d.** Haga clic en el botón **Hecho**.
- e.** En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Plantillas**.
- f.** En el panel **Plantillas de suscripción a alertas**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. Se inicia el asistente **Aplicar plantilla de suscripción a alertas**.



NOTA: Si una plantilla de suscripción a alertas no está disponible, cree una plantilla de suscripción a alertas que se ajuste a sus necesidades específicas.

- g. En la columna **Dispositivos disponibles**, seleccione los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón >.
 - h. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - i. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para vincular la plantilla de suscripción a alertas seleccionada a esta suscripción a alertas, seleccione la opción **Vincular plantilla a suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas seleccionada se aplican automáticamente a los dispositivos que están asociados con esta suscripción a alertas.
 - Para crear una suscripción a alertas que no esté vinculada a la plantilla de suscripción a alertas seleccionada, seleccione la opción **NO vincular plantilla a suscripción** y, a continuación, introduzca un nombre para esta suscripción a alertas en el campo **Nombre de suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas no se aplican a los dispositivos que se configuraron previamente con esta plantilla de suscripción a alertas.
 - j. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.
 - k. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
 - l. Haga clic en el botón **Hecho**.
 - m. Repita los pasos para cada suscripción a alertas que se creó sin usar una plantilla de suscripción a alertas.
5. En los equipos cliente donde se inició el cliente HP Web Jetadmin, siga estos pasos para activar el protocolo TLS:
- a. Abra un navegador web compatible.
 - b. Vaya a **Herramientas > Opciones de Internet** y, a continuación, haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
 - c. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Seguridad** y, a continuación, seleccione las casillas de verificación para una o más de las versiones de TLS (TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2).
6. Siga los pasos a continuación para verificar que los dispositivos estén configurados para comunicarse con el protocolo TLS:
- a. Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos.
 - b. En la ficha **Configuración**, vaya a **Red > Protocolo de administración**.
 - c. Compruebe que esté activada cualquier versión de TLS (TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2).
 - d. Repita estos pasos para cada dispositivo.
7. Siga estos pasos para activar el modo FIPS-140 en los dispositivos. Activar el modo FIPS-140 afecta solo a las siguientes opciones de configuración de dispositivos:
- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: se deben configurar el protocolo de autenticación SHA-1 y el protocolo de privacidad AES-128.

- Opción de configuración **Protocolo de administración**: el protocolo TLS 1.0, TLS 1.1 o TLS 1.2 debe estar activado.



SUGERENCIA: No se requieren los siguientes pasos. Sin embargo, puede seguir estos pasos para solucionar los problemas relacionados con FIPS.

- Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos.
- En la ficha **Configuración**, vaya a **Seguridad > Modo FIPS-140**.
- Seleccione la opción **Activado**.
- Haga clic en el botón **Aplicar**.
- Repita estos pasos para cada dispositivo.

Si cualquiera de las siguientes opciones de configuración de dispositivos están definidas en un dispositivo, no se activa el modo FIPS-140 para ese dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: no se deben especificar los protocolos de autenticación MD5 y de privacidad DES.
- Opción de configuración **Directiva IPsec o Contrafirewalls**: no se debe especificar el algoritmo de DES-CBC-MD5 para la configuración de **Kerberos**.
- Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: los certificados no deben estar firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
- Opción de configuración **Cargar certificado de CA**: los certificados no deben estar firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
- Opción de configuración **Protocolo de administración**: el protocolo SSL 3.0 o anterior no debe estar activado.

HP Web Jetadmin no informa de la razón exacta del error. No obstante, si utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para activar el modo FIPS-140, el Servidor web incorporado de HP informará del motivo exacto del fallo. La configuración del modo FIPS-140 está disponible en el Servidor web incorporado de HP desde la ficha **Conexión en red > vínculo Seguridad > página Configuración**.

Active FIPS en el servidor HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para activar FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin:

- Detenga los siguientes servicios. Estos servicios deben estar detenidos en el orden especificado.
 - HPWSProAdapter
 - HPWJAService
 - mssql\$HPWJA
- Siga estos pasos para activar FIPS en el servidor HP Web Jetadmin como una directiva de seguridad local:



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre la configuración de **Criptografía del sistema**, consulte el documento *Criptografía del sistema: uso de algoritmos compatibles con FIPS para cifrado, hash y firma*. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [Documentación de Microsoft](#).

- a. Vaya al **Panel de Control > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
 - b. Haga clic con el botón derecho en **Criptografía de sistema: uso de algoritmos compatibles con FIPS para cifrado, hash y firma** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
 - c. En la ficha **Configuración de seguridad local**, seleccione la opción **Habilitada** y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Inicie los siguientes servicios. Estos servicios se deben iniciar en el orden especificado.
 - a. mssql\$HPWJA
 - b. HPWJAService
 - c. HPWSProAdapter
4. Siga estos pasos para verificar que HP Web Jetadmin puede comunicarse con todos los dispositivos:
 - a. En la lista de **Todos los dispositivos**, busque los dispositivos que tienen **Error de comunicación del dispositivo** en la columna **Estado**.
 - b. Compruebe que puede utilizar HP Web Jetadmin para configurar un dispositivo.
 - c. En la lista de **Todos los dispositivos**, haga clic derecho en un dispositivo y, a continuación, seleccione **Actualizar selección (completa)**. Compruebe que se complete la actualización.

Si alguno de los dispositivos tiene un estado de **Error de comunicación de dispositivo**, no puede utilizar HP Web Jetadmin para configurar un dispositivo o, si la opción **Actualizar selección (completa)** falla, acceda al Servidor web incorporado de HP del dispositivo y, a continuación, verifique la siguiente configuración:

- Haga clic en la ficha **Conexión de red** y, a continuación, haga clic en el vínculo **Configuración de red**. Si SNMPv3 está activado, compruebe que el protocolo de autenticación sea SHA y el protocolo de privacidad sea AES.
- Haga clic en la ficha **Seguridad** y, a continuación, haga clic en el enlace **Administración de certificados**. Seleccione un certificado y haga clic en el botón **Ver detalles**. Compruebe que el certificado autofirmado use un algoritmo de firma que no sea MD5. Repita este paso para cada certificado autofirmado.

Desinstalación de HP Web Jetadmin

Cuando desinstala HP Web Jetadmin, también se elimina la instancia de Microsoft SQL Server Express Edition de la base de datos de HP Web Jetadmin. HP recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos y almacenar los archivos en una ubicación segura antes de comenzar la desinstalación en caso de que necesite restaurar la base de datos.

Para desinstalar HP Web Jetadmin, realice estos pasos:

1. Vaya a **Inicio > Panel de control > Desinstalar un programa**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **HP Web Jetadmin 10.5** y, a continuación, seleccione **Cambiar**. Se inicia **HP Web Jetadmin 10.5 - Asistente de InstallShield**.
3. Haga clic en **Siguiente**.

4. Seleccione la opción **Eliminar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente.
6. Revise el archivo MSI<xxxx>.LOG, donde <xxxx> es una cadena generada de forma aleatoria. El archivo de registro se encuentra disponible en el siguiente directorio:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp



SUGERENCIA: Puede desinstalar HP Web Jetadmin desde la línea de comandos. Para obtener instrucciones, consulte el documento *Uninstall HP Web Jetadmin from the Command Line* (Desinstalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Administración de licencias

Existen algunas funciones para HP Web Jetadmin que requieren una licencia. Después de obtener la licencia para una función, debe instalarla para habilitar la funcionalidad.

Para administrar las licencias, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10** y, a continuación, seleccione **Administrador de licencias de HP Web Jetadmin**.
2. Para instalar una licencia, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Agregar**.
 - b. En la ventana **Ingresar licencia**, ingrese la clave de la licencia y haga clic en el botón **Aplicar**.
3. Para eliminar una licencia, seleccione la licencia de la lista y luego haga clic en el botón **Eliminar**.
4. Para actualizar la lista de licencias, haga clic en el botón **Actualizar**.
5. Haga clic en el botón **Salir**.
6. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (Servicio HPWJA).

Instalación de una licencia de Zebra

Una licencia de Zebra permite actualizaciones de firmware, alertas de dispositivos y funciones de insertador de tickets XML (XTP) para impresoras Zebra. Los titulares de cuentas de Managed Print Services (MPS) deben generar una solicitud de licencia y enviar la solicitud al servicio de asistencia de HP. El servicio de asistencia de HP envía una clave de licencia que se debe instalar para activar estas funciones.

Siga estos pasos para generar una solicitud de licencia y, a continuación, instale y active la licencia de Zebra:

1. Pulse **Mayús+Z+L**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**.
2. Haga clic en el botón **Generar solicitud de licencia de Zebra**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Información de solicitud de licencia)**.
3. Haga clic en el botón **Exportar**.

4. En la ventana **Guardar como**, desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el archivo de solicitud de licencia y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
5. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.
6. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Información de solicitud de licencia)**, haga clic en el botón **Cancelar**.
7. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**, haga clic en el botón **Cerrar**.
8. Envíe el archivo de solicitud de licencia al servicio de asistencia técnica de HP y solicite una clave de licencia de Zebra.
9. Cuando reciba la clave de licencia, pulse **Mayús+Z+L**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**.
10. Haga clic en el botón **Instalar licencia de Zebra**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Clave de licencia)**.
11. Introduzca la clave de licencia en el campo de texto.
12. Haga clic en el botón **Activar**.
13. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.
14. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**, haga clic en el botón **Cerrar**.

A Contrato de licencia del usuario final

Al descargar, registrar e instalar HP Web Jetadmin, debe leer el Contrato de licencia del usuario final (EULA) y confirmar que acepta los términos.

Después de haber instalado HP Web Jetadmin, el EULA se encuentra disponible en la Ayuda en línea. Para ver el EULA, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, haga clic en el enlace **Ver el contrato de licencia del usuario final**.

Índice

A

- actualizar HP Web Jetadmin
 - descripción general 1
 - el servicio de HPWJA se ejecuta como cuenta de usuario 27
 - El servicio de HPWJA se ejecuta como servicio de red 26
- alertas
 - selección de la dirección IP correcta 14
- alertas de dispositivos
 - licencia de dispositivos Zebra 38
- alertas, dispositivo
 - licencia de dispositivos Zebra 38
- aplicación Smart Client
 - cambiar puertos HTTP y HTTPS predeterminados 22
 - configuración del software del firewall 25
 - configurar puerto para notificaciones de eventos 24
 - descripción general 22
 - ejecución en grupo de trabajo 23
 - iniciar sesiones 23
- archivo de configuración
 - corrección de dirección IP 15
- autorización del certificado 20

C

- capa de sockets seguros (SSL)
 - activar 19
 - implementar 19
- ClickOnce Smart Client
 - descripción general 22
- cliente HP Web Jetadmin
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 2
- cliente, HP Web Jetadmin
 - navegadores web compatibles 5
 - requisitos de hardware 4
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 2

- conexión de cliente
 - selección de la dirección IP correcta 13
- configuración
 - pasos iniciales recomendados 11
- configurar HP Web Jetadmin
 - descripción general 1
- contrato de licencia del software 40
- Contrato de licencia del usuario final (EULA) 40
- contrato de licencia, software 40
- copia de seguridad de HP Web Jetadmin 26

D

- desinstalación de HP Web Jetadmin
 - desde el panel de control 37
 - desde la línea de comandos 37
- dirección para certificados 20
- direcciones IP
 - selección de servidores con varios hosts 12
- dispositivos
 - compatibles 5
- dispositivos compatibles 5

E

- enlace a un NIC específico 12
- Estándar federal de procesamiento de información (FIPS)
 - activar en servidor de HP Web Jetadmin 31

F

- FIPS
 - activar en servidor de HP Web Jetadmin 31
- firmware, actualizaciones
 - licencia de dispositivos Zebra 38

G

- Gestor de licencias 38
- grupos de trabajo
 - ejecutar aplicación Smart Client 23

H

- HP Web Jetadmin
 - instalar con archivo ejecutable 7
 - instalar desde la línea de comandos 8
- HTTPS
 - configuración 21

I

- instalación
 - tareas siguientes 11
- instalación de HP Web Jetadmin
 - desde la línea de comandos en modo de bloqueo 11
 - pasos iniciales recomendados 11
- instalación desde la línea de comandos 8
- instalar HP Web Jetadmin
 - descripción general 1
 - desde la línea de comandos 8
 - usar archivo ejecutable 7

L

- licencia de dispositivos Zebra 38
- licencia, dispositivos Zebra 38
- línea de comandos
 - desinstalación desde 37
- línea de comandos, instalación desde
 - en modo de bloqueo 11

M

- máquina virtual
 - requisitos del sistema 3
- Microsoft SQL Server
 - uso de instancia independiente 21

N		
navegadores web		
compatibles	5	
NIC, enlace a específico	12	
Notas de la versión		
Paquetes de		
características	29	
notificaciones de eventos		
configurar puerto	24	
notificaciones, eventos		
configurar puerto	24	
números de puerto	11	
puerto SSL estándar	20	
P		
Paquetes de características		
eliminar	29	
importar	29	
Notas de la versión	29	
pasos posteriores a la		
instalación	11	
puerto HTTP		
cambiar el valor		
predeterminado para la		
aplicación Smart Client	22	
puerto HTTPS		
cambiar el valor		
predeterminado para la		
aplicación Smart Client	22	
puerto, HTTP		
cambiar el valor		
predeterminado para la		
aplicación Smart Client	22	
puerto, HTTPS		
cambiar el valor		
predeterminado para la		
aplicación Smart Client	22	
puertos		
HP Web Jetadmin abre	16	
notificaciones de eventos	24	
puertos de cliente	16	
puertos remotos	16	
R		
registro de capturas SNMP		
selección de la dirección IP		
correcta	14	
reiniciar servicio de HP Web		
Jetadmin		
automáticamente	12	
manualmente	25	
requisitos de acceso al host	6	
requisitos de actualización	5	
requisitos de base de datos	4	
requisitos de hardware		
cliente HP Web Jetadmin	4	
servidor de HP Web		
Jetadmin	3	
requisitos de instalación	5	
requisitos de red	5	
requisitos de seguridad		
cliente/servidor	6	
requisitos del sistema	1	
cliente HP Web Jetadmin	2	
servidor de HP Web		
Jetadmin	1	
requisitos del sistema operativo		
cliente HP Web Jetadmin	2	
servidor de HP Web		
Jetadmin	1	
requisitos, seguridad		
cliente/servidor	6	
requisitos, sistema	1	
cliente HP Web Jetadmin	2	
servidor de HP Web		
Jetadmin	1	
restauración de HP Web		
Jetadmin	26	
S		
servicio de HP Web Jetadmin		
reiniciar automáticamente	12	
reiniciar manualmente	25	
servicio de HPWJA		
reiniciar automáticamente	12	
reiniciar manualmente	25	
selección de la dirección IP		
correcta	13	
servicio, HP Web Jetadmin		
reiniciar automáticamente	12	
reiniciar manualmente	25	
servidor de HP Web Jetadmin		
activar FIPS	31	
requisitos de seguridad	6	
requisitos del sistema	1	
Servidor SQL		
uso de instancia		
independiente	21	
servidor, HP Web Jetadmin		
activar FIPS	31	
requisitos de hardware	3	
requisitos de seguridad	6	
requisitos del sistema	1	
servidores con varios hosts		
selección de la dirección IP		
correcta	12	
sesiones de cliente		
inicio	23	
sesiones, cliente		
inicio	23	
software de firewall		
configurar	25	
SSL (capa de sockets seguros)		
activar	19	
implementar	19	
U		
URL para certificados	20	