DOC-10: Diagnóstico Inicial ante Bloqueo, Pantalla Azul o Falla de Rendimiento en PC

Categoría: Hardware y Equipos

Origen: Departamento de TI — Mesa de Ayuda TI — Estándar Operativo PYME

Vigencia: 2026 (Soporte Físico de Estaciones de Trabajo)

URL: https://soporte.pyme-estandar.org/manuales/DOC-10_falla_estacion_trabajo_pc.md

Descripción General

Guía de triaje y primeros auxilios informáticos cuando una computadora de escritorio o portátil de la empresa presenta bloqueos constantes, lentitud crítica o reinicios inesperados.

Procedimiento Operativo Paso a Paso

Paso 1: Monitoreo de Recursos en el Administrador de Tareas

1. Presione la combinación de teclas Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de Tareas.

2. En la pestaña Rendimiento, verifique si la CPU, la Memoria RAM o el Disco se encuentran al 100% de uso continuo.

3. Si un proceso desconocido satura el equipo, identifique el nombre y finalícelo solo si no corresponde a servicios esenciales de Windows.

Paso 2: Reinicio Limpio del Sistema Operativo

1. No desenchufe la computadora bruscamente de la toma de corriente, ya que puede dañar la estructura de archivos NTFS del disco.

2. Vaya a Inicio -> Apagar -> «Reiniciar».

3. Un reinicio limpio descarga la memoria volátil y finaliza procesos huérfanos que consumen recursos.

Paso 3: Liberación de Espacio en Disco del Sistema (C:)

1. Presione Win + R, escriba cleanmgr y seleccione la unidad C:.

2. Marque las casillas de «Archivos temporales», «Papelera de reciclaje» y «Archivos de registro de instalación».

3. La unidad del sistema operativo debe contar con al menos 15 GB de espacio libre para un funcionamiento óptimo de la memoria virtual.

Paso 4: Escalamiento ante Fallas de Hardware Físico

Si el equipo presenta ruidos metálicos internos (disco duro averiado), olor a sobrecalentamiento, o pantalla azul (BSOD) repetitiva al encender, el problema no es solucionable por software. El agente escala el ticket para cambio de pasta térmica, módulo de RAM o reemplazo por equipo de contingencia.