DOC-11 · CONECTATEC ISP

Protocolo de Configuración de Router Neutro o Repetidor en Modo Puente

Categoría: Enrutamiento / Arquitectura Cliente | **Fabricante:** MikroTik RouterOS / Guía de Instalación ConectaTec | **Vigencia:** v2.6 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Procedimiento para evitar problemas de Doble NAT (NAT Loopback) y conflictos de direcciones IP al conectar routers secundarios o repetidores Wi-Fi del cliente.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Identificación del problema de Doble NAT: Ocurre cuando el cliente conecta el puerto WAN de su router propio al puerto LAN de la ONT sin configurar modo puente, creando dos redes IP diferentes y bloqueando cámaras y juegos online.

Paso 2: Desactivación del servidor DHCP en el equipo secundario: Acceda a la configuración del router secundario del cliente y desactive completamente la función 'DHCP Server' para que la ONT ConectaTec sea la única que entregue IPs.

Paso 3: Modificación de la IP de gestión local: Cambie la dirección IP LAN del router secundario a una IP libre dentro del segmento de la ONT, por ejemplo: 192.168.1.254, para evitar conflicto con la 192.168.1.1.

Paso 4: Conexión física por puerto LAN a LAN: Desconecte el cable del puerto azul (WAN/Internet) del router secundario y conéctelo en uno de sus puertos amarillos (LAN). Conecte el otro extremo a la ONT.

Paso 5: Verificación de difusión Wi-Fi unificada: Configure el mismo nombre de red (SSID) y contraseña en ambos equipos para permitir itinerancia (roaming) transparente de los usuarios por todo el inmueble.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Configuración	Modo Router Típico (Incorrecto)	Modo Access Point / Bridge (Correcto)
Servidor DHCP	Activo en ambos equipos (Conflicto IP)	Activo solo en la ONT ConectaTec.
Segmento de Red	Dos redes separadas (Doble NAT)	Una sola red unificada (/24).
Puerto Utilizado	Cable en puerto WAN del router secundario	Cable en puerto LAN del router secundario.
Visibilidad de Dispositivos	Dispositivos aislados no se pueden compartir	Impresoras y carpetas visibles en toda la red.