

# 明柏仪器通讯协议



#### 目 录

一、数字化 PH/ORP 通讯协议(DS-MG1202)	1
二、数字化电导率通讯协议(DS-MCS1403)	3
三、数字化溶氧通讯协议(DS-MD1900)	5
四、数字化溶氧通讯协议(DS-MD1900S)	6
五、数字化浊度通讯协议(DS-MTU5000)	7
六、悬浮物通讯协议(DS-MSS2000)	8
七、数字化余氯通讯协议(DS-CL-10)	9
八、数字化氨/硝氮协议(DS-NH4/NO3-N)	11
九、叶绿素通讯协议	15
十、蓝绿藻通讯协议	16
十一、水中油通讯协议	17
十二、COD 通讯协议	18
MODBUS-RTU 通讯说明	20



#### 一、数字化 PH/ORP 通讯协议(DS-MG1202)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
参数定义	参数地址	读/写	数据类型	长度	参数范围			
主测量值	0x00	OR	Float	2	依据传感器			
温度	0x02	OR	Float	2	-30-130°C			
ORP 测值	0x04	OR	Float	2				
常规参数								
网络地址	0x10	OR	Int	1	1-255			
波特率	0x11	OR	Int	1	0-1			
产品类型*1	0x12	OR	Int	1	0-2/5			
序列号(日期)	0x13	OR	Int	1				
序列号(编号)	0x14	OR	Int	1				
显示单位	0x15	OR	Int	1				
ERROR 信息	0x16	OR	Int	1				
滤波系数	0x17	WR	Int	1	1-60			
测量模式	0x18	WR	Int	1	0: PH 1: ORP			
温度模式	0x19	WR	Int	1	0:手动温度 1:PT1000 2: NTC30K			
恢复设定出厂设置	0x2f	WR	Int	1	写入 0x11			



PH/ORP 系统校正								
校正方式*2	0x30	WR	Int	1	PH:11/12/13 ORP:1			
第一点校准目标值	0x32	WR	Float	2				
第二点校准目标值	0x34	WR	Float	2				
第三点校准目标值	0x36	WR	Float	2				
第一点校准实测值	0x3c	WR	Float	2				
第二点校准实测值	0x3e	WR	Float	2				
第三点校准实测值	0x40	WR	Float	2				
温度修正	0x46	WR	Float	2	-10-10℃			
手动温度	0x48	WR	Float	2	-30-130℃			
OS(1-2)(零点)	0x4a	OR	Float	2	-60 ~ 60mV			
SLOP(1-2)(斜率)	0x4c	OR	Float	2	50~150%			
OS(2-3)(零点)	0x4e	OR	Float	2	-60 ~ 60mV			
SLOP(2-3)(斜率)	0x50	OR	Float	2	50~150%			
恢复校正出厂设置	0x5f	WR	Int	1	写入 0x11			
重要参数								
网络地址	0x70	WR	Int	1	1-255			
波特率	0x71	WR	Int	1	0-1			
地址查询	0x72	WR	Int	1	0-1			



# 二、数字化电导率通讯协议(DS-MCS1403)

	主测量							
参数定义	参数地址	读/写	数据类型	长度	参数范围			
主测量值	0x00	OR	Float	2	依据传感器			
温度	0x02	OR	Float	2	-30-130℃			
		常	规参数					
网络地址	0x10	OR	Int	1	1-255			
波特率	0x11	OR	Int	1	0-1			
产品类型*1	0x12	OR	Int	1				
序列号(日期)	0x13	OR	Int	1				
序列号(编号)	0x14	OR	Int	1				
显示单位	0x15	OR	Int	1				
ERROR 信息	0x16	OR	Int	1				
滤波系数	0x17	WR	Int	1	1-60			
测量模式	0x18	WR	Int	1	0-3			
温度模式	0x19	WR	Int	1	0:手动温度 1:PT1000 2: NTC30K			
温补模式	0x20	WR	Int	1	线性/非线性 0/1			
频率补偿	0x21	WR	Int	1	50HZ/60HZ 1/0			
线性补偿	0x22	WR	Float	2	0~20			
电极常数	0x24	WR	Float	2	0~150			
恢复设定出厂设置	0x2f	WR	Int	1	写入 0x11			



中国 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1							
校正方式*2	0x30	WR	Int	1	0/1		
校准目标值	0x32	WR	Float	2	84/1413/12880/自定义		
校准实测值	0x3c	WR	Float	2			
温度修正	0x46	WR	Float	2	-10-10℃		
手动温度	0x48	WR	Float	2	-30-130℃		
恢复校正出厂设置	0x5f	WR	Int	1	写入 0x11		
		重	要参数				
网络地址	0x70	WR	Int	1	1-255		
波特率	0x71	WR	Int	1	0-1		
地址查询	0x72	WR	Int	1	0-1		



#### 三、数字化溶氧通讯协议(DS-MD1900)

寄存器名称	地址 位置	数据	长度	读/写	说明	
溶解氧值	0	F	2	OR		溶解氧值
溶解氧浓度	2	F	2	OR		溶解氧浓度
温度	4	F	2	OR		温度
斜率	6	F	2	W/R	范围:0.5-1.5	斜率
偏差值	8	F	2	W/R	范围:无限制	偏差值
盐度	10	F	2	W/R		盐度
大气压	12	F	2	W/R		大气压
灯光报警值	14	F	2	OR	0=正常 1=报警	灯光报警值
波特率	16	F	2	OR		波特率
修改从机地址	17	Signed	1	W	范围:1-254	
从机地址	18	F	2	OR	范围:1-254	从机地址
读取响应时间	20	F	2	OR		读取响应时间
修改响应时间	30	Signed	1	W	1-60s	修改响应时间
修改波特率	16	Signed (整形)	1	W	0=4800 1=9600 2=19200 3=38400	修改波特率
修改响应时间	14	整形	1	W/R	1-60S	
波特率	15			OR		
因子	12	整形	1	R/W		
	第1步	27	Signe	1	W	16
空气校准	第2步	27	Signed	1	W	19
工 以文/庄	若进行了	第一步,2	<b>下想校正了</b>	则应取消	į	
	取消	27	Signed	1	W	21



# 四、数字化溶氧通讯协议(DS-MD1900S)

序号	寄存器名	地址	数据类型	长度	操作	说明
1	溶解氧值 ppm	0	Float	2	R	
2	溶解氧浓度%	2	Float	2	R	
3	温度	4	Float	2	R	
4	斜率	6	Float	2	W/R	范围: 0.01-10
5	零点	8	Float	2	W/R	范围:±20ppm
6	温度修正	10	Float	2	W/R	范围:±100℃
7	盐度	12	Float	2	W/R	
8	大气压	14	Float	2	W/R	
9	响应时间	16	int	1	W/R	1-60
10	波特率	17	int	1	W/R	0 代表 4800 1 代表 9600 2 代表 19200 3 代表 38400 4 代表 57600
11	从机地址	18	int	1	W/R	1-247/默认 3
12	序列号	19	int	1	R	
13	序列号	20	int	1	R	
14	序列号	21	int	1	R	
15	恢复默认设置	22	int	1	W/R	写入 33
16	恢复默认校正	23	int	1	W/R	写入 34
17	空气校正	24	int	1	W/R	输入1
18	零点校正	25	int	1	W/R	输入1
19	溶氧偏差值	26	Float	2	W/R	



#### 五、数字化浊度通讯协议(DS-MTU5000)

寄存器名称	地址 位置	读/写	数据 类型	长度	说明
浊度	13	RW	Int	1	该处为 1 若不是 1、则应改成 1
浊度值	0	OR	Float	2	0-量程
浊度因子	4	RW	Float	2	0.1-10
浊度偏差值	8	RW	Float	2	±100NTU
刮刷时间	11	OR	Int	1	
手动刮刷指令	20	W	Int	1	发 66
自动刮刷指令	21	W	Int	1	发送间隔的时间(1、5、15、 30、60(1h)、240(4h)、 720(12h)、1440(1D)、 4320(3D)、10080(7D) 单位:min)
响应时间	12	RW	Int	1	1-60s
探头湿度	14	OR	Int	1	建议小于 10
探头波特率	16	RW	Int	1	0 代表 4800 1 代表 9600 2 代表 19200 3 代表 38400
探头从机地址	17	RW	Int	1	1-254
序列号 1	18	OR	Int	1	序列号前4位
序列号 2	19	OR	Int	1	序列号后4位



#### 六、悬浮物通讯协议(DS-MSS2000)

寄存器名称	地址	读/ 写	数据	长度	说明
污泥浓度/悬浮物	13	RW	Int	2	该处为 2 若不是 2、则应改成 2
污泥浓度/悬浮物值	2	OR	Float	2	0-量程
污泥浓度/悬浮物因子	6	RW	Float	2	0.1-10
刮刷时间	11	OR	Int	1	
手动刮刷指令	20	W	Int	1	发 66
自动刮刷指令	21	W	Int	1	发送间隔的时间(1、5、15、 30、60(1h)、240(4h)、 720(12h)、1440(1D)、 4320(3D)、10080(7D) 单位:min)
响应时间	12	RW	Int	1	1-60s
探头湿度	14	OR	Int	1	建议小于 10
探头波特率	16	RW	Int	1	0 代表 4800 1 代表 9600 2 代表 19200 3 代表 38400
探头从机地址	17	RW	Int	1	1-254
序列号 1	18	OR	Int	1	序列号前 4 位
序列号 2	19	OR	Int	1	序列号后 4 位



#### 七、数字化余氯通讯协议(DS-CL-10)

·····································										
参数定义	参数地址	读/写	数据类型	长度	参数范围					
余氯主测量值	0x00	OR	Float	2	依据传感器					
温度	0x02	OR	Float	2	-30-130°C					
PH 测量值	0x04	OR	Float	2						
液位报警	0x06	OR	Float	2						
余氯电流值 uA	0x08	OR	Float	2						
PH 测量 MV 值	0x0a	OR	Float	2						
	常规参数									
网络地址	0x10	OR	Int	1	1-255					
波特率	0x11	OR	Int	1	0-1					
产品类型	0x12	OR	Int	1	0-2/5					
序列号(日期)	0x13	OR	Int	1						
序列号(编号)	0x14	OR	Int	1						
显示单位	0x15	OR	Int	1						
ERROR 信息	0x16	OR	Int	1						
滤波系数	0x17	WR	Int	1	1-60					
温度模式	0x19	WR	Int	1	0:手动温度 1:PT1000 2: NTC30K					
PH 补偿模式	0x1a	WR	Int	1	0:无补偿 2: 有补偿					
恢复设定出厂设置	0x2f	WR	Int	1	写入 0x11					



PH/CL2 系统校正								
校正方式*2	0x30	WR	Int	1	PH:1/2 CL2:11/12			
PH 第一点校准目标	0x32	WR	Float	2				
PH 第二点校准目标	0x34	WR	Float	2				
PH 第一点校准实测	0x3c	WR	Float	2				
PH 第二点校准实测	0x3e	WR	Float	2				
余第一点校准目标值	0x36	WR	Float	2				
余第一点校准实测值	0x40	WR	Float	2				
余第二点校准目标值	0x38	WR	Float	2				
余第二点校准实测值	0x42	WR	Float	2				
温度修正	0x46	WR	Float	2	-10-10℃			
手动温度	0x48	WR	Float	2	-30-130℃			
PH 电极 OS 零点	0x4a	OR	Float	2	-60 ~ 60mV			
PH 电极 SLOP 斜率	0x4c	OR	Float	2	50~150%			
余离子 OS 零点	0x52	OR	Float	2	-60 ~ 60mV			
余离子 SLOP 斜率	0x54	OR	Float	2	50~150%			
自动 PH 值偏移量	0x5A	WR	Float	2				
余氯值偏移量	0x5C	WR	Float	2				
恢复校正出厂设置	0x5f	WR	Int	1	写入 0x11			
重要参数								
网络地址	0x70	WR	Int	1	1-255			
波特率	0x71	WR	Int	1	0-1			
地址查询	0x72	WR	Int	1	0-1			



#### 八、数字化氨/硝氮协议(DS-NH4/NO3-N)

寄存器名	地	数据类型	长	说明
6) I) #FU	址	外が大土	度	96-93
通道 1 NH4N 测量值	0	Float	2	
通道 2 pH 测量值	2	Float	2	
通道4NO3N 测量值	6	Float	2	
温度值	10	Float	2	-30-130°C
通道 1 NH4N 电压值	12	Float	2	
通道 2 pH 电压值	14	Float	2	
通道4NO3N 电压值	18	Float	2	
地址	22	Signed	1	
波特率	23	Signed	1	
类型	24	Signed	1	
序列号	25	Signed	1	
序列号	26	Signed	1	
单位	27	Signed	1	
错误信息		Signed	1	
滤波系数	29	Signed	1	1-60



温度模式	31	Signed	1	手动温度模式时:输入0 PT1000模式时:输入1 NTC22K模式时:输入2
自动温度值偏移量	38	Float	2	
手动温度设置值	40	Float	2	
校正模式	48	Signed	1	
校正状态	49	Signed	1	
通道1第一点 目标值	50	Float	2	
通道1第一点 实际值	52	Float	2	
通道1第二点 目标值	54	Float	2	
通道1 第二点 实际值	56	Float	2	
通道1 第三点 目标值	58	Float	2	
通道1 第三点 实际值	60	Float	2	
通道2第一点目标值	62	Float	2	
通道2第一点实际值	64	Float	2	
通道2 第二点 目标值	66	Float	2	
通道2第二点实际值	68	Float	2	
通道 2 第三点 目标值	70	Float	2	
通道 2 第三点 实际值	72	Float	2	



通道4第一点目标值	86	Float	2	
通道4第一点实际值	88	Float	2	
通道4 第二点 目标值	90	Float	2	
通道4 第二点 实际值	92	Float	2	
通道4 第三点 目标值	94	Float	2	
通道 4 第三点 实际值	96	Float	2	
通道1 偏移量	110	Float	2	
通道 2 偏移量	112	Float	2	
通道 4 偏移量	116	Float	2	
通道1 零点 os1	120	Float	2	
通道1 斜率 slope1	122	Float	2	
通道1 零点 os2	124	Float	2	
通道1 斜率 slope2	126	Float	2	
通道 2 零点 os1	128	Float	2	
通道 2 斜率 slope1	130	Float	2	
通道 2 零点 os2	132	Float	2	
通道 2 斜率 slope2	134	Float	2	
通道 4 零点 os1	144	Float	2	
通道 4 斜率 slope1	146	Float	2	
通道 4 零点 os2	148	Float	2	
通道 4 斜率 slope2	150	Float	2	



校正参数复位	160	Signed	1	0x11
传感器地址设定	161	Signed	1	1-255
传感器波特率设定	162	Signed	1	0-1 ( 9600、19200 )
传感器地址查询	163	Signed	1	



# 九、叶绿素通讯协议

寄存器	寄存器名称 位置		数据类型	长度	读/写	说明	
叶绿素	益值	0	F(浮点型)	2	R(only read)		
因子		2	F	2	R		
偏差值	Ĺ	4	F	2	R		
零点	第1步	2	Signed(整形)	1	W	161	
校准	第2步	5	Signed(整形)	1	W	发送 0(放蒸馏水 3 分钟,有 3 个量程段)	
水样	第1步	2	Signed(整形)	1	W	发送 162	
校准	第2步	6	F	2	W	发送校正值(如 40ug/1 标液)	
ш 7	第1步	2	Signed(整形)	1	W	发送 163	
因子	第2步	8	Signed(整形)	1	W	发送因子*100	
偏差	第1步	2	Signed(整形)	1	W	发送 164	
值	第2步	10	F	2	W		
修改	第1步	2	Signed(整形)	1	W	发送 160	
地址	第2步	4	Signed(整形)	1	W	1-200	
	第1步	2	Signed(整形)	1	W	发送 165	
修改按率	第2步	16	F	2	W	1=4800 2=9600 3=19200 4=38400	
功能码	R:03 W: 写整形数据为 06 写浮点型数据为 16						



#### 十、蓝绿藻通讯协议

寄存器名称		地址位置	数据类型	长度	读/写	说明
蓝藻值		0	F(浮点型)	2	R	
因子		2	F	2	R	
因子		8	Signed	1	W	如输入 100 代表因子为 1
偏差值		4	F	2	W/R	
修改从机地址		9997	Signed (整形)	1	W	范围: 1-254
零点校准	第1步	2	Signed (整形)	1	W	161
令总仪在	第2步	5	Signed (整形)	1	W	发送 0
第一点校准	第1步	2	Signed (整形)	1	W	发送 181
第二点仪在	第2步	14	F	2	W	发 送 校 正 值 ( 如 2000cel1/ml 标液
<b>笠一上松</b> 株	第1步	2	Signed (整形)	1	W	发送 182
第二点校准	第2步	14	F	2	W	发送校正值 (如 20000cell/ml标液
<b>公一上</b> 拉	第1步	2	Signed (整形)	1	W	发送 183
第三点校准	第2步	14	F	2	W	发送校正值(如 200000cell/ml标液
笠皿 占松松	第1步	2	Signed (整形)	1	W	发送 184
第四点校准	第2步	14	F	2	W	发送校正值 (如 2000000cell/ml标液



# 十一、水中油通讯协议

项目	寄存器地址	数据类型	读写	长度 (Byte)	备注
测量值	0000Н	Float	R	4	
信号值	0100Н	Float	R	4	
第一点校准值	0200Н	Float	R	4	
第一点信号值	0202Н	Float	R	4	
第二点校准值	0204Н	Float	R	4	
第二点信号值	0206Н	Float	R	4	
   第一点校准	1000H	UINT	W	2	01:0IL
第二点权性	100011	Float	W	4	第一点标液值
第二点校准	1003Н	UINT	W	2	01:0IL
第二总仪性 	1005П	Float	W	4	第二点标液值
序列号	1100H	UINT	R	6	24 00 18 01 01 01
从机地址	1103Н	UINT	R/W	2	1-31
		UINT	R/W	2	波特率: 00-9600 01:19200 02:115200 数据位: 01:8 位
通信参数	1104H	UINT	R/W	2	校验位: 00:None 01:Odd 02:Even
		UINT	R/W	2	停止位: 00:1 位 01:2 位
清洁控制	1450H	UINT	W	2	00: 启动
清洁周期	1451H	UINT	R/W	2	00: 30 分钟 01-24: 1-24 小时 25: 禁止电刷
清洁模式	1452Н	UINT	R/W	2	00:1 转 01:2 转 02:4 转
出厂设置	1500Н	UINT	W	2	00:恢复出厂设置
仪器状态	1600Н	UINT	R	2	00: 正常 01: 电机定位故障



#### 十二、COD 通讯协议

项目	寄存器 地址	数据类型	读写	长度 (Byte)	备注
测量值 COD	0000Н	Float	R	4	
测量值 TUR	0002Н	Float	R	4	
测量值 BOD	0004H	Float	R	4	
信号值1	0100Н	Float	R	4	254nm
信号值 2	0102Н	Float	R	4	546nm
COD 吸光度	0150Н	Float	R	4	
TUR 吸光度	0152Н	Float	R	4	
COD 第一点校准值	0200Н	Float	R	4	
COD 第一点信号值	0202Н	Float	R	4	
COD 第二点校准值	0204Н	Float	R	4	
COD 第二点信号值	0206Н	Float	R	4	
TUR 第一点校准值	0208H	Float	R	4	
TUR 第一点信号值	020AH	Float	R	4	
TUR 第二点校准值	020CH	Float	R	4	
TUR 第二点信号值	020EH	Float	R	4	
第一点校准	1000Н	UINT	W	2	00: COD 01: TUR
		Float	W	4	第一点标液值
第二点校准	1003Н	UINT	W	2	00: COD 01: TUR
		Float	W	4	第二点标液值
校准控制	1050Н	UINT	R/W	2	00: 停止校准 01: 启动校准
序列号	1100H	UINT	R	6	
从机地址	1103H	UINT	R/W	2	1-31



	1		1	ı	
					波特率:
		UINT	R/W	2	00-9600
				∠	01:19200
					02:115200
		HILITAIT	D /W	0	数据位:
		UINT	R/W	2	01:8 位
通信参数	1104H				校验位:
		HITNE	D/W	0	00:None
		UINT	R/W	2	01:0dd
					02:Even
					停止位:
		UINT	R/W	2	00:1 位
					01:2 位
					00: 10 秒
					01: 30 秒
					02: 1 分钟
测量间隔	1401H	UINT	R/W	2	03:5分钟
					04: 10 分钟
					05: 30 分钟
					06: 60 分钟
清洁控制	1450H	UINT	W	2	00: 启动
					00: 30 分钟
清洁周期	1451H	UINT	R/W	2	01-24: 1-24 小时
					25: 禁止电刷
					00:1 次
清洁模式	1452H	UINT	R/W	2	01:2 次
					02:4 次
COD 系数 A	1454H	Float	R/W	4	A:1.0(0.1-10)
COD 系数 B	1456H	Float	R/W	4	B:0.0(-50-50)
水样校准	1458H	Float	R/W	4	0-1000mg/L
出厂设置	1500H	UINT	W	2	00:恢复出厂设置
					00: 正常
仪器状态	1600H	UINT	R	2	01: 定位故障
					02: 电机故障



#### MODBUS-RTU 通讯说明

MODBUS-RTU					
波特率	4800/9600/19200/38400				
数据位	8位				
奇偶校验	无				
停止位	1位				
ID	1~255				